

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



George Foreman GRP72CTTS Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for George Foreman
GRP72CTTS](#)



[Find Your George Foreman Small Appliance Parts - Select From 306 Models](#)

----- Manual continues below -----

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the front of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, turn any control to OFF (O), then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (USA/Mexico)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

GROUNDING PLUG (Canada models only)

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

1. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - a) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
 - c) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

HOW TO USE

This product is for household use only.

ATTACHING THE PLATES

Important: This appliance must always be used with two plates securely attached.

Caution: Attach grill plates when the appliance is cool.

1. Securely attach top grill plate using the release handles on each side. To secure the plate, press in on both release handles, set the plate on the grill, then release the handles.

2. Securely attach bottom grill plate using the release handles as described in Step 1.

PREHEATING THE GRILL

- Close lid and plug cord into outlet.

Important: Be sure locking side latches are opened fully and away from the grill plates.

- Press the On/Off (I/O) switch on the back of the grill to the ON (I) position. Digital display located on the top of the grill will show "on".
- Allow grill to preheat for at least 5 minutes before grilling. If desired, use the countdown timer. (Timer works independently of heating elements.)

DIGITAL DISPLAY COUNTDOWN TIMER

- Press timer control button to select desired amount of time food will cook. Timer has a maximum of 20 minutes.
- Tap the timer control button on right side of button to change the time in 1-minute increments. Press button on left side to have timer change rapidly.
- Timer only goes up in time. If you have passed your desired time, simply press button on left side and allow timer to cycle back.
- During cooking, digital display will count down your selected time. When selected time has elapsed, the grill will give an audible signal.

GRILLING IN THE FLOATING HINGE POSITION

Important: The floating hinge position allows for grilling extra thick foods. In this position, the upper grill plate rests on top of the food.

1. Using a pot holder, carefully open the preheated grill.

Note: Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface.

Chemicals that allow spray to come out of a can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.

2. Carefully place foods to be cooked on lower grill plate of preheated grill.

Note: Do not overload the cooking plate.

3. Close grill cover in Floating Hinge position with the cover closing directly onto the food.

4. Allow the food to cook for the desired time.

Important: Do not leave the appliance unattended during use.

5. Light pressure can be used on the handle to press and heat food to your liking.

Important: Do not exert excessive pressure when using handle to press; use only light pressure to avoid putting extreme stress on float & lock hinge.

6. Press On/Off (I/O) switch to turn grill off (O).

USING THE LOCKING HINGE POSITION

Important: This feature keeps upper grill plate above food on lower grill plate.

1. This grill has a unique hinge that allows the grill cover to adjust to the thickness of food being grilled. This allows for even melting of cheese on top of hot cooked hamburgers.

2. Lift handle of the grill cover up and forward into the locking position of float & lock hinge.

3. Lower the grill cover into the LOCKING position above the food.

Important: Make sure the latches are always fully opened when cooking on the grill.

4. Allow food to cook for desired time.

5. For even browning and cooking, when grilling more than one sandwich or piece of meat, it is important that the thickness of each be about the same.

CARE AND CLEANING

Caution: To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely.



This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Empty the drip tray, clean with warm, soapy water. Wipe dry.
2. Wipe outside of unit with a warm, wet sponge. Dry with soft, dry cloth.
3. DO NOT use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
4. DO NOT immerse in water or any other liquid.
5. Make sure to hold the lid open by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.
6. Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified service personnel.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the front of this sheet. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Three-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Three years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.

- Check our on-line service site at www.applica.com or call our toll-free number, 1-800-231-9100.
- If you need parts or accessories, call 1-800-231-9100.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified
- Products used or serviced outside the United States
- Glass parts and other accessories
- Shipping and handling costs as applicable
- Consequential or incidental damages, so this limitation may apply

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific rights that vary from state to state.

Por favor lea este instrucción

INSTRUCCION

DE SU

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, asegure de leer las instrucciones básicas de seguridad, incluyendo:

LEA TODAS LAS

- No toque las superficies calientes.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico, asegure de no sumergir el cable, los enchufes ni el aparato en agua.
- Todo aparato eléctrico usado en exteriores requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente de limpieza. Espere que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico si presenta un problema de funcionamiento de servicio autorizado para que le sea devuelto el número gratuito apropiado que aparece en la parte posterior de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue sobre superficies calientes que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al manejar líquidos calientes que contenga aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, ajuste todo el control a la posición de apagado. Después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente en interiores.
- Este aparato solo debe dejarse solo si está diseñado para ello.
- Este aparato no está diseñado para uso con capacidad limitada física, o con poca experiencia o conocimiento de seguridad sin supervisión o instrucciones.
- Se debe asegurar la supervisión de un adulto al usar el aparato como juguete.

CONSERVE ESTE

Este aparato eléctrico e

ENCHUFE POLARIZADO (EE.UU.)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un enchufe más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe encaja en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo. No force el enchufe. Consulte a un electricista. Por favor no trate de

ENCHUFE DE TIERRA (Solamente EE.UU.)

Como medida de seguridad, este aparato cuenta con un enchufe de tierra que se conecta a un tomacorriente de tierra. Esta medida de seguridad. La conexión de este enchufe puede resultar en el riesgo de choque eléctrico si tiene alguna duda en

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad que evita la remoción de la cubierta exterior. No intente desmontar el aparato exterior. Este producto no contiene piezas de repuesto. Toda reparación se debe llevar a cabo por un técnico autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

1. El producto se debe de proporcionar con un cable de extensión de riesgo de tropezar o de enredarse

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES

- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut occasionner des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
- Faire preuve de grande prudence pour déplacer un appareil contenant de l'huile brûlante ou autre liquide chaud.
- Pour débrancher l'appareil, appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (O) pour arrêter le gril et retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Faire fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est fermé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

FICHE POLARISÉE (EE,UU/Mexico)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

FICHE MISE À LA TERRE (Modèles de Canada)

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

VIS INDESSERRABLE

Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

CORDON

1. Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
2. Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
3. Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
 - a) La tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
 - b) Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
 - c) Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié.

UTILISATION

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

FIXATION DES PLAQUES

Important : Cet appareil doit toujours être utilisé avec deux plaques bien fixées en place.

Mise en garde : Fixer les plaques du gril lorsque l'appareil est refroidi.

1. S'assurer de bien fixer la plaque du gril supérieure à l'aide des poignées de dégagement situées de chaque côté de la plaque. Pour fixer la plaque, tirer sur les deux poignées de dégagement, déposer la plaque sur le gril, puis relâcher les poignées.
2. S'assurer de bien fixer la plaque du gril inférieure à l'aide des poignées de dégagement, tel qu'il est décrit à l'étape 1.

PRÉCHAUFFAGE DU GRIL

- Fermer le couvercle et brancher le gril.

Important : S'assurer que les verrous de sûreté latéraux sont ouverts complètement et éloignés des plaques du gril.

- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (I/O), situé du côté inférieur droit du gril, en position MARCHE (I) pour démarrer le préchauffage. L'écran numérique, situé sur le dessus du gril, indiquera « on » (marche).
- Préchauffer le gril pendant au moins 5 minutes avant de commencer la cuisson. Utiliser la minuterie au besoin. (La minuterie fonctionne indépendamment des éléments chauffants.)

MINUTERIE À ÉCRAN NUMÉRIQUE

- Appuyer sur le bouton de commande de la minuterie pour régler le temps de cuisson des aliments. La minuterie a une capacité maximale de 20 minutes.
- Appuyer sur le bouton de commande droit de la minuterie pour modifier le temps par tranche de une minute. Appuyer sur le bouton de gauche pour modifier la minuterie rapidement.
- La minuterie peut seulement augmenter. Si le temps désiré est dépassé, appuyer simplement sur le bouton de gauche et laisser la minuterie revenir au début du cycle.
- Pendant la cuisson, la minuterie numérique affiche le décompte du temps réglé. Lorsque le temps est écoulé, le gril émet un signal sonore.

UTILISATION DE LA CHARNIÈRE FLOTTANTE

Important : La charnière flottante permet de griller les aliments très épais. Dans cette position, le gril supérieur repose sur le dessus des aliments.

1. Ouvrir le gril préchauffé avec précaution à l'aide d'un gant de cuisine.
- Note :** Éviter l'emploi d'antiadhésif en aérosol sur les surfaces antiadhésives, car les produits chimiques permettant la vaporisation peuvent s'accumuler sur la surface des plaques du gril et réduire leur efficacité.
2. Placer prudemment les aliments à cuire sur la plaque inférieure du gril préchauffé.

Note : Ne pas surcharger la plaque de cuisson.

3. Fermer le couvercle du gril en position charnière flottante en l'appuyant directement sur les aliments.
4. Laisser cuire les aliments le temps désiré.

Important : Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Une pression légère peut être appliquée sur la poignée pour presser et chauffer les aliments à votre façon.

Important : Ne pas exercer de pression excessive sur la poignée. Appuyer légèrement pour éviter de soumettre la charnière flottante et verrouillable à une pression exagérée.

6. Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (I/O) pour éteindre le gril (O).

UTILISATION DE LA CHARNIÈRE VERROUILLABLE

Important : Cette fonction maintient la plaque supérieure du gril au-dessus des aliments.

1. Ce gril possède une charnière unique qui permet de régler le couvercle selon l'épaisseur des aliments grillés. Cela permet de faire fondre du fromage de façon uniforme sur les hamburgers chauds.
 2. Lever la poignée du couvercle du gril et la pousser vers l'avant, jusqu'à ce que la charnière flottante et verrouillable bloque le couvercle en place.
 3. Abaisser le couvercle du gril en position GRILLAGE au-dessus des aliments.
- Important :** S'assurer que les verrous de sûreté latéraux sont ouverts complètement et éloignés des plaques du gril.
4. Cuire les aliments le temps désiré.
 5. Pour griller et cuire uniformément plusieurs sandwiches ou morceaux de viande, il est important que l'épaisseur de chaque morceau soit semblable.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Mise en garde : Pour éviter les brûlures accidentelles, laisser refroidir le gril complètement avant de le nettoyer.

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

1. Vider le plateau d'égouttage et le laver à l'eau chaude savonneuse. Bien sécher.
2. Pour nettoyer le couvercle du gril, l'essuyer avec une éponge humide et tiède, et sécher avec un linge doux et sec.
3. NE PAS utiliser de laine d'acier, de tampons à récuser ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer les pièces du gril.

4. NE PAS immerger le gril dans l'eau.
5. S'assurer de tenir le couvercle fermement pour éviter le risque de fermeture accidentelle.
6. Tout entretien autre que le nettoyage doit être effectué par un électricien qualifié.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services clients, veuillez adresser toute question relative au produit à l'adresse appropriée indiquée sur la page couverture de ce guide. Si le produit a été acheté, ne pas poster le produit avant d'avoir obtenu le service. On peut également consulter le site web.

Garantie limitée de trois ans (Valable seulement aux États-Unis)
Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'œuvre ou de matériel de la société Applica se limite à la durée de la garantie.

Quelle est la durée?

- Trois années à compter de la date d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit neuf.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse ou de facture.
- Visiter notre site web au www.appl.ca sans frais le 1 800 231-9786, ou appeler le 1 800 231-9786, relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec les services clients aux accessoires au 1 800 738-0242.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation abusive.
- Des dommages causés par une modification non autorisée.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entreposés dans des conditions non recommandées.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire.
- Les frais de transport et de main-d'œuvre.
- Des dommages indirects (il faut consulter un avocat pour plus de détails). La garantie ne permet pas l'exclusion ni la limitation de dommages.

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie sont régies par les lois fédérales, provinciales ou territoriales de l'état ou la province qu'il habite.

Suggest	
	63 °
Salmon Steak 6 oz	4 -
Burgers 4 oz	4 -
Chicken Breast 6 oz	
Steak 7 oz	4 -

Tabla de tiempo	
	Mec 63 °
Bistec de salmón 170 g	4 -
Hamburguesas 113 g	4 -
Pechuga de pollo 170 g	
Bistec 198 g	4 -

Tableau de temps	
	Sa 63 °
Darne de saumon 6 oz	4 -
Galettes de bœuf (burgers) 4 oz	4 -
Poitrine de poulet 6 oz	
Steak 7 oz	4 -