

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



George Foreman GR1036BTR Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for George Foreman
GR1036BTR](#)



[Find Your George Foreman Grill Parts - Select From 307 Models](#)

----- Manual continues below -----

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact customer support or call the appropriate toll-free number on the front of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.
- Use caution while touching lid. Do not touch toasting surface
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (USA/Mexico)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

GROUNDED PLUG (Canada)

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

1. A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long detachable power cord or extension cord is used:
 - a) The marked electrical rating of the detachable power cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
 - c) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This product is for household use only.

PREHEATING THE GRILL

- Close lid and plug cord into outlet.
- Allow grill to preheat 3 minutes before grilling. When grilling temperature is reached, the green preheat indicator light turns off.

GRILLING

- Using a pot holder, carefully open the preheated grill.

Note: Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface.

Chemicals that allow spray to come out of a can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.

- Carefully place foods to be cooked on lower grilling plate. Close lid.

Note: Do not overload grill.

- Close cover and allow food to cook for desired time.
- When finished cooking, unplug the appliance.
- Using pot holder or oven mitts carefully open lid.

Note: Always use heatproof plastic, nylon or wood utensils to avoid scratching nonstick surface of grill plates. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.

- Allow the drip tray to cool before removing it from under the grill. Wash and dry the grease tray after each use.

TOASTING

1. To turn on toasting plate, flip the toasting switch to the "ON" position.

Note: For best results, allow toasting plate to preheat for 4 minutes.

2. Lift up the toasting plate lid using the tab at the front edge.
3. Place buns or bread on toasting plate with the side you wish to toast facing down. Bun toaster fits up to 2 sets of standard sized buns. For best results, do not overlap the buns.
4. When bread is in place, lower the lid until it is fully closed and secured. Do not force the lid closed. Press gently to close lid.
5. Allow 5-6 minutes for adequate toasting. Add or subtract time for preferred level of doneness.
6. When done toasting, flip the toasting switch to the "OFF" position.

Caution: The bun toaster has a separate operating switch, but cannot be operated without the contact grill in operation as well. If you want to toast bread, but do not want to cook anything on the contact grill, please be aware that the contact grill surface will be ON and will become very hot.

Warning: Do not keep cooked food (such as meat, vegetables, potatoes, etc.) in the toasting section for warming or finishing. Do not try to cook any foods other than bread in the toasting section.

Note: The bun toaster lid is BPA-free.

Note: Do not use metal utensils on the toasting surface.

CARE AND CLEANING



Caution: To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely.

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Empty the drip tray, clean with warm, soapy water. Wipe dry.
2. Wipe outside of unit with a warm, wet sponge. Dry with soft, dry cloth.
3. DO NOT use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
4. DO NOT immerse in water or any other liquid.
5. Make sure to hold the lid open by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.
6. Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified service personnel.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the front of this sheet. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Three-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Three years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Por favor lea este instr

INSTRUCCION DE S

Al utilizar cualquier aparato eléctric

- básicas de seguridad, incluyendo
- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes.
- A fin de protegerse contra un cho
- no sumerja el cable, los enchufes
- Todo aparato eléctrico usado en la
- requiere la supervisión de un adult
- Desconecte el aparato del tomacor
- Espere que el aparato se enfríe ante
- No use ningún aparato eléctrico q
- presente un problema de funciona
- de servicio autorizado para que lo
- número gratuito apropiado que ap
- El uso de accesorios no recomen
- ocasionar incendio, choque eléctric
- No use este aparato a la intemper
- No permita que el cable cuelgue e
- entre en contacto con superficies
- No coloque el aparato sobre ni cen
- de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al mover
- aceite u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, retire el enchuf
- Este aparato se debe usar únicam
- Este aparato solo debe dejarse fu
- Use precaución cuando esté tocan
- Este aparato no está diseñado pa
- con capacidad limitada física, me
- experiencia o conocimiento que le
- sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión d
- como juguete.

CONSERVE EST

Este aparato eléctrico e

ENCHUFE POLARIZADO (EE.UU.)

Este aparato cuenta con un enchuf que el otro). A fin de reducir el rie encaja en un tomacorriente polariz entra en el tomacorriente, inviérta electricista. Por favor no trate de

ENCHUFE DE TIERRA (Canadá)

Como medida de seguridad, este tierra que se conecta a un tomacor esta medida de seguridad. La cor puede resultar en el riesgo de des calificado si tiene alguna duda en

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta c evitar la remoción de la cubierta ext incendio o de choque eléctrico, por f Este producto no contiene piezas rep debe llevar a cabo únicamente por p

CABLE ELÉCTRICO

1. El producto se debe de proporcionar el riesgo de tropezar o de enredar
2. Si se utiliza un cable separable o
 - a) El régimen nominal del cable se ser, como mínimo, igual al del r
 - b) Si el aparato es de conexión a cable de tres alambres de cone
 - c) Uno debe de acomodar el cable mostrador o de la mesa, para e alguien se tropiece.

Note: Si el cordón de alimentación e por personal calificado o por el centr

COMO USAR

Este producto es para uso doméstico
PRECALENTAMIENTO DE LA PA

- Cierre la tapa y enchufe el cable

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut occasionner des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
- Faire preuve de grande prudence pour déplacer un appareil contenant de l'huile brûlante ou autre liquide chaud.
- Pour débrancher l'appareil, retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Faire fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est fermé.
- Faire preuve de prudence lorsque vous touchez le couvercle. Ne pas toucher la surface de grillage.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

FICHE MISE À LA TERRE (EE.UU/Mexico)

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

FICHE MISE À LA TERRE (Canada)

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

VIS INDESSERRABLE

AVERTISSEMENT : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

CORDON

1. Le cordon d'alimentation de l'appareil est court afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
2. Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
 - a) La tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
 - b) Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
 - c) Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

UTILISATION

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

PRÉCHAUFFAGE DU GRIL

- Fermer le couvercle et brancher le gril.
- Préchauffer le gril pendant 3 minutes. Une fois la température sélectionnée atteinte, le témoin de température vert s'allumera.

CUISSON SUR LE GRIL

- Ouvrir le gril préchauffé avec précaution à l'aide d'une poignée pour le four.

Remarque : Antiadhésifs en aérosol ne devraient jamais être utilisés; les produits chimiques permettant la vaporisation peuvent s'accumuler sur la surface des plaques du gril et réduire leur efficacité

- Placer délicatement les aliments à cuire sur la plaque inférieure du gril.

Remarque : Ne pas surcharger la plaque du gril.

- Fermer le couvercle et laisser les aliments cuire pendant la durée nécessaire. Au besoin, utiliser une minuterie.

- La cuisson terminée, débrancher l'appareil.

- Ouvrir le gril avec précaution à l'aide d'une poignée pour le four ou de gants de cuisine.

Remarque : Toujours utiliser des ustensiles en silicone, en plastique résistant à la chaleur ou en bois pour éviter d'égratigner la surface antiadhésive des plaques. Ne jamais utiliser de spatules, de brochettes, de pinces, de fourchettes ni de couteaux métalliques.

- Laisser refroidir le liquide dans le plateau d'égouttage avant de retirer le plateau d'égouttage de sous le gril. Laver et sécher le plateau d'égouttage après chaque utilisation.

GRILLAGE

1. Pour mettre la plaque de grillage en marche, mettre l'interrupteur de grillage à la position « ON ».

Remarque : Pour obtenir des résultats optimaux, laisser la plaque de grillage préchauffer pendant 4 minutes.

2. Soulever le couvercle de la plaque de grillage au moyen de la languette à l'avant.
3. Placer des petits pains ou du pain sur la plaque de grillage, le côté à griller vers l'en haut. Le grille-pains peut contenir jusqu'à 2 ensembles de petits pains de taille normale. Pour obtenir des résultats optimaux, les petits pains ne pas doivent pas se chevaucher.
4. Une fois que le pain est bien en place, abaisser le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé et en place. Ne pas fermer le couvercle de force. Appuyer doucement pour fermer le couvercle.
5. Attendre de 5 à 6 minutes pour un grillage adéquat. Prolonger ou écourter le temps pour obtenir le degré de cuisson de votre choix.
6. Lorsque le grillage est terminé, mettre l'interrupteur de grillage à la position « OFF ».

Mise en garde : Le grille-pains est doté d'un interrupteur marche-arrêt distinct, mais il ne peut pas fonctionner si le gril double face n'est pas en marche. Pour faire griller du pain sans rien faire cuire sur le gril double face, prendre note que la surface du gril double face sera EN MARCHE et deviendra très chaude.

Avvertissement : Ne pas laisser des aliments cuits (comme de la viande, des légumes, des pommes de terre, etc.) dans la section de grillage pour les garder au chaud ou terminer la cuisson. Ne pas essayer de faire cuire des aliments autres que du pain dans la section de grillage.

Remarque : Le couvercle du grille-pains ne contient pas de BPA.

Remarque : Ne pas utiliser d'ustensiles de métal sur la surface de grillage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Mise en garde : Pour éviter les brûlures accidentelles, laisser refroidir le gril complètement avant de le nettoyer.

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

1. Vider le plateau d'égouttage et le laver à l'eau chaude savonneuse. Bien sécher.
2. Pour nettoyer le couvercle du gril, l'essuyer avec une éponge humide et tiède, et sécher avec un linge doux et sec.
3. Ne pas utiliser de laine d'acier, de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer les pièces du gril.
4. Ne pas immerger le gril dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. S'assurer de tenir le couvercle du gril pendant le nettoyage pour éviter tout risque de fermeture accidentelle et de blessure.
6. Tout entretien autre que le nettoyage ci-dessus et requérant un démontage doit être effectué par un électricien qualifié.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de trois ans

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'œuvre ou de matériel de la société Aplica se limite au prix d'achat.

Quelle est la durée?

- Trois années à compter de la date d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit ra-

Comment se prévaut-on du ser-

- Conserver son reçu de caisse c-

- Visiter notre site web au www.v-

composer sans frais le 1 800 2

généraux relatifs à la garantie.

- On peut également communic-

accessoires au 1 800 738-024

Qu'est-ce que la garantie ne co-

- Des dommages dus à une utilis-

- Des dommages causés par une

- Des produits qui ont été modifi-

- Des produits utilisés ou entrete-

- Des pièces en verre et tout aut-

- Les frais de transport et de ma-

- Des dommages indirects (il fau-

- permettent pas l'exclusion ni la

Quelles lois régissent la garant-

- Les modalités de la présente ga-

L'utilisateur peut également se

province qu'il habite.