

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Black & Decker HS2241WD Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker
HS2241WD](#)



[Find Your Black & Decker Small Appliance Parts - Select From 395 Models](#)

----- Manual continues below -----

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts or cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the appliance malfunctions, is dropped or damaged in any manner, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table, counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in microwave, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food, water or other hot liquids.
- To disconnect, turn any control to OFF (O) then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove packing materials, any stickers on the unit, and the plastic band around the power plug.
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Wash all parts as instructed in Care and Cleaning.
- Select a location for the unit. Do not place unit directly under cabinets or too close to the wall to allow steam to escape without damaging counter space or cabinets.

USING THE STEAMING BASKET

Filling Water Reservoir

- Place the drip tray into the base of the unit. To avoid water overflow, the drip tray must be in place before filling the water reservoir.
- Pour water into the water-fill inlet up to the Max marking on the water window. Do not overfill.

Important:

- Water should never go below the Min level on the water window.
- Do not add any salt, pepper, seasoning, herbs, beer, wine or any other liquid to the water reservoir.
- During the cooking cycle, check the water window. If water level is low, add cold tap water to the water-fill inlet as needed. This will ensure continuous steaming.
- If infusing foods with flavor, place herbs or spices in Flavor Scenter™ (See Flavor Scenter™ Tips).
- Place food in the steaming basket. See COOKING CHART for helpful tips. You can also cook up to 8 eggs by inserting each egg into the indentation of the steam basket.
- Cover the steaming basket.
- Place the steaming basket onto the drip tray, plug the power cord into wall outlet and set the timer for the desired cooking time, up to 60 minutes; see COOKING CHART or recommended times. Power indicator light illuminates. When the time is up, a bell rings, the power indicator light goes out and the unit automatically shuts off.

Important: Unplug the unit and allow to cool completely before cleaning.

CLEANING

- Steaming Basket, Rice Bowl, Lid and Drip Tray: Hand wash with warm water and dish soap. Rinse and dry thoroughly. These parts can also be washed in the dishwasher, top rack only.
- Water Reservoir: Hand wash with warm water and dish soap. Use a non-abrasive plastic brush and mesh scouring pad to clean the interior. Rinse thoroughly with clean, warm water. **Do not immerse base in water.**
- Unit Base Exterior: Wipe base with a damp cloth then dry thoroughly. **Never immerse the base in liquid or place in the dishwasher.**

Important: Do not use bleach, abrasive pads or cleaners to clean any part of the unit.

MAINTAINING YOUR UNIT

Mineral deposits left by hard water can clog your unit and cause steam to stop before food is cooked. Descaling with vinegar is recommended every 3 months. How often your unit will need to be descaled with vinegar depends upon your usage and water hardness.

- Fill water reservoir to the Max level with white vinegar.

Important: Do not use any other chemical or commercial descaler.

- Make sure the drip tray, steaming bowl and lid are in place.

- Plug unit into wall outlet.

- Set timer to 25 minutes.

Important: If vinegar begins to boil over the edge of the unit base, unplug the unit and turn off timer. Reduce amount of vinegar.

- Once you hear the bell ring, unplug the unit and let it cool completely.

- Pour out vinegar from water reservoir and rinse reservoir several times with warm, soapy water.

STORING YOUR UNIT

Unplug unit from wall outlet and let it cool completely before removing the drip tray for storage.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands Inc's liability will not extend to the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Food	Amount	Suggested Seasoning	Time
EGGS			
Soft cooked eggs	2-8 eggs		6-8 minutes
Hard cooked eggs	2-8 eggs		10-12 minutes
RICE (note: USE RICE BOWL TO PREPARE RICE)			
White	1 cup rice with 1¼ cups water	salt, pepper, butter, olive oil	35-40 min or until water is absorbed
Brown	1 cup rice with 1 cup water	salt, pepper butter, olive oil	40-50 min or until water is absorbed
FRESH VEGETABLES			
Asparagus	8 oz. (½lb.) trimmed	lemon	8-10 minutes
Broccoli	1 lb. fresh florets	basil or dill	10-12 minutes
Green beans	1 lb. trimmed	thyme	8-10 minutes
Corn on the cob	3-4 ears		10-12 minutes
Snow peas	1/2 lb.	ginger or garlic	8-10 minutes
Summer Squash (zucchini, yellow, etc)	½lb. sliced	basil or oregano	10-12 minutes
Frozen vegetables	1 pkg.		10-12 minutes
MEAT / POULTRY / FISH			
Boneless skinless chicken breasts	1 lb.	sage, thyme	20-30min (until 165°)
Hot dogs	1 lb. (8-10 links)	basil	6-8 min (until 150°)
Salmon	2 steaks (6 oz.) total	lemon, dill	10-12 min (until 145°)

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes

- Lire toutes les directives.
- Éviter de toucher aux surfaces chaudes. Prendre l'appareil par les poignées ou les boutons.
- Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ni le socle de l'appareil.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'un enfant ou que ce dernier s'en sert.
- Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'en remplacer les accessoires ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service autorisé de la région pour le faire examiner, réparer ou régler. On peut également composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant présente des risques de blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, et ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un appareil de cuisson ni dans un four à micro-ondes ou un four chauffé.
- Prendre garde lorsqu'on déplace un appareil renfermant des aliments ou des liquides chauds. Éviter de s'étirer au-dessus de l'étuveuse en service.
- Mettre toutes les commandes à la position d'arrêt (0) avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Utiliser l'appareil seulement aux fins auxquelles il a été prévu.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES MESURES.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

FICHE POLARISÉE

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

VIS INDESSERRABLE

Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

CORDON

- a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
 - 1) la tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
 - 2) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

UTILISATION

L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique.

POUR COMMENCER

- Retirer le matériau d'emballage, les autocollants posés sur l'appareil, et la bande de plastique autour de la prise d'alimentation.
- Veuillez aller à l'adresse www.prodprotect.com/applica pour enregistrer votre garantie.
- Laver toutes les pièces tel qu'il est indiqué à la rubrique « Entretien et nettoyage ».

60 minutes; consulter le tableau de cuisson pour connaître le temps de cuisson recommandé. Le témoin de fonctionnement s'allume. Lorsque le temps est écoulé, une sonnerie se fait entendre, le témoin de fonctionnement s'éteint et l'appareil s'arrête automatiquement.

7. Lorsque la cuisson est terminée, débrancher l'appareil et retirer immédiatement les aliments pour éviter de prolonger la cuisson.

8. Utiliser le couvercle renversé comme plateau pour le panier de cuisson.

Mise en garde : Utiliser les poignées pour retirer le couvercle ou soulever le panier de cuisson, plateau d'égouttage ou le bol de cuisson du riz. Soulever le couvercle en l'éloignant du visage ou du corps pour éviter la vapeur qui s'échappe.

UTILISATION DU BOL DE CUISSON DU RIZ

Lors de la cuisson dans le bol de cuisson du riz, ajouter le riz, les épices, les assaisonnements l'eau directement dans le bol.

1. Placer le plateau d'égouttage dans la base de l'appareil. Pour éviter le débordement d'eau, installer le plateau d'égouttage avant de remplir le réservoir d'eau.
2. Verser l'eau dans l'orifice de remplissage jusqu'à la marque MAX. Ne pas trop remplir.
3. Placer le panier de cuisson dans le plateau d'égouttage et placer le bol de cuisson du riz remplit dans le panier de cuisson. Placer le couvercle sur le panier de cuisson.
4. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale et régler la minuterie au temps de cuisson désiré, jusqu'à 60 minutes; consulter le tableau de cuisson pour connaître le temps de cuisson recommandé.
5. Lorsque la cuisson est terminée, débrancher l'appareil et retirer immédiatement le bol de cuisson du riz pour éviter de prolonger la cuisson.
6. Utiliser le couvercle renversé comme plateau pour le panier de cuisson.

Mise en garde : Utiliser les poignées pour retirer le couvercle ou soulever le panier de cuisson, plateau d'égouttage ou le bol de cuisson du riz. Soulever le couvercle en l'éloignant du visage ou du corps pour éviter la vapeur qui s'échappe.

CONSEILS D'UTILISATION DU TAMIS FLAVOR SCENTER™

- Pour éviter que des herbes ou des épices mouluës traversent le tamis, le rincer ou le mouiller avant d'ajouter les assaisonnements.
- Utiliser de préférence des herbes entières ou des feuilles coupées grossièrement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce du produit. Confier l'entretien à un technicien qualifié

Important : Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.

NETTOYAGE

- Panier de cuisson, bol de cuisson du riz, couvercle et plateau d'égouttage: Immerger dans de l'eau tiède savonneuse. Rincer et bien sécher. Ces pièces peuvent aussi être lavées au lave-vaisselle dans le panier supérieur.
- Réservoir d'eau : Nettoyer à l'eau tiède savonneuse. Utiliser une brosse de plastique non abrasive ou un tampon à récurer pour nettoyer l'intérieur. Rincer à fond à l'eau claire et tiède.
- Extérieur de la base de l'appareil: Essuyer la base à l'aide d'un chiffon humide, puis sécher complètement. **Ne jamais plonger la base dans un liquide ni la placer dans le lave-vaisselle.**

Important : Ne pas utiliser de javellisant, de tampons abrasifs ou de nettoyeurs pour laver les pièces de l'appareil.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Les dépôts minéraux laissés par l'eau dure peuvent boucher l'appareil et empêcher la vapeur de cuire les aliments correctement. Il est recommandé de faire le nettoyage tous les 3 mois. La fréquence de rinçage des dépôts dépend de l'utilisation et de la dureté de l'eau.

1. Remplir le réservoir au niveau max avec du vinaigre blanc.
2. Vérifier que le plateau d'égouttage, le bol de cuisson et le couvercle sont en place
3. Brancher l'appareil dans la prise murale.
4. Régler la minuterie à 25 minutes.

Important : Si le vinaigre commence à bouillir et à déborder, débrancher l'appareil et éteindre la minuterie. Réduire la quantité de vinaigre.

5. Au timbre de la sonnerie, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement
6. Vider le vinaigre du réservoir et rincer le réservoir plusieurs fois à l'eau tiède savonneuse

RANGEMENT DE L'APPAREIL

Débrancher l'appareil de la prise murale et le laisser refroidir complètement avant de retirer et ranger le plateau d'égouttage.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de deux ans

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applicapara est limitée au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas