# GUÍA DEL PRODUCTO
# MODELO 463210511

**IMPORTANTE: Llene la siguiente información de registro.**

**Número de serie** _____

El número de serie se encuentra en la etiqueta de especificaciones de la parrilla.

**Fecha de compra** _____

Para garantizar su satisfacción y
Para el servicio de seguimiento,
Inscriba su parrilla en línea, en
**www.charbroil.com**

Si tiene alguna pregunta o si
Necesita ayuda durante el
Ensamblado, llámenos
Al **1-800-241-7548**.

**Tiempo estimado de montaje: 35-40** minutos

Las siguientes son marcas comerciales registradas de W.C. Bradley Co en la U. S. Oficina de Patentes y Marcas: Caldera®; Charcoal2Go®; Char-Broil®; American Gourmet®; Bandera®; Brush Hawg®; CB 940®; Char-Diamonds®; Char-Broil Charcoal/Gas®; Everybody Grills®; Grill 2 Go®; Grill 2 Go® Express®; Grill Lovers®; Infrared Grilling That's All About U®; Keepers of the Flame®; Magneto®; New Braunfels Smoker Company®; Patio Bistro®; Patio Caddie®; Patio Kitchen®; Pro-Sear®; RED®; Quantum®; Santa Fe®; Sear and Grill®; Sierra®; Signature Series®; Sure2Burn®; The Big Easy®; U®; Wild West Tradition®; y las siguientes marcas:

Las siguientes son marcas comerciales de W.C. Bradley Co: America's Legendary Barbeque Company™; Advantage Series™; Auto-Clean™;Chef Tested™; Commercial Series™; Designer Series™;; Diamond Flame™; Double Chef™; Everybody Outside™; FastStart™; FlavorMaster™; Front Avenue™; Grill 2 Go® Advantage™; Grill 2 Go® Ice™; Hog and Yard Bird™; H20 Smoker™; Infrared. Grilling's Juicy Little Secret™; Incredible Taste. Infallible Results™; Infrared Inside™; Let's Grill Something Together™; Longhorn™;; Precision Flame™; Quick2Burn™; QuickSet™; Ready When You Are™; Season, Set, And Savor™; Sizzle On The Grill™; SureFire™; Torchfork™; Trentino™; Universal Grill Parts™; You Bring the Party™ TEC™ es una marca registrada de Tec Parrillas de infrarrojos.

© 2010 Char-Broil, LLC Columbus, GA 31902 Impreso en China Instrucciones de montaje © 2010 11/09/10 • G560-001-040802

## INDICE DE MATERIAS


Por su propia seguridad . . . . . 2-3

Guía para asar a la parrilla . . . . . 4-7

Uso y mantenimiento . . . . . 8-13

Garantía limitada . . . . . 14

Lista de piezas . . . . . 15

Vista esquemática de las piezas. . . . . 16

Armado . . . . . 17-25

Resolución de problemas . . . . . 26-28

Tarjeta de inscripción . . . . . 31


**Símbolos de seguridad**

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla lo indicado en los mensajes que se encuentran en todo el manual.

**PELIGRO**

**PELIGRO:** Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa o una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o menores.

**PELIGRO**

**Si siente olor a gas:**

1. **Cierre el paso de gas al aparato.**
2. **Apague toda llama al descubierto.**
3. **Abra la tapa.**
4. **Si el olor continúa, guarde lejos de la aplicación y llame inmediatamente su surtidor del gas o su cuerpo de bomberos.**

**ADVERTENCIA**

1. **No guarde ni use gasolina ni otros gases o líquidos inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.**
2. **No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.**

**ADVERTENCIA**

**Sólo para uso particular. No lo use para fines comerciales.**

**ESTA PARRILLA SOLO SE PUEDE USAR EN EXTERIORES.**

## ⚠ ADVERTENCIA:

Antes de empezar a ensamblar la parrilla y cocinar, lea y siga todas las indicaciones de seguridad, las instrucciones de ensamblado y las instrucciones de uso y de cuidado.

## A LA PERSONA QUE INSTALE O ENSAMBLE ESTA PARRILLA:

Deje este manual al cliente.

## AL CONSUMIDOR:

Conserve este manual para que lo pueda consultar en el futuro.

## ⚠ ADVERTENCIA:

El no cumplir con todas las instrucciones del fabricante puede ocasionar lesiones graves y/o daños materiales.

## ⚠ ADVERTENCIA:

Ciertas partes pueden tener bordes cortantes, ¡especialmente las indicadas en el manual! Si es necesario, use guantes protectores.

## ADVERTENCIA

**PROPOSICION 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA**

**1. En el estado de California se sabe que los subproductos de la combustión, que se producen al usar este producto, contienen substancias químicas que causan cáncer, defectos congénitos u otras lesiones al aparato reproductor.**

**2. Este producto contiene substancias químicas, incluyendo el plomo y compuestos de plomo, que en el estado de California se sabe que las causan cáncer, defectos congénitos u otras lesiones al aparato reproductor.**

***Lávese las manos después de manipular este***

### Medidas de seguridad para la instalación

- Utilice la parrilla, tal como se compró, sólo con LP (propano), el gas y el regulador / válvula de montaje suministrado. Si su parrilla es de doble combustible listo, un kit de conversión debe ser adquirido para su uso con gas natural.
- La instalación de la parrilla debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales, o, en su defecto, con el **National Fuel Gas Code (o Código nacional sobre gases combustibles), y las normas NFPA 54 / ANSI Z223.1** y **Natural Gas and Propane Installation Code (Código de la instalación del gas natural y del propano), CSA B149.1**. El manejo y el almacenamiento de los cilindros de gas propano se debe realizar de conformidad con el código sobre gas propano **NFPA/ANSI 58**. No se debe usar la parrilla en vehículos de recreo ni en embarcaciones.
- Todos los accesorios eléctricos (tal como el asador) deben estar conectados a tierra de conformidad con los códigos locales, o con el **National Electrical Code (Código nacional sobre electricidad), ANSI / NFPA 70**. Mantenga todo cable eléctrico o tubería de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- Esta parrilla únicamente cuenta con la certificación de seguridad para ser usada en los Estados Unidos. No la modifique para usarla en ningún otro lugar. Cualquier modificación puede poner en peligro su seguridad.

## ADVERTENCIA

**No intente reparar ni modificar la unidad de la manguera/la válvula/el regulador debido a un "supuesto" defecto. Toda modificación a esta unidad anulará la garantía y creará el riesgo de una fuga de gas e incendio. Use únicamente repuestos autorizados, suministrados por el fabricante.**

## ADVERTENCIA

**El uso de macetas de más de 6 cuartos de la capacidad podría superar límite de peso de lado el quemador plataforma o lado plataforma lo que resulta en el fracaso de la parrilla carrito componentes.**

## GUÍA PARA ASAR A LA PARRILLA - Cómo comenzar

**Cuando la use por primera vez**
Lea el Manual de armado de la unidad y verifique parrilla esté correctamente armada. Antes de usar la parrilla por primera vez, retire de las superficies de la misma todo el material publicitario sobre el lugar de venta. Le recomendamos que, antes de usarla por primera vez, la haga funcionar en la graduación más alta durante unos 15 o 20 minutos. Esto ayudará a eliminar los residuos del aceite utilizado durante la fabricación.

**Piedras de lava / briquetas**
Esta parrilla a gas ha sido diseñada, fabricada y probada para ser usada con reguladores de llama o placas de distribución de calor para ofrecer un calentamiento más uniforme, mejorar el proceso de limpieza, y reducir las llamaradas. El agregar piedras de lava, carbón o briquetas de cualquier tipo ocasionara una deficiente combustión y aumentará las probabilidades de que se incendie la grasa, y recomendamos que no se haga. El uso de briquetas, piedras de lava o carbón en esta parrilla anulará su garantía. Para un sabor ahumado más acentuado, recomendamos que se use un ahumador con astillas de madera.

**Temperatura**
El medidor de temperatura ubicado en la tapa de la parrilla mide la temperatura del aire. La temperatura interior de la parrilla no será nunca tan alta como la de la superficie de cocinar.

Nota: Desde 1995, todos los reguladores (la parte que se acopla al tanque de gas para regular el flujo de gas) tienen incorporado un dispositivo de seguridad que limita el flujo de gas en caso de que se produzca una fuga. Usted puede activar sin darse cuenta este dispositivo de seguridad, aunque no exista ninguna fuga de gas. Esto ocurre generalmente cuando usted abre el gas desde la perilla de control de la parrilla antes de abrir la válvula del tanque de gas. Si se activa el dispositivo de seguridad del regulador de gas, la parrilla sólo se calentará a una temperatura de entre 250° F y 300° F, aún cuando todos los quemadores estén en la graduación alta.




**Si su parrilla no se calienta a más de 250° F o 300° F, debe realizar los siguientes pasos para reinicializar el dispositivo de seguridad:**
1. Abra la tapa de la parrilla.
2. Cierre todas las perillas del tablero de control.
3. Cierre la perilla del tanque.
4. Desconecte el regulador del tanque de gas.
5. Espere 30 segundos.
6. Vuelva a conectar el regulador al tanque.
7. Lentamente, abra por completo la perilla del tanque. No haga demasiada fuerza sobre la válvula en la posición de apertura total, para evitar dañarla.
8. Abra la perilla de control que corresponda y encienda la parrilla según las instrucciones del tablero de control.

En la guía del producto se incluye una ilustración sobre este proceso. Lea mayor información en la sección referente a la resolución de problemas

**Cómo calentar la parrilla**
Como lo hace con el horno de la cocina de su casa, debe calentar su parrilla antes de usarla, para que funcione óptimamente. Caliente la parrilla en la graduación de llama alta durante unos 10 o 15 minutos, o más tiempo si las condiciones del tiempo lo exigen. Si tiene alguna pregunta sobre cómo encenderla, consulte en la Guía del producto las instrucciones de encendido de la parrilla. Para su comodidad, la parrilla trae una cadena y un orificio para el encendido con fósforos.

## GUÍA PARA ASAR A LA PARRILLA - Para asar a la parrilla 101

Verdaderamente, el asar al aire libre es bastante simple. Podrá preparar deliciosas salchichas, hamburguesas o filetes de carne desde la primera vez que lo haga. Con la experiencia, aprenderá a usar su parrilla para preparar todo el tiempo comidas creativas y originales. El arte de cocinar se basa en este conocimiento. Antes de empezar a cocinar en la parrilla, organice su comida según el método de cocción y el tiempo necesario y prepare el área para cocinar de manera eficiente.

**Cocción directa**
La cocción directa consiste en cocinar la carne directamente sobre la llama, a alta temperatura. Es la forma perfecta de dorar rápidamente los filetes de carne, las chuletas y trozos de carne y verduras de menor tamaño que puede servir rápidamente.



**Cocción indirecta**
Para la cocción indirecta se usan algunos quemadores para hacer circular el calor por toda la parrilla, sin contacto directo entre la carne y la llama. La carne se coloca sobre el quemador que está apagado. Este método se utiliza generalmente para cocinar cortes grandes de carne y de aves. Debajo de la carne, se puede colocar un recipiente para la grasa y el jugo de la carne, para ayudar a minimizar el trabajo de limpieza.





**Para cocinar en asador**
La mejor manera de cocinar carnes en piezas 'redondas', como asados grandes, aves enteras y cerdo, es usando el asador. Por lo general se necesita un motor auxiliar y una barra de asar que permite girar la carne a velocidad constante. Se cocina mejor con el asador instalado delante de un quemador especial para asador, o con una instalación de quemador para cocción indirecta. Debajo de la carne, se puede colocar un recipiente para la grasa y el jugo de la carne, para facilitar el trabajo de limpieza.





**Seguridad con los alimentos**
La seguridad con los alimentos es una parte muy importante del disfrute de su parrillada al aire libre. Siga estos cuatro pasos básicos para proteger a los alimentos contra las bacterias nocivas:

Limpieza: Lávese las manos, lave los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente, antes y después de manipular carne cruda.
Separación: Mantenga las carnes separadas de los alimentos listos para comer, para evitar la contaminación cruzada. Use bandejas y utensilios limpios para servir los alimentos preparados.
Cocción: Cocine bien las carnes y las piezas de ave, para matar las bacterias. Use un termómetro para verificar que los alimentos alcancen la temperatura interna adecuada.
Refrigeración: Refrigere con prontitud los alimentos preparados y las sobras.

## GUÍA PARA ASAR A LA PARRILLA - Consejos y trucos

La experiencia en cocinar a la parrilla se adquiere con la práctica y es aconsejable que se quede junto a la parrilla mientras cocine. El asar a la parrilla es una actividad que depende de muchos factores externos. En tiempo frío, necesitará una mayor cantidad de calor para alcanzar la temperatura de cocción ideal, y puede tomar más tiempo el cocinar la carne. La temperatura interna y el grosor de la carne pueden también afectar el tiempo de cocción. Toma más tiempo cocinar los trozos de carne fríos o más gruesos.

**Temperatura interna de la carne**

El exterior de las carnes preparadas a la parrilla a menudo se dora rápidamente. Por tanto, use un termómetro para carnes para verificar que la carne haya alcanzado una temperatura de cocción interna adecuada.

| Temperaturas internas mínimas recomendadas por USDA | |
|---|---|
| Carne de vaca, ternera, cordero, filetes y asados | 145° F |
| Pescado | 145° F |
| Cerdo | 160° F |
| Carne molida de vaca, ternera, cordero | 160° F |
| Platos a base de huevos | 160° F |
| Pavo, pollo y pato entero en trozos y molido | 165° F |

Consulte con el Ministerio de Agricultura de EE UU para obtener información completa y actualizada. Nuestra tabla de temperaturas se basa en las normas del Ministerio de de Agricultura de EE UU para establecer el grado de cocción de la carne. Verifíquelas en www.isitdoneyet.gov

**Salsas**

Las salsas que contienen azúcar y grasa pueden producir llamaradas y quemar la comida. En general, aplique estas salsas durante los últimos 10 minutos de cocción. Tenga en cuenta que aplicar mucha salsa o glaseado va a exigir después un mayor trabajo de limpieza.

**Adobos y aliños**

Para mejorar el sabor de la comida preparada a la parrilla, debe aplicársele un adobo líquido o un aliño seco antes de cocinarla. La carne se puede dejar remojar en el adobo o se le puede inyectar el adobo hasta 24 horas antes de cocinarla a la parrilla. Los aliños secos se pueden aplicar directamente a la carne inmediatamente antes de cocinarla a la parilla.

**Astillas de madera**

Para lograr un mayor sabor a ahumado al cocinar a la parrilla, pruebe usar astillas de madera. Empape en agua las astillas durante unos 30 minutos antes de colocarlas en el ahumador o el recipiente. Coloque el ahumador o recipiente sobre la parte superior de la parrilla de cocción, encima de la llama. Encienda la parrilla hasta que la madera comience a ahumar. Reduzca la llama a la temperatura necesaria para cocinar, y coloque la comida sobre la parrilla de cocción, distribuyéndola como desee. Cierre la tapa para atrapar el humo. Las maderas duras especialmente adecuadas para cocinar son las de alisos, manzanos, cerezos, parras, nogal americano, mezquites, robles, romero y sasafrás.

**Brochetas**

Las brochetas de metal deben ser planas, de mango largo. Las redondas dejan que la comida gire cuando se voltean, por lo que es posible que no se cocinen uniformemente. Use brochetas de metal cuando cocine kebabs de carne. Las brochetas de madera deben empaparse en agua durante una hora antes de usarlas, y son más prácticas para comidas que se preparan rápidamente, como verduras y frutas.

**Utensilios**

En lugar de un tenedor, use tenazas o una espátula para manipular la comida, y no voltee la comida demasiadas veces. El perforar la comida con un tenedor hace que la carne pierda su jugo, y puede producir llamaradas.

## GUÍA PARA ASAR A LA PARRILLA - Cómo limpiar la parrilla

**¿Por qué limpiarla?**
Todos conocemos el antiguo dicho, 'más vale prevenir que lamentar',que viene muy al caso cuando se trata de limpiar la parrilla.

**Limpieza habitual**

Es importante y necesaria la limpieza periódica de la parrilla, pues se pueden producir incendios si se acumula grasa y restos de comida en el fondo de la parrilla. Cada vez, después de usarla, limpie con un cepillo para parrillas los restos de comida que quedan en la rejilla de cocción y dentro de la parrilla. Haga esto después de que la parrilla se haya enfriado, pero aún esté tibia. Es mucho más facil limpiar las partículas de comida mientras aún estén tibias que después que se hayan enfriado y endurecido por completo. Esta parrilla no ha sido diseñada para "quemar" los residuos cerrando la tapa y dejando encendidos los quemadores durante un tiempo prolongado. El excesivo calor que se produce puede provocar el incendio de la grasa y causar daños permanentes a su parrilla.

**Limpieza general**

Piezas plásticas: Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño. No use productos de limpieza abrasivos, desgrasadores ni productos de limpieza de parrilla concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.

Superficies porcelanizadas: Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un producto de limpieza para vidrios. Use un polvo de limpieza no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.

Superficies pintadas: Lávelas con un detergente delicado o un producto de limpieza no abrasivo y agua tibia. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.

Superficies de acero inoxidable: En determinadas condiciones, el acero inoxidable se puede oxidar. Esto puede deberse a factores del medio ambiente, como la presencia de cloro o de sal en el agua, o útiles de limpieza inapropiados, como alambre o esponjas de acero. También se puede decolorar debido al calor, las substancias químicas o la acumulación de grasa. Para conservar el aspecto de alta calidad de su parrilla, lávela con un detergente suave y con agua tibia, o con un producto de limpieza para parrillas de acero inoxidable. Es posible que para los depósitos de grasa quemada deba usar una almohadilla de limpieza abrasiva de plástico. Para evitar que se dañe, úsela únicamente en la dirección del pulido del acabado. No use almohadillas abrasivas en las áreas donde hayan dibujos.

Superficies para cocinar: Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.

**Cómo guardar su parrilla**

- Limpie las parrillas de cocción.
- Guárdela en un lugar seco.
- Cuando el tanque de gas esté conectado a la parrilla, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.

Cubra la parrilla si la guarda al aire libre. El fabricante tiene a su disposición una variedad de cubiertas para parrillas.

- Guarde la parrilla bajo techo ÚNICAMENTE si ha cerrado la válvula del tanque de gas y lo ha desconectado y retirado de la parrilla. Nunca guarde un tanque de gas bajo techo.
- Cuando retire la parrilla del lugar donde la tiene guardada, siga las instrucciones de 'limpieza de la unidad del quemador' en la sección titulada Uso y mantenimiento de la guía del producto.

**Bichos**

Las arañas suelen construir sus nidos en los tubos Venturi de las parrillas. Estos tubos deben examinarse y limpiarse regularmente para evitar que se produzcan obstrucciones. Lea toda la información sobre este asunto en la sección de esta guía titulada Uso y mantenimiento.

## USO Y MANTENIMIENTO

# PELIGRO

- **NUNCA guarde los cilindros de gas de repuesto debajo del aparato, cerca del mismo, ni en áreas cerradas.**



- **Nunca cargue el tanque con más del 80% de su capacidad.**
- **Los tanques de gas propano de repuesto sobrecargados o mal llenados son peligrosos, ya que la válvula de seguridad puede dejar salir gas. Esto puede provocar incendios intensos que pueden causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.**
- **Si observa, huele o escucha una fuga de gas, aléjese de inmediato del cilindro y del aparato, y llame a los bomberos.**

### Remoción, transporte y almacenamiento del tanque de gas propano

•CIERRE todas las perillas de control y la válvula del tanque. Gire la tuerca de unión en sentido contrario a las agujas del reloj, a mano solamente; no use herramientas para desconectarla. Afloje el tornillo del tanque que se encuentra por debajo del estante inferior, y luego levante el tanque y sáquelo del carro. Instale la tapa de seguridad en la válvula del tanque de gas. Use siempre la tapa y la correa que vienen con la válvula. **Si la tapa de seguridad no se usa tal como se indica, esto puede ocasionar lesiones o daños materiales graves.**

•Los tanques de gas desconectados, guardados o en transporte, deben tener instalada la tapa de seguridad (como se ilustra). No guarde el tanque de gas en sitios cerrados, tales como cocheras, garajes, porches, patios techados u otras edificaciones.

**Tanque de gas propano**

- **El tanque de gas que use con su parrilla debe cumplir los siguientes requisitos:**
- Use únicamente tanques de gas que tengan las siguientes medidas obligatorias: 12 PULGADAS (30.5 cm) (diámetro) x 18 PULGADAS (45.7 cm) (altura), con una capacidad máxima de 20 lb. (9 kg).
- Los tanques de gas propano deben ser fabricados y codificados según las especificaciones para tanques de gas propano del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), oen Canadá, segúnlas normas CAN/CSA-B339, sobre cilindros,esferas y tubos para el transporte de mercancías peligros as del Ministeriode Transportes de Canadá(CT). El código se encuentra en el collarín del tanque de gas.
- La válvula del tanque de gas debe tener:
  - •Una salida de tipo 1, compatible con el regulador o la parrilla.
  - •Una válvula de paso de seguridad.
  - •Un dispositivo de seguridad volumétrica (OPD por sus siglas en inglés) certificado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica mediante una manilla de forma triangular. **Use únicamente tanques equipados con válvulas de este tipo.**

**Manilla del dispositivo de seguridad volumétrica**

- El tanque de gas debe tener un dispositivo de extracción del vapor y venir con un collarín para proteger su válvula. Siempre mantenga los tanques de gas en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.

Tanque de gas en posición vertical para extraer el vapor

### El gas propano (GLP)

•Es atóxico, inodoro e incoloro en el momento en que se produce. **Para su seguridad**, al gas propano se le ha incorporado un olor (parecido al de la col podrida), de modo que se pueda oler.

•El gas propano es sumamente inflamable y se puede encender en forma inesperada al mezclarse con el aire.

### Carga de los tanques de gas propano

•Recurra solamente a vendedores autorizados y con experiencia.

•El vendedor de gas debe **purgar el tanque nuevo** antes de cargarlo.

•El vendedor no debe cargar **NUNCA** el tanque de gas con más del 80% de su volumen. El volumen de propano en el tanque puede variar con la temperatura.

•Si el regulador está empañado, eso indica que el tanque está sobrecargado. Cierre de inmediato la válvula del tanque y solicite ayuda del vendedor de gas propano.

•No deje escapar gas propano a la atmósfera. Ésta es una práctica peligrosa.

•Solicite ayuda del vendedor de propano o de los bomberos, para vaciar el gas de su tanque. Identifique a los vendedores autorizados de propano de su región en la sección de "compañías de gas" de la guía telefónica.

## Cambio del tanque de gas

•Muchos comerciantes minoristas que venden parrillas, le ofrecen la opción de cambiar su tanque de gas vacío mediante un servicio de recambio. Emplee únicamente empresas de recambio de buena reputación, que inspeccionen, carguen con precisión, verifiquen y certifiquen sus cilindros. **Cambie su tanque sólo por otros tanques equipados con el dispositivo de seguridad volumétrica que se describe en la sección de tanques de gas de este manual.**

•Siempre mantenga los tanques de gas, nuevos y de repuesto, en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.

•**Verifique que el tanque de gas, nuevo o de recambio, no tenga fugas ANTES de conectarlo a la parrilla.**

•Coloque la tapa para el polvo sobre la salida de la válvula del tanque de gas cuando no lo use. Instale únicamente el tipo de tapa para el polvo que viene con la válvula del tanque. Los otros tipos de tapas o tapones pueden dejar escapar el gas propano.

## Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano

**Por su propia su seguridad**

•Se debe efectuar la prueba para detectar fugas cada vez que se cambie o se recargue el tanque.

•No fume durante la prueba para detectar fugas.

•No use una llama al descubierto para comprobar si el tanque tiene fugas.

•La prueba para detectar fugas de la parrilla se debe efectuar al aire libre, en un área bien ventilada, alejada de toda fuente de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba para detectar fugas, mantenga la parrilla alejada de las llamas al descubierto o de las chispas.

•Use una brocha de pintura limpia y una solución de 50/50 de agua y jabón suave. Pinte con la solución jabonosa las áreas indicadas por las flechas en la ilustración que sigue.

▲ **No use productos de limpieza del hogar.** Esto puede dañar los componentes del circuito de gas.



**ADVERTENCIA**

Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, no use ni mueva el tanque de gas. ¡Comuníquese con el proveedor de gas propano o con los bomberos!

## Como conectar el regulador al tanque de gas propano

**1.**El tanque de gas debe quedar bien fijado a la parrilla. (Lea la sección de ensamblado.)

**2.**Gire todas las perillas de control a la posición APAGADO (OFF).

**3.**CIERRE el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se detenga.

**4.**Retire la tapa protectora de la válvula del tanque de gas. Use siempre la tapa y la correa que vienen con la válvula.






**¡No use un tapón POL para transporte (la pieza de plástico con roscas en el exterior)! Anulará la característica de seguridad de la válvula.**

**5.**Sostenga el regulador e inserte el manguito de unión en la válvula del tanque de gas. Apriete a mano la tuerca de unión, mientras sostiene el regulador en línea recta con la válvula del tanque, para no saltar ninguna rosca de la conexión.



**El manguito de unión debe quedar centrado en la válvula del tanque de gas.**




**Sostenga la tuerca de unión y el regulador, como se ilustra, para conectarlos bien a la válvula del tanque.**

**6.**Gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj, apretándola hasta que no se mueva más. El regulador formará un sello en el dispositivo de seguridad de la válvula del tanque, lo que creará cierta resistencia. **Se deberá hacer girar la tuerca entre un cuarto y tres cuartos de vuelta adicionales, para completar la conexión. Apriétela a mano, no use herramientas.**

**NOTA:**Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador repita los pasos 5 y 6. Si a pesar de haberlo hecho, todavía no puede completar la conexión, **¡no use este regulador!**

## PELIGRO

- No introduzca ninguna herramienta ni ningún objeto extraño en la salida de la válvula ni en la válvula de seguridad. Puede dañarla y causar una fuga. Las fugas de gas propano pueden causar explosiones, incendios, lesiones graves o la muerte.

## ADVERTENCIA

- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones..
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo.
- Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante.
- No use la parrilla sin antes haber verificado que no tenga fugas.
- En caso de detectar una fuga en cualquier momento, DETÉNGASE y llame a los bomberos.
- Si no puede detener una fuga de gas, ¡cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y llame al distribuidor o a los bomberos!

### Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador

**1.Cierre todas las perillas de control de la parrilla.**

**2.**Cerciórese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.

**3.**Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un sonido de ráfaga, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. **Corrija esta situación antes de continuar.**

**4.**Aplique solución jabonosa con la brocha, en las áreas marcadas con un círculo en la ilustración que sigue. u otros accesorios similares en su parrilla.






**5.**Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, existe una fuga. Cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y vuelva a apretar las conexiones. **Si no puede eliminar las fugas, no intente repararlas.** Solicite una pieza de repuesto. Encargue las piezas nuevas indicando el número de serie, de modelo y el nombre de las piezas que requiera (vea la lista de piezas), llamando al centro de servicio para parrillas

**6.**Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.

# ADVERTENCIA

**Para usar su parrilla en forma segura y para evitar lesiones graves:**

- No deje que los niños usen la parrilla ni que jueguen cerca de la misma.
- Mantenga el área de la parrilla limpia y sin materiales combustibles. combustibles.
- No obstruya los orificios laterales ni los de la parte posterior de la parrilla.
- Revise periódicamente las llamas del quemador.
- Use la parrilla sólo en lugares bien ventilados. NUNCA la use en lugares cerrados tales como cocheras, garajes, porches, patios techados o debajo de superficies de ningún tipo.
- No use carbón ni briquetas de cerámica en una parrilla a gas. *(Salvo que las briquetas vengan con su parrilla).*
- **Use la parrilla al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared o superficie.** Deje un espacio de 10 pies entre la parrilla y los objetos que puedan incendiarse o que sean fuentes de ignición, tal como las llamas piloto de calentadores de agua, aparatos eléctricos conectados, etc.



- **Para personas que viven en apartamentos:**
  Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de parrillas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la parrilla y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.
- **NUNCA trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las parrillas tapadas son peligrosas.**
- **Nunca use la parrilla si el tanque de gas no está en la posición correcta que se especifica en las instrucciones de armado.**
- **Siempre cierre la válvula del tanque de gas y retire la tuerca de unión antes de mover el tanque del sitio específico de uso.**

## Consejos de seguridad

- ▲ Verifique que la tuerca de unión esté bien apretada antes de abrir la válvula del tanque de gas.
- ▲ Cuando no use la parrilla, cierre todas las perillas de control y la válvula del tanque de gas.
- ▲ Nunca mueva la parrilla cuando la esté usando o mientras esté caliente.
- ▲ Use utensilios para parrilla de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
- ▲ El peso máximo que soportan el quemador lateral y la repisa lateral es de 10 lb.
- ▲ La bandeja para la grasa debe estar colocada en la parrilla, y se debe vaciar cada vez después de usar la parrilla. No retire la bandeja para la grasa hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
- ▲ Limpie la parrilla con frecuencia; de preferencia cada vez después de usarla. Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- ▲ Si observa que de la parrilla caen gotas de grasa u otras sustancias calientes sobre la válvula, la manguera o el regulador, cierre inmediatamente el paso de gas. Establezca la causa, corrija el problema, limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador, antes de proseguir. Haga una prueba para detectar fugas.
- ▲ Mantenga limpias y sin residuos las aberturas de ventilación del recinto para el cilindro de gas (del carrito de la parrilla).
- ▲ No guarde objetos ni materiales dentro del carrito de la parrilla que puedan bloquear la circulación del aire de la combustión a la parte inferior del tablero de control o de la caja de la cámara de combustión.
- ▲ El regulador puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto no afectará la seguridad ni el uso de la parrilla.
- ▲ Si tiene un problema con la parrilla, lea la sección de *Resolución de problemas*.
- ▲ Si el regulador se empaña, apague inmediatamente la parrilla y cierre la válvula del tanque de gas. Esto indica que existe un problema con el tanque y no debe ser usado en ningún otro producto. ¡Devuélvalo al proveedor!

# ADVERTENCIA

- **No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.**
- **No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.**
- **No deje desatendida la parrilla cuando la esté precalentando o usando la alta temperatura para quemar los residuos de comida. Si no se ha limpiado periódicamente la parrilla, se puede presentar un fuego provocado por la grasa, que puede dañar al producto.**

## Cómo usar el encendedor

▲ **No se incline sobre la parrilla cuando la esté encendiendo.**

1. Apague las válvulas de control del mechero de gas.
2. Encienda el gas en el cilindro del LP.
3. **Abra la tapa durante la iluminación.**
4. Para encender, empujar y dar vuelta a la perilla de la hornilla de ignición al HI.
5. Empuje y sostenga el botón ELECTRÓNICO de la IGNICIÓN hasta que la hornilla se encienda.
6. Si la ignición no ocurre en 5 segundos, apague los controles de la hornilla, espere 5 minutos y repita el procedimiento de la iluminación.
7. Para encender las hornillas restantes, dé vuelta a la perilla a la posición del HI que comienza con las hornillas más cercanas a las HORNILLAS de IGNICIÓN primero. Si el quemador no funciona, siga las instrucciones de la iluminación del fósforo. .
8. **Para las parrillas equipadas de la IGNICIÓN ELECTRÓNICA en cada hornilla:**
   Repita los pasos 4 a 6 para encender cada hornilla.
9. Una vez que cada hornilla ha encendido, dé vuelta a las perillas al ajuste deseado.

**ADVERTENCIA**

**CIERRE los controles y la fuente de suministro de gas cuando no la use.**

**ADVERTENCIA**

**Si NO se enciende en 5 segundos, gire los controles del quemador a la posición de APAGADO, espere 5 minutos y repita el proceso de encendido. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo por el mismo y puede encenderse accidentalmente, con el riesgo de ocasionar lesiones.**

### Encendido con fósforos

**▲ No se incline sobre la parrilla cuando la esté encendiendo.**

**1.Abra la tapa.** Abra el paso de gas desde el tanque.

**2.** Lugar partido en partido titular (colgando de panel lateral de la parrilla). Coinciden con la luz, entonces la luz quemador partido colocando el partido a través de la luz agujero a la derecha o izquierda de la parrilla.

**3.**Presione y gire la perilla del quemador del extremo derecho o del extremo izquierdo a la posición de llama ALTA. Verifique que el quemador se encienda y que permanezca encendido.

**4.**Encienda los quemadores en secuencia oprimiendo las perillas y girándolas a la graduación ALTA.

### Encendido con el encendedor del quemador lateral

**▲ No se incline sobre la parrilla cuando la esté encendiendo.**

**1.Abra la tapa del quemador lateral.** Abra el paso de gas desde el tanque.

**2.**Gire la perilla del quemador lateral a la graduación de llama ALTA, oprima y mantenga oprimido el botón del ENCENDEDOR ELECTRÓNICO.

**3.**Si el quemador no se enciende, gire la perilla a la posición de APAGADO, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

### Encendido con fósforos del quemador lateral

**1.Abra la tapa del quemador lateral.** Abra el paso de gas desde el tanque.

**2.**Coloque el fósforo encendido cerca del quemador.

**3.**Gire la perilla del quemador lateral a la graduación ALTA. Verifique que el quemador se encienda y que permanezca encendido.

### Control de la llama del quemador

- Retire las parrillas de cocción y los reguladores de llama. Encienda los quemadores y gire las perillas, de la graduación ALTA a la graduación BAJA. Deberá ver una llama más reducida en la graduación BAJA que en la graduación ALTA. Haga un control de la llama en el quemador lateral. Controle siempre las llamas antes de cada uso. Si sólo se observan llamas bajas, lea lo referente a la *Caída repentina de las llamas o llamas bajas* en la sección de *Resolución de problemas.*




### Cómo apagar la parrilla

- Gire todas las perillas de control a la posición de **APAGADO**. Cierre el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se detenga por completo.

### Control del encendedor

- **Cierre el paso de gas desde el tanque.** Oprima y mantenga oprimido el botón del encendedor electrónico. Deberá oír un chasquido y ver chispas cada vez, entre la caja de recolección o el quemador y el electrodo. En caso de no oír chasquidos ni ver chispas, lea la sección de *Resolución de problemas.*

### Control de la válvula

- **Importante: Cerciórese de haber cerrado el paso de gas desde el tanque antes de revisar las válvulas.** Las perillas se traban al llegar a la posición de **APAGADO**. Para revisar las válvulas, primero presione las perillas y luego suéltelas; las perillas deben regresar a su posición original. De lo contrario, cambie la unidad de la válvula antes de usar la parrilla. Gire las perillas a la graduación **BAJA** y luego regréselas a la posición de **APAGADO**. Las válvulas deben girar suavemente.

### Control de la manguera

- Antes de cada uso, verifique que las mangueras no tengan cortes ni estén desgastadas. Cambie las mangueras dañadas antes de usar la parrilla. Use sólo la válvula / la manguera / el regulador especificado por el fabricante.

### Limpieza general de la parrilla

- No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. La parte interna de las parrillas a gas no vienen pintadas de fábrica **(y nunca se deben pintar**). Aplique una solución concentrada de detergente y de agua, o use un limpiador para parrillas con un cepillo de cerdas resistentes, cepillando la parte interna de la tapa de la parrilla y el fondo de la misma. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire. **No aplique productos de limpieza cáusticos para parrillas / productos de limpieza de hornos a las superficies pintadas.**
- **Piezas plásticas:** Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño.
  ▲ No use citrisol, productos de limpieza abrasivos, desgrasadores ni productos de limpieza de parrillas concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.
- **Superficies porcelanizadas:** Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un limpiador especialmente formulado. Use un polvo limpiador no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.
- **Superficies pintadas:** Lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.
- **Superficies para cocinar:** Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.

# ADVERTENCIA

## ¡ALERTA CONTRA LAS

***Si usted nota que le es más difícil encender la parrilla o que la llama es más débil de lo normal, examine y limpie los tubos Venturi.***




En algunas zonas del país, las arañas y los insectos pequeños han producido “fogonazos”. Las arañas tejen sus telas, hacen sus nidos y ponen sus huevos en los tubos Venturi de las parrillas, que obstruyen el paso del gas al quemador. El gas que se acumula dentro de los tubos Venturi, ubicados en la parte posterior del tablero de control, se puede encender. A esto se le llama "fogonazo", y puede dañar su parrilla e, incluso, puede producir lesiones.

Para evitar los fogonazos y garantizar el buen funcionamiento, retire la unidad del quemador y del tubo Venturi y límpielos antes de usar la parrilla, si no la ha usado durante un tiempo prolongado.

### Cómo guardar su parrilla

- Limpie las parrillas de cocción.
- Guárdela en un lugar seco.
- Cuando el tanque de gas esté conectado a la parrilla, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la parrilla si la guarda al aire libre. El fabricante tiene a su disposición una variedad de cubiertas para parrillas.
- SOLO guarde la parrilla bajo techo si se ha cerrado el paso y desconectado el tanque de gas, retirándolo de la parrilla y guardándolo al aire libre.
- Siga las instrucciones sobre *Cómo limpiar la unidad del quemador* antes de encender la parrilla, cuando la misma haya estado guardada.

### Cómo limpiar la unidad del quemador

Siga estas instrucciones para limpiar o cambiar piezas de la unidad del quemador, o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. **Cierre el paso de gas en las perillas de control y desde el tanque de gas.**
2. Retire las parrillas de cocción y los reguladores de llama.
3. Quitar los tubos de prórroga y quemadores.
4. Retire los tornillos para desmontar el electrodo del quemador. El electrodo debe permanecer en la cámara de combustión.
5. Levante y retire cuidadosamente cada quemador de las aberturas de la válvula.

Sugerimos tres maneras de limpiar los tubos del quemador. Siga la que le sea más fácil.

**(A)** Doble un alambre rígido (un gancho de alambre para ropa sirve bien) para formar un gancho pequeño. Pase varias veces el gancho a través del tubo de cada quemador.



**(B)** Use un cepillo delgado de botella, de mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón), páselo varias veces a través del tubo de cada quemador.

**(C)** **Use protectores para la vista:** Con una manguera neumática, fuerce el paso del aire a través del tubo y de los puertos del quemador. Examine cada puerto para verificar que el aire salga a través de cada orificio.

6. Cepille con un cepillo de alambre toda la superficie exterior del quemador para eliminar los residuos de comida y la suciedad.
7. Limpie todo puerto que esté atascado con un alambre rígido, tal como un sujetapapeles.
8. Examine el quemador para detectar daños; algunos orificios pueden alargarse debido al desgaste normal y a la corrosión. Si observa grietas u orificios grandes, cambie el quemador.

**MUY IMPORTANTE: Los tubos del quemador se deben volver a conectar en las aberturas de la válvula. Vea las ilustraciones a la derecha.**

9. Fije el electrodo en el quemador.
10. Vuelva a colocar cuidadosamente los quemadores.
11. Fije los quemadores a los soportes de la cámara de combustión.
12. Vuelva a colocar los tubos de arrastre y fije los quemadores. Cambie los reguladores de llama y las parrillas de cocción.






# GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía es válida únicamente para las unidades adquiridas de los distribuidores autorizados. El fabricante le garantiza únicamente **al consumidor-comprador original**, que este producto no presentará defectos de mano de obra ni de materiales por el período indicado a continuación, contado desde la fecha de compra*, si se arma correctamente y se usa en el hogar, en condiciones normales y razonables. El fabricante se reserva el derecho de exigir la devolución de las piezas defectuosas, enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas.

| ALCANCE DE LA COBERTURA | PLAZO DE COBERTURA | TIPO DE FALLA AMPARADA |
|---|---|---|
| Todas las piezas | 1 Año de fecha de compra * | SOLO DEFECTOS DE PERFORACIÓN, DE FABRICACIÓN Y DE MATERIALES |
| | | |
| | | |

*Nota: A fecha de recibo de compra serán necesarios para el servicio de garantía.

**Son de responsabilidad del consumidor-comprador original todos los gastos de envío de las piezas cambiadas en virtud de las condiciones de esta garantía limitada**.

Esta garantía limitada es válida únicamente en Estados Unidos y en Canadá, se ofrece únicamente al propietario original del producto y es intransferible. **El fabricante exige la presentación de evidencia de la fecha de la compra. Por tanto, debe conservar el recibo o la factura de la compra.** La inscripción del producto no reemplaza al comprobante de compra, y el fabricante no se hace responsable ni está obligado a llevar un registro de dichos comprobantes.

Esta garantía limitada atañe ÚNICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosión ni decoloración ocasionada por el calor, los productos de limpieza abrasivos y químicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalación del aparato, oxidación de las superficies ni decoloración de las superficies de acero inoxidable. **RUST no se considera una de fabricación o materiales defecto.**

**Esta garantía limitada no ampara el costo en el que se incurra por inconvenientes, alimentos, lesiones ni daños a la propiedad.**

**EL FABRICANTE NO PAGARÁ LOS SIGUIENTES RUBROS:**

1. El costo de envío normal o acelerado de piezas y repuestos amparados por la garantía
2. Las llamadas de servicio técnico a domicilio.
3. Reparaciones de productos que hayan sido usados para fines distintos a los normales, en casas de más de una familia o no domésticos. 4. Daños, fallas, o dificultades para hacerlo funcionar, ocasionadas por accidentes, modificaciones, manipulación descuidada, uso indebido, abuso, incendio, inundación, casos fortuitos, instalación o mantenimiento inadecuados o que no se realicen de conformidad con las disposiciones de los códigos de instalaciones eléctricas o sanitarias, o uso de productos no autorizados por el fabricante.
5. Pérdida de alimentos debidos a fallas del producto o a la dificultad para hacerlo funcionar.
6. El costo de las piezas de repuesto ni de la mano de obra para la reparación de unidades instaladas fuera de Estados Unidos o de Canadá.
7. La recogida y el envío de su producto.
8. Las reparaciones de piezas o de sistemas que hayan sufrido daños por alteraciones no autorizadas hechas en el producto.
9. La remoción y/o la reinstalación de su producto.

**ESTIPULACIONES DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS**

El único recurso del que usted dispone en virtud de esta garantía limitada es la reparación o el cambio de las piezas defectuosas. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, le constructeur se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. El fabricante no será responsable por ningún tipo de daño accesorio o indirecto ocasionado por el incumplimiento de lo estipulado ya sea en esta garantía limitada o en alguna garantía implícita pertinente, ni por las fallas o los daños ocasionados por actos fortuitos, cuidado y mantenimiento inadecuados, fuego provocado por la grasa, accidentes, modificaciones, cambio de piezas por cualquier persona que no sea el fabricante, uso indebido, transporte, uso con fines comerciales, abuso, ambientes hostiles (condiciones inclementes del tiempo, fenómenos naturales, acción de los animales), instalación inadecuada o instalación que no se realice de conformidad con las disposiciones de los códigos locales o las instrucciones impresas del fabricante.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPLÍCITA OFRECIDA POR EL FABRICANTE. EL FABRICANTE NO GARANTIZA NINGUNA ESPECIFICACIÓN O DESCRIPCIÓN DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE APAREZCAN, SALVO EN LA MEDIDA SEÑALADA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR EL PRESENTE, EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN VIRTUD DE LAS LEYES DE CUALQUIER ESTADO, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA ACERCA DE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN O PARA ALGÚN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADO AL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

**Ni los distribuidores, ni el negocio minorista que vende este producto, están autorizados para ofrecer ninguna garantía ni para prometer recursos adicionales o incongruentes con los arriba indicados.** En todo caso, el límite máximo de responsabilidad del fabricante no será mayor que el precio de compra pagado por el consumidor original.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños accesorios o indirectos, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba señaladas no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, señalados aquí. Es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Sólo en el estado de California, en el caso en que no sea comercialmente viable reparar o cambiar el acabado del producto, el minorista que vende este producto o el fabricante le reembolsarán el precio de compra pagado por el mismo, menos la cantidad directamente atribuible al uso dado por el consumidor-comprador original, antes de haber descubierto la falla. Además, y únicamente en el estado de California, usted podrá llevar el producto al negocio minorista que venda este producto para solicitar servicios en virtud de esta garantía limitada.

**Si desea obtener algún servicio en virtud de esta garantía limitada, debe dirigir su correspondencia a:**
**Consumer Relations**
**P. O. Box 1240**
**Columbus, GA 31902-1240**

No se aceptarán las devoluciones por parte del consumidor a menos que haya obtenido primero una autorización válida de devolución. Debe rotular de manera legible la parte exterior del paquete de devolución autorizada con su número de autorización de devolución y remitir dicho paquete con el flete o el porte pagado. Se rechazará toda devolución del consumidor que no cumpla con las reglas anteriores.

## LISTA DE PIEZAS

| Clave | Cant.: | Descripción |
|---|---|---|
| A | 1 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN |
| B | 1 | QUEMADOR DE TUBO |
| C | 2 | QUEMADOR DE TUBO, SIN ELECTRODO |
| D | 1 | ELECTRODO, QUEMADOR PRINCIPAL |
| E | 2 | TUBO DE ARRASTRE |
| F | 3 | CUBIERTA CONTRA EL CALOR, BARRA VAPORIZADORA |
| G | 1 | TAPA SUPERIOR, PARTE EXTERIOR |
| H | 1 | TAPA SUPERIOR, PIEZA DE INSERCIÓN INTERIOR |
| I | 1 | TAPA PARA EL EXTREMO, LADO IZQUIERDO DE LA TAPA SUPERIOR |
| J | 1 | TAPA PARA EL EXTREMO, LADO DERECHO DE LA TAPA SUPERIOR |
| K | 1 | PLACA DEL LOGOTIPO |
| L | 1 | MEDIDOR DE TEMPERATURA |
| M | 1 | MARCO PARA EL MEDIDOR DE TEMPERATURA |
| N | 1 | ASA DE LA TAPA SUPERIOR |
| O | 4 | TOPE DE CAUCHO DE SILICONAS, PEQUEÑO |
| P | 1 | HERRAJES, TAPA SUPERIOR |
| Q | 2 | REJILLA DE COCCIÓN |
| R | 1 | REJILLA PARA CALENTAR ALIMENTOS |
| S | 1 | UNIDAD DE VÁLVULA/MANGUERA/REGULADOR |
| T | 1 | TABLERO DE CONTROL |
| V | 4 | MARCO DE LA PERILLA |
| W | 4 | PERILLA DE CONTROL |
| X | 1 | PORTAFÓSFOROS |
| Y | 1 | MÓDULO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO |
| Z | 1 | REPISA LATERAL, LADO IZQUIERDO |
| AA | 1 | MÁSCARA, LADO IZQUIERDO |
| BB | 1 | RECIPIENTE PARA JUGOS, QUEMADOR LATERAL |
| CC | 1 | ELECTRODO, QUEMADOR LATERAL |
| DD | 1 | QUEMADOR LATERAL |
| EE | 1 | REJILLA DEL QUEMADOR LATERAL |
| FF | 1 | TAPA DEL QUEMADOR LATERAL |
| GG | 1 | BARRA PARA TOALLAS, LADO IZQUIERDO |
| HH | 1 | REPISA, LADO DERECHO |
| II | 1 | MÁSCARA, LADO DERECHO |
| JJ | 1 | BARRA PARA TOALLAS, LADO DERECHO |

| Clave | Cant.: | Descripción |
|---|---|---|
| KK | 1 | PATA POSTERIOR, LADO IZQUIERDO |
| LL | 1 | PATA DELANTERA, LADO IZQUIERDO |
| MM | 1 | PATA POSTERIOR, LADO DERECHO |
| NN | 1 | PATA DELANTERA, LADO DERECHO |
| OO | 1 | ESTRIBO SUPERIOR, LADO IZQUIERDO DEL CARRITO |
| PP | 1 | ESTRIBO SUPERIOR, LADO DERECHO DEL CARRITO |
| QQ | 2 | ESTRIBO DEL MEDIO, UNIDADES DE PATAS DEL CARRITO |
| RR | 1 | REPISA INFERIOR |
| SS | 1 | PANEL SUPERIOR DELANTERO |
| TT | 1 | PANEL INFERIOR DELANTERO |
| UU | 1 | BANDEJA PARA LA GRASA |
| VV | 1 | ESTRIBO TRASERO |
| WW | 1 | PROTECTOR CONTRA EL CALOR PARA EL TANQUE |
| XX | 1 | SOPORTE, RECIPIENTE PARA LA GRASA |
| YY | 1 | RECIPIENTE PARA LA GRASA |
| ZZ | 1 | EJE |
| AAA | 2 | RUEDA |
| BBB | 1 | JUEGO DE PIEZAS DE SUJECIÓN DEL TANQUE |
| CCC | 2 | EXTENSOR DE PATA |
| DDD | 1 | GANCHO PARA LA MANGUERA |
| EEE | 1 | BOTÓN, MÓDULO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO |
| FFF | 2 | TOPE DE CAUCHO DE SILICONAS, GRANDE |
| GGG | 1 | CABLE, QUEMADOR LATERAL |

**NO se ilustra**

| | | |
|---|---|---|
| … | 1 | PAQUETE DE HERRAJES |
| … | 1 | MANUAL DE ARMADO, INGLÉS |
| … | 1 | MANUAL DE ARMADO, CASTELLANO |

NOTA: Algunas de las piezas de la parrilla, ilustradas en los pasos de armado, pueden ser ligeramen te diferentes a las de su modelo de parrilla. Sin embargo, el método de armado es el mismo.

## VISTA ESQUEMÁTICA DE PIEZAS



## ARMADO

**1**

- ☐ Coloque las patas como se ilustra. NOTA: Las patas del lado izquierdo tienen orificios grandes en los extremos. Instale el estribo del medio en las patas delantera y posterior del lado izquierdo con tornillos de 1/4-20 x 1/2”, arandelas planas de 7 mm y arandelas de presión de 7 mm en cada lado.
- ☐ Una vez armada la unidad de patas del lado izquierdo, instálele el estribo superior con un tornillo de 1/4-20 x 1/2”, arandela plana de 7mm y arandela de presión de 7 mm en cada lado. Observe en la imagen la orientación del estribo superior.
- ☐ La manera de armar la unidad de patas del lado derecho es similar a la del lado izquierdo.

Tornillo para metales de 1/4-20 x 1/2” Cant.: 12

Arandela plana de 7 mm Cant.: 12

Arandela de presión de 7 mm Cant.: 12




**2**

- ☐ Coloque la repisa inferior con el receptáculo para tanque junto a las patas con los orificios para el eje.
- ☐ Instálela en las unidades de las patas de ambos lados con tornillos de 1/4-20 x 1/2”, arandelas planas de 7 mm y arandelas de presión de 7 mm en cada lado.

Tornillo para metales de 1/4-20 x 1/2” Cant.: 4

Arandela plana de 7 mm Cant.: 4

Arandela de presión de 7 mm Cant.: 4



## 3

- □ Instale los paneles delanteros superior e inferior en el carrito, con **tornillos de 1/4-20 x 1/2", arandelas planas de 7 mm** y arandelas de **presión de 7 mm** en cada lado.
- □ Una los paneles delanteros superior e inferior con **tornillos No. 10-24 de 1/2"** y **tuercas hexagonales No. 10-24.**

Tornillo para metales de 1/4-20 x 1/2"
Cant.: 8

Tornillo para metales No. 10-24 de 1/2"
Cant.: 2

Arandela plana de 7 mm
Cant.: 8

Arandela de presión de 7 mm
Cant.: 8

Tuerca hexagonal No. 10-24
Cant.: 2




## 4

- □ Voltee la unidad boca abajo.
- □ Inserte en la varilla del eje una rueda, un separador de rueda, las patas, un separador de rueda y la otra rueda. Fíjela con (1) arandela para eje y un pasador de acoplamiento.
- □ Introduzca a presión los extensores en las patas del lado derecho.
- □ Instale el estribo trasero en carrito con cuatro tornillos de 1/4-20 x 1/2", arandelas de presión de 7 mm, y arandelas planas de 7 mm en cada lado.



Pasador de acoplamiento, de 1"
Cant.: 1

Arandelas planas de 7 mm
Cant.: 4

Separador de rueda
Cant: 2

Arandela para el eje
Cant.: 1

Arandelas de presión de 7 mm
Cant.: 4

Tornillos para metales de 1/4" - 20 x ½"
Cant.: 4

**El lado de la rueda que tiene una saliente cónica debe quedar contra la pata**





## 5

□ Ponga el carrito en posición vertical.
□ Instale el protector contra el calor para el tanque en el estribo de la parte posterior del carrito, con **tornillos No. 10-24 de 1/2".**

Tornillo para metales
No. 10-24 de 1/2"
Cant.: 3




## 6

□ Coloque la bandeja para la grasa en la unidad del carrito, como se ilustra.
□ Introduzca el alambre de retén para el tanque en los orificios, desde la repisa inferior.



## 7

□ Para este paso se necesita que dos personas levanten la parte superior de la parrilla y la coloquen sobre el carrito.

□ Baje cuidadosamente la parte superior de la parrilla sobre el carrito. Compruebe que la manguera del regulador quede colgando fuera del carrito. Fíjela con tornillos para metales de 1/4"-20 x 1/2".

Tornillos para metales de 1/4” - 20 x ½”
Cant.: 4



## 8

□ Coloque la máscara sobre la repisa lateral con tres **tornillos No. 10-24 de 1/2” y tuercas hexagonales No. 10-24 (A).**

□ Instale la repisa del lado derecho en la cámara de combustión (**B**).

□ Apriete los tornillos instalados previamente en la repisa del lado derecho (**C**).

Tornillo para metales No. 10-24 de 1/2”
Cant.: 3

Tuerca hexagonal No. 10-24
Cant.: 3









# 9

□ Fije la repisa del lado derecho en la cámara de combustión con **tornillos de 1/4-20 x 1/2”** en los orificios superiores.
□ Instale la máscara del lado derecho en el tablero de control, con **tornillos No. 10-24 de 1/2”**

Tornillo para metales
de 1/4-20 x 1/2”
Cant.: 2

Tornillo para metales
No. 10-24 de 1/2”
Cant.: 2



# 10

□ Fije la barra para toallas del lado derecho en la repisa del mismo lado con **tornillos No. 10-24 de 1/2”** y **tuercas hexagonales No. 10-24.**
□ Fije la barra para toallas del lado derecho en la parte delantera de la máscara del mismo lado con un **tornillo No. 8-32 de 3/8”** y **tuerca hexagonal No. 8-32.**

Tornillo para metales
No. 10-24 de 1/2”
Cant.: 2

Tornillo para metales
No. 8-32 de 3/8”
Cant.: 1

Tuerca hexagonal
No. 10-24
Cant.: 2

Tuerca hexagonal
No. 8-32
Cant.: 1



# 11

- □ Repita el paso (8) (A) en la repisa lateral izquierda Instale la repisa del lado izquierdo en la cámara de combustión **(A).**
- □ Apriete los tornillos instalados previamente en la repisa del lado izquierdo (**B**). Fije la repisa del lado izquierdo en la cámara de combustión con **tornillos de 1/4-20 x 1/2"** en los orificios superiores. Instale la máscara del lado izquierdo en el tablero de control, con **tornillos No. 10-24 de 1/2"**.
- □ Coloque la válvula por detrás de la máscara y alinee los orificios .
  Inserte (1) uno de los **tornillos de acero inoxidable No. 8-32 de 3/8"**, no lo apriete completamente. Deslice el marco por debajo del tornillo insertado y colóquelo como se ilustra en (**C**).
  Alinee el otro orificio e inserte un **tornillo No. 8-32 de 3/8"** a través del marco y en la válvula (**D**). Apriete bien ambos tornillos.
- □ Retire los tornillos, las arandelas de presión y las arandelas planas del quemador lateral. Coloque el quemador lateral en la repisa. Verifique que el inyector quede dentro del tubo del quemador lateral. Fije el quemador lateral al recipiente para jugos con los tornillos, las arandelas de presión y las arandelas planas que retiró previamente del quemador lateral.
- □ Instale el cable de encendedor del quemador lateral en el electrodo, como se ilustra en **(E)**.

Tornillo para metales de 1/4-20 x 1/2"
Cant.: 2

Tornillo para metales No. 10-24 de 1/2"
Cant.: 5

Tornillo para metales No. 8-32 de 3/8"
Cant.: 2

Tuerca hexagonal No. 10-24
Cant.: 3















# 12

□ Fije la barra para toallas del lado izquierdo en la parte posterior de la repisa del mismo lado con **tornillos No. 10-24 de ½"** y **tuercas hexagonales No. 10-24.** Fije la barra para toallas del lado izquierdo en la parte delantera de la máscara del mismo lado con un **tornillo No. 8-32 de 3/8"** y **tuerca hexagonal No. 8-32** (**A**)**.**

□ Coloque la rejilla en la repisa del quemador lateral (**B**).

□ Presione la perilla de control del quemador lateral contra el vástago de la válvula (**C**).









Tornillo para metales No. 10-24 de 1/2" Cant.: 2

Tuerca hexagonal No. 10-24 Cant.: 2

Tornillo para metales No. 8-32 de 3/8" Cant.: 1

Tuerca hexagonal No. 8-32 Cant.: 1

# 13

□ Coloque las cubiertas contra el calor sobre los quemadores como se ilustra.



## 14

□ Coloque las parrillas de cocción sobre sus apoyos.

□ Coloque la rejilla para calentar alimentos en la parte superior de la cámara de combustión. Las patas verticales se introducen en las ranuras del borde superior de la cámara de combustión.




## 15

□ Desenrosque la tapa del encendedor y coloque una pila AA en el compartimiento, con el polo positivo (+) orientado hacia fuera. Enrosque en su sitio la tapa del encendedor.



## 16

□ Cuelgue el soporte para el recipiente para la grasa de la parte inferior de la bandeja para la grasa, y coloque en el mismo el recipiente para la grasa.




**ADVERTENCIA**

**Si no instala el recipiente para la grasa y su presilla, goteará grasa caliente desde el fondo de la parrilla, lo que puede ocasionar el riesgo de incendio o de daños a la propiedad.**

## 17

□ El tanque de gas propano se vende por separado. Use únicamente un tanque de gas propano equipado con un dispositivo de seguridad volumétrica (u OPD por sus siglas en inglés). Llénelo y revíselo para detectar fugas antes de instalarlo en la parrilla y el regulador.

□ Coloque el tanque de gas en la repisa inferior, con la abertura del protector del mecanismo de conexión orientada hacia un lado, como se ilustra. Apriete con los dedos el tornillo con orejetas para sujetar firmemente el tanque en su lugar.

□ Coloque la manguera sobre la gancho, como se ilustra. Conecte y fije el regulador a laválvula del tanque.

**ADVERTENCIA**

**Si no se instala correctamente el tanque se puede dañar la manguera de gas durante el suministro, lo que puede ocasionar el riesgo de incendio.**




**Lea las instrucciones para hacer correctamente la prueba para detectar fugas y para realizar el control de la llama del quemador en la sección de Uso y de mantenimiento**

**CASOS DE EMERGENCIA: Si no se puede detener una fuga de gas, o si ocurre un incendio debido a una fuga de gas, llame a los bomberos.**

| Emergencias | Causas probables | Medidas de prevención / solución |
|---|---|---|
| Fugas de gas de mangueras agrietadas, cortadas o quemadas. | • Manguera dañada. | • Cierre el gas en el cilindro o en la fuente de los sistemas de gas natural. Si tiene todo tipo de desperfectos, pero no está quemada, cambie la válvula/la manguera/ el regulador. Si está quemada, deje de usar el producto hasta que un plomero haya investigado la causa y haya hecho las correcciones. |
| Fuga de gas del cilindro. | • Falla mecánica debido a la oxidación o al mal uso. | • Cambie el cilindro de gas. |
| Fuga de gas de la válvula del cilindro. | • Falla de la válvula del cilindro debida al mal uso o a falla mecánica. | • Cierre la válvula del cilindro de gas. Devuelva el cilindro al proveedor de gas. |
| Fuga de gas entre el cilindro y la conexión del regulador. | • Instalación inadecuada, la conexión no está bien apretada, falla de la junta de caucho. | • Cierre la válvula del cilindro de gas. Retire el regulador del tanque y examine visualmente la junta de caucho para detectar cualquier daño. Lea las secciones tituladas *Prueba para detectar fugas en un cilindro de gas* y *Cómo conectar el regulador al cilindro de gas*. |
| Sale fuego por el tablero de control. | • Fuego en la sección del tubo del quemador debido a un bloqueo. | • Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya extinguido el fuego y la parrilla esté fría, retire el quemador y examínelo para ver si tiene nidos de arañas o herrumbre. Lea las páginas relativas a *Los peligros naturales y la limpieza de la unidad del quemador*. |
| Hay continuamente fuego producido por la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar. | • Demasiada grasa acumulada en la zona del quemador. | • Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya enfriado, limpie las partículas de comida y la acumulación de grasa en la parte interior de la zona de la cámara de combustión, la bandeja para la grasa y toda otra superficie. |

## Resolución de problemas

| Problema | Causas probables | Medidas de prevención / solución |
|---|---|---|
| El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor. (Lea además la sección *Resolución de problemas del encendido electrónico*) | **PROBLEMAS DE GAS:** | |
| | • Está tratando de encender el quemador equivocado. | • Lea las instrucciones en el tablero de control y en la sección titulada *Uso y mantenimiento*. |
| | • El quemador no está conectado a la válvula de control. | • Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores. |
| | • Obstrucción en el quemador. | • Verifique que el tubo de los quemadores no esté obstruido con telarañas u otras materias. Lea la parte referente a la limpieza en la sección *Uso y mantenimiento*. |
| *Continúa en la página siguiente.* | • No hay flujo de gas. | • Verifique que el tanque no esté vacío. Si el tanque de gas no está vacío, lea la sección referente a la *Caída repentina del flujo de gas*.<br>• Para un asador equipado con el AUTO-CLEAN™ característica, asegúrese de que la AUTO-CLEAN™ válvula se ajusta a "Grill" |
| | • Hay vapor atrapado en la tuerca de unión al tanque de gas. | • Cierre las perillas y desconecte la tuerca de unión del tanque. Vuelva a conectarla y trate de nuevo. |
| | • La tuerca de unión y la válvula del tanque de gas no están bien conectadas. | • Gire la tuerca de unión entre media vuelta y tres cuartos de vuelta adicionales, hasta que no la pueda girar más. Apriétela a mano únicamente, no use herramientas. |
| | **PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD:**<br>• Electrodo agrietado o roto; salen “chispas de la grieta”. | • Cambie el (los) electrodo(s). |
| | • La punta del electrodo no está en la posición correcta. | Quemadores principales:<br>• La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio de combustión del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8” a 1/4”. Ajústela si es necesario.<br>Quemador lateral:<br>• La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio de combustión del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8” a 3/16”. Ajústela si es necesario. |
| | • El cable o el electrodo está cubierto con restos de comida. | • Limpie el cable y el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio. |
| | • Los cables están flojos o desconectados. | • Vuelva a conectar los cables o cambie la unidad de electrodo/cable. |
| | • Los cables producen cortocircuitos (chispas) entre el encendedor y el electrodo. | • Cambie la unidad del cable del encendedor / el electrodo. |
| | • Pila gastada. | • Cámbiela por una pila alcalina nueva, de tamaño AA. |

***Resolución de problemas* (continuación)**

| Problema | Causas probables | Medidas de prevención / solución |
|---|---|---|
| El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor. (Lea además la sección *Resolución de problemas del encendido electrónico*) | **ENCENDIDO ELECTRÓNICO:**<br>• No hay chispa, no hay sonido de encendido.<br>• No hay chispa, hay un sonido leve de encendido.<br>• Hay chispas, pero no en el electrodo o a plena potencia. | • Lea la sección I de *Sistema de encendido electrónico*.<br>• Lea la sección II de *Sistema de encendido electrónico.*<br>• Lea la sección III de *Sistema de encendido electrónico*. |
| El quemador o los quemadores no se encienden con fósforos. | • Lea **"PROBLEMAS DE GAS:"** en la página anterior.<br>• El fósforo no llega al punto de encendido.<br>• Método inadecuado de encendido con fósforos. | • Use un fósforo de palito largo (fósforo para encender chimeneas).<br>• Lea la parte titulada *Encendido con fósforos* de la sección *Uso y mantenimiento*.<br>• Verifique que el tanque de gas esté cargado. |
| Caída repentina del flujo de gas o llama reducida. | • Se acabó el gas.<br>• Se activó la válvula por sobrecarga de gas.<br>• Hay vapor atrapado en la conexión de la tuerca de unión y el tanque de gas. | • Cierre las perillas, espere 30 segundos y encienda la parrilla. Si las llamas siguen siendo bajas, cierre la perilla y la válvula del tanque de gas. Desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador y haga una prueba para detectar fugas. Abra la válvula del tanque de gas, espere 30 segundos y, luego, encienda la parrilla.<br>• Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Desconecte la tuerca de unión del tanque. Vuelva a conectarla y trate de nuevo. |
| Llamas que se apagan. | • Vientos fuertes o en ráfagas.<br>• Bajo flujo de gas propano.<br>• Se activó la válvula por sobrecarga de gas. | • Gire el frente de la parrilla de modo que quede de cara al viento, o aumente la graduación de las llamas.<br>• Recargue el tanque de gas.<br>• Lea lo referente a la *Caída repentina del flujo de gas* en la sección anterior. |
| Fogonazos. | • Acumulación de grasa.<br>• Carne sumamente grasosa.<br>• Temperatura de cocción demasiado elevada. | • Limpie los quemadores y el interior de la parilla / cámara de combustión.<br>• Desgrase la carne antes de cocinarla a la parrilla.<br>• Ajuste (baje) la temperatura según corresponda. |
| Fuegos persistentes, producidos por la grasa. | • Grasa atrapada por acumulación de restos de comida alrededor del sistema del quemador. | • Cierre las perillas. Cierre el paso de gas desde el tanque. Deje la tapa en su sitio y deje que se apague el fuego. Después de que se enfríe la parrilla, retire y limpie todas las piezas. |
| Retorno de las llamas... (fuego en los tubos del quemador). | • El quemador o los tubos del quemador están obstruidos. | • Cierre las perillas. Limpie el quemador o los tubos del quemador. Lea la sección de limpieza del quemador de *Uso y mantenimiento*. |
| No se puede recargar el tanque de gas propano. | • Algunos vendedores de gas usan boquillas de llenado viejas, con las roscas gastadas. | • Las boquillas desgastadas no tienen suficiente "agarre" para conectarse a la válvula. Comuníquese con otro vendedor de gas. |
| Uno de los quemadores no enciende del (de los) otro(s) quemador(es). | • Acumulación de grasa o de partículas de comida en el (los) extremo(s) del (de los) tubo(s) de arrastre. | • Limpie el (los) tubo(s) de arrastre con un cepillo de alambre. |
| **AUTO-CLEAN™ (Si corresponde)** | **Causas probables** | **Medidas de prevención / solución** |
| Temporizador no funciona (la luz verde no flash) | • Batería plana<br>• Pilas instaladas incorrectamente | • Sustituir las pilas<br>• Instale las pilas correctamente. |
| LED no se ilumina | • Batería plana | • Sustituir las pilas |
| LED no se ilumina | • LED rojo junto al símbolo de la batería se ilumina | • Preparar para sustituir a las pilas (NOTA: Limpieza ciclo funciona con una batería débil. |

## Resolución de problemas - Encendido electrónico

| Problema (encendido) | Causas probables | Procedimiento de revisión | Medidas de prevención / solución |
|---|---|---|---|
| **SECCIÓN I**<br>No aparecen en cualquier chispas cuando los electrodos de encendido electrónico Buttonis presionado, no se puede escuchar el ruido de chispas módulo. | • La pila no está instalada adecuadamente. | • Revise la orientación de la pila. | • Instale la pila (verifique que los conectores “+” y “” estén orientados correctamente, con el extremo “+” hacia arriba y el extremo “-” hacia abajo). |
| | • Pila gastada. | • ¿Es una pila usada? | • Cámbiela por una pila alcalina nueva, de tamaño AA. |
| | • Módulo de chispas defectuoso. | • Si no se generan chispas con la pila nueva y las conexiones del cable están bien hechas, el módulo está defectuoso. | • Cambie la unidad del módulo de chispas. |
| **SECCIÓN II**<br>No aparecen en cualquier chispas cuando los electrodos de encendido electrónico Buttonis presionado; se puede escuchar el ruido de chispas módulo. | • Las conexiones del cable de salida no están bien hechas. | • ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida? | • Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos. |
| **SECCIÓN III**<br>Hay chispas pero no en todos los electrodos y/o no a plena potencia | • Las conexiones del cable de salida no están bien hechas. | • ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida? | • Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos. |
| | • El arco de la parrilla se forma lejos del (de los) quemador(es). | • Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Haga funcionar el sistema de encendido y trate de detectar la formación del arco entre los cables de salida y el marco de la parrilla. | • Si se observan chispas que no sean del (de los) quemador(es), es posible que esté dañado el aislamiento de los cables. Cambie los cables. |
| | • Pila débil. | • Se forman todas las chispas, pero son débiles o lentas. | • Cambie la pila por una pila alcalina nueva, de tamaño AA. |
| | • Los electrodos están húmedos. | • ¿Se ha acumulado humedad en el electrodo y/o en los orificios de combustión? | • Use una toalla de papel para secar la humedad. |
| | • Los electrodos están agrietados o rotos, con "chispas en las grietas". | • Examine los electrodos para detectar grietas. | • Cambie los electrodos agrietados o rotos. |
| | • Interruptores de la perilla de encendido defectuosos. | • Si todos los demás procedimientos para resolver problemas, enumerados arriba no, solucionan el problema, es posible que el interruptor de encendido de la perilla esté defectuoso. | •Cambie la unidad de interruptor de encendido/válvula. |

## NOTAS

## NOTAS

# Please register your product online at:

# www.charbroil.com/register

**(If you register online, you do not need to send in this registration card.)**

PLEASE FILL OUT THIS CARD AND ATTACH A COPY OF YOUR SALES RECEIPT. RETURN IT WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE. FAILURE TO RETURN MAY AFFECT YOUR WARRANTY COVERAGE. FOR WARRANTY SERVICE PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED. THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE.

LLENE ESTA TARJETA Y DEVUELVALA DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA COMPRA. SI NO LA DEVUELVE, PUEDE VERSE AFECT ADA SU COBERTURA DE GARANTIA. PARA EL SERVICIO DE GARANTIA ES NECESARIO QUE PRESENTE SU COMPROBANTE DE COMPRA. CONSERVE LA FACTURA. ESTA GARANTIA ES INTRANSFERIBLE.

VEUILLEZ COMPLETER CETTE CARTE ET LA RETOURNER DANS LES 10 JOURS SUIVANT L'ACHAT. LA COUVERTURE DE VOTRE GARANTIE POURRAIT EN ETRE AFFECTEE SI VOUS NE LE FAITES PAS. POUR OBTENIR LE SERVICE SOUS GARANTIE, UNE PREUVE D'ACHAT DOIT ETRE PRESENTEE. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE. LA PRESENTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE.

**1** **First Name/Nombre/Prénom** **Initial/Inicial/Initiale** **Last Name/Apellido/Nom de famille**

**Address** (number and street)/**Dirección** (número y calle)/**Adresse** (numéro et rue) **Apt Number/Nº de apart./Nº d'appt.**

**City/Ciudad/Ville** **State/Estado/Province** **Zip Code/Código Zip/Code postal**

**2** **E-mail Address/Dirección de correo electrónico/Adresse électronique**

*If you voluntarily provide us with your email address, you give us permission to use your email address to send you offers that may interest you.*
*Si nos informa voluntariamente su dirección de correo electrónico, nos da permiso para usarlo a fin de enviarle ofertas que pueden interesarle.*
*Si vous choisissez de nous fournir votre adresse électronique, vous nous donnez la permission de l'utiliser pour vous faire part d'offres spéciales susceptibles de vous intéresser.*

*(Example: your name @ your host.com)* *(Ejemplo: su nombre@su host.com)* *(Exemple : votre nom@votre hôte.com)*

**3** **Phone Number/Número telefónico/Numéro de téléphone**

**4** **IMPORTANT!/¡IMPORTANTE!/IMPORTANT!**
*Write Serial Number and Model Number in spaces below.*
*Escriba en los espacios de abajo el número de serie y el número de modelo.*
*Inscrivez le numéro de série et le numéro de modèle dans les espaces ci-dessous.*

**6** **Date of Purchase/Fecha de compra/Date de l'achat**

**7** **Store Name/Nombre de la tienda/Nom du magasin**

**8** **Purchase Price/Precio de compra/Prix d'achat**
$ .00

**5** **Your Gender/Sexo/Sexe :** 1. ☐ Male/Masculino/Masculin 2. ☐ Female/Femenino/Féminin

**9** **Which product are you registering?**
**¿Qué producto está registrando?**
**Quel produit enregistrez-vous?**
1. ☐ Gas Grill/Parrilla a gas/Gril au gaz
2. ☐ Electric Grill/Parrilla eléctrica/Gril électrique
3. ☐ Smoker/Ahumador/Fumoir
4. ☐ Charcoal Grill/Parrilla a carbón/Barbecue au charbon
5. ☐ Charcoal Smoker/Ahumador a carbón/Fumoir au charbon
6. ☐ Outdoor Fireplace/Chimenea para exteriores/Foyer extérieur
7. ☐ Cooker/Fryer / Cocina/freidora / Cuiseur/Friteuse
8. ☐ Other/Otro/Autre

## Mail to: / Envíelo a:

**Warranty Registration Department**
**P.O. Box 1240**
**Columbus, GA 31902-1240**

**10** **Attach copy of your sales receipt here**
**Adjunte aquí la copia de su recibo de compra**
**Veuillez attacher une copie de votre reçu ici.**

Thank you for completing this questionnaire. Your answers will help us and other companies reach you with offers that may interest you. If you prefer not to receive these offers, please check here ☐.

Gracias por completar este cuestionario. Sus respuestas nos ayudarán, a nosotros y a otras compañías, a llegar a usted con ofertas que puedan resultarle de interés. Si prefiere no recibir estas ofertas, por favor marque aquí ☐.

Merci d'avoir bien voulu remplir ce questionnaire. Vos réponses nous aideront et aideront d'autres compagnies à vous communiquer des of fres spéciales susceptibles de vous intéresser. Si vous préférez ne pas recevoir d'informations concernant ces of fres spéciales, veuillez cocher ici ☐.

# ¡Gracias por su reciente compra a Char-Broil!

## Registre su producto para recibir una oferta especial

## www.charbroil.com/register

**Visite nuestro sitio web para ver interesante información acerca de**

- Productos
- Accesorios para asar
- Piezas de repuesto
- Respaldo confiable a nuestros clientes
- Deliciosas recetas
- Sugerencias de chefs expertos para asar
- Interesantes eventos y promociones
- Cómo compartir sus secretos al asar
- Visitar la tienda en línea
- ¡Y mucho más!

Char-Broil®

## www.charbroil.com

## ¡Para todas sus necesidades al asar!