

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



# Weber GENESIS SILVER A NG SWE PREMIUM (2005) Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Weber GENESIS  
SILVER A NG SWE PREMIUM \(2005\)](#)



[Find Your Weber Grill Parts - Select From 2037 Models](#)

----- Manual continues below -----

**PARTS LISTS • LISTA DE PIEZAS • LISTE DES PIÈCES**


**SILVER A & B**

**Cookbox Assembly - 1**  
Caja para cocinar - 1  
Caja - 1



**SILVER C**

**Cookbox Assembly - 1**  
Caja para cocinar - 1  
Caja - 1



**ALL MODELS**

**Caster Frame - 1**  
Montura lateral (Derecha/externa/izquierda)  
Piedestal / Base de las ruedas - 1  
Chasis de las ruedas - 1



**Wheel Frame - 1**  
Montura lateral (Izquierda  
externa/Derecha/interior)  
Chasis de las ruedas - 1



**Condiment basket - 1**  
Cesta de los condimentos - 1  
Pestaña de condimentos - 1



**Left Trim Assembly - 1**  
Garnitura izquierda - 1  
Pieza de ajuste izquierda - 1



**Flavorizer® Bars - 5**  
Barras Flavorizer® - 5  
Barras Flavorizer® - 5



**Warm-Up™ Basket - 1**  
Cesta Warm-Up™ - 1  
Pestaña Warm-Up™ - 1



**Warning Rack - 1**  
Pantalla para advertir - 1  
Grilla de elcháu fíjese - 1




**Left-hand Swing Up Table - 1**  
Mesa abatible izquierda - 1  
Tabla de plegado de la izquierda - 1



**Side Table - 1**  
Superficie de trabajo - 1  
Tabla lateral - 1



**Rear Panel - 1**  
Panel trasero - 1  
Pantalla trasera - 1



**Left Panel - 1**  
Panel izquierdo - 1  
Pantalla izquierda - 1



**Right Panel - 1**  
Panel derecho - 1  
Pantalla derecha - 1



**Right Panel Hardware - 2**  
Elementos de fijación del  
panel derecho - 2  
Boulonniers de panneau droit - 2



**Right Door Panel - 1**  
Puerta derecha - 1  
Ensemble de la porte de droite - 1




**Left Door Panel - 1**  
Puerta izquierda - 1  
Ensemble de la porte de gauche - 1



**Bottom Rack - 1**  
Estante inferior - 1  
Piedestal inferior - 1



**Cooking Grate - 2**  
Parrilla para cocinar - 2  
Grille de cuisson - 2



**Bottom Tray - 1**  
Bandaja del fondo - 1  
Pab. subinferior - 1



**Catch-Pan Holder - 1**  
Soporte de la bandeja para recoger  
el exceso de grasa - 1  
Support pour un égouttoir - 1



**Catch Pan - 1**  
Bandeja para recoger el exceso de grasa - 1  
Égouttoir - 1



**Disposable Drip Pans - 2**  
Bandejas desechables - 2  
Égouttoir - 2



**Door Handle - 2**  
Asa - 2  
Pignón - 2



**Handle Hardware - 2**  
Elementos de fijación de mango - 2  
Boulonniers de Pignón - 2



**Panel Hardware - 4**  
Elementos de fijación de Panel - 4  
Boulonniers de Panneau - 4



**1 inch Bolts (1/4 x 20 x 1 inch Bolt) - 8**  
Remache de 1" (Pestaña de 1/4" x 20 x 1") - 8  
Boulons de 1 po (1/4 x 20 x 1 po) - 8



**Nylon Washer - 4**  
Aro de plástico - 4  
 Rondelle en nylon - 4



**Wrench - 1**  
Llave - 1  
Clé - 1



**11mm (7/16) inch Wrench - 1**  
Llave de 11,1 mm - 1  
11 mm (7/16) po Clé - 1



**SILVER A & B**

**Right Trim Assembly - 1**  
Pieza de ajuste de la derecha - 1  
Garnitura derecha - 1



**SILVER B**

**1 inch Bolts (1/4 x 20 x 1 inch Bolt) - 1**  
Remache de 1" (Pestaña de 1/4" x 20 x 1") - 1  
Boulon de 1 po (1/4 x 20 x 1 po) - 1



**Nylon Washer - 1**  
Aro de plástico - 1  
 Rondelle en nylon - 1




**SILVER C**


**Side Burner - 1**  
Queador lateral - 1  
Éclair latéral - 1



**Right Trim Assembly - 1**  
Pieza de ajuste de la derecha - 1




**1**



**!**

- Arrow sticker to the front.
- Adhesivo de la flecha hacia el frente
- Autocollant flèche sur le devant

**a**





**b**


**c**

**!**

- Push down firmly until Bottom Rack Locking Clip, "locks" under the rail.
- Presione hacia abajo firmemente hasta que el bloqueo de la parrilla inferior encaje bajo las guías.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le dispositif de blocage inférieur s'enclenche sous le rail.



**2**



**a**

**!**

- Arrow sticker to the front.
- Adhesivo de la flecha hacia el frente
- Autocollant flèche sur le devant

**b**



**!**

Push down firmly on both sides to ensure bottom rack is locked under the rails. **⚠ WARNING: Do not go to next step if bottom rack is not locked in place.**

Presione firmemente en ambos lados para asegurarse de que la parrilla inferior quede encajada bajo las guías. **⚠ ADVERTENCIA: no pase al siguiente paso hasta que la parrilla inferior quede encajada en su sitio.**

Appuyez fermement des deux côtés afin d'assurer le blocage de la grille inférieure sous les rails. **⚠ AVERTISSEMENT : ne passez pas au point suivant si la grille inférieure n'est pas bloquée en place.**

