

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# BHG - Old 720-0925 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for BHG - Old  
720-0925](#)

[Find Your BHG - Old Grill Parts - Select From 8 Models](#)

----- Manual continues below -----



Assembly Instruction Manual  
Instrucciones de Ensamblaje  
Consignes pour l'assemblage



**Table of Contents**

**Índice**

**Mesures de sécurité**

Package Content List.....	2-4	Lista de contenido del paquete..	2-4	Liste des pièces de l'emballage---	2-4
Preparation .....	5-6	Preparación .....	5-6	Préparatifs-----	5-6
Assembly Instruction .....	7-24	Instrucciones de montaje .....	7-24	Consignes pour l'assemblage-----	7-24




**19000609A3**

**720-0925**

**FOR OUTDOOR USE ONLY  
EXTERIOR SÓLAMENTE  
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT**

Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage

1 (x2)




2



3



4



5



6




7




8 (x2)



9 (x2)




10 (x2)



Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage

11




12



13




14



15




16




17




18



19 x2




20




Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage

21




22 (x4)



23 (x2)



24



25



# Tools Needed / Herramientas necesarias/ Outilsage Requis



Some parts come with Screws pre-installed. Loosen and tighten for final assembly.



Algunas partes vienen con los tornillos pre instalados. Afloje y apriete para el ensamble final.




Certaines pièces sont livrées avec les vis pré-installées. Desserrez et resserrez pour l'assemblage final.

## Hardware package list/ Lista de tornillos del paquete Liste des vis de l'emballage

Truss head screw (Black)  
1/4-20x1/2"

Tornillos de cabeza reforzada  
con la arandela (negro)  
1/4 - 20 x 1/2"


Vis à tête bombée avec rondelle  
de blocage (noir) 1/4 - 20 x 1/2"



Truss head screw  
(Black) 5/32-32 x 3/8"

Tornillo de cabeza ovalada  
(negro) 5/32 - 32 x 3/8"


Vis cruciforme (noir)  
5/32 - 32 x 3/8"



Truss head screw (Stainless steel)  
5/32-32x3/8"

Tornillo de cabeza ovalada (acero  
inoxidable) 5/32 - 32 x 3/8"


Vis cruciforme (acier  
inoxydable) 5/32 - 32 x 3/8"



Wheel nut 5/16"


Tuerca de la rueda 5/16 "

Écrou de roue 5/16 "




Flat Washer 5/16"  
Arandela plana 5/16"

Rondelle plate 5/16"




Flat washer  
(Stainless steel M4  
Arandela plana(acero inoxidable) M4

Rondelle plate( acier  
inoxydable) M4



Truss head screw  
(Black) 5/32"-32x5/16"  
Tornillos de cabeza reforzada  
con la arandela (negro) 5/32"-  
32x5/16"


Vis à tête bombée avec  
rondelle de blocage (noir)  
5/32"-32x5/16"




Flat Washer 1/4"

Arandela plana 1/4"


Rondelle plate 1/4"




1





2







3





4
















13





14




15





16





17




18











21



22








27




21

28






22

29




30






33



34



35

