



PARTS LIST-LISTA DE PIEZAS

M O D E L - M O D E L O

H G 6 6 2 2 S P

**IMPORTANT!!
TO AVOID UNNECESSARY
PROBLEMS!**

BEFORE YOU BEGIN:

Review this parts list with the parts
in your carton.


If you have missing or damaged parts,
call this number IMMEDIATELY,
1-800-641-2100, for the SERVICE CENTER
nearest you.

**¡ IMPORTANTE !
PARA EVITAR PROBLEMAS
INNECESARIOS
ANTES DE EMPEZAR:**

Compare esta lista de piezas con las piezas
que se encuentran
dentro de la caja de cartón.

En caso de que falten piezas o algunas estén
en mal estado,

llamar a este número INMEDIATAMENTE:
1-800-641-2100, para averiguar cual es el
CENTRO DE SERVICIO
más cercano a usted.



Sunbeam

OUTDOOR COOKING
4101 Howard Bush Dr.
Neosho, Mo. 64850

INTERNET SITE:
www.bbqhq.com
ENGINEERING CODE

SEJ11634

ASSEMBLER/INSTALLER:

LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE CONSUMER.

CONSUMER/USER:

READ ALL THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.









MONTADOR/INSTALADOR:

DEJE ESTAS INSTRUCCIONES CON EL CONSUMIDOR.

CONSUMIDOR/USUARIO:

LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO COMO REFERENCIA.

Hardware
shown actual
size



KEY	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	0124021301	FULL BASE
2	2	30230217	AXLE SOCKETS
3	1	01230176	AXLE
4	2	0415055401	C-CHANNELS
9L	1	11280153	TABLE INSERT, LEFT
9R	1	04577030	TABLE INSERT, RIGHT
10	1	30260122	HANDLE TABLE FRAME
11	2	0121051401	SIDE BRACKETS
12	1	30260121	TOOL BAR TABLE FRAME
13	2	0121051501	SIDE BRACKETS
14	1	0415055301	CASTING FRAME
16	2	30220120	WHEELS
17	2	00400251	HUB CAPS
18	2	30230218	FEET
20	1	0124021401	FRONT PANEL
24	1	1124021201	CONTROL PANEL
25	1	04573112	CONTROL BOX
26	1	36200171	IGNITER
27	2	35170184S	HVR ASSEMBLY
30	1	32600221A	"AAA" BATTERY
32	2	30230207	CONTROL KNOBS
32a	1	00404147	CONTROL KNOB
42	1	3412021801	BOTTOM CASTING
43	1	14410210S	BURNER
45	1	01250170	VENTURI GUARD
47a	1	11230175	HEAT SHIELD
49	2	38340139	GREASE WIRES
55	1	3411032112	GRILL LID
56	1	34210115	NAMEPLATE
58	1	30230219	HANDLE
61	1	0121055570	"I" TENT
63	1	38120136	COOKING GRIDS 50/50
65	1	3818017373	WARMING RACK
78	2	32300115	CYLINDER PIN
79	1	35510102	CYLINDER
90	1	14410196S	ROTISSERIE BURNER
94	1	33110130	ROTISSERIE TUBE CLAMP

