

















Parts List - Model 4637213

No.	Qty.	Description	Part #
A	1	Bottom Shelf	#13157
B	1	Warranty Rack	#15218
C	1	Cookery Grate	#15219
D	1	Leg Subframe Assembly	#13963
E	1	Handle	#39514
F	1	Condiment Basket	#13969
G	1	Bottom Shelf Holder Set	#13965
H	1	Side Shelf	#13970
I	1	Tank Mini	#15172
J	1	Tank Lower Grate	#13173
K	1	Grip Handle Bolt Set	#13971
L	1	90° Side Hook	#13972
M	1	Wheel Assembly	#13970
N	—	Hardware (Fixing)	#13972
O	2	Shelf Rail	#02124
P	1	Knob Panel	#02125
Q	4	#14-10 .7x3/4 Self Tap Screw	#38063
R	2	Valve Clip	#13972
S	1	Subpanel Bolts	#15121
T	2	Cookery Rod Bracket	#15922
U	2	Leg Assembly	#02149
V	1	Control Console Assembly	#02003

No.	Qty.	Description	Part #
W	1	Control Panel Assembly	#02006
X	2	Control Knob	#13967
Y	1	Tank Bottom	#05187
Z	1	Main Panel	#02201
AA	1	Rotisserie Motor Assembly	#02108
BB	1	Tank Cap	#05109
CC	1	Rotisserie Motor	#13961
DD	1	Leg Plate Assembly	#13149
EE	1	Rotisserie	#39511
FF	1	Ramses Grip	#15463
	1	Hardware Bag - Side Shelf	#29929
	1	Hardware Bag	#02989
Replacement Lighter/Mission Key			#03710