



Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual
Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla est- en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados ser- n referidos al paso apropiado de la asamblea.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.
- La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante podia dar lugar a daños corporales y/o a daños materiales serios

⚠ CAUTION / PRECAUCI" N

- Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual/wear protective gloves if necessary.
- Algunas piezas pueden contener los bordes agudos - especialmente seg'n lo observado en manual/ guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .

CUSTOMER SERVICE
TOLL FREE 1-800-396-3838

SERVICIO DE CLIENTE
PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC
One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:

Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:

Leave these instructions with consumer.

To Consumer:

Keep this manual for future reference.

ESTA PARRILLA EST; PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

Precauci"n: Lea y siga todas las declaraciones de Safety, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.

Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

Al Consumidor:

Guarde este manual para la referencia futura.

NO TOOLS REQUIRED!

NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON


MODEL/MODELO - EZD45055-BC407

WHEELS AND LEG EXTENSIONS

RUEDAS Y EXTENSIONES DE LA PIerna

Install Wheels

Instalará las ruedas



Place Axle Through Wheel Center. Push Axle into Clip

Until it Snaps in Place.

Acomoda el árbol a través de centro de la rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se encaja a presión en lugar.


Install Leg Extensions.

Position LEFT LEG ASSEMBLY as Shown and Insert Leg Extensions.

Turn Assembly Over and Tap Leg Extensions Against a Hard Surface

(If Necessary) Until Fully Seated.

Instalar las extensiones de la pierna. Acomoda el ensamblaje izquierdo de la pierna según lo mostrado e inserte las extensiones de la pierna. Dé vuelta al ensamblaje las extensiones excesivas y de la etiqueta de la pierna contra una superficie dura (en caso de necesidad) hasta que está asentado completamente.




CHASSIS ASSEMBLY


ASAMBLEA DE CHASIS

Install Cross Member as Shown.


Instalar a miembro cruzado según lo mostrado.



1/4" - 20 X 2-1/2" Carriage Bolt
1/4" - 20 X 2-1/2" El Cerrojode coche



Cup Washer
arandela de la taza





1/4" Wing Nut
La Nuez del ala

CHASSIS ASSEMBLY

ASAMBLEA DE CHASIS

Install Cross Member as Shown.

Instalar a miembro cruzado según lo mostrado.





Cup Washer
arandela de la taza



1/4" Wing Nut
La Nuez del ala

CONSOLE AND BASE CONSOLA Y BASE

Installation of Console to Leg Assembly.
Instalación de la consola al ensamblaje de la pierna.




BURNER AND IGNITER

HORNILLA Y ENCENDEDOR

Install H Burner as Shown.

Instalar hornilla de la H según lo mostrado.




Locate battery in the electronic ignitor bag pack.

Localice la batería en el paquete electrónico del bolso del ignitor.

Install Battery and Ignitor Button as shown.

Instale la batería y el botón de Ignitor según lo demostrado.




Hook Electrode wire to igniter.

Hook ground wire to igniter.

Alambre del electrodo del gancho al encendedor.


Alambre de tierra del gancho al encendedor.

Alambre de tierra del gancho al encendedor.



Enlarged View of Burner Installed.

Vista agrandada de la hornilla instalada.



Note: Be Sure Valves Fit into Burner Tubes During Console Installation.

Nota: Este seguro que las válvulas encaje bien durante la instalación de la consola.



NOTE: After wiring main burner bundle wires together and wire tie around them.

Después alambres principales del paquete de la hornilla del cableado junto y lazo del alambre alrededor de ellos.

Igniter may not be exactly as shown.

Encendedor puede no estar exactamente según lo demostrado.

SHELF AND SMART BAR ESTANTE Y BARRA ELEGANTE




SIDE BURNER ASSEMBLY

ASAMBLEA LATERAL DE LA HORNILLA


Install Side Burner Base Assembly and Valve Attachment.

Instale la conexión lateral del ensamblaje y de la válvula de la hornilla.




Install Bolt and Wing Nut Through Rear Burner Base into Leg as Shown (Side burner bag pack).

Instale la tuerca del perno y de ala a través de base posterior de la hornilla en la pierna según lo demostrado (paquete lateral del bolso de la hornilla).



Install Side Burner Valve Bracket in Opening and Rotate 90 Degrees Counter-Clockwise to Snap into Place.

Instalar el corchete lateral de la válvula de la hornilla en la apertura y rote 90 grados contrario en sentido de las agujas del reloj al broche de presión en lugar.



SIDE BURNER AND LID ASSEMBLY

ASAMBLEA LATERAL DE LA HORNILLA Y DE LA TAPA

Install Side Burner.

Instalar la conexión lateral.


Hook Electrode wire to igniter.

Hook ground wire to igniter. (Rear Side of Console)

Enganche el alambre del electrodo al encendedor usando brevemente. Enganche el alambre de tierra verde al encendedor. (lado trasero de la consola)

NOTE: After wiring side burner, bundle wires together and wire tie through a hole in casting support to ensure the tank can be installed and removed freely.

NOTA: Despues de hornilla de la cara tela, el paquete ata con alambre junto y el lazo del alambre a travs de un agujero en la ayuda del bastidor para asegurar el tanque se puede instalar y quitar libremente.



Ignitor may not be exactly as shown.


Ignitor puede no estar exactamente segn lo demostrado.

Install Lid, Handle, Cooking Grid, Warming Rack, Hinge Clip, Logo and Swing Rack.

Instale la tapa, manija, cocinando rejilla, el estante que se calienta, el clip de la bisagra, la insignia y haga pivotar el estante.

Note: Notches in handle tube mate with tab inside handle cap.


Nota: Las muescas en tubo de la manija se acoplan con realzan el casquillo interior de la manija.



Note: Keep handle tube aligned with end caps at all times.

Nota: La manija tubo de la subsistencia alineo con los casquillos de extremo siempre.

Tighten wing nuts securely.
Apriete las tuercas de ala con seguridad.



Use handle, logo, and swing rack bag packs.

El paquete del bolso de la manija del uso y el bolso de la insignia embalan.

Note to customer:

Wire tie attachment: Please ensure that no uninsulated ignition wire connectors are near a metal surface.

Nota al cliente:

Accesorio del lazo del alambre: Asegúrese por favor de que no hay conectadores sin aislar del alambre de la ignición cerca de una superficie del metal.



TANK INSTALLATION INSTALACIÓN DEL TANQUE

Insert Tank Bracket into Slot, Rotate 90 Degrees.

Slide Down Over Tank Ring to Hold Tank in Place.


Inserte el soporte del tanque en ranura, rote 90 grados.

Resbale abajo sobre el anillo del tanque hacia el tanque del asimiento en lugar.



IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.


IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ninguna otras piezas que consigan calientes.



Regulator Connection Facing Front.
Frente De los Revestimientos De la
Conexión Del Regulador

WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator sections of the USE AND CARE MANUAL. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under L.P. Gas Cylinder Filling section of the USE AND CARE MANUAL.

Replacement Parts/Piezas De Recambio



Replacement Parts/Piezas De Recambio

