


**Jar Assembly Instructions:** For proper sealing and assembly to the base, align marks within range shown in picture. If alignment is difficult, wet the gasket with water.

**Instructions pour l'assemblage de l'appareil :**

Pour assembler et sceller correctement le récipient au socle de l'appareil, aligner les marques à l'intérieur de l'espace qui est ombragé sur le schéma. Si vous avez du mal à les aligner, mouillez le joint avec un peu d'eau.

**Instrucciones para ensamblar la Jarra:** Para sellar y ensamblar correctamente con la base, se requiere alinear las marcas como se muestra en el diagrama. Si resulta difícil alinear, moje la junta con agua.

Top View



**Questions?**

Please call us – our friendly associates are ready to help.

USA: 1.800.851.8900

CAN: 1.800.267.2826

MEX: 01 800 71 16 100

*Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.*