

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Coleman 2000 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Coleman 2000](#)



[Find Your Coleman Grill Parts - Select From 255 Models](#)

----- Manual continues below -----



Coleman

ASSEMBLY

INSTRUCTIONS FOR

2000 SERIES AND

3000 SERIES

GAS BARBECUE

GRILLS

WARNING:

THE EDGES OF SHEET METAL PARTS CAN CAUSE INJURY
IF NOT HANDLED WITH CARE.
USE EXTREME CAUTION!

IMPORTANT!

TO ENSURE PROPER GAS FLOW, BURNER
CONTROL VALVES **MUST** BE “**OFF**” **BEFORE**
OPENING THE GAS CYLINDER VALVE.

11412013FX 99/07 REV.01/02

LOOK INSIDE FOR:

Easy Assembly Instructions
Warranty Information
Safety, Maintenance
and Cleaning Tips


LOOK ON PAGE 2

Pre-cooking seasoning processes
proper storage treatment of
Cast Iron Grids.


9-Volt Battery Included

Las Instrucciones de Ensamblaje en español en la pa

BEGIN WITH CARTON A - MISCELLANEOUS PARTS




- ✂ Remove outside foam ONLY from the LEFT SIDE and RIGHT SIDE of the BASE.
- ✂ Assemble WHEELS (16). See detail 1-A.
- ✂ Assemble BASKET (22) on the right end of base and legs. See detail 1-B.



1-A. Insert the AXLE PINS (3) into the wheels.


- ✂ Insert the wheels and axle pins into each side of the base and secure with two clevis pins (WN). See diagram.
- ✂ Remove the remaining foam tray from under the barbecue grill now.




1-B



1-B. Feed the BASKET basket extensions extensions will rest

- ✂ Place the Basket fe with two wing nuts








- ø Assemble the two GREASE DRIP PANS (48) under the bottom casting and secure with the two GREASE PAN HANGERS (49). See detail 2-A.




2-A. Align the holes in the GREASE PAN (48) with the holes underneath the Bottom casting. Secure the Grease Pan to the bottom casting with a GREASE PAN HANGER (49). Repeat the assembly for the other GREASE PAN and GREASE PAN HANGER



⌘ Assemble the two DISPOSABLE GREASE PANS (48a). See detail 3-A.





3-A. Place two DISPOSABLE GREASE PANS (48a) into the Grease Pan Hangers as shown.



Ǿ Assemble CONTROL KNOBS (32), MEAT PROBE RECEPTACLE (57a) and MEAT PROBE (57) in detail

Ǿ Assemble PERFORATED STAINLESS TENT (62). See detail 4-B.




4-A. Place CONTROL KNOBS (32) on valve stems.


Ǿ Insert MEAT PROBE RECEPTACLE (57a) into the right side of the control panel.

Ǿ Place the MEAT PROBE (57) into the meat probe receptable.

4-B. Place the PERFORATED STAINLESS TENT (62) over the slots of the cooking area.




- Ø Assemble FRONT HANDLE Assembly to the GRILL LID (55) in detail 5-A.
- Ø Assemble COOKING GRIDS (63) and WARMING RACK (65). See detail 5-B.




5-A. The FRONT HANDLE (58), HANDLE SPACER (60), HANDLE INSULATOR (59), four screws (DT) and four hex nuts (AO) are PRE-ASSEMBLED at the factory.

- Ø Remove the four hex nuts (AO) from the Handle assembly.
- Ø Insert the screws in the Handle assembly into the GRILL LID (55) and secure with four hex nuts (AO).
- Ø Tighten with adjustable wrench or 7/16" wrench.





- 5-B. Place the COOKING GRIDS (63) and WARMING RACK (65) into the grill with the smooth surface facing up.
- Ø Set the WARMING RACK (65) into the grill casting.





BEGIN WITH CARTON B - SIDE TABLE ASSEMBLIES

- ⌘ Assemble Pre-Assembled RIGHT SIDETABLE in detail 6-A.
- ⌘ Assemble the SIDE TABLE (9). See detail 6-B.
- ⌘ Note: Use both hands and lift with side table brackets. NEVER lift with plastic parts.




6-B. Place the frame.


6-A. Use the 6-lobe screwdriver to back out the outside screws located in the top right legs (2 or 3 turns) just enough for the SIDE BRACKETS (11 and 13) on the PRE-ASSEMBLED sidetable, to slide in place.

⚠ CAUTION: DO NOT Remove screws completely.

- ⌘ Place the bottom slot of the brackets on the screws first and then the top slot. Note: The TOOL BAR (12) faces the front of the grill.
- ⌘ Gently slide the Bracket down and tighten screws.





6-LOBE
SCREWDRIVER



STEPS 7 AND 8 ARE FOR THE 2000/3000 SERIES GRILL WITH TABLES. IF YOU HAVE A SIDE BURNER CONTINUE ON

- Ǿ Assemble Pre-Assembled LEFT SIDETABLE in detail 7-A.
- Ǿ Assemble the SIDE TABLE (9). See detail 7-B.
- Ǿ Note: Use both hands and lift with side table brackets. NEVER lift with plastic parts.




7-A. If you have a SIDEBURNER continue on to page 13 now.
Use the 6-lobe screwdriver to back out the outside screws located in the top left legs (2 or 3 turns) just enough for the SIDE BRACKETS (11 and 13) on the PRE-ASSEMBLED sidetable, to slide in place.

⚠ CAUTION: DO NOT Remove screws completely.

- Ǿ Place the bottom slot of the brackets on the screws first and then the top slot. Note: The TOOL BAR (12) faces the front of the grill.
- Ǿ Gently slide the Bracket down and tighten screws.



7-B. Place the SIDE TABLE (9) onto the grill.




ð Assemble the ELECTRODE WIRES (29), SWITCH WIRES (26) and the 9-VOLT BATTERY (30) to the ELECTRONIC MODULE (28) in details 8-A.

ð Assemble the ELECTRONIC MODULE (28) under the Left Side Table in detail 8-B.


8-B



ELECTRONIC MODULE



LEFT SIDE OF GRILL



8-A. Attach the black SWITCH WIRES (26), with the red connectors located on the left side of your grill, to the two large pins on the ELECTRONIC MODULE (28). Then attach the two orange ELECTRODE WIRES (29) located on the left side of your grill, to the pins on the module marked 1MB and 2MB.



ð Insert the 9-VOLT BATTERY (30) in the module, it MUST snap in place.

⚠ Caution: Insure that the wires DO NOT touch hot surfaces such as the grill casting.

8-B. On the LEFT SIDE BRACKET, ATTACH THE ELECTRONIC MODULE to the front bracket using the Mounting Hardware shown.




ð Bundle the wires as shown.

Hardware shown actual size





- ⌘ Assemble the CYLINDER (79) to the Cylinder caddy. See detail 9-A.
- ⌘ Place the CYLINDER RETAINER WIRE (77) over the Cylinder Collar. See detail 9-B.
- ⌘ Attaching TYPE 1 fitting to the fuel outlet valve in detail 9-C




9-A Set CYLINDER (79) in the cylinder caddy with the outlet valve facing the front of the grill.

9-B Place the CYLINDER RETAINER WIRE (77) over the Cylinder collar, by rotating the wire from the original position toward the cylinder collar.

9-C Insert the TYPE 1 Nipple into the fuel outlet valve. Turn the nut clockwise to tighten. The nut should be hand tight. The wheel with the nut should be connected to a positive ground.



IMPORTANT!
TO ENSURE PROPER GAS FLOW, BURNER CONTROL VALVES MUST BE "OFF" BEFORE OPENING THE GAS CYLINDER VALVE.

⚠ WARNING: During assembly of grill and when attaching or replacing the L.P. gas cylinder, insure that the gas supply hose is free of kinks and/or damage and is at least 3" away from hot surfaces such as the grill casting.



STEPS 10, 11 AND 12 ARE FOR THE 2000/3000 SERIES GRILL BURNER. IF YOU HAVE TWO SIDE TABLES GO BACK

- ⌘ Attach the Side Burner assembly to the grill in detail 10-A.
- ⌘ Assemble the SIDE BURNER ELECTRODE with wires (8) in detail 10-B.
- ⌘ Note: Use both hands and lift with side table brackets. NEVER lift with plastic parts.




10-A. Use the 6-lobe screwdriver to back out the outside screws located in the top left legs (2 or 3 turns) just enough for the SIDE BRACKETS (11 and 13) on the PRE-ASSEMBLED side burner, to slide in place.

- ⚠ CAUTION: DO NOT Remove screws completely.
- ⌘ Place the bottom slot of the brackets on the screws first and then the top slot. Note: The TOOL BAR (12) faces the front of the grill.
- ⌘ Gently slide the Bracket down and tighten screws.



10-B. Thread the wires (8) through the electrode to the burner.


Hardware s	
JS	(
(32	
10-	
(1	




⌘ Assemble the IGNITER WIRES (lead ELECTRODE WIRES (29) and Side burner wires), SWITCH WIRES (26) and 9-VOLT BATTERY (30) in details 11-A.

⌘ Assemble the ELECTRONIC MODULE (28) in detail 11-B.

ELECTRONIC MODULE



LEFT SIDE OF GRILL





11-A. Attach the black SWITCH WIRES (26), with the red connectors located on the left side of your grill, to the two large pins on the ELECTRONIC MODULE (28). Then attach the two orange lead ELECTRODE WIRES (29) to the pins on the module marked 1MB and 2MB and the two blue Side Burner Electrode wires to the pins on the module marked 1SB and 2SB.

11-B. Locate the holes in the grill to attach the wires underneath. Bundle excess wires as shown.

⌘ Insert the 9-VOLT BATTERY (30) in the module, it MUST snap in place.

⚠ Caution: Insure that the wires DO NOT touch hot surfaces such as the grill casting.







ø

Assemble the SIDE BURNER VALVE (27) in detail 12-A.

ø

Assemble the SIDE BURNER GRID (41) and the SIDE BURNER CONTROL KNOB (40) onto the Side burner.



12-B



12-A. Attach the SIDE BURNER VALVE (27) (located on the Hose/Valve/Regulator assembly attach to the control panel) to the BASE with two screws (HA).
 Note: the Side burner hose must be thread between the left legs, not in front of the left leg.

⚠ WARNING: The orifice must be inside the venturi tube.


Hardware shown actual size

HA
 (3250 0105)
 #6-32 X 3/8"
 (2) Qty.


12-B. Set the...
 the slots...
 the grid...
 turn the...
 secure.
 ø Push the...
 (40) onto...




- Ø Assemble the CYLINDER (79) to the Cylinder caddy. See detail 13-A.
- Ø Place the CYLINDER RETAINER WIRE (77) over the Cylinder Collar. See detail 13-B.
- Ø Attaching TYPE 1 fitting to the fuel outlet valve in detail 13-C.



13-A Set CYLINDER (79) in the cylinder caddy with the outlet valve facing the front of the grill.



13-B Place the CYLINDER RETAINER WIRE (77) over the Cylinder collar, by rotating the wire from the original position toward the cylinder collar.



13-C Insert the... into the c... Turn the... tighten. ... wheel will... connectio... a positive

IMPORTANT!
 TO ENSURE PROPER GAS FLOW, BURNER CONTROL VALVES **MUST BE "OFF" BEFORE OPENING THE GAS CYLINDER VALVE.**

⚠ WARNING: During assembly of grill and when attaching or replacing the L.P. gas cylinder, insure that the gas supply hose is free of kinks and/or damage and is at least 3" away from hot surfaces such as the grill casting.

COLEMAN GAS BARBECUE GRILL WARRANTY

CASTINGS - LIMITED LIFETIME

BURNER - LIMITED FIVE (5) YEARS

OTHER PARTS - LIMITED ONE (1) YEAR

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for the period that you own this product, it will be free from defects in material and workmanship. This warranty applies to the following parts for the following time periods: the castings are warranted for LIFETIME against burn through; the burner is warranted for five (5) years; and other parts are warranted for one (1) year, except the propane cylinder and paint finish. We DO NOT WARRANT in any way the propane cylinder (see label on cylinder for cylinder manufacturer's warranty) or the paint finish of the product. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers, or retail stores selling Coleman products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Coleman shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

Take the product to an authorized Coleman service center. You can find the nearest authorized Coleman service center by calling 1-800-356-3612. If a service center is not conveniently located, you may call the same number for instructions on shipping the product to the Coleman Company, Inc. You may also call the same number if you have any questions concerning this warranty.

NOT VALID IN MEXICO.

FOR WARRANTY, SERVICE and PARTS

Locate your model number and serial number on the label found on the back of your grill base.

CARE OF STAINLESS STEEL PARTS

- ⊘ BEFORE cleaning any part of the grill, allow the grill to cool down completely.
- ⊘ Clean the grill with any multipurpose metal polish or stainless polish, low in abrasive and with no phosphorus ingredients. (Read cleaner labels for suggested uses and directions on proper use of the cleaner.)
- ⊘ Use a soft cloth or sponge to prevent scratches and marring of the stainless steel surfaces.
- ⊘ NEVER USE OVEN CLEANERS.
- ⊘ To protect the integrity of your grill against the effects of the environment, use a grill cover when the grill is not in use.
- ⊘ Failure to comply with the owner's USE & CARE MANUAL INSTRUCTIONS & ASSEMBLY INSTRUCTIONS can void right of warranty.

BEFORE U

READ OWNER'

- £ For proper filling
- £ For leak testing
- £ For correct gri
- £ For use and st

⚠ WARNING!

cause injury if

USE EXTREME

⚠ WARNING!

DO NOT smoke

DO NOT use fir

⚠ DANGER:

NEVER store a

grill body nor in

of an explosion

⚠ IMPORTANT:

Be sure to tigh

etc.) at least on

Leak test g



CO

These assem

more than one

shown MAY N

provided by

pu



Coleman

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LAS PARRILLAS DE GAS DE LA SERIE 2000 Y 3000

ADVERTENCIA:

LOS BORDES DE LA HOJA DE METAL PUEDEN CAUSAR
LESIONES SI NO SON MANEJADOS CON CUIDADO.
¡TENGA EXTREMA PRECAUCION!

¡IMPORTANTE!

PARA ASEGURAR UN CORRECTO FLUIDO DE GAS, LAS
VALVULAS DE CONTROL DE LOS QUEMADORES DEBERAN
ESTAR EN LA POSICION "OFF" (APAGADO)
ANTES DE ABRIR LA VALVULA DE GAS DEL TANQUE.



GRILL

BUSQUE LO SIGUIENTE EN

EL INTERIOR:

Instrucciones para un ensamblaje fácil
Información sobre la garantía,
Consejos sobre la seguridad,
Mantenimiento y limpieza.

BUSQUE EN EL PAGINA 20

PARA HALLAR:

Procedimientos de curación del metal
de la parrilla antes de cocinar.
Procedimientos para guardar
correctamente
las rejillas de hierro moldeado.

Pila de 9 volts Incluye

ANTES DE EMPEZAR A ENSAMBLAR SU NUEVA PARRILLA DE GAS DE ALTA CALIDAD:

- Ø PARA FACILITAR EL ENSAMBLAJE, dejar la parrilla en la bandeja de embalaje de espuma del fondo interior hasta que se hayan colocado las ruedas. (Vea un ejemplo mostrado a la derecha). En este momento, extraer la espuma exterior de los lados derechos e izquierdos de la base de la estructura.
- Ø Extraer todas las cajas de cartón y cartones que se encuentran encima de la base de la parrilla coloquelas a un lado.

CURTIR LAS REJILLAS DE COCCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR LA PARRILLA !


PARRILLAS DE FIERRO MOLDEADO

- Ø Las parrillas de hierro moldeado tan solo se encuentran en modelos selectos.
- Ø Puede que sus parrillas de hierro moldeado presenten algo de óxido. Esto es normal. Para eliminar el óxido, tallar las zonas oxidadas con un estropajo de metal hasta hacer desaparecer todos los restos de óxido. Lavar, secar y realizar el proceso de curación del metal de las parrillas.

CURACION DE LAS PARRILLAS DE FIERRO MOLDEADA

LA CURACION ES EL PROCESO DE PERMITIR QUE EL ACEITE SEA ABSORBIDO POR EL FIERRO, CREANO ASI UN ACABADO ANTIADHERENTE Y A PRUEBA DE OXIDO. AQUI EXPLICAMOS COMO REALIZAR EL PROCESO:

- Ø Precalentar el Horno hasta alcanzar una temperatura de 350_F
- Ø Lavar con agua caliente y jabonosa y un cepillo rígido. Enjuagar y secar completamente.
- Ø Engrase las parrillas (la parte superior e inferior de toda la superficie) utilizando manteca vegetal sólida, previamente fundida.
- Ø Colocarla al revés sobre la parrilla superior de un horno precalentado a 350 °F (176,66 °C).
- Ø Colocar papel de aluminio en la rejilla inferior, para así atrapar el goteo de excesivo grasa .
- Ø Hornear las parillas durante una hora a una temperatura de 350 °F (176,66 °C).
- Ø Dejar que la parilla se enfríe lentamente en el horno.
- Ø Guardar sin cubrir, en un sitio seco una vez la rejilla esté fría.



CAJA DE CARTON A - VARIAS PIEZAS

- Dos ruedas (16)
- Dos perillas de control principa (32)
- Un alambre para la grasa(49)
- Una bandeja para la grasa(49a)
- Dos recipientes para que gotee la grasa (48)
- Una cubierta perforada (62)
- Una sonda para la carne(57)
- Un receptáculo para la sonda de la carne(57a)
- Ensamblaje con un asa
- Una bolsa con manuales e información escrita
- Un destornillador Torx 6-lobe
- Bolsa(s) con herrajes:
 - Diversas piezas de ensamblaje.
 - Una bolsa con un juego de encendedor
 - Dos pasadores del eje (3)
- Los modelos con quemador lateral incluyen lo siguiente:
 - Una perrilla de control del quemador lateral.(40)

⚠ ADVERTENCIA:

Los derivados de la combustión generados al usar este producto contienen sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos en el nacimiento u otros daños al sistema reproductor.

Herram

- Ø Destornillad
- Ø Destornillad
- Ø Una llave in
- Ø Pila de 9 vol
- Herramientas C
- Ø Llaves de tu
- Ø Llave para tu
- Ø Destornillad
- Ø Broca Torx
- Ø Broca Phi

UNA CAJA
GA

CAJA D

- LA
- (PARA LOS MO
- UN M
- UN M

CAJA D

- (PARA LOS MO
- UNA PARRILLA DEL
- UN MONTAJE DE M
- UN MONTAJE DEL
- UNA BOLSA - DIVE

UNA CAJ
LATERA


- (PARA LOS MO

C
L
L
LD
LE
* E

EMPIECE CON LA CAJA DE CARTON A - PIEZAS VARIAS




- ð Extraiga la espuma protectora exterior del LADO IZQUIERDO y del LADO DERECHO de la BASE.
- ð Ensamblar las RUEDAS (16). Comprobar la ilustración 1-A.
- ð Ensamblar la cesta (22) en el extremo derecho de la base y de las patas. Comprobar la ilustración 1-B.



1-A. Insertar los PASADORES DEL EJE (3) dentro de las ruedas.

- ð Insertar las ruedas y los pasadores del eje dentro de cada lado de la base y asegúrelas con dos pasadores de horquilla (WN). Comprobar el diagrama.
- ð Extraer la bandeja de espuma restante que está debajo de la parrilla.



1-B

- 1-B. Insertar la CESTA (22) en el extremo derecho de la base y de las patas, con las espaldas de las patas. Las espaldas de la espuma protectora exterior de las patas.
- ð Colocar el pie de la parrilla en el extremo derecho de la base y asegurarlo.



Los herrajes son:



(3230 01)
(2) Cada





- ð Arme las dos BANDEJAS RECOLECTORAS DE ACEITE (48) que se encuentran bajo el casco inferior y asegúrelas con los dos GANCHOS DE SUSPENSIÓN (49). Vea los detalles en 2-A.



2-A. Alinee los agujeros en la BANDEJA DE ACEITE (48) con los agujeros que se encuentran bajo el casco inferior. Sujete las bandejas de aceite al casco inferior con los GANCHOS DE SUSPENSIÓN (49). Repita el operación con la otra BANDEJA DE ACEITE y BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE.



Ø Arme las dos bandejas de aceite desechables (48a). Vea la detalle en 3-A.





3-A. Coloque dos bandejas de aceite desechables (48a) en los ganchos de suspensión como se muestra aquí.



ð Ensamblar los BOTONES DE CONTROL (32) RECEPTACULO PARA LA SONDA DE CARNE (57a) y S
PARA LA CARNE (57) tal como aparecen en la ilustración 4-A.

ð Ensamblar la CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA (62). Ver la ilustración 4-B.




4-A. Colocar las PERILLAS DE CONTROL (32) sobre los vástagos de válvula.

ð Insertar el RECEPTÁCULO DE LA SONDA PARA LA CARNE (57a) dentro del lado derecho del panel de control.



ð Colocar la SONDA PARA LA CARNE (57) en el receptáculo de la sonda para la carne.

4-B. Colocar la CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA (62) sobre el panel de control.




ð Ensamblar el montaje del ASA FRONTAL en la TAPA DE LA PARRILLA (55) tal como aparece en la ilustración 5-A.

ð Ensamblar las PARRILLAS DE COCCION (63) y la PARRILLA DE COCCION DE ASENTAMIENTO (65). Ver la ilustración 5-B.




5-A. El ASA FRONTAL (58), SEPARADOR DEL ASA (60), AISLANTE DEL ASA (59), cuatro tornillos (DT) y cuatro tuercas hexagonales (AO) se preinstalan en fábrica.

- ð Extraer las cuatro tuercas hexagonales (AO) del montaje del asa.
- ð Insertar los tornillos del montaje del asa dentro de la TAPA DE LA PARRILLA (55) y afianzarlo mediante cuatro tuercas hexagonales (AO).
- ð Apretar con una llave inglesa o con una llave de 1 cm.



- 5-B. Colocar las PARRILLAS DE COCCION (63) y la PARRILLA DE COCCION DE ASENTAMIENTO (65) en la parte posterior de la TAPA DE LA PARRILLA (55).
- ð Colocar la PARRILLA DE COCCION DE ASENTAMIENTO (65) en la parte posterior de la TAPA DE LA PARRILLA (55).

Las herrajes se







Paso
6

EMPIECE CON LA CAJA DE CARTON B - ENSAMBLAJES DE LA MESA LATERAL

- Ø Ensamblar la MESA LATERAL DERECHA premontada tal como aparece en la ilustración 6-A.
- Ø Montar la MESA LATERAL (9). Comprobar la ilustración 6-B.
- Ø Nota: Usar ambas manos y levantar con los soportes de la mesa lateral. NO levantar NUNCA las piezas de plástico.



6-B




6-B. Colocar la base de la mesa lateral.

6-A. Usar el destornillador de 6 lóbulos para hacer retroceder los tornillos exteriores que se encuentran en las patas derechas de la parte superior (2 o 3 vueltas), justo lo suficiente como para que los SOPORTES LATERALES (11 y 13) de la mesa lateral premontada se deslicen hasta su posición.

⚠ CUIDADO: NO sacar completamente los tornillos.


- Ø En primer lugar colocar la ranura inferior de los soportes sobre los tornillos y después la ranura superior. Nota: La barra herramienta (12) está encarada hacia la sección frontal de la parrilla.
- Ø Deslizar suavemente el soporte hacia abajo y apretar los tornillos.





LOS PASOS 7 Y 8 SON PARA LA PARRILLA DE LA SERIE 2000/3000 LATERALES. SI POSEE UN QUEMADOR LATERAL, CONTINUAR E


- ⌘ Ensamblar la MESA LATERAL IZQUIERDA premontada tal como aparece en la ilustración 7-A.
- ⌘ Montar la MESA LATERAL (9). Comprobar la ilustración 7-B.
- ⌘ Nota: Usar ambas manos y levantar con los soportes de la mesa lateral. NO levantar NUNCA las piezas




7-A. Usar el destornillador de 6 lóbulos para hacer retroceder los tornillos exteriores que se encuentran en las patas derechas de la parte superior (2 o 3 vueltas), justo lo suficiente como para que los SOPORTES LATERALES (11 y 13) de la mesa lateral premontada se deslicen hasta su posición.

⚠ CUIDADO: NO sacar completamente los tornillos.

- ⌘ En primer lugar colocar la ranura inferior de los soportes sobre los tornillos y después la ranura superior. Nota: La barra herramienta (12) está encarada hacia la sección frontal de la parrilla.
- ⌘ Deslizar suavemente el soporte hacia abajo y apretar los tornillos.





7-B. Colocar la M de la mesa.



Paso
8

- ð Ensamblar los CABLES DEL ELECTRODO (29), CABLES DE CONMUTACIÓN (26) y la pila de 9 voltios (30) en el MÓDULO ELECTRÓNICO (28) tal como aparece en las ilustraciones 8-A.
- ð Ensamblar el MÓDULO ELECTRÓNICO (28) bajo la Mesa Lateral Izquierda tal como aparece en la ilustración 8-B.


MODULO ELECTRONICO



8-A. Conectar los cables de conmutación negros (26) con los conectores rojos que se encuentran en el lado derecho de su parrilla, con las dos clavijas de conexión grandes del MÓDULO ELECTRÓNICO (28). A continuación conectar los dos CABLES DE ELECTRODO naranjas (29) que se encuentran en el lado izquierdo de su parrilla, con las clavijas de conexión del módulo marcado 1MB y 2MB.

- ð Insertar la pila de 9 voltios (30) en el módulo, se debería colocar en posición mediante presión.
- ⚠ CUIDADO: Asegúrese de que los cables no toquen las superficies calientes, como por ejemplo la pieza inferior moldeada que forma la parrilla.

Los herrajes se muestran en su tamaño real



8-B

8-B. En el lado izquierdo de la mesa, insertar el SOPORTE en el MÓDULO ELECTRÓNICO (28) del soporte de la mesa. Ensamblar los tornillos (32) en la parte superior de la mesa.


- ð Enredar con los cables amarillos de la parrilla.

Ilustraciones






- Ø Ensamblar EL TANQUE (79) en el carrito del tanque. Ver la ilustración 9-A.
- Ø Coloque el CABLE RETENDOR DEL TANQUE (77) sobre el Collarín del Tanque. Vea el detalle 9-B.
- Ø Conexión del accesorio TIPO 1 en la válvula de salida de combustible de acuerdo con la ilustración 9-C.




9-A Conectar el tanque (79) en el carrito del tanque con la válvula de salida encarada hacia la parte frontal de la parrilla.

¡IMPORTANTE!
PARA ASEGURAR UN CORRECTO FLUIDO DE GAS, LAS VALVULAS DE CONTROL DE LOS QUEMADORES DEBERAN ESTAR EN LA POSICION "OFF" (APAGADO) ANTES DE ABRIR LA VALVULA DE GAS DEL TANQUE.




9-B Coloque el CABLE RETENDOR DEL TANQUE (77) sobre el Collarín del Tanque, girando el cable de su posición original hacia el collarín del tanque.

⚠ ADVERTENCIA: Durante el montaje de la parrilla y cuando se conecte o se cambie el tanque de gas propano licuado, asegúrese de que la manguera de alimentación de gas no está doblada y que esté lo más recta posible y sin ningún desperfecto. También se deberá encontrar a una distancia mínima de 3 pulgadas (7,62 cm) de las superficies calientes, como es el caso de la pieza inferior moldeada que forma la parrilla.




9-C Extraer la... acoplamiento... regulador... combustible... la manivela... apretar. No... manivela... conexión... se consig...



LOS PASOS 10, 11 Y 12 SON PARA LA PARRILLA DE LA SERIE UN QUEMADOR LATERAL. SI POSEE DOS MESAS, RETROCEDA

- Conectar el montaje del quemador lateral en la parrilla de acuerdo con la ilustración 10-A.
- Ensamblar el ELECTRODO DEL QUEMADOR LATERAL con cables (8) tal como se ve en la ilustración 10-B.
- Nota: Usar las dos manos y levantar con los soportes de la mesa lateral. No levantar NUNCA con las piernas.




10-B. Hacer pasar el ELECTRODO DEL QUEMADOR LATERAL a través de la ranura y afianzar el tornillo (JS).

10-A. Usar el destornillador de 6 lóbulos para hacer retroceder los tornillos exteriores que se encuentran en las patas izquierdas de la parte superior (2 o 3 vueltas), justo lo suficiente como para que los SOPORTES LATERALES (11 y 13) de la mesa lateral preinstalada se deslicen hasta su posición.

⚠ CUIDADO: NO sacar completamente los tornillos.

- En primer lugar colocar la ranura inferior de los soportes sobre los tornillos y después la ranura superior. Nota: La barra herramienta (12) está encarada hacia la sección frontal de la parrilla.
- Deslizar suavemente el soporte hacia abajo y apretar los tornillos.


Los herraje




ø · Ensamblar los CABLES DE ENCENDIDO CABLES DE ELECTRODO (29) y cables del quemador lateral, la CONMUTACIÓN (26) y la pila de 9 voltios (30) que aparecen en la ilustración 11-A.

ø · Ensamblar el MÓDULO ELECTRÓNICO (28) que aparece en la ilustración 11-B.


MODULO ELECTRONICO



Los herrajes se muestran en su tamaño real



LADO IZQUIERDO DE LA PARRILLA



11-A. Conectar los cables de conmutación negros (26) con los conectores rojos que se encuentran en el lado derecho de su parrilla, con las dos clavijas de conexión grandes del MÓDULO ELECTRÓNICO (28). A continuación conectar los dos cables de electrodo naranjas (29) en las clavijas de conexión en el módulo marcado 1MB y 2MB y los dos cables de Electrodo del Quemador Lateral en las clavijas de conexión del módulo marcado 1SB y 2SB.

⚠ CUIDADO: Asegúrese de que los cables no toquen las superficies calientes, como por ejemplo la pieza inferior moldeada que forma la parrilla..


11-B



11-B. En el lado izquierdo de la parrilla, encuentre la pieza inferior moldeada y conecte los cables de electrodo naranjas (29) bajo la brida superior. Conecte los cables de electrodo azules (26) en los conectores rojos indicados en la ilustración 11-A. Montaje, asegure el módulo electrónico con los tornillos de montaje.



ø Enredar cada cable con un amarre de seguridad.





ð Ensamblar el MODULO ELECTRONICO (27) que aparece en la ilustración 12-A.

ð Ensamblar la PARRILLA DEL QUEMADOR LATERAL (41) y el BOTON DE CONTROL DEL QUEMADOR Lateral. Consultar la ilustración 12-B.




12-B

12-A. Conectar la VÁLVULA DEL QUEMADOR LATERAL (27) (que se encuentra en el montaje de Manguera/Válvula/Regulador conectado al panel de control) en la BASE con dos tornillos (HA). Nota: la manguera del quemador lateral se debe hacer pasar entre las patas izquierdas, no en la parte frontal de la pata izquierda.

⚠ **ADVERTENCIA:** el orificio se debe encontrar en el interior del tubo venturi.

Los herrajes se muestran en su tamaño real




12-B. Colocar la PARRILLA DEL QUEMADOR LATERAL (41) en las ranuras y girar la perilla. Antes de encender el quemador, asegure la perilla de manera segura.


ð Empujar la PARRILLA DEL QUEMADOR LATERAL (41) de la válvula.



- Ø Ensamblar EL TANQUE (79) en el carrito del tanque. Ver la ilustración 13-A.
- Ø Coloque el CABLE RETENDOR DEL TANQUE (77) sobre el Collarín del Tanque. Vea el detalle 13-B.
- Ø Conexión del accesorio TIPO 1 en la válvula de salida de combustible de acuerdo con la ilustración 13-C.



13-A Conectar el tanque (79) en el carrito del tanque con la válvula de salida encarada hacia la parte frontal de la parrilla.



13-B Coloque el CABLE RETENDOR DEL TANQUE (77) sobre el Collarín del Tanque, girando el cable de su posición original hacia el collarín del tanque.

⚠ ADVERTENCIA:

Durante el ensamblaje de la parrilla y cuando se conecte o se cambie el tanque de gas propano licuado, asegúrese de que la manguera de alimentación de gas no está doblada y que esté lo más recta posible y sin ningún desperfecto. También se deberá colocar a una distancia mínima de 3 pulgadas (7,62 cm) de las superficies calientes, como es el caso de la pieza inferior moldeada de la parrilla.



13-C Extraer la
acoplami
del regul
combusti
Girar la r
para apre
manivela
conexión
que se c

¡IMPORTANTE!

PARA ASEGURAR UN CORRECTO FLUIDO DE GAS, LAS VALVULAS DE CONTROL DE LOS QUEMADORES DEBERAN ESTAR EN LA POSICION "OFF" (APAGADO) ANTES DE ABRIR LA VALVULA DE GAS DEL TANQUE.

GARANTIA DE LA PARRILLA DE GAS COLEMAN
PIEZAS INFERIORES MOLDEADAS - VIDA UTIL LIMITADA
QUEMADOR - LIMITADO A CINCO (5) AÑOS
OTRAS PIEZAS - LIMITADA A UN (1) AÑO

La Empresa Coleman, Inc ("Coleman") garantiza que durante el periodo en el que posea este producto estará desprovisto de defectos, tanto en su material como en su fabricación. Esta garantía es aplicable a las siguientes piezas durante los siguientes periodos de tiempo: las piezas inferiores moldeadas están garantizada durante toda la vida en contra de quemaduras que atraviesen el material; el quemador está garantizado durante cinco (5) años; y las otras piezas están garantizadas durante (1) año, excepto en el caso del tanque de propano y del acabado de pintura. NO GARANTIZAMOS de ninguna de las maneras el tanque de propano (ver la etiqueta que se encuentra sobre el tanque para determinar la garantía del fabricante del tanque) o el acabado de pintura del producto. Coleman dispone de la opción de reparar o de substituir este producto o cualquier componente del producto, el cuál se determine como defectuoso durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o vuelto a fabricar. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo se puede realizar con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de la compra minorista inicial y no es transferible. Mantener el recibo de ventas original. Es necesario presentar la prueba de compra para poder ejecutar la garantía. Los distribuidores de Coleman, los centros de servicio técnico o los establecimientos minoristas que venden productos Coleman no tienen el derecho de alterar, modificar o de cambiar de ninguna de las maneras los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o el daño resultante de lo siguiente: Uso negligente o incorrecto del producto, uso de una tensión o corriente incorrecta, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea Coleman o un centro de servicio técnico autorizado. La garantía no cubre los actos de fuerza mayor, como fuego, ciclones, inundaciones y tornados.

Coleman no será responsable por ningún daño incidente o emergente provocado por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto hasta donde esté prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o de adecuación para un fin particular está limitada a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o emergentes o las limitaciones en la duración de la garantía, por lo que puede que las limitaciones o exclusiones anteriores no sean vigentes en su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, también puede que disponga de otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO A SU LUGAR DE COMPRA.

Llevar el producto a un centro de servicio técnico Coleman autorizado. Podrá encontrar el centro de servicio técnico autorizado de Coleman más cercano llamando al número 1-800-356-3612 (llamada gratis solamente en E.U.A.). Si un centro de servicio técnico no se encuentra en una ubicación que le resulte conveniente, puede llamar al mismo número para obtener instrucciones sobre como enviar el producto a Coleman Company, Inc. También puede llamar a este número en caso de tener cualquier tipo de duda sobre esta garantía.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN MEXICO.

PARA GARANTIA, SERVICIOS Y PARTES

Localizar el número de modelo y el código de fecha en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de la base de la parrilla

CUIDADO DE LAS PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE

- ⊘ ANTES de limpiar cualquier pieza de la parrilla, permita que la parrilla se enfríe completamente.
- ⊘ Limpiar la parrilla con un producto para la limpieza del metal de múltiples aplicaciones o con un producto para limpiar acero inoxidable, el producto deberá poseer en efecto abrasivo bajo y sin derivados de fósforo. (leer las etiquetas del producto de limpieza para determinar las aplicaciones recomendadas y el correcto empleo del producto de limpieza).
- ⊘ Usar un trapo suave o esponja para prevenir ralladuras y no estropear las superficies de acero inoxidable.
- ⊘ NO UTILIZAR NUNCA PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE HORNOS.
- ⊘ Para proteger la integridad de su parrilla del medio ambiente, use una funda para parrilla cuando no use la parrilla.
- ⊘ El incumplimiento de las instrucciones del manual de EMPLEO Y MANTENIMIENTO Y ENSAMBLAJE puede anular los derechos a la garantía.

ANTES DE

LEER EL MANU

- £ Para llenar y pur
- £ Para la prueba
- £ Para obtener las
- £ Para uso y alma

⚠ ¡ ADVERTENC
pueden causar
cuidado.

¡TENGA EXTR

⚠ ¡ ADVERTENC
DE FUGA:
NO fumar.
NO usar fuego

⚠ PELIGRO:
NO almacenar M
bajo el chasis de
para así evitar la

⚠ IMPORTANTE
Asegúrese de a
tuercas, pernos
vez que se use

Comprobar la posi
de gas, en las



NOTIFICA
Las siguientes
diseñadas para
características qu
ENCUENTREN e
de compras no p



Coleman

**MODE
D'ASSEMBLAGE
POUR LES
BARBECUES À GAZ
DES SÉRIES
2000 ET 3000**

Avertissement :

**LES BORDS DES PIÈCES DE MÉTAL PEUVENT
BLESSER SI ELLES NE SONT PAS
MANIPULÉES AVEC PRÉCAUTION.
ÊTRE TRÈS PRUDENT!**

IMPORTANT!

**POUR ASSURER UN DÉBIT ADÉQUAT DU GAZ, IL FAUT
QUE LES BOUTONS DE RÉGLAGE DES BRÛLEURS SOIENT
EN POSITION "OFF" AVANT D'OUVRIER LE ROBINET
D'ALIMENTATION EN GAZ DE LA BOUTEILLE**



VOIR À L'INTÉRIEUR

**Guide d'assemblage facile
Renseignements importants sur
garantie.
Conseils de sécurité et d'entretien**

CONSULTER LA PAGE 2

**Pour connaître comment
conditionner et entreposer les grilles
avant de les utiliser.**

Batterie de 9 volt compris

**AVANT DE COMMENCER
L'ASSEMBLAGE DE VOTRE
NOUVEAU BARBECUE À GAZ :**


- ø POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, laissez le barbecue dans l'emballage-mousse destiné à la partie inférieure jusqu'à ce que les roues soient installées. (Voir l'exemple ci-contre). Puis, retirer l'emballage-mousse à la base du châssis.
- ø Retirer tout le cartonnage qui se trouve sur la base du barbecue et mettre de côté.

**CONDITIONNER LES GRILLES DE CUISSON
AVANT D'ASSEMBLER VOTRE BARBECUE!
GRILLES EN FONTE**

- ø Des grilles en fonte sont offertes avec certains modèles seulement.
- ø Vos grilles en fonte peuvent être quelque peu rouillées. Ceci est normal. Pour enlever la rouille, nettoyer avec une laine d'acier, comme par exemple un tampon SOS, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de rouille. Rincer, essuyer et conditionner les grilles.

**CONDITIONNEMENT DES GRILLES EN FONTE
VOICI COMMENT CONDITIONNER VOS GRILLES EN FONTE
POUR OBTENIR UN FINI ANTIADHÉSIF ET ANTIROUILLE:**

- ø Préchauffer le four à 350°F
- ø Nettoyer avec une eau savonneuse et une brosse dure. Rincer et bien essuyer.
- ø Badigeonner les grilles (toutes les surfaces) de graisse végétale FONDUE.
- ø Préchauffer le four à 350°F et placer les grilles en fonte sur la grille supérieure du four.
- ø Étendre du papier d'aluminium sur la grille du bas pour ramasser les égouttures.
- ø Laisser dans le four à 350°F pendant une heure.
- ø Laisser refroidir lentement dans le four.
- ø Une fois refroidies, les entreposer dans un endroit sec sans les recouvrir.



CARTON A - PIÈCES DIVERSES

Deux roues	(16)
Deux boutons de réglage	(32)
Un étrier de lèchefrite	(49)
Une lèchefrite	(49a)
Deux collecteurs de graisse	(48)
Une plaque perforée	(62)
Un thermomètre à viande	(57)
Un support de thermomètre	(57a)
Une poignée assemblée	
Un sac à documentation	
Un tournevis Torx	
Sac(s) de boulonnerie	
Boulonnerie assortie – un sac pour ensemble d'allumage	
Deux goupilles d'essieu	(3)
Les modèles avec brûleur latéral contiennent les pièces suivantes :	
Un bouton de réglage de brûleur latéral	(40)

⚠ AVERTISSEMENT:

Les sous-produits de combustion obtenus durant l'utilisation de ce produit contiennent des substances chimiques reconnues par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales, ou présenter d'autres dangers pour la reproduction.

- ø Tournevis 6-
- ø Tournevis Ph
- ø Clé à molette
- ø Batterie de 9
- Outils facultatifs
- ø Clés polygon
- ø Clé à écrou d
- ø Tournevis éle
- ø Embout à c
- ø Embout po

UN CARTON

CARTON E

(POUR LES M

UNE T

UNE T

CARTON

(POUR LES M

UNE GRILLE DE BRÛ

UNE TABLETTE LA

UN BRÛLEUR LATÉ

UN SAC DE BOUL

UN CAR

(POUR LES M

L


L

L


L

*]

COMMENCER PAR LE CARTON A – PIÈCES DIVERSES




- Ǿ Retrait de l'emballage-mousse sur le CÔTÉ DROIT et le CÔTÉ GAUCHE de la base du CHÂSSIS.
- Ǿ Montage des ROUES (16). Voir le schéma 1-A.
- Ǿ Pose du panier (22) sur le côté droit de la base et des pieds. Voir le schéma 1-B.




1-A. Introduire les GOUPILLES D'ESSIEU (3) dans les roues.

- Ǿ Fixer les deux roues et goupilles à chaque côté du châssis avec deux axes de chape (WN). Voir schéma.
- Ǿ Retirer le reste de l'emballage-mousse sous la coquille du barbecue.





- 1-B. Installer le PANIER (22) sur le côté droit de la base en appuyant les rallonges (21) sur les pattes de fixation (23) et bloquer les roues (DR) et bloquer les roues (DZ).







ð Installer les deux COLLECTEURS DE GRAISSE (48) sous la coquille inférieure et fixer avec les deux ÉTRIERS DE LÈCHEFRITE (49). Voir le schéma 2-A.




2-A. Aligner les trous du COLLECTEUR DE GRAISSE (48) avec les trous sous la coquille inférieure. Fixer le collecteur de graisse à la coquille inférieure avec un ÉTRIER DE LÈCHEFRITE (49). Répéter l'opération pour assembler l'autre COLLECTEUR DE GRAISSE et l'ÉTRIER DE LÈCHEFRITE.



Ø Installation des deux barquettes jetables (48a). Voir le schéma 3-A.




3-A. Placer les deux barquettes jetables (48a) dans les étriers de la lèchefrite, tel qu'il est démontré.



Ǿ Montage des BOUTONS DE RÉGLAGE (32), du SUPPORT DE THERMOMÈTRE (57a) et du THERMOMÈTRE (57). Voir le schéma 4-A.


Ǿ Pose de la PLAQUE INOXYDABLE PERFORÉE (62). Voir le schéma 4-B.




4-A. Enfoncer les BOUTONS DE RÉGLAGE (32) sur les tiges des robinets.

Ǿ Installer le SUPPORT DE THERMOMÈTRE (57a) à la droite du tableau de commande.



Ǿ Placer le THERMOMÈTRE À VIANDE (57) dans son support.



4-B. Introduire la PLAQUE INOXYDABLE PERFORÉE (62) dans les encoches du THERMOMÈTRE À VIANDE (57).




- ⌘ Montage de la POIGNÉE assemblée sur le COUVERCLE (55). Voir le schéma 5-A.
- ⌘ Pose des GRILLES DE CUISSON (63) et de la GRILLE CHAUFFE-PLATS (65). Voir le schéma 5-B.




5-A. La POIGNÉE (58), L'ÉCARTEUR DE POIGNÉE (60), L'ISOLANT DE POIGNÉE (59), quatre vis (DT) et quatre écrous hexagonaux (AO) sont pré-assemblés en usine.


- ⌘ Retirer les quatre écrous hexagonaux (AO) de la poignée assemblée.
- ⌘ Insérer les vis de la poignée assemblée dans le COUVERCLE (55) et fixer avec quatre écrous hexagonaux (AO).
- ⌘ Serrer avec une clé à molette ou une clé de 7/16 po.



5-B. Poser les GRILLES DE CUISSON inférieure en dirigeant la surface



- ⌘ Poser la GRILLE CHAUFFE-PLATS coquille inférieure.





Commencer par le carton B - tablettes latérales

- Ǿ Montage de la TABLETTE LATÉRALE DROITE pré-assemblée. Voir le schéma 6-A.
- Ǿ Montage de la TABLETTE LATÉRALE (9). Voir le schéma 6-B.
- Ǿ Nota : Pour soulever le barbecue, le saisir par les deux supports de tablettes latérales et NON par les pièces en plastique.





6-B. Insérer la
du cadre.

6-A. À l'aide du tournevis à six pans, desserrer légèrement (2 ou 3 tours) les vis qui se trouvent à l'extrémité supérieure des pieds droits afin de permettre d'insérer les SUPPORTS LATÉRAUX (11 et 13) de la tablette latérale pré-assemblée.

⚠ MISE EN GARDE : NE PAS dévisser complètement.



- Ǿ Commencer par positionner la fente du bas du support sur la vis, puis celle du haut.
Nota : Le porte-ustensiles (12) fait face à l'avant du barbecue.
- Ǿ Glisser légèrement le support vers le bas et resserrer les vis.





LES ÉTAPES 7 ET 8 S'APPLIQUENT AUX BARBECUES DES SÉRIES 2000/3000 / LATÉRALES. SI VOTRE BARBECUE EST MUNI D'UN BRÛLEUR LATÉRAL, PA

- ⌘ Montage de la TABLETTE LATÉRALE GAUCHE pré-assemblée. Voir le schéma 7-A.
- ⌘ Montage de la TABLETTE LATÉRALE (9). Voir le schéma 7-B.
- ⌘ Nota : Pour soulever le barbecue, le saisir par les deux supports de tablettes latérales et NON par les pièces en plastique.




7-A. Si votre barbecue est muni d'un BRÛLEUR LATÉRAL, passez à la page 12. À l'aide du tournevis à six pans, desserrer légèrement (2 ou 3 tours) les vis qui se trouvent à l'extrémité supérieure des pieds gauches afin de permettre d'insérer les SUPPORTS LATÉRAUX (11 et 13) de la tablette latérale pré-assemblée.

⚠ MISE EN GARDE : NE PAS dévisser complètement.

- ⌘ Commencer par positionner la fente du bas du support sur la vis, puis celle du haut. Nota : Le porte-ustensiles (12) fait face à l'avant du barbecue.
- ⌘ Glisser légèrement le support vers le bas et resserrer les vis.




7-B. Insérer la TABLETTE LATÉRALE (9) dans le cadre.




- ⚠ Raccordement des FILS D'ÉLECTRODE (29), des FILS DU BOUTON D'ALLUMEUR (26) et de la batterie de 9 volt (30) au MODULE ÉLECTRONIQUE (28). Voir le schéma 8-A.
- ⚠ Raccordement du MODULE ÉLECTRONIQUE (28) sous la tablette latérale gauche. Voir le schéma 8-B.

MODULE ÉLECTRONIQUE



Grandeur réelle de la boulonnerie




CÔTÉ GAUCHE DU BARBECUE




8-A. Raccorder les fils noirs DU BOUTON D'ALLUMEUR (26) avec pattes de connexion ROUGES (situés sur le côté gauche du barbecue), aux deux grosses broches de connexion sur le MODULE ÉLECTRONIQUE (28). Raccorder ensuite les deux fils oranges de L'ÉLECTRODE (29) (situés sur le côté gauche du barbecue), aux broches de connexion marquées 1MB et 2MB sur le module.

⚠ Installer la BATTERIE DE 9 VOLT (30) dans le module. Elle DOIT s'enclencher.

⚠ Mise en garde : S'assurer que les fils NE TOUCHENT PAS les surfaces chaudes du barbecue.




8-B. Sur le côté gauche, installer deux vis (3201 0199) (28) sous la tablette latérale gauche (13) avant de fermer la porte. ⚠ Attacher le module électronique (28) sous la tablette latérale gauche (LA). Cette






- Ø Montage de la BOUTEILLE (79) dans le porte-bouteille. Voir le schéma 9-A.
- Ø Placer l'ÉTRIER DE BOUTEILLE (77) sur le collier de la bouteille. Voir le schéma 9-B.
- Ø Raccordement de la buse de TYPE 1 au robinet d'alimentation en gaz. Voir le schéma 9-C.



9-A. Placer la BOUTEILLE (79) dans le porte-bouteille en positionnant l'orifice du robinet vers l'avant du barbecue. Resserrer le verrou de fixation contre le collier inférieur de la bouteille.

IMPORTANT!


POUR ASSURER UN DÉBIT ADÉQUAT DU GAZ, IL FAUT QUE LES BOUTONS DE RÉGLAGE DES BRÛLEURS SOIENT EN POSITION "OFF" AVANT D'OUVRIER LE ROBINET D'ALIMENTATION EN GAZ DE LA BOUTEILLE




9-B Placer l'ÉTRIER DE BOUTEILLE (77) sur le collier de la bouteille en faisant pivoter l'étrier en direction du collier de la bouteille.



MISE EN GARDE : Pendant l'assemblage du barbecue et/ou le raccordement de la bouteille de propane, s'assurer que le boyau d'alimentation en gaz n'est pas entortillé et qu'il y a un dégagement d'au moins 3 po entre le boyau et toute surface chaude.




9-C Retirer le...
la buse de...
régulateur...
bouteille...
régulateur...
montre ju...
outil néce...
que le ra...
pas tant...
assuré.



LES ÉTAPES 10, 11 ET 12 S'APPLIQUENT AUX BARBECUES DES SÉRIES 2000 LATÉRAL. SI VOTRE BARBECUE EST MUNI DE DEUX TABLETTES LATÉRALES,

- ⌘ Montage du brûleur latéral pré-assemblé. Voir le schéma 10-A.
- ⌘ Raccordement de l'ÉLECTRODE DU BRÛLEUR LATÉRAL (8). Voir le schéma 10-B.
- ⌘ Nota : Pour soulever le barbecue, le saisir par les deux supports de tablettes latérales et NON par les pieds.




10-A. À l'aide du tournevis à six pans, desserrer légèrement (2 ou 3 tours) les vis qui se trouvent à l'extrémité supérieure des pieds gauches afin de permettre d'insérer les SUPPORTS LATÉRAUX (11 et 13) de la tablette latérale pré-assemblée.

- ⚠ MISE EN GARDE : Ne pas dévisser complètement.**
- ⌘ Commencer par positionner la fente du bas du support sur la vis, puis celle du haut. Nota : Le porte-ustensiles (12) fait face à l'avant du barbecue.
 - ⌘ Glisser légèrement le support vers le bas et resserrer les vis.



10-B. Faire passer le BRÛLEUR latéral à l'aide de la paire d'électrodes.


Grandeur réelle
JS
 (32)
 10-2
 ()




⚠ Raccordement des FILS D'ALLUMAGE (FILS D'ÉLECTRODE (29) et fils de brûleur latéral), des FILS DU BOUTON (26) et de la batterie de 9 volt (30). Voir le schéma 11-A.

⚠ Montage du MODULE ÉLECTRONIQUE (28). Voir le schéma 11-B.


MODULE ÉLECTRONIQUE



Grandeur réelle de la boulonnerie



CÔTÉ GAUCHE DU BARBECUE



11-A. Raccorder les fils noirs DU BOUTON D'ALLUMEUR (26) avec pattes de connexion ROUGES (situés sur le côté gauche du barbecue), aux deux grosses broches de connexion sur le MODULE ÉLECTRONIQUE (28). Raccorder ensuite les deux fils oranges de l'ÉLECTRODE (29) aux broches de connexion marquées 1MB et 2MB sur le module, et les deux fils bleus de l'électrode du brûleur latéral aux broches de connexion marquées 1SB et 2SB.

⚠ Installer la BATTERIE DE 9 VOLT (30) dans le module. Elle DOIT s'enclencher.


⚠ Mise en garde : S'assurer que les fils NE TOUCHENT PAS les surfaces chaudes du barbecue.


11-B



11-B. Sur le côté gauche du barbecue, installer deux vis (3201 0199) (28) sous le module électronique (13) avant de l'attacher au cadre de tablette (LA). Cet

Sché







ø

Installation du BLOC ROBINET (27). Voir le schéma 12-A.

ø

Pose de la GRILLE DE CUISSON DE BRÛLEUR LATÉRAL (41) et du BOUTON DE RÉGLAGE DE BRÛLEUR latéral. Voir le schéma 12-B.



Vue supérieure


12-B




12-A. Avec deux vis (HA), raccorder à la BASE le ROBINET DU BRÛLEUR LATÉRAL (27) (faisant partie du bloc robinet/régulateur raccordé au tableau de commande). Nota : le tuyau du brûleur latéral doit passer entre les pieds gauches, et non pas devant le pied gauche.

⚠ *Mise en garde* : Les injecteurs doivent être visibles par les obturateurs d'air du tube venturi.


Grandeur réelle de la boulonnerie



12-B. Insérer le
DU BRÛ
de la ba
jusqu'à
la grille
pour s'a
ø Enfonc
BRÛLEU
robinet c




- Ø Montage de la BOUTEILLE (79) dans le porte-bouteille. Voir le schéma 13-A.
- Ø Placer l'ÉTRIER DE BOUTEILLE (77) sur le collier de la bouteille. Voir le schéma 13-B.
- Ø Raccordement de la buse de TYPE 1 au robinet d'alimentation en gaz. Voir le schéma 13-C.



13-A. Placer la BOUTEILLE (79) dans le porte-bouteille en positionnant l'orifice du robinet vers l'avant du barbecue. Resserrer le verrou de fixation contre le collier inférieur de la bouteille.

IMPORTANT!


POUR ASSURER UN DÉBIT ADÉQUAT DU GAZ, IL FAUT QUE LES BOUTONS DE RÉGLAGE DES BRÛLEURS SOIENT EN POSITION "OFF" AVANT D'OUVRIER LE ROBINET D'ALIMENTATION EN GAZ DE LA BOUTEILLE



13-B Placer l'ÉTRIER DE BOUTEILLE (77) sur le collier de la bouteille en faisant pivoter l'étrier en direction du collier de la bouteille.



MISE EN GARDE : Pendant l'assemblage du barbecue et/ou le raccordement de la bouteille de propane, s'assurer que le boyau d'alimentation en gaz n'est pas entortillé et qu'il y a un dégagement d'au moins 3 po entre le boyau et toute surface chaude.



13-C Retirer le... la buse de... régulateur... bouteille... régulateur... montre j... outil néc... que le ra... pas tant... assuré.

GARANTIE DU BARBECUE À GAZ COLEMAN

PIÈCES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM – GARANTIE LIMITÉE À VIE

BRÛLEUR – GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

AUTRES PIÈCES – GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN.

La société Coleman, Inc. ("Coleman") garantit que pendant le temps que vous possédez ce produit, il sera exempt de tout défaut mécanique ou électrique dans les matériaux et la fabrication. Cette garantie s'applique aux pièces suivantes pour les périodes indiquées ci-dessous : les pièces en alliage d'aluminium sont garanties À VIE contre la perforation; le brûleur est garanti pour cinq (5) ans; et les autres pièces sont garanties pour un (1) an, à l'exception de la bouteille de propane et de l'enduit de peinture que nous NE POUVONS GARANTIR pour aucune considération (voir l'étiquette collée sur la bouteille pour connaître la garantie du fabricant). L'obligation de la société Coleman se limite à la réparation ou au remplacement des pièces et produit garantis, selon sa discrétion. Le produit ou les pièces de remplacement seront neufs ou remanufacturés. Advenant que le produit ne soit plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie sont les seuls droits et recours du consommateur.

Cette garantie s'applique au premier acheteur à partir de la date d'achat et n'est pas transférable. Conserver la facture de vente. Une preuve d'achat est requise pour tout service de garantie. Les distributeurs Coleman, centres de service ou détaillants de produits Coleman n'ont aucunement le droit de modifier ou de changer les modalités et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usage normal des pièces ou les dommages causés par l'usage négligent, l'utilisation incorrecte du produit, l'utilisation inadéquate du voltage ou du courant, l'utilisation à l'encontre du mode de fonctionnement, et le désassemblage, les réparations ou les altérations effectués par toute personne ne travaillant pas dans un centre de service autorisé. La garantie ne couvre pas non plus les cas foruits tels les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

La société Coleman ne peut être tenue responsable pour tout dommage accidentel ou indirect ou pour bris de garantie expresse ou tacite en ce qui a trait à ce produit ou certaines pièces. À l'exception où cette disposition soit interdite par la loi, toute garantie tacite de qualité marchande ou de justesse pour un usage particulier de ce produit ou de ces pièces est limitée à la durée de la garantie mentionnée ci-dessus. Certaines provinces ne permettent pas qu'il y ait exclusion ou limitation des dommages accidentels ou indirects, ou qu'il y ait limitation de la durée de la garantie tacite. Dans ce cas, les limites et exclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent s'appliquer. Les dispositions de la présente garantie procurent des droits particuliers au consommateur, et il est possible que d'autres droits soient applicables en vertu des lois dans chacune des provinces.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

Apportez-le à un centre de service Coleman autorisé. Pour obtenir les coordonnées du centre de service autorisé le plus près de chez vous, composez le numéro sans frais 1-800-356-3612. Si vous ne pouvez trouver un centre de service à proximité de chez-vous, vous pouvez composer le même numéro pour savoir comment envoyer le produit à la société Coleman ou pour toute question sur la garantie.

Cette garantie n'est pas valable au Mexique.

AUX FINS DE GARANTIE, SERVICE ET PIÈCES

Les numéro de modèle et de série de votre barbecue sont indiqués sur l'étiquette à l'arrière du barbecue.

ENTRETIEN DES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- ⌘ Laisser refroidir le barbecue avant de le nettoyer.
- ⌘ Nettoyer le barbecue avec une pâte non abrasive et sans phosphore, particulièrement destinée au nettoyage des métaux ou de l'acier inoxydable. (Lire attentivement les emplois suggérés et les instructions sur l'étiquette du contenant.
- ⌘ Pour empêcher d'égratigner et d'endommager les surfaces en acier inoxydable, utiliser un linge doux ou une éponge.
- ⌘ **NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYEUR POUR LE FOUR.**
- ⌘ Pour protéger votre barbecue des intempéries, le recouvrir d'une housse lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ⌘ Tout défaut de suivre les instructions dans le MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN et le GUIDE D'ASSEMBLAGE pourrait annuler tout droit à la garantie.

AVANT D'UTILISER

LIRE ATTENTIVEMENT

PARTICULIÈREMENT

- £ · Remplissage
- £ · Vérification
- £ · Instructions
- £ · Utilisation de la bouteille

⚠ AVERTISSEMENT

Les bords des pièces peuvent être chauds si elles ne sont pas refroidies.

ÊTRE TRÈS PRUDENT

⚠ MISE EN GARDE

UNE VÉRIFICATION

NE PAS fumer.

NE PAS se servir

⚠ DANGER

NE JAMAIS entrer

le barbecue ou

tout danger d'explosion.

⚠ IMPORTANT

Resserrer toute vis

moins une fois par

Vérifier À L'EXTÉRIEUR
d'alimentation



AVERTISSEMENT

Le mode d'assemblage

de barbecue. Ce

PAS ÊTRE OFFERT

vous seront pas

le p