

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



Coleman 2000000870 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Coleman
2000000870](#)



[Find Your Coleman Camping Parts - Select From 855 Models](#)

----- Manual continues below -----


5-Year Limited Warranty

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for a period of five years from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. No warranty is provided for batteries and lightbulbs. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers, or retail stores selling Coleman® products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover normal wear of parts, parts that are not genuine Coleman® parts, or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product; use on improper voltage or current; commercial use of the product; use contrary to the operating instructions; disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. Warranty void if damage to product results from the use of a part other than a genuine



1. The time that the lantern will operate on a new set of batteries depends on how it is used. Alkaline batteries are recommended for maximum time of operation and minimum cost of operation. Approximate Operation Time (with Alkaline Batteries) up to 24 hours on low, 12 hours on high.
2. This lantern may not light at temperatures below 20°F (-7°C).
3. When the bulb is not lit to full brilliance, batteries should be replaced.
4. IMPORTANT: Do not leave discharged batteries in the lantern for an extended period of time as this could permanently damage the lantern. If your lantern is damaged due to battery leakage, refer to battery manufacturer's warranty for repair or replacement.
5. To clean the outside of the lantern and globe, use only a damp cloth and mild dishwashing liquid.
6. For repair service, call 1-800-835-3278 TOLL FREE in the United States or 1-800-387-6161 in Canada for location of your nearest service center. If the lantern must be returned to a service center, attach your name, address, and a description of problem to product and mail to service center with shipping and insurance prepaid. (Do not ship product with batteries loaded.)

THINGS YOU SHOULD KNOW

Fluorescent tube(s) contains mercury (Hg) and must be recycled or disposed of according to local, state or federal laws. Call (800) 835-3278 or visit www.coleman.com/recycle for recycling instructions or safe disposal locations.



1. With lantern in normal upright position, remove top cover by depressing tab on cap and lifting off the cap. (See Fig. 2.)
2. Grasp bulb and lift out.
3. Install new bulb and make sure notches on bulb fit correctly into grooves in lantern. (See Fig. 3.)
4. To replace cap, align locking tabs on cap & lantern.

NOTE: This lantern uses a 15-watt Spiral Tube Fluorescent Bulb (See Parts List).

BULB REPLACEMENT




Fig. 1

to the setting of your choice,

the following two conditions: (1) This

any interference received, including

the party responsible for compliance

for ISM equipment, pursuant to Part 18

against harmful interference in a

of frequency energy and, if not installed


to radio communications.

termined by turning the equipment off

more of the following measures:

the receiver is needed.

Fig. 1



ure reference.

reference.

CONTROL

How to

RE

B

Prot

LAN

PAC

ET T

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lisez ces instructions et gardez-les pour les consulter au besoin.

1. Placez une pile alcaline A23 de 12 volts (fournie avec la lanterne) dans l'émetteur.
2. Préréglez l'interrupteur rotatif de la lanterne à télécommande (« REMOTE CONTROL »); le voyant à DEL de la lanterne s'allumera.
3. Pressez le bouton de l'émetteur pour allumer ou éteindre la lanterne et passer de haute à basse intensité. Le voyant à DEL vert s'allumera à chaque pression.
4. Pour utiliser manuellement la lanterne, réglez l'interrupteur rotatif à toute position autre qu'au mode télécommande (« REMOTE CONTROL »).



Fig. 1

Cet appareil se conforme aux normes de sécurité de la partie 15 de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si celle-ci risque d'entraîner un fonctionnement inopportun.

Avvertissement: Tous changements ou modifications apportés, quels qu'ils soient, n'étant pas expressément approuvés par le parti responsable de la conformité risquent, pour l'utilisateur, d'annuler son droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: Cet appareil a été soumis aux tests d'usage et se conforme aux limites établies pour l'équipement ISM, conformément à la partie 18 du règlement FCC. Ces limites ont pour but de procurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans un immeuble d'habitation. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques; s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions préconisées, il peut causer des parasites nuisant aux radiocommunications.

Il n'existe toutefois pas de garantie assurée que le brouillage ne prenne pas place dans certains immeubles. Si l'appareil ne cause pas de parasites nuisibles à la réception des radiocommunications ou des signaux de télévision – ce qui peut être établi en le mettant hors tension puis sous tension – l'utilisateur peut essayer de rectifier cet état de chose en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception;
- augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur; ou enfin
- consulter le détaillant ou bien un spécialiste en radio et télévision chevronné.

MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DES PILES

Lisez attentivement les instructions fournies et gardez-les pour les consulter au besoin.

Votre nouvelle lanterne est alimentée par 8 piles « D ». Les piles alcalines procurent l'autonomie la plus longue.

1. Mettez la lanterne éteinte sens dessus dessous et dévissez la base en tournant son bouton en sens antihoraire.
2. Placez les 8 piles tel qu'illustré, en les orientant exactement tel qu'indiqué dans le logement de piles. Assurez-vous que les 8 piles soient correctement placées. (Fig. 1.)
3. Remplacez la base en vissant son bouton en sens horaire; ne le serrez qu'à la main. Assurez-vous que la base soit fermement installée et fermée avant de transporter la lanterne.




Fig. 1

REMPACEMENT DE L'AMPOULE

REMARQUE: Cette lanterne utilise une ampoule à tube fluo en spirale de 15 watts (numéro de pièce donné dans la nomenclature).

1. La lanterne étant en position normale de fonctionnement, appuyez sur la patte du couvercle et levez ce dernier. (Fig. 2.)
2. Saisissez l'ampoule et sortez-la.
3. Installez l'ampoule neuve en veillant à ce que ses ergots s'adaptent convenablement dans les rainures à cet effet de la lanterne. (Fig. 3.)
4. Remplacez le couvercle en alignant ses pattes de blocage avec la lanterne.




Fig. 2




Fig. 3



Contenant du mercure (Hg), les tubes fluorescents doivent être recyclés ou jetés conformément aux lois municipales, provinciales et fédérales. Appelez le (800) 387-6161 ou bien visitez www.coleman.com/recycle pour obtenir les renseignements de recyclage ou l'adresse d'un point de collecte approprié.

RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

1. L'autonomie d'un jeu de piles neuves dépend du mode d'utilisation de la lanterne. Conseillées, les piles alcalines fournissent l'autonomie optimale au

Parts List

1. 5317-1501 Cap with swi
2. 2000000874 15W Spiral T
3. 5317-1121 Base Cap w/h
4. 5317-1201 Remote Cont (One 12V A2 battery inclu

Nomenclature

1. 5317-1501 Couvercle et
2. 2000000874 Tube en spirale
3. 5317-1121 Base avec bo
4. 5317-1201 Émetteur de (Une pile alcal a inclus)

4

Garantie limitée de 5 ans

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit ce produit pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat de cet article ou toute pièce de celui-ci. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé au moyen d'un article équivalent. Cette garantie ne constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour le produit tel qu'il est livré et n'est pas transférable. Veuillez conserver votre reçu d'achat pour bénéficier de cette garantie. Les concessionnaires Coleman ne peuvent pas le droit d'altérer, de modifier ou

Ce que ne couvre pas cette garantie

Cette garantie ne couvre pas l'usage abusif, l'endommagement attribuable à tout autre que l'utilisateur, ou à tout sur un circuit de tension ou courant alternatif. Cette garantie ne couvre pas non plus