

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# George Foreman GRP106BPBCAN Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for George Foreman  
GRP106BPBCAN](#)



[Find Your George Foreman Small Appliance Parts - Select From 306 Models](#)

----- Manual continues below -----

# GEORGE FOREMAN®

THE LEAN MEAN FAT REDUCING GRILLING MACHINE™

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation



For online customer service  
and to register your product go to  
[www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)  
also view the details for our  
latest sweepstakes!



## Customer Care Line:

USA/Canada  
1-800-231-9786

Accessories/Parts (USA / Canada)

Accesorios/Partes (EE.UU / Canada)

Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

1-800-738-0245

## Models

## Modelos

## Modèles

- GRP106BPB
- GRP106BPG
- GRP106BPBCAN
- GRP106BPR
- GRP106BPP

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance (except removable plates) in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Be sure that removable plates are assembled and fastened properly.
- The appliance is only to be operated in the closed position.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**This product is for household use only.**

### **POLARIZED PLUG (FOR US MODELS ONLY)**

This appliance has a polarized plug (one the risk of electric shock, this plug is inserted one way. If the plug does not fit fully into the outlet, do not force it. If it does not fit, contact a qualified electrician in any way.

### **GROUNDING PLUG (FOR CANADIAN MODELS)**

As a safety feature, this product is equipped with a grounding plug that will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to modify the plug. Improper connection of the grounding cord and plug can result in electric shock. Consult a qualified electrician if you are unsure if your outlet is properly grounded.

### **ELECTRICAL CORD**

- a) A short power-supply cord is to be provided to prevent the cord from becoming entangled in or tripping over the cord.
- b) Longer extension cords are available and should be used only in their use.
- c) If an extension cord is used,
  - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2) The cord should be arranged so that it is not run under the rug or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
  - 3) If the appliance is of the grounded type, use a grounded grounding-type 3-wire cord.


### **TAMPER-RESISTANT SCREW**

**Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw. To reduce the risk of injury, do not attempt to remove the outer cover. There is no need to remove the cover. Repair should be done only by authorized service personnel.**

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by authorized service personnel; in Latin America, by an authorized service center.

Product may vary slightly from what is illustrated.


A1



- 1. Extended metal loop carrying handle
- † 2. Removable grill plate (upper) (Part # GRP106-01)
- 3. Floating hinge
- 4. Grill plate release handles (both sides)
- † 5. Removable grill plate (lower) (Part # GRP106-02)
- 6. Adjustable grill angle bar (in back)
- 7. Power cord (in back)
- † 8. Drip tray (Part # GRP106-03)
- † 9. Spatula (Part # GRP106-04)


**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

A2



- 1. On indicator light (red)
- 2. Variable temperature dial
- 3. Ready indicator light (green)

A3



- † 1. Removable grill plate (upper) (Part # GRP106-01)
  - † 2. Pizza / bake pan (GRP106-06)
- Note:** Always use the upper grill plate with this pan  
**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

# How to Use

This product is for household use only.

## GETTING STARTED

- Remove all packing material and any stickers.
- Remove and save literature.
- Please go to [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) to register your warranty.
- Wash all removable parts in hot soapy water, rinse and dry thoroughly as directed in the CARE AND CLEANING section of this Use & Care manual.


**Note:** Although the grill plates are dishwasher-safe, we recommend hand washing to preserve their appearance. In dishwashing the metal will get a cloudy film that will not affect the performance but does not look attractive.

- Select a location where this unit is to be used allowing enough space for back of the unit, cabinets and the wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.


## ATTACH GRILL PLATES

The removable plates of your 360 Grill™ are designed to fit on the grill one way only. If you are having trouble attaching a plate, do not try to force the plate onto the grill!

- The top plate is the plate with the arrow. To attach the plate correctly, make sure the arrow is pointing up (B1).
- The bottom plate has no arrow and a sloped section along one side of the plate. To attach the plate correctly, make sure the sloped section of the plate is at the front of the grill (B2).



B1




B2

**Important:** This appliance should always be used with 2 grill plates securely attached.

**Caution:** Attach all grill plates when the appliance is cool.


**Important:** When attaching the grill plates, be sure they are securely attached using the release handles on each side of the plates.

**Basic Grill Plates** (See illustration A1)



C


1. Holding a plate with both hands, use your thumbs to pull out the release handles (C).



D

2. Set plate again making sure the arrow is pointing up on each side of the plate.
3. If you are still having trouble once, you may try the other side.
4. Once both plates are attached, close the lid.


**Note:** If you continue to have trouble attaching the plates, call toll-free at 1-800-231-9786 and one of our customer service representatives will be happy to assist you.



E

**Note:** When using the grill to lift the lid, drippings run into the drip pan.

**Important:** This pan is not to be used for anything other than drippings.



F

5. Place the drip pan into the bottom plate.

## ATTACHING THE BAKE PAN

(See illustration A3)

**Important:** When using this plate, make sure the bake pan is in the horizontal position.

1. If using the baking pan, securely attach the release handles on each side of the plates.

**Note:** The bake pan has an indentation at the back. When using the bake pan, make sure the indentation is at the back of the grill.

2. Set the temperature to Medium High and allow the grill to preheat for at least 7 minutes.
3. This pan is versatile and allows you to prepare a variety of foods and appetizers, such as mini quiches, chicken, and vegetables.

## PREHEATING THE GRILL

1. Close the lid on the grill.
2. Unwind the cord and plug it into a standard wall outlet.
3. Both lights on top of the grill will be illuminated.
4. Allow the grill to preheat for at least 7 minutes before cooking.

5. The green light will go off when the grill has reached the preset temperature.

**GRILLING**


**Important: The floating hinge position allows for grilling extra thick foods. In this position the grilling plate rests on top of the food.**

1. Using a pot holder, carefully open the preheated grill.
2. Before first use, if desired, lightly oil the cooking plates.

**Note:** Aerosol cooking spray should not be used on the nonstick surface. The chemicals that allow the spray to come out of the can build up on the surface of the grill plates and reduce their efficiency.

3. Carefully place the foods to be cooked on the bottom grilling plate of the preheated grill. This grill usually accommodates 2 to 4 servings.

**Note:** Do not overload the cooking plate.



4. Close the lid in the floating hinge position (G) with the lid closing directly onto the food.
5. Allow the food to cook for the desired time (use of a kitchen timer may be helpful). The chart below may be helpful in determining proper cooking times.

**Important: Do not leave the appliance unattended during use.**

6. Light pressure to the handle can be used to press and heat the food to your liking.

**Caution: Do not use heavy pressure on the lid of the grill at any time.**

7. This feature is especially handy when preparing grilled sandwiches and grilling thick pieces of meat and poultry.
8. After cooking for the suggested time the food should be done. If you would prefer longer cooking, simply follow the steps beginning at step 4.
9. Using a pot holder, carefully open the lid.
10. Remove the cooked food using the plastic spatula provided or a nylon heat resistant spatula.

**Note:** Always use silicone, heatproof plastic or wood utensils to avoid scratching the nonstick surface of the grill plates. Never use metal spatulas, skewers, tongs, forks or knives.

11. Unplug the grill to turn the appliance off.

**Important: The heat continues to be ON until the appliance is unplugged.**

12. Allow the drip tray to cool before removing it from under the grill. Wash and dry the drip tray after each use.

**Caution: Do not remove the grill plates while the appliance is hot. Always allow them to cool to room temperature before removing or cleaning.**

**SUGGESTED GRILLING CHART FOR Poultry, Fish and Seafood**

The following are meant to be used as a guideline. Cooking time will depend upon thickness and cut. Always test for doneness. If food needs longer cooking time, cook longer.

FOOD	COOKING TIME
<b>MEAT</b>	
Hamburger (5 oz.)	4 to 6 minutes
Frozen Hamburgers	5 to 6 minutes
Flank steak (2 lb.)	7 to 9 minutes
Skirt steak (½ lb.)	5 to 7 minutes
NY Strip Steak (Shell Steak) (6 oz.)	5 to 7 minutes
Beef Tenderloin (5 oz.)	4 to 6 minutes
Beef Kabobs	5 to 7 minutes
Pork loin chops, boneless	6 to 8 minutes
Pork loin chops, bone in	10 to 12 minutes
Sausage, link or patty	4 to 6 minutes
Hot dogs	4 to 5 minutes
Smoked pork loin chops, boneless	4 to 6 minutes

FOOD	COOKING TIME	SETTING	COMMENTS
Lamb chops, loin	5 to 7 minutes	Medium High (160°F)	¾-inch thick Cooked to medium
<b>POULTRY</b>			
Chicken breast, boneless and skinless (8 oz.)	11 to 13 minutes	Medium High	Cooked to 170°F
Chicken tenderloins 4 to 6 pieces	4 to 6 minutes	Medium High	Cooked to 170°F
Turkey burgers (5 oz.)	4 to 6 minutes	Medium High	Cooked to 170°F
<b>FISH</b>			
Salmon fillet (8 oz. piece)	7 to 8 minutes	Medium High	Cooked to 145°F
Salmon steak (8 oz.)	7 to 9 minutes	Medium High	Cooked to 145°F
Shrimp	3 to 4 minutes	Medium High	Cooked to 145°F
<b>SANDWICHES</b>			
Grilled cheese	2 to 3 minutes	Medium Low	Cook until cheese is melted and sandwich is golden
Grilled cheese with tomato, tuna, ham or bacon	3 to 4 minutes	Medium Low	Cook until cheese is melted and sandwich is golden
<b>BAKING PAN</b>			
Frozen pizzas	Follow package directions	Medium High	Cook until cheese is melted and crust is crisp and browned
Homemade pizza minutes	20 to 24 High	Medium	12 oz. pizza dough spread to cover baking pan with crust formed around the edge
Frittata or Spanish Omelet 4 to 6 eggs	4 to 5 minutes	Medium	Cook until eggs are set
Frozen Snack Foods and Appetizers	Follow package directions	Medium High	Place approximately ¾-inch apart

**Please note:** To be sure your food is fully cooked the USDA recommends the following guidelines. Using a meat thermometer, test for doneness by inserting the meat thermometer into the center of the food being cooked and make sure the thermometer is not touching the bone or grill plates.

FOOD TO BE COOKED	ME
Chicken Breast	
Chicken Thigh	
Beef / Lamb/ Veal	160°F
Pork	
Reheated cooked meats and poultry	

## GRILLING FRUITS AND VE

The following are meant to be used as a guideline. Cooking time will depend upon thickness of food to test for doneness. (Be careful not to touch cooking, check periodically to avoid overcooking grill plates or on the bake pan.

FOOD	GRILL
Asparagus spears	4 to
Bell peppers, assorted colors cut into ½-inch rings	5 to
Mushrooms , thickly sliced	4 to
Onion slices, ½-inch	5 to
Potato slices, ½-inch	15 to
Portabella mushrooms, 3-inch diameter	4 to
Zucchini slices, ½-inch	3 to
Fresh pineapple slices, ½-inch	2 to

## GRILLING TIPS

- To prevent heat loss and for even cooking, do not open the lid frequently.
- Do not overfill the grill; it will hold approximately 4 servings comfortably.
- When first cooking a particular food, check for doneness several minutes before suggested time; if necessary adjust the cooking time.
- If cooking more than one piece of food, try to have them similar in size and thickness.
- Remember that since the grill is cooking from both sides cooking time will probably be shorter than expected. Watch carefully to avoid overcooking.
- For added flavor, add dry seasonings or marinate foods before grilling.

## SUGGESTED GRILL SETTINGS

**LOW:** Use to reheat fully cooked foods

**MEDIUM LOW:** Sandwiches and Wraps

**MEDIUM:** Vegetables

**MEDIUM HIGH:** Vegetables, Fish, Pizzas, Pork, Poultry and Lamb

**HIGH:** Beef

# Care and Cleaning

## CLEANING

**Caution: To avoid accidental burns, allow grill**

1. Before cleaning, unplug grill from wall outlet.

**Caution: To avoid sparks at outlet while disconnecting the plug from the outlet.**

**Important: Heating elements will continue to heat**

2. Place drip tray under front of grill (see illustration). Wipe any excess fat and food particles left on the drip tray. Wipe plates dry with a paper towel or soft cloth. Do not clean counter when plates are removed.

3. Remove plates as instructed in HOW TO USE. Wash grill plates, wash in warm, soapy water; dry thoroughly.

4. Empty drip tray and wash in warm, soapy water.

5. Reinstall grill plates (see illustrations **B1** and **B2**) and attach to grill body.

**Note:** Removable grill plates are also dishwasher safe. If using a dishwasher, wipe uncoated side with a dry towel. Dishwasher detergent may cause oxidation on uncoated side. Oxidation can be wiped off with a damp towel.

6. To remove stubborn buildup, use a nylon or non-abrasive scrubber on grill plates.

**Important: Do not use metallic scrubbing pads. Do not use bleach to clean any part of your grill; use only nylon or non-abrasive scrubbers.**

7. To clean the grill cover, wipe with a warm, wet cloth.

**Important: Do not immerse body of grill in water.**

8. Any servicing requiring disassembly other than cleaning should be done by a qualified electrician.

**Caution: Make sure to hold grill cover by the handle when opening and closing to avoid closing and injury.**

## STORAGE

- Always make sure grill is clean and dry before storing.

# TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Finish on grill plates has cut marks.	Metal utensils have used.	Always use heatproof plastic, nylon or wood utensils to avoid scratching the non-stick surface of the grill plates. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.
The grill marks are very light.	Grill was not fully preheated before use.	Always preheat grill at least 7 minutes before cooking any foods.
There is food buildup on grill plates.	Grill not properly cleaned after use.	Use nylon scrubbing pad and hot, soapy water to clean grill plates. Do not use steel wool scrubbing pads or abrasive cleaners to clean grill.
Food is dry and burnt.	Food is overcooked.	Because grill is cooking from both sides, food is cooked much faster than in a skillet or under a broiler. Use SUGGESTED GRILLING CHART as a guide and check food at lowest time stated on chart.
Grill does not turn on.	Grill is not plugged in.	Check to be sure appliance is plugged in to a working outlet.
Grill plate has white spots on it.	The water from cleaning has dried on the surface of the grill plates.	Dry grill plates immediately after washing.

# RECIPES

## HOT & SWEET THAI SHRIMP WITH FRESH

2 medium cloves garlic, minced

¼ tsp. dried red pepper flakes

2 tbsp. Thai fish sauce

1 tbsp. lime juice

1 tbsp. orange juice

2 tsp. honey

1 tsp. peanut oil

1 lb. jumbo shrimp deveined (leave tails on)

1 ripe papaya, peeled, seeded and sliced

1 tbsp. minced green onion

1 tbsp. chopped fresh mint

Place the first 7 ingredients in a 1-quart blender and pulse between your fingers to blend ingredients.

Coat shrimp with marinade. Refrigerate for 30 minutes.

Place grilling plates on the George Foreman Grill and preheat for about 6 minutes (green light will notify you).

Remove shrimp from the marinade and discard marinade. Grill 4 minutes until pink and cooked through. Serve with green onion and mint. Place approximately 1/2 cup papaya on top.

Serves 4.

For each serving:

CALORIES: 83	TOTAL FAT: 1 g
PROTEIN: 7 g	CHOL: 43 mg

### BEEF TENDERLOIN CHURRASCO WITH CHIMICHURRI SAUCE

- 1 cup fresh flat leaf parsley leaves
- 8 medium cloves garlic, coarsely chopped
- 1 medium jalapeño pepper, coarsely chopped
- 1 tsp. dried oregano
- ½ tsp. salt
- ½ cup extra-virgin olive oil
- ¼ cup red wine vinegar
- 4 boneless beef tenderloin steaks, fat removed (about 6 oz., ea.)

In a blender, combine the parsley, garlic, pepper, oregano, salt, oil and vinegar; blend until smooth. Place the steaks in a large plastic bag; add half of the sauce mixture. Reserve the remaining sauce. Seal the bag and squeeze between your fingers to evenly coat the beef. Refrigerate for at least one hour or up to 8 hours.

Place grilling plates on the George Foreman® Grill and preheat for about 8 minutes on High (green light will notify you that grill is ready).

Remove steaks from the marinade. Place steaks on the grill and discard marinade. Grill for about 3 minutes on High for medium-rare. Remove the steaks and let stand for several minutes. Slice thinly across the grain and fan onto serving plate. Spoon reserved Chimichurri sauce over beef.

Serves 4.

For each serving:

CALORIES: 304	TOTAL FAT: 15 g	SAT FAT: 3 g	CARBS: 3 g
PROTEIN: 38 g	CHOL: 100 mg	SODIUM: 787 mg	

### CARIBBEAN JERK CHICKEN WITH SAFFRON

- 1 tbsp. minced fresh parsley
- 1 tsp. ground paprika
- ½ cup fresh lemon juice
- 2 tbsp. Szechuan chili sauce
- 2 tbsp. oil
- 1 tbsp. yellow mustard
- 4 boneless, skinless chicken breast halves
- 1 cup long grain white rice
- ¼ cup chopped yellow onion
- ¼ tsp. saffron threads, crumbled
- ½ tsp. salt
- ¼ tsp. white pepper
- 2 cups low-sodium, reduced -fat chicken broth

Combine parsley, paprika, lemon juice, chili sauce, mustard, oil and saffron in a plastic bag. Seal bag and squeeze between your fingers to coat chicken; reseal bag and shake to coat chicken. Refrigerate for at least 1 hour.

In a medium saucepan, combine rice, onion, broth; bring to boil. Reduce heat to low; cook until rice is tender and liquid is absorbed.

Meanwhile, place grilling plates on the George Foreman® Grill and preheat for about 6 minutes on Medium High (green light will notify you that grill is ready).

Remove chicken from marinade. Place chicken on the grill. Grill for 7 minutes until the chicken tests done on a thermometer. Serve with cooked rice.

Serves 4.

For each serving:

CALORIES: 300	TOTAL FAT: 8 g	
PROTEIN: 30 g	CHOL: 68 mg	

### ALL-AMERICAN BEEF & BLUE CHEESE SLIDERS

- ¼ cup crumbled blue cheese
- 2 tbsp. minced green onion
- 1 tsp. salt
- ½ tsp. black pepper
- 1 tsp. extra-virgin olive oil
- 1 lb. extra-lean ground beef (7% fat)
- 8 small leaves curly-leaf green lettuce
- 8 small buns or dinner rolls, split

Place grilling plates on the George Foreman® Grill and preheat for about 8 minutes on High (green light will notify you that grill is ready).

In a large bowl, toss together the, cheese, onion, salt, pepper and oil. Add ground beef and blend; do not over mix.

Divide ground beef mixture into 8 equal portions. Lightly flatten each to form ½-inch thick patties. Place patties on the grill and cook for 3 minutes, or until desired doneness.

Assemble each slider by placing one leaf of lettuce on the bottom half of each roll. Place cooked beef patty on lettuce. Top each patty with the remaining half of roll.

Serves 8 as appetizers.

For each serving:

CALORIES: 225	TOTAL FAT: 16 g	SAT FAT: 5 g	CARBS: 13 g
PROTEIN: 15 g	CHOL: 36 mg	SODIUM: 747 mg	

### PIAZZA CHICKEN & SPINACH

- 1 small red pepper, seeded and chopped
- 1 cup loosely packed fresh spinach without stems
- ¼ cup chopped yellow onion
- 1 tbsp. chopped fresh basil
- 1 tsp. salt
- ½ tsp. pepper
- 1 tbsp. extra-virgin olive oil

6 boneless, skinless chicken breast halves

6 slices low fat mozzarella cheese (1 oz., ea)

Place upper grilling plate and baking pan in grill.

Preheat grill for about 7 minutes on Medium High (green light will notify you that grill is ready).

Add red pepper and onion and cook until onion is softened.

Add spinach and cook just until the spinach is softened.

Place chicken breasts in a medium bowl. Add basil, salt, pepper and oil.

Create a large pocket in each chicken breast.

Place one slice of cheese through each breast.

Place one slice of chicken spinach stuffing over the cheese slices.

Close the chicken together lightly. If desired, fasten with toothpicks.

Replace the shallow baking pan with the grill pan.

Preheat grill for 7 minutes. Add chicken breasts and grill.

Grill until chicken is done and registers 170°F on a meat thermometer.

Serves 4.

For each serving:

CALORIES: 224	TOTAL FAT: 10 g
PROTEIN: 36 g	CHOL: 68 mg

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato (con excepción de las placas desmontables) en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al mover de un lugar a otro un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- Asegurese de que las placas desmontables esten colocadas y ajustadas correctamente.
- Este aparato solo debe dejarse funcionar en posición cerrada.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

**Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.**

### ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA TIERRA)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (solo para tierra). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, asegurese de que el enchufe se inserte correctamente en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no se inserta en un tomacorriente, inviértalo y si aun así no puede insertarse, favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### ENCHUFE DE TIERRA (SOLAMENTE PARA TIERRA)

Como medida de seguridad, este producto tiene tres contactos. No trate de alterar el enchufe. Una conexión inapropiada del conductor de tierra puede ocasionar un choque eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista para asegurarse de que la toma de corriente sea adecuada.

### CABLE ELÉCTRICO

- a) El producto debe proporcionarse con un cable que no se enredarse o de tropezar con un cable.
- b) Se encuentran disponibles cables de extensión para utilizar si se emplea el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable de extensión,
  - 1) El voltaje eléctrico del cable o del tomacorriente debe ser el mínimo, igual al del voltaje del aparato.
  - 2) El cable debe acomodarse de modo que no se encuentre sobre la mesa, para evitar que un niño tire del cable accidentalmente.
  - 3) Si el aparato es del tipo que es conmutado, el cable deberá ser un cable de tres alambres.


### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad. La remoción de la cubierta exterior del motor puede ocasionar incendio o de choque eléctrico, por favor no lo quite. Este producto no contiene piezas de repuesto. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por un técnico autorizado.**

**Nota:** Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reparado por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.


El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

A1



- 1. Mango alargado de metal para transportar
- † 2. Placa de la parrilla desmontable (superior) (Pieza N° GRP106-01)
- 3. Bisagra flotante con dispositivo de bloqueo
- 4. Asas de liberación de la placa de la parrilla (ambos lados)
- † 5. Placa de la parrilla desmontable (inferior) (Pieza N° GRP106-02)
- 6. Barra de ángulo ajustable de la parrilla (en la parte posterior)
- 7. Cable de corriente (en la parte posterior)
- † 8. Bandeja de recolección (Pieza N° GRP106-03)
- † 9. Espátula (Pieza N° GRP106-04)

**Nota:** † Indica piezas desmontables/reemplazables por el consumidor



A2

- 1. Luz indicadora de encendido (roja)
- 2. Dial de temperatura variable
- 3. Luz indicadora de listo (verde)



A3

- † 1. Placa de la parrilla desmontable (superior) (Pieza N° GRP106-01)
  - † 2. Bandeja para hornear/hacer pizza (Pieza n° GRP106-03)
- Nota:** Siempre use la placa desmontable superior
- Nota:** † Indica piezas desmontables/reemplazables por el consumidor

# Como usar

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.

## COMO COMENZAR

- Retire todo el material de envoltorio y todos los adhesivos.
- Retire y guarde todo el material escrito.
- Vaya a [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) para registrar su garantía.
- Lave todas las partes desmontables con agua caliente y jabón, enjuague y seque bien como se indica en la sección CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual de uso y cuidado.



**Nota:** Aunque las placas de la parrilla pueden lavarse en el lavavajillas, recomendamos el lavado a mano para preservar su apariencia. Al lavarlo en el lavavajillas sobre el metal se formará una película sin brillo que no afectará el rendimiento pero no luce bien.

- Seleccione una ubicación para usar esta unidad dejando suficiente espacio para la parte trasera de la unidad, armarios y pared para permitir que el calor fluya sin dañar los armarios y las paredes.

## COLOCACIÓN DE LAS PLACAS PARA ASAR

Las placas removibles de su 360 Grill™ fueron diseñadas de modo a calzar sobre la parrilla en una sola dirección. Si está teniendo problemas para sujetar una placa, ¡no intente calzarla a la fuerza!

- La placa superior es la que tiene la flecha. Para colocar la placa correctamente, asegúrese de que la flecha apunte hacia arriba (**B1**).
- La placa inferior no tiene flecha, tiene una sección inclinada por un lado de la placa. Para colocar la placa correctamente, asegúrese de que la sección inclinada quede en la parte delantera de la placa (**B2**).




**Importante:** este electrodoméstico siempre debe ser usado con las 2 placas de la parrilla bien colocadas.


**Precaución:** Coloque todas las placas cuando el electrodoméstico esté frío.

**Importante:** Cuando coloque las placas de la parrilla, asegúrese de que estén bien sujetadas con las asas de liberación a cada lado de las placas.

**Placas de parrilla básicas** (Consulte la figura A1)




1. Sujetando una placa con ambas manos, use los dedos pulgares para quitar las asas de liberación tirando hacia fuera (**C**).




2. Coloque la placa superior, asegure las asas, asegure las asas de liberación en los lados se traben luego el otro.
3. Si aún está teniendo problemas para sujetar las placas, llame sin cargo al 1-800-231-9786 y uno de nuestros técnicos le ayudará.
4. Cuando las placas estén bien sujetadas, asegure las asas de liberación.

**Nota:** Si sigue teniendo problemas para sujetar las placas, llame sin cargo al 1-800-231-9786 y uno de nuestros técnicos le ayudará.



**Nota:** Cuando use la bandeja para hornear, asegure la parte posterior de la bandeja para hornear que lo que gotee recolección (**E**).

**Importante:** Esta bandeja para hornear debe ser usada en posición horizontal.



Coloque la bandeja para hornear en posición horizontal.

## COLOCACIÓN DE LA BANDEJA PARA HORNEAR

(Ver ilustración A3)

**Importante:** Cuando use esta placa asegúrese de que esté en posición completamente horizontal.

1. Cuando use la bandeja para hornear, asegure la bandeja para hornear usando las asas de liberación que se encuentran en los lados de la bandeja para hornear.

**Nota:** La bandeja para hornear tiene una hendidura en la parte posterior para permitir que la bandeja para hornear se ajuste correctamente.

2. Ponga la temperatura en Media Alta y permítale hornear por 7 minutos.
3. Esta bandeja es versátil y le permite preparar platos como panes, aperitivos, tales como mini quiches, nugges, panes picantes y sofrito de vegetales.

## PRECALENTAMIENTO DE LA PARRILLA

1. Cierre la tapa de la parrilla.
2. Desenrosque el cable y enchúfelo en un tomacorriente.

- Ambas luces en la parte superior de la parrilla se iluminarán.
- Permita que la parrilla se precaliente al lo menos por 7 minutos antes de asar. Si lo desea, use un reloj programador de cocina.
- La luz verde se apagará cuando la parrilla haya alcanzado la temperatura programada.

#### PARA ASAR

**Importante: La posición de la bisagra flotante permite asar alimentos extra gruesos. En esta posición la placa de la parrilla se apoya sobre la parte superior de la comida.**

- Usando un agarrador, abra con cuidado la parrilla precalentada.
- Antes del primer uso, si lo desea, coloque un poco de aceite en las placas de cocción.

**Nota:** No se debe usar aerosol de cocina en la superficie antiadherente. Los químicos que permiten que el aerosol salga de la lata pueden acumularse en la superficie de las placas de parrilla y reducir su eficiencia.

- Coloque con cuidado los alimentos que cocinará en la placa inferior de la parrilla precalentada. En esta parrilla por lo general caben de 2 a 4 porciones.

**Nota:** No sobrecargue la placa de cocción.



- Cierre la tapa en la posición de bisagra flotante (**G**) con la tapa directamente sobre la comida.
- Permita que la comida se cocine durante el tiempo deseado (el uso de un reloj programador de cocina puede ser útil). La tabla que aparece más abajo puede ser de utilidad para determinar los tiempos adecuados de cocción.

**Importante: No deje el electrodoméstico sin supervisión durante su uso.**

- Puede aplicarse una leve presión en el mango para apretar y calentar la comida a su gusto.

**Precaución: No ejerza presión excesiva sobre la tapa de la parrilla en ningún momento.**

- Esta función es especialmente útil en la preparación de sándwiches y cuando se asan piezas gruesas de carne y de ave.
- Luego de cocinar durante el tiempo sugerido la comida debe estar lista. Si prefiere prolongar la cocción, simplemente siga los pasos comenzando por el paso 4.
- Usando un agarrador, abra con cuidado la tapa.
- Retire los alimentos cocidos usando la espátula de plástico que se proporciona o una espátula de nylon resistente al calor.

**Nota:** Siempre utilice utensilios de silicón, plástico o madera resistentes al calor para evitar rayar la superficie antiadherente de las planchas para asar. Nunca use espátulas, pinchos, pinzas, tenedores o cuchillos de metal.

- Desenchufe la parrilla para apagar el electrodoméstico.

**Importante: El calor continúa estando encendido hasta que se desenchufe el electrodoméstico.**

- Permita que la bandeja de recolección se enfríe antes de retirarla de debajo de la parrilla. Lave y seque la bandeja de recolección luego de cada uso.

**Nota:** Asegúrese de que el líquido de la bandeja de recolección se haya enfriado antes de quitarla de debajo de la parrilla.

**Precaución: No retire las placas de la parrilla caliente. Siempre permita que se enfríen hasta de retirarlas o limpiarlas.**

# GUÍA PARA ASAR A LA PLANCHA SUGERIDO PARA CARNES, AVES, PESCADOS Y SÁNDWICHES

Los datos que aparecen a continuación están destinados a servir como guía únicamente. Los tiempos son para una parrilla completa de comida. El tiempo de cocción dependerá del espesor y el corte que se use. Use un termómetro de cocina para probar si terminó la cocción. Si la comida necesita más cocción, contrólela periódicamente para evitar la sobrecocción de los alimentos.

ALIMENTO	TIEMPO DE COCCIÓN	POTENCIA	COMENTARIOS
<b>CARNE</b>			
Hamburguesa (5 oz.)	4 a 6 minutos	Alta	¾ pulg. de espesor Cocido a término medio (160°F)
Hamburguesas	5 a 6 minutos	Alta	¾ pulg. de espesor (5 oz.) Cocido a término medio congeladas (160°F)
Filete de falda (2 lb.)	7 a 9 minutos	Alta	1 pulg. de espesor Cocido a término medio, poco hecho (145°F)
Filete de matambre	5 a 7 minutos	Alta	1 pulg. de espesor (1/2 lb.) Cocido a término medio (160°F)
NY Strip Steak (filete de lomo) (6 oz.)	5 a 7 minutos	Alta	¾ pulg. de espesor Cocido a término medio, poco hecho (145°F)
Lomo de novillo (5 oz.)	4 a 6 minutos	Alta	¾ pulg. de espesor Cocido a término medio, poco hecho (145°F)
Brochetas de res	5 a 7 minutos	Alta	Cocido a término medio (160°F)
Chuletas de cerdo, sin hueso	6 a 8 minutos	Media alta	¾ pulg. de espesor Cocido a (160°F)
Chuletas de cerdo, con hueso	10 a 12 minutos	Media alta	¾ pulg. de espesor Cocido a (160°F)

Chorizo embutido o patty	4 a 6 minutos
Perros calientes	4 a 5 minutos
Chuletas de cerdo ahumadas, sin hueso	4 a 6 minutos
Chuletas de cordero	5 a 7 minutos
<b>CARNE DE AVE</b>	
Pechuga de pollo, sin hueso y sin piel (8 oz.)	11 a 13 minutos
Pulpa de pechuga de pollo 4 a 6 trozos	4 a 6 minutos
Hamburguesas de pavo (5 oz.)	4 a 6 minutos
<b>PESCADO</b>	
Filete de salmón (trozo de 8 oz.)	7 a 8 minutos
Bistec de salmón (8 oz.)	7 a 9 minutos
Camarones	3 a 4 minutos
<b>SÁNDWICHES</b>	
Queso derretido	2 a 3 minutos
Queso derretido con tomate, atún, jamón o tocino	3 a 4 minutos
<b>BANDEJA PARA HORNEAR</b>	
Pizza congelada	Siga las instrucciones del paquete
Pizza casera	20 a 24 minutos
Tortilla de papas o tortilla española 4 a 6 huevos	4 a 5 minutos
Bocadillos y aperitivos congelados	Siga las instrucciones del paquete

**Tenga en cuenta:** Para verificar que su comida está completamente cocida el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) recomienda usar un termómetro para carnes introduciendo el termómetro en el centro de los alimentos sin que toque el hueso.

ALIMENTOS QUE COCINARÁ	A TÉRMINO MEDIO	BIEN COCIDO O COMPLETAMENTE COCIDO
Pechuga de pollo		170°F 77°C
Pata de pollo		180°F 82°C
Res/cordero/ternera	160°F 71°C	170°F 77°C
Cerdo		160°F 71°C
Carnes y carne de ave cocidas y recalentadas		165°F 73°C

## FRUTAS Y VERDURAS ASAR

Los siguientes valores se deben usar como guía para asar una parrilla completa de comida. El tiempo de asado de los alimentos. Inserte un tenedor en el centro de la comida con cuidado de no tocar la placa de la parrilla) Si la comida se cocina periódicamente para evitar la sobrecocción de los alimentos cocidos en las placas de la parrilla o en la bandeja.

ALIMENTO	TIEMPO DE ASADO
Tallos de espárrago	4 a 5 minutos
Pimiento morrón o de bonete, colores surtidos cortados en aros de ½ pulg.	5 a 10 minutos
Hongos, cortados gruesos	4 a 5 minutos
Rebanadas de cebolla, ½ pulg.	5 a 10 minutos
Rebanadas de papa, ½ pulg.	15 a 20 minutos
Hongos portobello, 3 pulg. de diámetro	4 a 5 minutos
Rebanadas de calabacín, ½ pulg.	3 a 5 minutos
Rodajas de piña fresca, ½ pulg.	2 a 3 minutos

### CONSEJOS PARA ASAR

- Para evitar la pérdida de calor y para una cocción uniforme, revise los alimentos frecuentemente.
- No llene demasiado el electrodoméstico, cocine en porciones.
- La primera vez que cocine una comida en parrilla, cocine los alimentos unos minutos antes del tiempo sugerido; si es necesario, cocine un poco más.
- Si cocina más de un trozo de comida intente cocinarlos uno a uno.
- Recuerde que dado que la parrilla cocina de arriba hacia abajo, el tiempo de cocción probablemente será menor de lo previsto. Verifique el tiempo de cocción.
- Para mayor sabor, agregue aderezos secos o especias a los alimentos y marinar los alimentos antes de cocinarlos.

## POTENCIAS SUGERIDAS DE LA PARRILLA

**BAJA:** Úsela para recalentar alimentos completamente cocidos.

**MEDIA BAJA:** Sándwiches y tortillas

**MEDIA:** Verduras

**MEDIA ALTA:** Verduras, pescado, pizzas, carne de cerdo, ave y cordero

**ALTA:** Carne de res

## Cuidado y limpieza

### LIMPIEZA

**Precaución:** Para evitar quemaduras accidentales, espere hasta que la plancha se enfríe completamente antes de limpiarla.

1. Antes de limpiar, desenchufe la plancha de la toma de corriente de la pared y deje que se enfríe.

**Precaución:** Para evitar que se produzcan chispas en la toma de corriente al desconectar el enchufe, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada antes de desconectar el enchufe de la toma de corriente.

**Importante:** Las resistencias seguirán estando encendidas hasta presionar el interruptor de encendido/apagado o hasta desenchufar el electrodoméstico.

2. Coloque una bandeja de goteo debajo del frente de la plancha (vea la ilustración **E**). Use la espátula de plástico para raspar el exceso de grasa y las partículas de alimentos que queden en las placas de la plancha; el escurrimiento caerá en la bandeja de goteo. Seque las placas con una toalla de papel o esponja para evitar que la grasa gotee sobre la superficie de trabajo al retirar las placas.
3. Retire las placas según se indica en la sección MODO DE EMPLEO (vea las ilustraciones **B1 y B2**). Para limpiar las placas de la plancha, lávelas con agua templada en jabón; séquela bien con una toalla de papel.
4. Vacíe la bandeja de goteo y lávela con agua templada en jabón; séquela bien con una toalla de papel.
5. Vuelva a instalar las placas de la plancha (vea las ilustraciones **B1 y B2**), y asegúrese de que estén firmemente sujetas a la estructura de la plancha.

**Nota:** Las placas desmontables de la plancha se pueden lavar en un lavavajillas. Si lava las placas de la plancha en un lavavajillas, limpie el lado no recubierto con una toalla de papel para evitar que se decolore. El detergente del lavavajillas puede provocar oxidación del lado no recubierto de la placa de la plancha. Esto no es nocivo y puede retirarse con una toalla húmeda.

6. Para eliminar las acumulaciones difíciles, use una esponjilla de nailon o no metálica para limpiar las placas de la plancha.

**Importante:** No use esponjillas metálicas, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte de su plancha; use únicamente esponjillas de nailon o no metálicas.

7. Para limpiar la tapa de la plancha, limpie con una esponja húmeda templada y seque con un trapo seco suave.

**Importante:** No sumerja la estructura de la plancha en agua.

8. Cualquier servicio técnico que requiera desmontar la plancha, como la mencionada, debe ser realizado por un electricista calificado.

**Precaución:** Asegúrese de sujetar la tapa de la plancha para evitar que se cierre accidentalmente y provoque lesiones.

### ALMACENAMIENTO

- Siempre asegúrese de que la plancha esté completamente seca antes de guardarla.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Las terminaciones de las placas de la plancha tienen marcas de cortes.	Se han utilizado utensilios de metal.	Siempre use utensilios de plástico, nailon o madera antitérmicos para evitar rayar la superficie antiadherente de las placas de la plancha. Nunca use espetones, pinzas, tenedores ni cuchillos de metal.
Las marcas del asado a la plancha en los alimentos son muy leves.	No se precalentó la plancha completamente antes de usarla.	Siempre precaliente la plancha, por lo menos, 7 minutos antes de cocinar cualquier alimento.
Hay acumulación de comida en las placas de la plancha.	No se limpió la plancha correctamente después de usarla.	Use esponjillas de nailon y agua caliente en jabón para limpiar las placas de la plancha. No use esponjillas de lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar la plancha.
El alimento está seco y quemado.	El alimento se ha cocinado en exceso.  controle el alimento cuando  cuadro.	Dado que la plancha cocina de ambos lados, los alimentos se cocinan mucho más rápidamente que en una sartén o en un asador. Use el cuadro de cocción como guía y haya pasado el tiempo más bajo establecido en el
La plancha no enciende.	La plancha no está enchufada  funcione.	Compruebe que el electrodoméstico esté enchufado en un tomacorriente que

# RECETAS

## CAMARONES TAILANDESES AGRIDULCES

2 dientes de ajo medianos, picados.

¼ cta. de hojuelas de pimiento rojo seco

2 ctds. de salsa de pescado tailandesa

1 cda. de jugo de lima

1 cda. de jugo de naranja

2 ctds. de miel

1 cta. de aceite de maní

1 lb. de camarones grandes pelados (dejar

1 papaya madura, pelada, sin semillas, en r

1 cda. de cebolla verde bien picada

1 cda. de menta fresca picada

Coloque los primeros 7 ingredientes en una

la bolsa y apriétela con los dedos para mez

camarones, vuelva a sellar la bolsa y agítela

adobo. Refrigere por 1 hora.

Coloque las placas de la parrilla en la parrill

temperatura Media Alta unos 7 minutos. (la

lista).

Retire los camarones del adobo y deseche

3-4 minutos hasta que queden rosados y se

camarones sobre una cama de papaya; de

Colóquelos separados aproximadamente a

Rinde 4 porciones.

Por cada porción:

CALORÍAS: 83	GRASA TOTAL: 1 g	GR
PROTEÍNAS: 7 g	COLESTEROL: 43 mg	SO

## CHURRASCO DE LOMO CON SALSA CHIMICHURRI

- 1 taza de hojas de perejil fresco de hoja plana
- 8 dientes de ajo medianos, picados en trozos grandes
- 1 pimiento jalapeño mediano, picado en trozos grandes
- 1 cta. de orégano seco
- ½ cta. sal
- ½ taza de aceite de oliva extra-virgen
- ¼ taza de vinagre de vino tinto
- 4 bifes de lomo sin hueso, sin grasa (aproximadamente 6 oz. cada uno)

En una licuadora, combine el perejil, el ajo, el pimiento, el orégano, la sal, el aceite y el vinagre; mezcle hasta que quede suave. Coloque los bifes en una bolsa de plástico grande; agregue la mitad de la mezcla de la salsa. Reserve la salsa restante. Selle la bolsa y apriétela entre sus dedos para cubrir los bifes en forma pareja. Refrigere durante al menos una hora o hasta un máximo de 8 horas.

Coloque las placas de la parrilla en la Parrilla George Foreman® y precaliente unos 8 minutos a temperatura Alta (la luz verde le avisará cuando la parrilla esté lista).

Retire los bifes del adobo. Coloque los bifes sobre la parrilla y deseche el adobo. Ase durante aproximadamente 3 minutos a temperatura Alta para que queden jugosos. Retire los bifes y déjelos reposar por varios minutos. Córtelos en rebanadas delgadas transversalmente a la fibra y póngalos en abanico sobre la fuente para servir. Con una cuchara ponga sobre los bifes la salsa chimichurri que había reservado.

Rinde 4 porciones.

Por cada porción:

CALORÍAS: 304	GRASA TOTAL: 15 g	GRASAS SAT.: 3 g	CARBOHIDRATOS: 3 g
PROTEÍNAS: 38 g	COLESTEROL: 100 mg	SODIO: 787 mg	

## POLLO ESTILO JERK (PICANTE) CARIBEÑO

- 1 cda. de perejil fresco bien picado
- 1 cta. de pimentón dulce molido (páprika)
- ½ taza de jugo de limón fresco
- 2 cdas. de salsa chile de Szechuan
- 2 cdas. de aceite
- 1 cda. de mostaza amarilla
- 4 mitades de pechuga de pollo deshuesada
- 1 taza de arroz blanco de grano largo
- ¼ taza de cebolla amarilla picada
- ¼ cta. de hebras de azafrán, desmenuzadas
- ½ cta. de sal
- ¼ cta. de pimienta blanca

2 tazas de caldo de pollo reducido en grasa

Combine el perejil, el pimentón, el jugo de limón, la mostaza en una bolsa de plástico de 1 cuartillo; selle los dedos para mezclar los ingredientes. Agregue el azafrán y agítela para cubrir el pollo con el adobo. Refrigere.

En una cacerola mediana, combine el arroz, la pimienta y el caldo de pollo; lleve a ebullición y baje; tape y mantenga a fuego lento por 25 minutos y haya absorbido el líquido.

Mientras tanto, coloque las placas de la parrilla y precaliente unos 7 minutos a temperatura Alta (cuando la parrilla esté lista).

Retire el pollo del adobo. Coloque el pollo sobre la parrilla. Ase durante 8 minutos hasta que el pollo esté cocido. Use un termómetro para carnes. Sirva con el arroz.

Rinde 4 porciones.

Por cada porción:

CALORÍAS: 300	GRASA TOTAL: 8 g
PROTEÍNAS: 30 g	COLESTEROL: 68 mg

## SLIDERS DE CARNE Y QUESO ROQUEFORT TÍPICAMENTE AMERICANOS

¼ taza de queso Roquefort desmenuzado

2 cdas. de cebolla verde bien picada

1 cta. de sal

½ cta. de pimienta negra

1 cta. de aceite de oliva extra-virgen

1 lb de carne molida extra magra (7% de grasa)

8 hojas pequeñas de lechuga fresca verde

8 panecillos pequeños cortados a la mitad

Coloque las placas de la parrilla en la Parrilla George Foreman® y precaliente a temperatura Alta unos 8 minutos (la luz verde le avisará que la parrilla está lista).

En un tazón grande, mezcle el queso, la cebolla, la sal, la pimienta y el aceite.

Agregue la carne molida y mezcle; no mezcle en exceso.

Divida la mezcla de carne molida en 8 porciones iguales. Aplane un poco cada una para formar hamburguesas gruesas de ½ pulg. Coloque las hamburguesas en la parrilla y cocínelas durante 3 minutos, o hasta el punto deseado.

Arme cada slider colocando una hoja de lechuga en la mitad inferior de cada panecillo. Coloque la hamburguesa de carne cocida sobre la lechuga. Ponga la otra mitad del panecillo encima de cada hamburguesa.

Rinde 8 porciones como aperitivo.

Por cada porción:

CALORÍAS: 225 g	GRASA TOTAL: 16 g	GRASAS SAT.: 5 g	CARBOHIDRATOS: 13 g
PROTEÍNAS: 15 g	COLESTEROL: 36 mg	SODIO: 747 mg	

## POLLO PIAZZA Y ESPINACA

1 pimienta rojo pequeño, sin semillas y picado

1 taza de espinaca fresca sin apretar, sin lavar

¼ taza de cebolla amarilla picada

1 cda. de albahaca fresca picada

1 cta. de sal

½ cta. de pimienta

1 cda. de aceite de oliva extra-virgen

6 mitades de pechuga de pollo deshuesada

6 rebanadas de queso mozzarella con bajo contenido de grasa

Coloque la placa de la parrilla y la bandeja de la parrilla George Foreman®.

Precaliente unos 7 minutos a temperatura Alta (la luz verde le avisará que la parrilla está lista).

Agregue la cebolla y la pimienta roja y cocine hasta que la cebolla se ablande, unos 3 minutos.

Agregue la espinaca y cocine justo hasta que la espinaca se ablande. Ponga la albahaca y la sal, la pimienta.

Forme un bolsillo grande en cada pechuga de pollo.

Coloque la mitad a través de cada pechuga. Coloque las rebanadas de queso.

Cierre cada bolsillo y cocine el pollo entre sí. Si lo desea fíjelos con un mazo.

Vuelva a colocar la bandeja panda de hornos y precaliente en Medio Alto durante 7 minutos.

Coloque el pollo y ase por unos 6 minutos hasta que el pollo esté cocido. Quite el termómetro para carnes.

Quite los mondacos de queso y cocine hasta que estén dorados.

Rinde 4 porciones.

Por cada porción:

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composantes.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut occasionner des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
- Faire preuve de grande prudence pour déplacer un appareil contenant de l'huile brûlante ou autre liquide chaud.
- Pour débrancher l'appareil, placer toutes les commandes à la position « arrêt » (O/OFF) et retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- S'assurer que les plaques amovibles sont correctement montées et fixées.
- Faire fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est fermé.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

**L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.**

### FICHE POLARISÉE (POUR MODÈLES DES

L'appareil est muni d'une fiche polarisée de minimiser les risques de secousses électriques d'une façon dans une prise polarisée. Lorsque dans la prise, il faut tenter de le faire entrer, la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il est certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la

### FICHE MISE À LA TERRE (POUR MODÈLES

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre dans une prise à trois trous. Il ne faut pas tenter de modifier la sécurité. La mauvaise connexion du cordon peut causer des secousses électriques. Communiquer avec un service autorisé si la prise est bien mise à la terre.

### CORDON

- a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est conçu pour minimiser les risques d'enchevêtrement.
- b) Il existe des cordons d'alimentation avec des longueurs plus longues et il faut s'en servir avec prudence.
- c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation plus long, il faut s'assurer que :
  - 1) La tension nominale du cordon d'alimentation soit au moins égale à celle de l'appareil.
  - 2) Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, le rallonge mis à la terre à trois broches.
  - 3) Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas sur le comptoir ou la table d'où des enfants peuvent accéder de manière à provoquer un trébuchement.


### VIS INDESSERRABLE

**Avertissement : L'appareil est doté d'une vis à tête enfoncée. L'enlèvement du couvercle extérieur. Pour éviter les risques de secousses électriques, ne pas tenter de modifier l'appareil. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces détachées. Réparation seulement au personnel des services autorisés.**

**Note:** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié ou, en Amérique du Nord, par un service autorisé.


Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

A1



- 1. Poignée de transport métallique en boucle allongée
- † 2. Plaque supérieure amovible du gril (n° de pièce GRP106-01)
- 3. Charnière flottante et verrouillable
- 4. Poignées de dégagement des plaques du gril (sur les deux côtés)
- † 5. Plaque inférieure amovible du gril (n° de pièce GRP106-02)
- 6. Barre à angle réglable du gril (à l'arrière)
- 7. Cordon d'alimentation (à l'arrière)
- † 8. Plateau d'égouttage (n° de pièce GRP106-03)
- † 9. Spatule (n° de pièce GRP106-04)

**Remarque :** † indique que la pièce est remplaçable par l'utilisateur/amovible



A2

- 1. Témoin de fonctionnement (rouge)
- 2. Cadran de réglage de la température
- 3. Témoin de température (vert)



A3

- † 1. Plaque supérieure amovible du gril (n° de pièce GRP106-01)
  - † 2. Plaque à pizza / de cuisson (n° de pièce GRP106-05)
- Note :** toujours utiliser la plaque supérieure du gril
- Remarque :** † indique que la pièce est remplaçable

# Utilisation

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

## POUR COMMENCER

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les étiquettes.
- Retirer et conserver la documentation
- Veuillez aller à l'adresse [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) pour enregistrer votre garantie.
- Laver toutes les pièces amovibles à l'eau chaude savonneuse, les rincer et les faire sécher complètement, tel qu'indiqué à la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du présent guide d'utilisation.



**Remarque :** Bien que les plaques du gril puissent être lavées au lave-vaisselle, nous vous recommandons de les laver à la main pour préserver leur apparence. Si vous les lavez au lave-vaisselle, le métal se couvrira d'un film voilé qui ne nuira pas au rendement des plaques, mais leur donnera moins belle apparence.

- Choisir un endroit où placer l'appareil en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'appareil, les armoires et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les armoires ou les murs

## FIXATION DES PLAQUES DU GRIL

Les plaques amovibles du 360 Grill<sup>MC</sup> sont conçues pour être fixées au gril dans un seul sens. Si une des plaques se fixe difficilement, ne pas la forcer en place.

- La plaque supérieure est celle qui comporte une flèche. Pour fixer cette plaque correctement, s'assurer que la flèche pointe vers le haut (**B1**).
- Il n'y a pas de flèche sur la plaque inférieure. Cette plaque comporte une partie inclinée. Pour fixer cette plaque correctement, s'assurer que la partie inclinée de la plaque soit placée à l'avant du gril (**B2**).




**Important :** Cet appareil doit toujours être utilisé avec deux plaques de gril en s'assurant que celles-ci sont bien fixées en place.


**Mise en garde :** Fixer les plaques du gril lorsque l'appareil est refroidi.

**Important :** S'assurer de bien fixer les plaques du gril à l'aide des poignées de dégagement situées de chaque côté des plaques.

**Plaques de base du gril** (voir l'illustration **A1**).




1. En tenant la plaque des deux mains, tirer les poignées de dégagement à l'aide des pouces (**C**).




2. Poser la plaque par les poignées en s'assurant que le côté s'insère correctement.
3. S'il est difficile de fixer la plaque, attendre quelques minutes, comme indiqué, puis réessayer.
4. Une fois que la plaque est correctement fixée.

**Note :** S'il est toujours difficile de fixer les plaques, contactez notre service client au numéro sans frais 1 800 231 9786. Un représentant de notre service client sera ravi de vous aider.



**Remarque :** Lors de l'utilisation de la plaque inférieure, la barre située à l'arrière de la plaque inférieure permet aux gouttes s'écouler vers l'arrière.

**Important :** Procéder à la cuisson.



1. Placer la plaque de cuisson sur la partie inclinée de la plaque inférieure.

## FIXATION DE LA PLAQUE DE CUISSON

(Voir l'illustration **A3**)

**Important :** Lors de l'utilisation de cette plaque de cuisson, s'assurer qu'elle est parfaitement horizontale.

1. Lors de l'utilisation de la plaque de cuisson, s'assurer que la plaque de cuisson est correctement fixée à l'aide des poignées de dégagement situées de chaque côté des plaques.

**Note :** La plaque de cuisson comporte une encoche pour la plaque de cuisson, s'assurer que l'encoche est correctement alignée.

2. Régler la température à intensité moyenne et cuire pendant au moins 7 minutes.
3. Cette plaque peut être utilisée de différentes manières : pour faire cuire de la pizza, des grignotines et des biscuits, des quiches, des pépites de poulet et des ailes de poulet, des sautés et des garnitures pour quesadillas.

## PRÉCHAUFFAGE DU GRIL

1. Fermer le couvercle du gril.

2. Dérouler le cordon d'alimentation et le brancher dans une prise de courant standard.
3. Les deux témoins situés sur le dessus de l'appareil s'allumeront.
4. Préchauffer le gril pendant au moins 7 minutes avant de commencer la cuisson. Utiliser une minuterie de cuisine au besoin.
5. Le témoin de fonctionnement vert s'éteint quand le gril atteint la température sélectionnée.

### CUISSON SUR LE GRIL

**Important : La charnière flottante permet de griller les aliments très épais. Dans cette position, la plaque du gril repose sur le dessus des aliments.**

1. Ouvrir le gril préchauffé avec précaution à l'aide d'une poignée pour le four.
2. Huiler légèrement les plaques de cuisson avant la première utilisation, au besoin.

**Remarque :** Éviter l'emploi d'antiadhésif en aérosol sur les surfaces antiadhésives, car les produits chimiques permettant la vaporisation peuvent s'accumuler sur la surface des plaques du gril et réduire leur efficacité.

3. Placer prudemment les aliments à cuire sur la plaque inférieure du gril préchauffé. Le gril a une capacité d'environ 2 à 4 portions.

**Remarque :** Ne pas surcharger la plaque de cuisson.



4. Fermer le couvercle du gril en position charnière flottante (G), en l'appuyant directement sur les aliments.
5. Laisser cuire les aliments le temps désiré (l'utilisation d'une minuterie de cuisine peut s'avérer utile). Le tableau ci-dessous vous permet de déterminer les temps de cuisson appropriés.

**Important : Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.**

6. Une pression légère peut être appliquée sur la poignée pour presser et chauffer les aliments à votre façon.

**Mise en garde : Ne jamais exercer de forte pression sur le couvercle du gril.**

7. Cette méthode est particulièrement pratique pour la préparation de sandwichs grillés et la cuisson de pièces de viande ou de volaille épaisses.

8. Une fois écoulé le temps de cuisson suggéré, les aliments devraient être cuits. Pour prolonger le temps de cuisson, suivre les instructions de cette section en débutant à l'étape 4.

9. Ouvrir le couvercle avec précaution à l'aide d'une poignée pour le four.
10. Retirer les aliments cuits à l'aide de la spatule en plastique fournie ou à l'aide d'une spatule en nylon résistant à la chaleur.

**Remarque :** Toujours utiliser des ustensiles résistants à la chaleur en plastique, en nylon ou en bois, pour éviter d'égratigner la surface antiadhésive des plaques. Ne jamais utiliser de broches, de pinces, de fourchettes ou de couteaux métalliques.

11. Débrancher le gril pour arrêter l'appareil.

**Important : L'appareil continue de chauffer jusqu'à ce qu'il soit débranché.**

12. Laisser le plateau d'égouttage refroidir avant de le retirer de sous le gril. Laver et sécher le plateau d'égouttage après chaque utilisation.

**Mise en garde : Ne pas retirer les plaques du gril. Laisser les plaques du gril refroidir à la température ambiante avant de les nettoyer.**

# TABLEAU DE CUISSON SUGGÉRÉE POUR LE GRILLAGE DES VIANDES, DE LA VOLAILLE, DU POISSON ET DES SANDWICHES

Les temps de cuisson suivants sont fournis uniquement à titre indicatif, pour une cuisson complète. Ils varieront selon la coupe ou l'épaisseur de l'aliment à cuire. Pour s'assurer que l'aliment est bien cuit, utiliser un thermomètre à cuisson. Si l'aliment doit cuire plus longtemps, le replacer sur le gril et le vérifier régulièrement pour éviter qu'il ne soit trop cuit.

ALIMENT	TEMPS DE CUISSON	RÉGLAGE	COMMENTAIRES
Hamburger (142 g)	4 à 6 minutes	Élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson à point (71 °C)
Hamburgers surgelés (142 g)	5 à 6 minutes	Élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson à point (71 °C)
Bavette à bifteck (340 g)	7 à 9 minutes	Élevé	Épaisseur de 25 mm Cuisson mi-saignant (63 °C)
Bifteck de hampe (227 g)	5 à 7 minutes	Élevé	Épaisseur de 25 mm Cuisson à point (71 °C)
Coquille d'ailou (170 g)	5 à 7 minutes	Élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson mi-saignant (63 °C)
Filet mignon (142 g)	4 à 6 minutes	Élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson mi-saignant (63 °C)
Kebabs de bœuf	5 à 7 minutes	Élevé	Cuisson à point (71 °C)
Côtelette de filet de porc désossée	6 à 8 minutes	Moyen-élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson à 71 °C
Côtelette de filet de porc non désossée	10 à 12 minutes	Moyen-élevé	Épaisseur de 19 mm Cuisson à 71 °C

Saucisse en chapelet ou en boulette	4 à 6 minutes
Hot dogs	4 à 5 minutes
Côtelette de filet de porc fumé désossée	4 à 6 minutes
Côtelette de filet d'agneau	5 à 7 minutes
<b>VOLAILLE</b>	
Poitrine de poulet désossée, sans peau (227 g)	11 à 13 minutes
Filets de poulet (4 à 6 morceaux)	4 à 6 minutes
Hamburgers à la dinde (142 g)	4 à 6 minutes
<b>POISSON</b>	
Filet de saumon (morceau de 227 g)	7 à 8 minutes
Darne de saumon (227 g)	7 à 9 minutes
Crevettes	3 à 4 minutes
<b>SANDWICHES</b>	
Sandwich grillé au fromage	2 à 3 minutes
Sandwich grillé au fromage avec tomates et thon, jambon ou bacon	3 à 4 minutes
Quesadillas	3 à 5 minutes

PLAQUE DE CUISSON			
Pizza surgelée	Suivre les instructions sur l'emballage	Moyen-élevé	Cuire jusqu'à ce que le fromage soit fondu et que la croûte soit croustillante et brunie
Pizza préparée à la maison	20 à 24 minutes	Moyen-élevé	340 g de pâte à pizza étendue de façon à recouvrir toute la plaque de cuisson et en formant une croûte sur tout le rebord.
Frittata ou omelette espagnole 4 à 6 œufs	4 à 5 minutes	Moyen	Cuire jusqu'à ce que les œufs soient pris
Grignotines surgelées et amuse-geules	Suivre les instructions sur l'emballage	Moyen-élevé	Laisser environ 19 mm entre chaque morceau

**Remarque :** Pour assurer la cuisson complète des aliments, le United States Department of Agriculture (ministère américain de l'Agriculture) recommande que la viande et la volaille soient cuites aux températures internes suivantes. Pour s'assurer que la viande est bien cuite, utiliser un thermomètre à cuisson et l'insérer au centre du morceau de viande, en s'assurant qu'il ne touche pas à l'os.

ALIMENT À CUIRE	À POINT		BIEN CUIT OU COMPLÈTEMENT	
	CUI			
Poitrine de poulet			170°F	77°C
Cuisse de poulet			180°F	82°C
Bœuf / agneau / veau	160°F	71°C	170°F	77°C
Porc			160°F	71°C
Viandes et volailles cuites, réchauffées			165°F	73°C

## GRILLAGE DE FRUITS ET D

Les temps de cuisson suivants sont fournis uniquement pour une cuisson complète. Ils varieront selon l'épaisseur de l'aliment (insérer une fourchette au centre de l'aliment pour vérifier si l'aliment est bien cuit, insérer une fourchette au centre de l'aliment sur la plaque du grill). Si l'aliment doit cuire plus longtemps, il est possible qu'il soit trop cuit. Les aliments ci-après peuvent être grillés sur une plaque de cuisson peu profonde.

ALIMENT	TEMPS DE CUISSON
Pointes d'asperge	4 à 6 minutes
Poivrons de couleurs variées, coupés en rondelles de 13 mm	5 à 7 minutes
Champignons tranchés épais	4 à 5 minutes
Oignon en tranches de 13 mm	5 à 7 minutes
Pommes de terre en tranches de 13 mm	15 à 18 minutes
Champignons portobello de 76 mm de diamètre	4 à 6 minutes
Courgettes en tranches de 13 mm	3 à 4 minutes
Ananas frais en tranches de 13 mm	2 à 4 minutes

### CONSEILS POUR LE GRILLAGE

- Pour éviter la perte de chaleur et favoriser la cuisson, couvrir le couvercle souvent.
- Ne pas surcharger l'appareil; il est conçu pour cuire une seule couche d'aliments.
- Lors de la cuisson d'un aliment pour la première fois, cuire pendant plusieurs minutes avant la fin du temps de cuisson au besoin.
- Pour la cuisson de plusieurs morceaux d'aliments, cuire les aliments d'une épaisseur similaires.
- Comme la cuisson s'effectue des deux côtés, le temps de cuisson est habituellement plus court que prévu. Surveiller les aliments pendant la cuisson.
- Pour rehausser le goût, ajouter des épices salées aux aliments avant de les cuire.

## RÉGLAGES DE CUISSON SUGGÉRÉS

**FAIBLE** : Utiliser pour réchauffer des aliments déjà cuits

**MOYEN-FAIBLE** : Sandwichs et roulés

**MOYEN** : Légumes

**MOYEN-ÉLEVÉ** : Légumes, poisson, pizza, quesadillas, porc, volaille et agneau

**ÉLEVÉ** : Bœuf

## Entretien et nettoyage

**Mise en garde** : Pour éviter les brûlures accidentelles, laisser refroidir le gril complètement avant de le nettoyer.

1. Avant de nettoyer le gril, le débrancher de la prise de courant et le laisser refroidir.

**Mise en garde** : Pour éviter toute étincelle à proximité de la prise au moment du débranchement, s'assurer que l'appareil est arrêté avant de débrancher le cordon de la prise de courant.

2. Placer le plateau d'égouttage sous l'avant de l'appareil (voir l'image **E**). À l'aide de la spatule en plastique, gratter toute particule de graisse ou d'aliments qui reste. L'excédent s'écoulera dans le plateau d'égouttage. Essuyer les plaques à l'aide de papier absorbant ou d'une éponge pour éviter que la graisse tombe sur le comptoir lors du retrait des plaques.

3. Retirer les plaques tel qu'il est indiqué dans la section UTILISATION (voir les images **B1** et **B2**). Laver les plaques avec de l'eau tiède savonneuse et bien les assécher à l'aide d'une serviette en papier.

4. Vider le plateau d'égouttage et le nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse et bien l'assécher à l'aide d'une serviette en papier.

5. Réinstaller les plaques du gril (voir les images **B1** et **B2**) en s'assurant qu'elles sont solidement fixées à l'appareil.

**Note** : Les plaques du gril amovibles vont aussi au lave-vaisselle. Après avoir lavé les plaques au lave-vaisselle, essuyer le côté sans revêtement avec un linge sec pour prévenir la décoloration. En effet, les détergents pour lave-vaisselle peuvent causer de l'oxydation sur le côté sans revêtement des plaques de cuisson. Ce phénomène n'est pas néfaste et les traces d'oxydation peuvent être essuyées avec un linge humide.

6. Pour nettoyer les résidus tenaces sur les plaques du gril, utiliser un tampon à récurer en nylon ou non métallique.

**Important** : Ne pas utiliser de tampons à récurer métalliques, en laine d'acier ou tout autre nettoyant abrasif pour nettoyer n'importe quelle partie du gril. Utiliser seulement des tampons à récurer en nylon ou non métalliques.

7. Pour nettoyer le couvercle du gril, l'essuyer avec une éponge humidifiée à l'eau tiède, et sécher avec un linge doux et sec.

**Important** : Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

8. Tout entretien, autre que le nettoyage ci dessus, requérant un **démontage doit être effectué par un électricien qualifié.**

**Mise en garde** : S'assurer de maintenir la partie poignée pendant le nettoyage pour éviter toute blessure.

## RANGEMENT

- S'assurer que le gril est toujours propre et sec.

# DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le fini des plaques du gril porte des marques de couteau.	Des ustensiles en métal ont été utilisés.	Toujours utiliser des ustensiles résistants à la chaleur en plastique, en nylon ou en bois, pour éviter d'égratigner les surfaces antiadhésives des plaques du gril. Ne jamais utiliser de broches, de pinces, de fourchettes ou de couteaux métalliques.
Les marques de grillage sur les aliments sont très pâles.	Le gril n'a pas été préchauffé complètement avant l'utilisation.	Toujours préchauffer le gril 7 minutes avant d'y cuire des aliments.
Il y a des résidus d'aliments sur les plaques du gril.	Le gril n'est pas nettoyé correctement après l'utilisation.	Utiliser un tampon à récurer en nylon avec de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer les plaques du gril. Ne pas utiliser de tampons à récurer en laine d'acier ou d'autres nettoyants abrasifs pour nettoyer le gril.
Les aliments sont secs et brûlés.	Les aliments sont trop cuits.	Comme la cuisson s'effectue des deux côtés, la cuisson sera plus rapide que dans une poêle ou une rôtissoire. Utiliser le tableau de cuisson comme référence et vérifier la cuisson au temps indiqué le plus court.
Le gril ne se met pas en marche.	Le gril n'est pas branché.	S'assurer que l'appareil est branché à une prise de courant fonctionnelle.

# RECETTES

## CREVETTES THAÏ AUX ÉPICES ET À LA PAPAYE

2 gousses d'ail moyennes, émincées  
 1,2 g de flocons de piment rouge séché  
 30 ml de sauce au poisson Thaï  
 15 ml de jus de lime  
 15 ml de jus d'orange  
 10 ml de miel  
 5 ml d'huile d'arachides  
 455 g de crevettes géantes déveinées (ne pas éplucher)  
 1 papaye mûre, pelée, épépinée et coupée en cubes (environ 1 litre/40 oz)  
 14 g d'oignon vert, émincé  
 14 g de menthe fraîche, hachée

Placer les 7 premiers ingrédients dans un sac hermétique et mélanger les ingrédients. Ajouter les crevettes et bien enrober les crevettes de la marinade. Réfrigérer pendant 30 minutes.

Placer les plaques du gril sur le gril George Foreman à feu élevé pendant environ 6 minutes. (Le témoin doit être prêt.)

Retirer les crevettes de la marinade et jeter la marinade. Cuire à 4 minutes jusqu'à ce qu'elles soient roses. Servir sur un lit de papaye, garnir d'oignon vert et de menthe fraîche entre chaque morceau.

Donne 4 portions

Pour chaque portion :

CALORIES : 83	LIPIDES : 1 g
PROTÉINES : 7 g	CHOLESTÉROL : 43 mg

## FILET MIGNON CHURRASCO AVEC SAUCE CHIMICHURRI

- 227 g de feuilles de persil italien frais
- 8 gousses d'ail moyennes, hachées grossièrement
- 1 piment jalapeno de grosseur moyenne, haché grossièrement
- 4,6 g d'origan séché
- 2,3 g de sel
- 120 ml d'huile d'olive extra vierge
- 60 ml de vinaigre de vin rouge
- 4 filets mignons désossés, le gras enlevé (environ 170 g chacun)

Placer dans un mélangeur le persil, l'ail, le piment jalapeno, l'origan, le sel, l'huile et le vinaigre; mélanger jusqu'à consistance uniforme. Placer les filets mignons dans un grand sac de plastique; y verser la moitié du mélange de sauce. Mettre de côté le reste de la sauce. Fermer le sac hermétiquement et le presser dans les mains pour enrober complètement le bœuf. Réfrigérer pendant au moins une heure ou jusqu'à 8 heures.

Placer les plaques du grill sur le grill George Foreman<sup>MD</sup> et préchauffer à intensité élevée pendant environ 8 minutes. (Le témoin vert vous indiquera que le grill est prêt.)

Retirer les filets mignons de la marinade. Placer les morceaux de viande sur le grill et jeter la marinade. Griller pendant environ 3 minutes à intensité forte pour une cuisson mi-saignant. Retirer les filets mignons et les laisser reposer pendant plusieurs minutes. Trancher finement les filets dans le sens contraire du grain de la viande et disposer les tranches en éventail dans une assiette de service. Déposer à la cuillère le reste de la sauce chimichurri sur les filets mignons.

Donne 4 portions.

Pour chaque portion :

CALORIES : 304	LIPIDES : 15 g	GRAS SATURÉS : 3 g	GLUCIDES : 3 g
PROTÉINES : 38 g	CHOLESTÉROL : 100 mg	SODIUM : 787 mg	

## POULET CHARQUI DES CARAÏBES AVEC RIZ

- 14 g de persil frais, émincé
- 4,6 g de paprika moulu
- 120 ml de jus de citron frais
- 30 ml de sauce chili Sichuan
- 30 ml d'huile
- 15 ml de moutarde blanche
- 4 moitiés de poitrines de poulet désossées
- 227 g de riz blanc à long grain
- 57 g d'oignon jaune, haché
- 1,2 g de filaments de safran, émiettés
- 2,3 g de sel
- 1,2 g de poivre blanc
- 475 ml de bouillon de poulet faible en sodium

Placer le persil, le paprika, le jus de citron, dans un sac de plastique de 1 pinte (1,136 l) hermétiquement et le presser entre les mains. Ajouter les morceaux de poulet, refermer le sac pour enrober les morceaux de poulet de la marinade. Réfrigérer pendant 1 heure.

Dans une casserole de format moyen, combiner le poivre et le bouillon de poulet. Amener à ébullition, couvrir et laisser mijoter 25 minutes ou jusqu'à ce que le bouillon soit absorbé.

Pendant ce temps, placer les plaques du grill sur le grill George Foreman<sup>MD</sup> et préchauffer à moyen-élevé pendant environ 8 minutes. (Le témoin vert vous indiquera que le grill est prêt.)

Retirer le poulet de la marinade. Placer le poulet sur le grill et griller 8 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Insérer un thermomètre dans son centre indique 77 °C. Servir avec le riz et le bouillon.

Donne 4 portions

Pour chaque portion :

CALORIES : 300	LIPIDES : 8 g
PROTÉINES : 30 g	CHOLESTÉROL : 68 mg

## SANDWICHS À L'AMÉRICAIN AU BŒUF ET AU FROMAGE BLEU

57 g de fromage bleu, émietté

28 g d'oignon vert, émincé.

4,6 g de sel

2,3 g de poivre noir

5 ml d'huile d'olive extra vierge

455 g de bœuf haché très maigre (7 % de gras)

8 petites feuilles de laitue frisée verte

8 petits pains, tranchés en deux

Placer les plaques du grill sur le grill George Foreman<sup>MD</sup> et préchauffer à intensité élevée pendant environ 8 minutes. (Le témoin vert vous indiquera que le grill est prêt.)

Dans un grand bol, combiner le fromage, l'oignon, le sel, le poivre et l'huile. Ajouter le bœuf haché et mélanger. Ne pas trop mélanger.

Répartir le mélange de bœuf haché en 8 portions égales. Aplatir légèrement chaque portion pour former des galettes de 1,25 cm d'épaisseur. Placer les galettes sur le grill et faire cuire pendant 3 minutes, ou jusqu'à la cuisson désirée.

Préparer chaque sandwich en plaçant une feuille de laitue sur la moitié inférieure de chaque petit pain. Placer une galette de bœuf cuite sur la laitue. Déposer dessus l'autre moitié du petit pain.

Donne 8 amuse-geules

Pour chaque portion :

CALORIES : 225	LIPIDES : 16 g	GRAS SATURÉS : 5 g	GLUCIDES : 13 g
PROTÉINES : 15 g	CHOLESTÉROL : 36 mg	SODIUM : 747 mg	

## POULET PIAZZA À L'ÉPINARD

1 petit poivron rouge, épépiné et haché

227 g de feuilles d'épinards, légèrement tassés

57 g d'oignon jaune haché

14 g de basilic frais, haché

4,6 g de sel

2,3 g de poivre

15 ml d'huile d'olive extra vierge

6 moitiés de poitrines de poulet désossées

6 tranches de fromage mozzarella à teneur réduite en sodium (une tranche par poitrine de poulet)

Placer la plaque du grill supérieure et la plaque inférieure sur le grill George Foreman<sup>MD</sup> et préchauffer à moyen-élevé pendant environ 8 minutes. (Le témoin vert vous indiquera que le grill est prêt.)

Ajouter le poivron rouge et l'oignon et cuire pendant environ 3 minutes. Ajouter l'épinard et cuire pendant environ 3 minutes. Ajouter le mélange de légumes dans un bol de forme rectangulaire avec le poivre et l'huile. Mélanger légèrement.

Former une grande pochette dans chaque poitrine de poulet en pliant horizontalement jusqu'à la moitié de la poitrine. Placer le mélange de légumes dans chaque pochette et déposer à la cuillère le fromage. Fermer chaque pochette de poulet en pliant l'autre moitié de la pochette. Fixer à l'aide de cure-dents.

Remplacer la plaque de cuisson par la plaque inférieure et cuire pendant 5 minutes. Déposer les poitrines de poulet sur la plaque pendant 5 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit et que son centre indique 77 °C. Retirer les cure-dents.

Donne 4 portions

Pour chaque portion :

CALORIES : 224	LIPIDES : 10 g		
PROTÉINES : 36 g	CHOLESTÉROL : 68 mg		

## NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

### Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

#### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Aplica's liability will not exceed the purchase price of product.

#### For how long?

- Two years after the date of original purchase.

#### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Check our on-line service site at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

#### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

#### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

## ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas con el número "800" que aparece en la cubierta de este manual, llame al número "800" que aparece en la cubierta de este manual. No envíe el producto al establecimiento de compra. No envíe el producto al centro de servicio. También puede consultar el sitio web listado en la cubierta de este manual.

### Dos años de garantía limitada

(Aplica solamente en Estados Unidos o Canadá)

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra; sin embargo, Aplica se responsabiliza por ningún costo que exceda el precio de compra del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?

- El consumidor recibe un producto de reemplazo que es razonablemente similar al original.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), o se puede llamar al número de atención al cliente, 1-800-231-9786, para obtener información.
- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame al 1-800-738-0245.

#### ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los daños al producto ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia.
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país de origen.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empaquetados con el producto.
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el envío del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales. Algunos estados no permiten la exclusión de daños indirectos ni incidentales, de manera que esta limitación puede no aplicarse a usted.

#### ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales e información sobre otros derechos que varían de una región a otra.



R22008/11-24-78E/S/F

# GEORGE FOREMAN®

THE LEAN MEAN FAT REDUCING GRILLING MACHINE™

*Quesadilla plates let you get creative with these delicious southwest favorites, to make 6 deep-dish cantina-style quesadillas in a snap!*

*¡Las placas para quesadillas le permiten crear estos deliciosos platos de origen sureño occidental, para hacer 6 quesadillas de base gruesa, estilo cantina, en un dos por tres!*

*Grâce aux plaques à quesadillas profondes, vous pouvez laisser aller votre imagination pour préparer 6 délicieuses et authentiques quesadillas mexicaines en un clin d'œil!*



*Adorable heart-shaped waffle plates create 4, full-sized, pre-cut waffle hearts – for a perfect morning meal for your whole family!*

*¡Placa encantadora en forma de corazón para hacer waffles puede crear 4 porciones de tamaño completo – para una perfecta comida mañanera con toda su familia!*

*D'adorables plaques à gaufres en forme de cœur vous permettent de préparer 4 gaufres pleine grandeur idéales pour un déjeuner en famille!*



*To upgrade your 360 Grill™ with these additional plates, simply visit our website:  
Para optimizar su parrilla 360 Grill™ con estas placas adicionales, simplemente visite  
nuestro sitio Web:*

*Pour équiper le 360 Grill™ de ces plaques additionnelles, il suffit de visiter notre site Web*

*:  
[www.georgeforemancooking.com](http://www.georgeforemancooking.com)*