

LEA Y CONSERVE ESTA SIMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LASTIMADURAS A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

INSTALADOR: Favor de entregar esta guía al propietario.

Felicitaciones: Usted acaba de comprar un producto de superior rendimiento y diseño, que le dará el mejor servicio cuando sea propiamente instalado, operado y mantenido.

Este manual fue diseñado para proporcionar a usted y a su instalador la información necesaria para montar, operar, inspeccionar, mantener y encontrar cualquier falla en su enfriador. La primera sección de instalación e inicio, es especialmente para el instalador. La sección segunda, Mantenimiento, contiene instrucciones de operación y mantenimiento para el propietario, mientras que la sección de Detección de Problemas incluye información sobre los problemas más comunes.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR, OPERAR O DAR SERVICIO A LA UNIDAD.

- Este enfriador debe ser enchufado a un receptáculo protegido con GFCI, que ha sido propiamente instalado con todos los códigos locales y nacionales. Si no tiene seguridad que el receptáculo no está protegido con GFCI consulte con un electricista competente.
- Este enfriador viene equipado con un cordón con conductor y clavija de tierra para el equipo. No trate de anular el dispositivo de seguridad removiendo la clavija de tierra.
- No se recomienda el uso de extensiones eléctricas
- No lo opere si el cordón o la clavija están dañados en cualquier forma. Si la unidad está dañada o funciona mal, no continúe operándola.
- Siempre desconecte la corriente eléctrica de la unidad antes de trabajar o darle servicio a su enfriador.
- Remueva el cordón del receptáculo eléctrico jalando de la clavija y no el cordón.

• Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar, operar o dar servicio a la unidad.

• Este enfriador debe ser conectado a una fuente de 120V c.a. 60 ciclos solamente. **NOTA:** voltaje impropio anulará la garantía del motor y/o la bomba y podría causar serias lastimaduras personales o daños a la propiedad.

• Este enfriador debe ser enchufado a un receptáculo protegido con GFCI, que ha sido propiamente instalado con todos los códigos locales y nacionales. Si no tiene seguridad que el receptáculo no está protegido con GFCI consulte con un electricista competente.

• Este enfriador viene equipado con un cordón con conductor y clavija de tierra para el equipo. No trate de anular el dispositivo de seguridad removiendo la clavija de tierra.

• No se recomienda el uso de extensiones eléctricas

• No lo opere si el cordón o la clavija están dañados en cualquier forma. Si la unidad está dañada o funciona mal, no continúe operándola.

• Siempre desconecte la corriente eléctrica de la unidad antes de trabajar o darle servicio a su enfriador.

• Remueva el cordón del receptáculo eléctrico jalando de la clavija y no el cordón.

• No opere el motor de la turbina con dispositivos transistorizados para controlar la velocidad.

• No opere la unidad sin el filtro(s) y/o la rejilla de aire, esto puede causar que el sobrecargue el motor y dañarlo.

NOTA:

• No instale el enfriador cerca de extractores o tubos de ventilación ya que colores o vapores pueden ser inducidos en la unidad.

• El uso de ácidos, aditivos químicos o tratamientos en esta unidad anulan la garantía.

• Su garantía no cubre daños de envío. Reporte cualquier daño de envío de inmediato al distribuidor o al transportador realizando la entrega.

• Para futura referencia, anote el modelo, número de serie, fecha y lugar de compra de su enfriador evaporativo.

Modelo #: _____

Serie #: _____

Fecha de Compra: _____

Lugar de Compra: _____


ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LASTIMADURAS A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

INSTALADOR: Favor de entregar esta guía al propietario.

Felicitaciones: Usted acaba de comprar un producto de superior rendimiento y diseño, que le dará el mejor servicio cuando sea propiamente instalado, operado y mantenido.

Este manual fue diseñado para proporcionar a usted y a su instalador la información necesaria para montar, operar, inspeccionar, mantener y encontrar cualquier falla en su enfriador. La primera sección de instalación e inicio, es especialmente para el instalador. La sección segunda, Mantenimiento, contiene instrucciones de operación y mantenimiento para el propietario, mientras que la sección de Detección de Problemas incluye información sobre los problemas más comunes.

- | | |
|---------------|-------------------|
| * Seguridad | * Operación |
| * Instalación | * Mantenimiento |
| * Inicio | * Trazando Fallas |



AEROCOOL
GUÍA DEL PROPIETARIO
MANUAL DE USO Y CUIDADO
ENFRIADOR EVAPORATIVO de VENTANA:
Modelo BW5502
Para Asistencia al Cliente
LLAMAR 1-800-325-6952
NO REGRESARLO LA LUGAR DE COMPRA!

AEROCOOL®

OWNER'S GUIDE USE AND CARE MANUAL

WINDOW COOLER MODEL: BW5502

For Customer Assistance
CALL 1-800-325-6952
DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE!



- | | |
|----------------|-------------------|
| * Safety | * Operation |
| * Installation | * Maintenance |
| * Start-up | * Troubleshooting |

Congratulations: You have purchased a product of superior performance and design, which will give the best service when properly installed, operated and maintained.

This guide will provide you with information needed to mount, operate, inspect, maintain, and troubleshoot your Aerocool window evaporative air cooler.

The first section, Installation and Start-Up, gives details for installation. The second section, Maintenance, contains operational and maintenance instructions, while Troubleshooting includes information on commonly encountered problems.

INSTALLER: Please deliver this guide to owner.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING.

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully before installation.
- This cooler must be connected to 120 volt AC, 60 Hz (cycle) power only. **NOTE:** Improper voltage will void the pump and/or motor warranties and may cause serious personal injury or property damage.
- This cooler must be plugged into a GFCI protected receptacle, which has been properly installed in accordance with all local and national codes. If you are not sure that the receptacle is GFCI protected, consult with a qualified electrician.
- This cooler is equipped with a power cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. Do not attempt to defeat this safety device by removing the grounding pin.
- Use of an extension cord is not recommended.
- Do not operate if plug or cord is damaged in any way. If the unit is damaged or malfunctions, do not continue to operate it.
- Always disconnect electrical power to unit before attempting to work on or service your cooler.
- Remove the plug from the electrical receptacle by pulling on the plug and not the cord.

- Do not operate this blower (fan) motor with any solid-state speed control device.
- Do not operate this unit with pad frame(s) or air outlet grille removed, this may cause the fan motor to overload and damage the motor.

NOTE:

- Do not locate unit near exhaust or vent pipes as odors or fumes may be drawn into cooler.
- Use of anode devices, chemical additives or treatments in this cooler will void the warranty.
- Your warranty does not cover shipping damage. Report all shipping damage at once to dealer or carrier making the delivery.
- For future reference, record the model and serial numbers, date and place of purchase of your evaporative cooler here:

Model # _____

Serial # _____

Date of Purchase: _____

Place of Purchase: _____

INTRODUCTION

Your Aerocool evaporative air cooler was thoroughly tested and inspected before leaving the factory. This manual is your guide to proper installation procedures along with information about reasonable care and maintenance that will ensure safe, economical and trouble free cooling. Failure to follow these instructions may damage your cooler, impair its operation, create the potential for serious personal injury and/or void the warranty.

Read it carefully.

A Note About Air Exhausting / Maximum Cooling

Since coolers function best when there are plenty of openings for the air to exhaust, you can leave doors or windows open so your house can breathe. To get the maximum capacity of your cooler, and to help keep insects, dust, dirt, etc out of the cooled space, the house should be maintained at a slightly positive air pressure (that is, there should be slightly more air going into the house than is leaving). This is controlled by how much the windows or doors are opened.

How much should you open your windows or doors? You should adjust your openings until the air pressure inside the house is nearly balanced with the air outside. A good method to determine when the air is reasonably balanced is to place a tissue paper against the screen in the window or door farthest from the cooler and adjust the other openings in the house until the tissue paper stays lightly on the screen. You can adjust different windows in the house to direct the most airflow to the areas that are occupied during different times of the day or night (example: living room windows during the daytime, bedroom windows at night.)

HINT: To avoid a rush of warm air when starting the cooler, be sure to turn on the pump for a few minutes to completely wet out the pads before starting the blower.

INSTALLATION

Carefully read the contents of this manual and review the drawings of the cooler to familiarize yourself with the various parts before beginning the installation process.

CAUTION: Disconnect all electrical power to the cooler before attempting to install, open, or service your cooler.

Even while routinely inspecting or servicing the inside, the cooler can be accidentally started. Keep people and pets away from the cooler and electrical supply when you are working on it. Before opening, servicing or cleaning the unit, unplug the unit from the wall receptacle and take steps to ensure that the cord cannot be plugged back in and the cooler turned on accidentally. Do not plug power cord into the wall receptacle until installation or service work is complete.

Before attempting to install the cooler, confirm that the following preparations have been made:

- This cooler must be plugged into a 120 volt GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected receptacle. If you are not sure that the receptacle is GFCI protected, consult with a qualified electrician. This receptacle should be located within 5 feet of the window opening (cooler power cord is 6 feet long, use of extension cords is not recommended).
- Install cooler in a window where only fresh outside air can enter. Avoid installing the cooler in an area where the free air movement around and into the cooler is restricted or locations where obnoxious odors or fumes may be drawn into cooler from vent pipes, kitchen exhausts, etc.
- Verify that the supporting surface is strong enough to bear the weight of the cooler when in use. This unit will weigh approximately 250 pounds when operating at full capacity.
- Verify that the supporting surface is level in all directions.

Platform or Stand Mounting

Installation normally involves locating the unit in a suitable window and the construction of a platform or stand to support the weight of the cooler. Since every installation is different, the exact requirements to mount and seal a cooler against the weather will be best determined by the location and at the time of the installation. Most installations will require blocking of the unused portion of the window around the duct, or other modifications to the window frame may be necessary. See illustration (Fig. 1) for a typical installation. Construct a platform or stand below the window strong enough to support the weight of the cooler (approximately 250 pounds).

- Measure and construct a level platform or stand that will allow the bottom surface of the cooler duct to rest on the window sill. Allow clearance for the drain/overflow standpipe connection.
- Position the cooler so that the duct rests on the window sill and the grille flanges are inside the window frame. **DO NOT drive nails or screws through bottom pan into mounting surface, this will void the warranty.**
- Lower the window to rest on the top of the duct (vertically hung windows) or slide window closed against side of duct (horizontal slider windows). Block any remaining unused portion of the window opening with a suitable blocking material (Plexiglas, solid plastic sheet, solid wood panel, etc.). It will be necessary to seal any joints around the duct to prevent entry of rain, dust/dirt, insects, etc. Any good quality caulking or foam tape will work.




Figure 1




Figure 2




Figura 2




Figura 1

- Mida y construya una plataforma nivelada o soporte que permita la superficie inferior del ducto del enfriador descansar sobre el umbral de ventana. Permita espacio para la conexión del drenaje / tubo de rebosadero.
- Sitúe el enfriador de tal manera que el ducto descansa en el marco de la ventana y las cajas de la rejilla estén dentro del armazón de la ventana. Un método usado para determinar si el aire está razonablemente es el de poner un pedazo de papel en contra del alambre mosquitero de la ventana más lejano al enfriador y ajustar la abertura de las ventanas hasta que el papel se quede ligeramente en el alambre mosquitero de la ventana. Usted puede ajustar diferentes ventanas en la casa para dirigir más flujo de aire a las áreas que estén ocupadas durante diferentes tiempos del día o la noche (ejemplo: ventanas de la sala durante el día, de la recámara durante la noche)
- NOTA: Para eliminar el torrente de aire caliente al poner a funcionar el enfriador, asegúrese de encender la bomba unos minutos antes para humedecer los filtros de poner a funcionar la turbina.

Montado en Plataforma o Tarima

- Este enfriador tiene que ser enchufado a una fuente de 120 voltios con receptáculo protegido con GFCI (Interruptor de Circuito a Falta de Tierra). Si usted no está seguro si el receptáculo tiene protección GFCI, consulte con un electricista competente. Este receptáculo debe estar situado entre una distancia de 5 pies de la abertura de la ventana. (El cordón de suministro es de 6 pies de largo, el uso de una extensión no es recomendable).
- Instale enfriadores en un ventana donde solamente aire fresco de afuera entre de enfriamiento. Evite el instalar las unidades en áreas que restringen el movimiento libre del aire alrededor y la entrada del enfriador, o cerca de tubos de venteo, extractores de cocina, etc.; ya que repugnantes olores o vapores pueden ser inducidos por la unidad.
- Asegúrese que la superficie de soporte es lo suficiente fuerte para soportar el peso del enfriador cuando esté en plena capacidad.
- Verifique que la superficie de soporte esté nivelada en todas direcciones.

Aun cuando rutinariamente se inspeccione o de servicio al interior, el enfriador puede empezar accidentalmente. Mantenga todo el personal alejado del enfriador y suministro de corriente al trabajar en él. Antes de darle servicio o limpiar la unidad, desenchufe la unidad del receptáculo de la pared y asegúrese que el cordón no sea enchufado de nuevo y el enfriador prenda accidentalmente. No enchufe el cordón en el receptáculo hasta que la instalación o trabajo de servicio esté completo.

Antes de intentar instalar el enfriador, asegúrese que las siguientes preparaciones se hayan hecho:

Antes de intentar instalar el enfriador, asegúrese que las siguientes preparaciones se hayan hecho:

PRECAUCION: Desconecte toda la corriente eléctrica del enfriador antes de intentar instalar, abrir, o darle servicio a su enfriador.

Cuidadosamente lea los contenidos de este manual y revise los planos del enfriador para que usted se familiarize con las varias partes antes de comenzar el proceso de instalación.

INSTALACION

Cuidadosamente lea los contenidos de este manual y revise los planos del enfriador para que usted se familiarize con las varias partes antes de comenzar el proceso de instalación.

- Mida y construya una plataforma nivelada o soporte que permita la superficie inferior del ducto del enfriador descansar sobre el umbral de ventana. Permita espacio para la conexión del drenaje / tubo de rebosadero.
- Sitúe el enfriador de tal manera que el ducto descansa en el marco de la ventana y las cajas de la rejilla estén dentro del armazón de la ventana. Un método usado para determinar si el aire está razonablemente es el de poner un pedazo de papel en contra del alambre mosquitero de la ventana más lejano al enfriador y ajustar la abertura de las ventanas hasta que el papel se quede ligeramente en el alambre mosquitero de la ventana. Usted puede ajustar diferentes ventanas en la casa para dirigir más flujo de aire a las áreas que estén ocupadas durante diferentes tiempos del día o la noche (ejemplo: ventanas de la sala durante el día, de la recámara durante la noche)
- NOTA: Para eliminar el torrente de aire caliente al poner a funcionar el enfriador, asegúrese de encender la bomba unos minutos antes para humedecer los filtros de poner a funcionar la turbina.

Notas para Salidas de Aire / Entriamiento Máximo

Lea cuidadosamente una sería lastimadura personal y/o anular la garantía. Su enfriador fue detalladamente probado e inspeccionado antes de salir de la fábrica. Este manual es una guía de procedimientos para una instalación propia junto con información de un cuidado razonable y mantenimiento que le asegurará un enfriamiento seguro, económico y sin problemas. El no seguir estas instrucciones puede dañar su enfriador, incapacitar su operación, crear un potencial para una sería lastimadura personal y/o anular la garantía.


INTRODUCCIÓN

OPERATION

Controls

The rocker control switches are used to select the operating mode of the cooler. These switches control fan speed (High/Off/Low) and the cooling (pump) operation (On/Off).

Figure 3




- Connect tubing from water supply to float valve. Place compression nut and ferrule over end of tubing, insert tube into float valve, then tighten compression nut to secure.
- Install float valve in the bracket provided.
- A water supply valve should be installed at a convenient location to allow the water supply to be turned on and off for servicing or winterizing. Minimum 1/4" diameter tubing should be used to provide water to the cooler, larger tubing is recommended if the distance from the valve to the cooler is greater than 100 feet, then reduced to 1/4" at the unit.

NOTE: Coolers should not be connected to "soft" water systems. Soft water will accelerate corrosion and decrease the effective life of pads and cooler cabinet. Connect water line as follows:

CAUTION: All plumbing installations must comply with local building and safety codes and must be performed by qualified personnel only.


Connect Water Supply



Install Bleed-off

NOTE: Drain water in accordance with local plumbing codes.

- Connect a suitable drain line (copper / PVC / garden hose) to drain bushing. Never drain water onto a roof; mineral build-up or damage to roof may occur.



- Push drain bushing through bottom of cooler, assemble and tighten lock nut.
- Screw plastic overflow standpipe into the drain bushing and tighten snugly (hand tight) to prevent leakage.

Install Overflow Standpipe / Drain Line

Install overflow drain bushing in bottom of cooler as follows:

- Slide rubber washer over drain bushing.

CAUTION: Never operate unit with pad frame(s) and/or air outlet grille removed. This will result in an overloaded condition and may damage the motor.

CAUTION: Disconnect all electrical power to the cooler and insure that belt is not rotating before adjusting belt tension.

Belt Tension Adjustment

- Lower the window to rest on the top of the duct (vertically hung windows) or slide window closed against side of duct (horizontal slider windows). Block any remaining unused portion of the window opening with a suitable blocking material (Plexiglas, solid plastic sheet, solid wood panel, etc.). It will be necessary to seal any joints around the duct to prevent entry of rain, dust/dirt, insects, etc. Any good quality caulking or foam tape will work.
- Use leg leveling bolts to brace the cooler away from the wall. Adjust bolts and chain to level cooler. NOTE: Cooler may need to be re-leveled to compensate for the added weight of water. Tighten nuts on leveling bolts inside cabinet.
- Attach chain to each hook.
- Attach hanging straps to top of rear corner support legs in the 3/16" diameter holes using the #10-24 bolts and nuts provided. Install "S" hooks in straps.
- Place leg leveling bolts thru 7/16" diameter holes in bottom of front corner support legs. Use nut and washer on outside of cabinet and install rubber pads on outside ends of leveling bolts. Place second nut and washer on leveling bolts inside cabinet.
- Attach screw hooks to outside window frame approximately two feet above top of cooler. Be sure hooks are inserted to full depth in window framing for maximum strength.

- Install leg leveling bolts to brace the cooler away from the wall. Adjust bolts and chain to level cooler. NOTE: Cooler may need to be re-leveled to compensate for the added weight of water. Tighten nuts on leveling bolts inside cabinet.

- Position the cooler so that the duct rests on the window sill and the grille flanges are inside the window frame, allowing the "Z" shaped bracket, located under the grille, to rest on the window sill and butt against inside of window sill flange. Connect "S" hooks and screw hooks to chain links that bring the cooler closest to a level position.

- Attach hanging straps to top of rear corner support legs in the 3/16" diameter holes using the #10-24 bolts and nuts provided. Install "S" hooks in straps.

Install chain kit as follows:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 2 - Screw Hooks | 2 - "S" Hooks |
| 2 - Leg Leveling Bolts | 2 - Rubber Pads |
| 4 - 3/8" Square Nuts | 4 - 3/8" Washers |
| 2 - Hanger Straps | 2 - #10-24 x 1/2" long Bolts |
| 2 - #10-24 Nuts | 2 - 5' long Chain |

Chain Kit contains:

An alternate installation method involves locating the unit in a suitable window and using the included chain mounting kit to support the weight of the cooler. As with platform or stand mounting, every installation will be different. The exact requirements to mount and seal a cooler against the weather will be best determined by the location and at the time of the installation. Most installations will require blocking of the unused portion of the window around the duct, or other modifications to the window frame may be necessary. See illustration (Fig. 2) for a typical installation. Remember, the framing around the window must be strong enough to support the weight of the cooler (approximately 250 pounds).

Mounting Using Chain Kit

Montado Usado Juego de Cadena

La instalación alternativa envuelve el situar la unidad en una ventana apropiada y usando el juego de cadena incluido para que soporte el peso del entrador. Así como montado en plataforma o tarima, cada instalación es diferente. Los requerimientos exactos para montar y sellar el entrador en contra del clima será determinado por el sitio y al momento de la instalación. La mayoría de las instalaciones requieren el cerrar la parte sin uso alrededor del ducto, u otras modificaciones al cuadro de la ventana quizás sean necesarias. Vea ilustración (Fig. 2) para instalación típica. Recuerde que el umbral de la ventana tiene que ser suficiente fuerte para soportar el peso del entrador (aproximadamente 250 libras).

El Juego de Cadena Contiene:


- 2 - Ganchos Roscados
- 2 - Tornillos Niveladores
- 4 - Tornillos Cuadrados de 3/8"
- 2 - Lengueta para Suspende
- 2 - #10-24 x 1/2" largo Tornillos
- 2 - Cadenas de 5 Pies Largo
- 2 - Ganchos "S"
- 2 - Cojines de Hule
- 4 - Arandelas de 3/8"
- 2 - #10-24 x 1/2" largo Tornillos
- 2 - Cadenas de 5 Pies Largo

Instalación Juego de Cadena:

- Atonille los tornillos de gancho roscados en el marco de la ventana aproximadamente dos pies arriba del entrador. Asegurese de atornillarlos a lo máximo para mejor soporte.
- Coloque una cadena a cada gancho.
- Fije las lengüetas en las perforaciones de 4.75mm de diametro proveídas en la parte de atrás y arriba de las piernas del entrador usando los tornillos 10-24 y tuercas proveídas. Instale los ganchos "S" en las lengüetas.
- Instale los tornillos niveladores a través de los agujeros 11mm de diametro en la parte de abajo y enfrente del entrador. Use la tuerca y arandela en la parte de afuera instale los cojines de hile en cada tornillo nivelador. La tuerca y la arandela sobranes van en el tornillo dentro del gabinete.
- Sitúe el entrador de tal manera que el ducto descansen en el marco de la ventana y las cejas de la rejilla estén dentro del armazón de la ventana, permitiendo la abrazadera en forma de "Z" localizada debajo de la parilla, decanse en el umbral de la ventana y tope dentro de la ceja del umbral de la ventana. Conecte los ganchos roscados a los eslabones de la cadena ajustando a una posición nivelada.
- Use los tornillos niveladores de la pierna para anivlar el entrador con la pared. Ajuste los tornillos y la cadena para anivlar el entrador. NOTA: Posiblemente se tenga que reanivlar el entrador para compensar el peso agregado por el agua. Apriete las tuercas en los tornillos niveladores dentro del gabinete.
- Cierre la ventana para que descansen sobre la parte superior del ducto (en ventanas que cuelgan verticalmente) o ventanas que se deslizan al lado del ducto (ventanas que se deslizan hacia los lados). Bloquee la abertura restante de la ventana con un material apropiado para el caso (plexiglas, hoja sólida de plástico, panel sólido de madera, etc.). Será necesario sellar cualquier unión alrededor del ducto para prevenir la entrada de la lluvia, polvo/tierra, insectos, etc. Cualquier sellador de buena calidad o cinta serviría para el propósito.

Ajuste de Banda

PRECAUCIÓN: Desconecte toda la corriente eléctrica hacia el entrador y asegúrese que la banda no este dando vueltas antes de ajustar la tensión.




PRECAUCIÓN: Nunca opere la unidad sin los filtros(y/o rejilla de aire. Esto resultaría en condición de sobrecarga y podría dañar el motor.

Instale Bujé de Drenaje y Rebosadero

Instale el buje de rebosadero en el fondo del entrador:

- Deslice la arandela de hule en el buje.
- Inserte el buje en el agujero del fondo, y apriete la tuerca.
- Atonille el tubo de rebosadero de plástico al buje y apriételo ligerramente (apretado con la mano) para prevenir fugas.
- Conecte a una línea adecuada de drenaje (cobre / PVC/ manguera de jardín) al buje de drenaje. Nunca drene el agua en el techo; minerales se acumulan o daños al techo pueden ocurrir.



Instale el Sangrado

Para minimizar la "acumulación de sarro" use la ensambadura de tapón del adaptador "T" e inserte el tubo negro y guíelo a través del tubo de rebosadero. Para prevenir sifonaje del agua, asegure que la "T" del sangrado esté arriba del nivel del agua.

Conecte el Suministro de Agua

PRECAUCIÓN: Todas las instalaciones de plomería tienen que cumplir con los códigos de edificar y reglas de seguridad, y llevadas a cabo por personal competente solamente.

NOTA: Los entradores no se deben conectar a sistemas de agua "blanda". Agua blanda acelera la corrosión y reduce la vida efectiva de los filtros y gabinete. Conecte el suministro de agua al entrador como sigue:

- La válvula de suministro de agua podría instalarse en un sitio conveniente, para permitir abrir y cerrar para dar servicio o apagado de invierno. Un tubo con un mínimo de 1/4" se debe usar para el suministro de agua hacia el entrador. Un tubo más grande se debe usar si la distancia es mayor de 100 pies y reducida a 1/4" en la entrada de la unidad.
- Instale la válvula del flotador en la abrazadera provída.
- Conecte un tubo del suministro de agua al flotador. Ponga la tuerca de compresión y la ferula sobre el extremo del tubo, inserte el tubo en la válvula y apriételo la tuerca de compresión bien.

OPERACIÓN

Controles

Los interruptores se utilizan para seleccionar el modo de operación del entrador. Estos interruptores controlan la velocidad de la turbina - Alta(On)/Apagado(Off)/Baja(Low) y la operación de enfriamiento (bomba) - Encendido(On)/Apagado(Off).




Figura 3

INSPECCIÓN GENERAL

Lista de Inspección de Pre-comienzo o Anual

PRECAUCIÓN: Desconecte toda la corriente eléctrica del entrador antes de intentar instalar, abrir, o darle servicio a su entrador.

Antes de prender el motor y la bomba por primera vez, o en el comienzo de cada temporada de enfriamiento, asegúrese de haber hecho todas las conexiones y ajustes. Verifique que:

- ✓ Montura del entrador a nivel; ventana y ductos sellados.
- ✓ El cordón clavija este correctamente guiado, seguros y fuera de peligro.

- ✓ Motor, bomba, drenaje, sangrado, válvula del flotador, etc. están correctamente instaladas y completamente funcionales.
- ✓ Línea de agua seguramente conectada, abierta, sin fugas notables.

- ✓ Flotador ajustado al propio nivel.

- ✓ Impeñete de la bomba gira libre y suave. Si hay duda remueva la cubierta del impeñete (véase "limpieza de la bomba") y revise la rotación.

- ✓ Asegúrese que los tornillos de la turbina, eje, polea impulsada y los opresores de la polea motriz estén apretados.
- ✓ Polea motriz / polea de turbina alineamiento bien; tensión correcta en la banda, turbina gira libremente.

Chequeo de Empleo

PRECAUCIÓN: Nunca opere la unidad sin los filtro(s) y/o la rejilla de aire. Esto resultaría en condición de sobrecarga y podría dañar el motor.

Para verificar y chequeo de la instalación del entrador en el comienzo inicial o anual, siga el siguiente procedimiento.

- ✓ Habrá las salidas / ventilaciones (ventanas, puertas, etc.)

- ✓ Enchufe el cordón clavija en el receptáculo de pared.

- ✓ Verifique si la bomba empezó y los filtros se mojan parejos.

- ✓ Observe comienza y funciona.

En caso de problemas en alguno de estos pasos, refírase a la lista de trazando fallas en página 6.

Lista de Inspección del Gabinete

Después del comienzo inicial y durante inspecciones periódicas, revise u observe lo siguiente: Reférase a la lista trazando fallas en la página 6 si es que es necesario.

- ✓ Fugas de las líneas de agua, filtros, gabinetes, etc.

- ✓ Filtros del entrador: se mojan parejos, no áreas secas.

- ✓ El ajuste del nivel del agua sea correcto.

- ✓ Verifique el flujo de agua completo y parejo en el sistema de distribución.

- ✓ Turbina / motor giran libremente, no ruidos extraños.

- ✓ Condición de la banda / tensión / alineamiento.

- ✓ Revise la montadura del motor, tornillos del gabinete,

- ✓ tornillos opresores en las poleas y de la turbina apretados.

LISTA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento regular e inspecciones periódicas son la clave de un buen y prolongado servicio de su Aerocool entrador. El entrador debe recibir servicio completo a menos una vez por año y más seguido si las condiciones lo requieren (ambiente polvo, uso constante, calidad del agua, etc.) Para máxima eficiencia de enfriamiento, larga vida y apariencia, cada dos meses durante su operación, el entrador debe ser inspeccionado y limpiado.

NOTA: No ponerle brea al depósito de agua

El depósito de su entrador tiene un acabado con nuestro Peblar XT acabado tipo artefacto. Es tan duro que la brea no se pegará al fondo. La capa se despegará y se soltará, tapando la bomba y el distribuidor de agua.

NOTA: No use limpiadores para enfriadores, ándos, tratamientos u otro aditivo químico en este entrador. El uso de aditivos o tratamientos para el agua u otro que no sea sangrado anulará la garantía y perjudicará la vida del entrador.

Antes de comenzar la operación de mantenimiento, lea detalladamente todas las instrucciones de mantenimiento y operación y observe todas las precauciones y advertencias.

Limpieza

PRECAUCIÓN: Nunca lave su entrador con manguera de jardín; El agua puede dañar el motor y la bomba o entrar al conducto. Motores dañados por el agua NO los cubre la garantía.

Materiales extraños, sarro, depósitos de sal, minerales etc. Deben de removerse de las rejillas de los filtros, fondo, y otros componentes. El acabado duradero de su entrador se puede poner como en condición de nuevo usando agua tibia y un trapo suave.

NOTA: Evite estropajos, estropajos o brochas de alambre, estos dañarán el acabado estimulando la corrosión.

Mantenimiento e Inspección

IMPORTANTE: Antes de operar el entrador al comienzo de cada temporada de enfriamiento, gire los ejes de la turbina, el motor, la bomba con la mano para asegurarse que giren libremente. El no hacerlo podría resultar en un motor quemado.

Inspección periódica de su entrador puede realizar la vida libre de problemas de este. Para máxima eficiencia, cada dos meses durante su operación, o en cualquier ocasión que habrá el entrador, lo debe inspeccionar. Algunas sugerencias:

- ✓ Revise por goteras de los filtros, gabinetes, etc.?

- ✓ Encuentra puntos secos en la caja cuando en operación?

- ✓ Encuentra los tornillos, tuercas y tornillos opresores apretados?

- ✓ Sonidos extraños en las chumaceras o motores?

- ✓ La turbina gira libremente?

- ✓ Flotador al correcto nivel?

- ✓ El agua del depósito limpia?

- ✓ Condición de la banda/ tensión/ alineamiento?

Ajuste Tensión de la Banda

Cada vez que inspeccione su entrador, se asegura de revisar la tensión de la banda en el ensamble de motor / turbina. Revise la condición de la banda si tiene desgaste u otros defectos. Revise la alineación de la polea impulsada con la polea motriz (véase página 3 para pasos con más detalles)

MAINTENANCE SCHEDULE

Regular maintenance and periodic inspection is the key to long and successful service from your Aerocool cooler. The cooler should receive major servicing at least once a year, more often if conditions require (dusty environment, constant use, poor water quality, etc.) For maximum cooling efficiency, long life and appearance, every two months during operation the cooler should be inspected and cleaned.

NOTE: Do Not Undercoat the Water Reservoir

Your cooler's water reservoir is finished with our Peblar XT® appliance-type finish. It is so hard that asphalt-type cooler water pan under-coatings will not stick to it. Undercoating will break free, clogging the pump and water distribution system.

NOTE: Do not use cooler cleaners, cooler treatments, anodes or other chemical additives in this evaporative cooler. Use of any additives or water treatment other than the furnished bleed-off will void your warranty and may impair the life of the cooler.

Before starting any maintenance operation, thoroughly read all operating and maintenance instructions and observe all cautions and warnings.

Cleaning

CAUTION: Never wash your cooler cabinet with a garden hose; water may harm motor and pump or seep into ductwork. Motors damaged by water are NOT covered under warranty.

All foreign materials, mineral scale, hard water deposits, dirt, etc. should be removed from pad frames, water pan and other components. Your cooler's long lasting finish can be brought to like-new condition by using warm water and a soft cloth.

NOTE: Avoid using scouring pads, steel wool or wire brushes as these will damage the finish and encourage corrosion.

Maintenance & Inspection

IMPORTANT: Before operating cooler at the beginning of each cooling season, turn blower wheel, cooler motor and pump motor shafts by hand to make sure they turn freely. Failure to do so may result in burning out motor.

Periodic inspection of your cooler will enhance the chance for long, trouble-free service life. For maximum efficiency, every two months during operation, or any time the cooler is opened, the cooler should be inspected. Some suggested items to look for:

- ✓ Check for leaks from pad frames, cabinet, etc.

- ✓ Any dry spots or streaks on pads when pump is operating?

- ✓ Are bolts, nuts and set screws still snug?

- ✓ Are the bearings, etc., making any unusual noises?

- ✓ Does the blower wheel turn freely?

- ✓ Is float level set correctly?

- ✓ Is water in the bottom pan clean?

- ✓ Belt condition / tension / alignment OK?

Adjust Belt Tension

Each time you inspect your cooler, be sure to check belt tension on motor and blower assembly. Check belt condition and replace it if frays or cracks appear. Check alignment of blower pulley with motor pulley (see page 3 for detailed steps).

GENERAL INSPECTION

Initial Start-up or Annual Inspection

CAUTION: Disconnect all electrical power to the cooler before attempting to install, open, or service your cooler.

Before start-up of the cooler for the first time, or at the beginning of each cooling season, make sure that all required connections, adjustments, etc. have been made. Verify that:

- ✓ Cooler mounting is level; window and duct are sealed.

- ✓ Power supply cord is correctly routed, safe and secure.

- ✓ Motor, pump, drain, bleed-off, float valve, air outlet grille etc. are correctly installed and fully functional.

- ✓ Water line securely connected, turned on, & no leaks noted.

- ✓ Float adjusted for proper water level.

- ✓ Pump impeller turns freely and smoothly. If in doubt, remove impeller cover (see "Cleaning Pump") and check rotation.

- ✓ Blower wheel, shaft, pulley and motor sheave bolts / setscrews are tight.

- ✓ Motor sheave / blower pulley alignment is okay; the belt is correctly tensioned, & blower wheel turns freely.

Start-up Check List

CAUTION: Never operate cooler with pad frame(s) and/or air outlet grille removed. This will result in an overloaded condition and may damage the motor.

To verify and check out the cooler installation on initial or annual start-up, the following procedure should be followed.

- ✓ Open building exhaust / relief vents (windows, doors, etc.)

- ✓ Plug supply cord into wall receptacle. Switch cooler "ON".

- ✓ Verify that pump starts and pads are evenly wet.

- ✓ Observe that motor starts and runs.

In case of trouble on any of these steps, refer to the Troubleshooting Chart on page 6.

Cabinet Inspection Checklist

After initial start-up and for a few weeks afterwards, check for and/or observe the following: Refer to the Troubleshooting Chart on page 6 if necessary.

- ✓ Leaks from water lines, pad frames, cabinet, etc.

- ✓ Cooler pads: even wetting, no dry streaks.

- ✓ Confirm water level depth setting is correct.

- ✓ Verify full, even flow in water distribution system.

- ✓ Blower wheel / motor rotates freely, no unusual noises.

- ✓ Belt condition / tension / alignment OK.

- ✓ Check motor mounting, cabinet hardware, setscrews on pulleys, blower wheel are tight

Blower Shaft Bearings

Blower shaft bearings need periodic lubrication. They should be checked 20-30 days after initial start-up of operation. The oil cups on the bearings should be filled with a good grade of SAE 20W or 30W non-detergent oil when necessary. Under normal use, oiling is required every three months of operation. ***Do Not Over-Oil.***

Pump Motor Bearings

The pump motor does not require lubrication.

Changing Cooler Pads

CAUTION: Disconnect all electrical power to the cooler before attempting to install, open, or service your cooler.


The condition of your cooler pad should be checked at least once a year; at the beginning of the season is best. However, your pad may need to be checked more frequently, depending on local air and water conditions. For instance, in areas where mineral content of the water is high or the air is dusty, deposits may build up in the cooler pad, restricting airflow. Clean or replace pad as follows:

- Remove pad assembly from cabinet.
- Lay pad frame on smooth, flat surface with pad retainer up. Observe the location / placement of the pad retainer. Remove retainer by sliding it out from under the pad frame flange. Carefully remove and discard old pad.

- Using a mild detergent wash dirt and scale from pad frame and rinse with fresh water. Check slots at top of pad frame to be sure they are open and clear. Wire brushing is not recommended. If finish is damaged or rusting is noted, repair area as noted in the “Touch-Up” section.

- Place the slot in the end of the new pad over the bottom flange of the pad frame and push the pad down against the flange until it stops. Gently push the top of the pad into the pad frame. Slide the 1” thick pad on top of the large pad already in place. Replace the pad retainer by sliding the retainer under the pad frame flanges .

- Pre-soak pad (this will help with the wetting of the pad on start-up) . Reinstall pad frame assembly into unit.



Winter Shut Down:

- *Always* drain all of the water out of the cooler and water supply line when not in use for prolonged periods, and particularly at the end of the season. Keep the water line disconnected from both the cooler and the water supply so it does not freeze.

- *Disconnect* power from cooler during extended periods of non-use.

REPLACEMENT PARTS

When ordering replacement parts, always refer to the serial and model number of your cooler. Use the part numbers listed in the accompanying parts list, as illustrated in the diagrams for your model.

Cleaning Water Pump & Hose

CAUTION: Disconnect all electrical power to the cooler before attempting to install, open, or service your cooler.

CAUTION: Do not allow pump to fall over and become submerged; water will damage pump motor.

Clean water pump and hose assembly as follows:

- Unplug pump cord, remove mounting bracket screw and remove pump from cooler. Shake gently to remove water.


- To prevent breakage, carefully release the snap-out impeller cover plate and remove cover plate from the pump body.

- Using a mild detergent solution and a soft cloth clean deposits from screen, around impeller and cover plate. Spin impeller to dislodge any remaining foreign material.

- Remove any foreign material in the hose adapter (between the pump and hose), or between the hose and the water distributor assembly.

- Rinse and reinstall impeller cover plate.

- Reinstall pump and reconnect pump cord.



Draining

Drain the cooler for cleaning or at the end of the season as follows:

- Unplug cooler power supply cord from wall receptacle.

- Turn off water supply and remove pad frames.

- Connect a drain hose to the drain fitting on the bottom of the reservoir, if not already connected to drain line.

- Remove overflow standpipe from the drain fitting.

- Drain and clean reservoir. Remove any remaining water with a rag or sponge.

Touch-Up

The hardness, adhesion and smoothness of the internal and external finish on your cooler makes it extremely unlikely that scratches or chipping will occur. In the event that finish damage does occur it should be promptly repaired by the following procedures:

- Sand the area around bare metal spots.
- Prime and paint with a quality paint.

Do not use asphalt type cooler undercoat material in water reservoir. Undercoat will break free, clogging the pump and water distributor.

Lubrication

Motor Bearings

Some motors used in Aerocool coolers have ports for lubricating the motor and are oiled at the factory. If the need for oiling is indicated, see individual motor nameplate for specific instructions on re-lubricating the motor. Under normal use, these motors require oiling about every 12 months of operation. ***Do Not Over-Oil.***

Algunos motores usados en Aerocool enfriadores tienen aceiteras para lubricarse y son lubricados en la fábrica. Si la necesidad por lubricarse es indicada, vea la placa individual del motor para instrucciones específicas para relubricar el motor. Bajo uso normal, estos motores requieren lubricación alrededor de cada 12 meses de operación. ***No sobre-aceite.***

Chumaceras del Motor

LUBRICACION

No use compuestos de asfalto en el depósito de agua ya que se separará, tapando la bomba y el distribuidor de agua.

- Lije el área alrededor de las partes de metal descubiertas.
- Use pintura de fondo y pintura de buena calidad.

siguiendo los siguientes procedimientos:

La dureza, adhesión y suavidad del acabado interno y externo en su enfriador hace que sea extremadamente improbable que la pintura se raspe o se pelee. En un evento que esto ocurra, se debe reparar

Retocar

con una esponja o trapo.

- Vacíe y limpie el depósito. Remueva cualquier sobrante de agua
- Remueva el buje de rebosadero del buje.
- Conecte la manguera de drenaje en el fondo del depósito, si no está ya conectado a la línea de drenaje.
- Cierre el suministro de agua al enfriador y remueva el filtro.

Vacíe el depósito por limpie o al final de cada temporada como sigue:

Drenado

- Reinstale la bomba y enchufe el cordón de la bomba.
- Enjuague y reinstale la cubierta del impelente.
- Remueva cualquier material (ajeno en el adaptador y la manguera), o entre la manguera y el distribuidor de agua.
- Cire el impelente para destapar material ajeno.
- Para prevenir que se quiebre, con cuidado remueva la placa de la base del impelente y remueva la placa de la base del cuerpo de la bomba.
- Usando una solución de detergente ligera, limpie los depósitos del cedazo de la bomba, alrededor del impelente y la tapadera de la base.

- Desenchufe el cordón clavija de la bomba, remueva el tornillo de la tapadera del impelente y remueva la bomba del enfriador. Sacúdala ligeramente para removerla del agua.
- Desenchufe el cordón clavija de la bomba, remueva el tornillo de la tapadera del impelente y remueva la bomba del enfriador. Sacúdala ligeramente para removerla del agua.

Limpie la bomba, la manguera y la ensamble de distribuidor como sigue:

sumerja; el agua daña el motor.

PRECAUCIÓN: No permita que la bomba se caiga y se

servicio a su enfriador.

PRECAUCIÓN: Desconecte toda la corriente eléctrica del enfriador antes de intentar instalar, abrir, o darle

Limpieza de la Bomba y Manguera

Chumaceras del Eje de la Turbina

Las chumaceras del eje de la turbina requieren lubricación periódica.

Se deben revisar después de 20-30 días de operación. Las aceiteras en las chumaceras se deben llenar con aceite de buena calidad SAE 20W o 30W no-detergente cuando sea necesario. Bajo uso normal, lubricación se requiere cada tres meses de operación.

No sobre-aceite.

Chumaceras de la Bomba

Las chumaceras de la bomba están permanentemente lubricadas.

Cambiando los Filtros (aspen)

PRECAUCIÓN: Desconecte toda la corriente eléctrica del enfriador antes de intentar instalar, abrir, o darle servicio a su enfriador.

filtros como sigue:

Los filtros de su enfriador se deben revisar una vez por año.....de preferencia al principio de la temporada. Cuando los filtros requieran revisarse más frecuentemente, de acuerdo con el aire y las condiciones del agua local. Por ejemplo, en áreas donde el contenido de minerales del agua es alto o el aire es sucio, depósitos se acumulan en los filtros, restringiendo el flujo del aire. Reemplace los

- Usando detergente ligero, lave la tierra y sarro del armazón, enjuague con agua fresca. No se recomienda el uso de brochas de alambre. Si se daña el acabado o nota corrosión, repare el área como lo indica la sección de retocar.

- Coloque el armazón del filtro en una superficie lisa con los retenedores hacia arriba. Observe como los remolvi / para instalarios de nuevo. Remueva el retenedor deslizando lo bajo la caja del armazón. Cuidadosamente remueva y deseché el filtro usado.

- Remueva el armazón del gabinete.

- Pre-remoje el filtro (esto ayudará el que el filtro se humedezca al comenzar) instale el filtro en la unidad.

retenedor del filtro en las cajas del armazón. Inserte el pedazo de filtro de 1" entre la canaleta y el filtro largo. Ahora inserte el

armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

de arriba hacia abajo del armazón del filtro nuevo en la parte de abajo del armazón superior del filtro hacia dentro del armazón. Inserte el pedazo de empuñelo hasta que se detenga. Con cuidado empuje la parte

su modelo.

Cuando ordene partes de reemplazo, siempre referirse al modelo y número de serie de su Brisa enfriador. Use el número de parte en la acompañante lista de partes, como esta ilustrado en los diagramas de

Reemplazo de Partes

periodos de no uso.


- *Disconnect* el enfriador de la fuente durante largos

temperaturas.

desconectada en ambos lados para que no se reviente en bajas término de la temporada. Mantenga la tubería del agua esté en uso por periodos prolongados, y particularmente en el

- *Siempre* vacíe toda el agua del enfriador y de la tubería cuando no

Apagado de Invierno:



TROUBLESHOOTING GUIDE:

Should an obvious problem occur with your cooler consult the following table. If you cannot correct the problem, or if it persists, contact qualified service personnel.

PROBLEM / SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Water draining from unit	Float valve out of adjustment	Adjust float to 2 1/2" water depth
	Float movement obstructed	Free float from obstruction
	Float valve non-functional	Replace float assembly
Dry pads	Pump intake clogged	Remove obstruction
	Water pump non-functional	Replace water pump
	Clogged water line	Locate and free obstruction
	Pad trough clogged	Clear debris from trough
	Switch non-functional	Replace switch
	Wiring non-functional	Repair or replace non-functional wiring
	Water turned off to cooler	Turn on water supply
Motor does not start or no air delivery	Electrical power disconnected	Check power receptacle and cord
	Belt too loose or too tight	Adjust belt tension
	Defective motor	Replace motor
	Defective switch	Replace switch
	Broken belt	Replace belt
Inadequate air delivery	Insufficient air exhaust	Open windows to increase air flow
	Belt too loose	Adjust belt tension or replace if needed
	Pads plugged	Replace pads
Motor cycles on & off	Low voltage	Check voltage
	Excessive belt tension	Adjust belt tension
	Blower shaft tight or locked	Oil or replace bearings
	Bearings dry	Oil bearings
	Pad frame(s) or air outlet grille removed	Re-install pad frame or air outlet grille
Noisy operation	Blower rubbing on housing	Reposition wheel
	Motor sheave or blower set screws loose	Tighten set screws
Excessive humidity in house	Inadequate exhaust	Open doors and windows to increase ventilation

WIRING DIAGRAM





DIAGRAMA de ALAMBADO

PROBLEMA / SINTOMA:	CAUSA PROBABLE:	ACCIÓN CORRECTIVA:
Derrame de agua en la unidad	Válvula de flotador fuera de ajuste Movimiento del flotador obstruido	Ajuste el flotador 2 1/2" de profundidad de agua Libere el flotador de la obstrucción
Filtros Secos	Entrada de agua de la bomba tapada Bomba no funciona Línea de agua tapada Canaleta de filtro tapada Alambrado no funciona	Remueva la obstrucción de la bomba Reemplace la bomba Localice y remueva la obstrucción Limpie la basura de las canalatas Repare o remplace alambres no funciona
No comienza o no hay entrega de aire	Corriente eléctrica desconectada Banda muy floja o apretada Motor no funciona Interruptor no funciona Banda rota	Revisar el receptáculo de corriente y el cordón Ajuste la tensión del motor Reemplace el interruptor Reemplace banda
Entrega de aire inadecuado	Filtros tapados Banda muy floja Insuficiente escape de aire	Reemplace filtros Ajuste la tensión o remplace la banda Abra ventanas para aumentar el flujo
El motor se prende y se apaga	Baja voltaje Banda demasiado apretada Eje de soplador congelado Chumaceras secas Filtro(s) o rejilla del aire removidos	Revise el voltaje Ajuste la tensión Lubrique o remplace las chumaceras Lubrique con aceite las chumaceras Reinstale el filtro(s) o rejilla
Operación ruidosa	La turbina rosa con la caja del soplador Tornillos opresores de la turbina o polea motriz muy flojos	Alinee la turbina Apriete tornillos opresores
Humedad excesiva dentro de la casa	Inadecuado escape de aire	Abra ventanas para aumentar la ventilación

TRAZANDO FALLAS: Si un problema obvio ocurre en su entrador, consulte la siguiente tabla. Si no puede corregir el problema, contacte a un representante competente de servicio.