

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Black & Decker TO1303SB Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker  
TO1303SB](#)



[Find Your Black & Decker Small Appliance Parts - Select From 395 Models](#)


----- Manual continues below -----

# QUICK START GUIDE

TEMPERATURE

FUNCTION

TIMER



## TO TOAST OR BAGELS

1. Turn TEMPERATURE knob to toast. ☞
2. Turn FUNCTION knob to toast. ☞
3. Turn TIMER past 10, and then back to desired toast level.

LIGHT TOAST  DARK TOAST

## TO BAKE

1. Turn TEMPERATURE knob to desired temperature.
2. Turn FUNCTION knob to bake. ☞
3. Turn TIMER past 10, then to desired time or to stay on. Ⓛ


## TO BROIL

1. Turn TEMP knob to broil. ☞
2. Turn FUNCTION knob to broil. ☞
3. Turn TIMER past 10, then to desired time or to stay on. Ⓛ

- Please read instruction booklet for all safety and functional information.

TO1303SB  
TO1373SSD  
TO1313SBD  
TO1313SWD

**NOTE:** for optimal toast, bread should be of uniform thickness and placed in one of the locations shown.



For best results while baking or broiling, always preheat at desired temperature for 10 minutes prior to cooking.

EvenToast™ Technology has been verified on the top surface by an independent party using uniform slices of white Wonder® bread. Color variation on the underside of the toast from the rack is normal.


2012/11-1-27 RV02

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

TEMPERATURA

FUNCIÓN

RELOJ AUTOMÁTICO



## PARA TOSTAR

1. Gire el control selector de TEMPERATURA a la posición de tostar. ☞
2. Gire el control selector de FUNCIÓN de cocción a la posición de tostar. ☞
3. Gire el RELOJ AUTOMATICO hasta pasar la posición 10 y luego regrese al nivel de tostado deseado.

☐ TOSTADO LIGERO    ■ TOSTADO OSCURO

## PARA HORNEAR

1. Gire el control selector de temperatura a la TEMPERATURA deseada.
2. Gire el control selector de FUNCIÓN de cocción a la posición de hornear. ☞
3. Gire el RELOJ AUTOMÁTICO al tiempo de cocción deseado o a la posición de funcionamiento continuo. Ⓛ


## PARA ASAR

1. Gire el control selector de TEMPERATURA a la posición de asar. ☞
2. Gire el control selector de FUNCIÓN de cocción a la posición de asar. ☞
3. Gire el RELOJ AUTOMÁTICO al tiempo de cocción deseado o a la posición de funcionamiento continuo. Ⓛ

- Por favor lea el manual de instrucciones para obtener información detallada sobre medidas de seguridad y funcionamiento.

TO1303SB  
TO1373SSD  
TO1313SBD  
TO1313SWD

**NOTA:** Para lograr los mejores resultados, la rebanada de pan debe tener un grosor uniforme y ser colocada en una de las áreas mostradas.




Para obtener los mejores resultados al hornear o asar, siempre precaliente el horno a la temperatura deseada por 10 minutos. antes de comenzar a cocinar.

La tecnología EvenToast™ ha sido verificada por una organización independiente sobre la superficie superior, utilizando rebanadas de pan blanco uniformes de la marca Wonder®. La diferencia en el color observada por el lado inferior de la rebanada de pan sobre la parte superior es normal.

2012/11-1-27 RVO

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TEMPÉRATURE



FONCTION

MINUTERIE

## POUR GRILLER

1. Régler le bouton de température à TOAST.
2. Régler le bouton de fonction à TOAST.
3. Régler la minuterie au-delà de la position 10 et tourner ensuite dans le sens contraire jusqu'au degré de grillage désiré.

□ GRILLAGE PÂLE    ■ GRILLAGE FONCÉ

## POUR CUIRE

1. Régler le bouton TEMP à température désirée.
2. Régler le bouton de fonction à BAKE.
3. Régler la minuterie à la durée désirée ou à STAY-ON.


## POUR RÔTIR

1. Régler le bouton de température à BROIL.
2. Régler le bouton de fonction à BROIL.
3. Régler la minuterie à la durée désirée ou à STAY-ON.

- Veuillez lire le guide pour obtenir les consignes de sécurité et d'utilisation.

TO1303SB  
TO1373SSD  
TO1313SBD  
TO1313SWD

**REMARQUE :** pour optimiser le degré de grillage, les tranches de pain doivent être d'épaisseur uniforme et placées à un des endroits illustrés.



Pour obtenir les meilleurs résultats pour la cuisson ou le rôtissage, toujours préchauffer à la température désirée pendant 10 minutes.

La technologie EvenToast™ a été vérifiée par un organisme indépendant sur la surface supérieure de tranches de pain blanc uniformes de marque Wonder™. La différence de couleur observée sur le côté inférieur de la tranche de pain sur la grille est normale.

2012/11-1-27 RV02