

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Louisiana Grills K24US Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Louisiana Grills
K24US](#)



[Find Your Louisiana Grills Grill Parts - Select From 31 Models](#)

----- Manual continues below -----



Model / Modèle : 61240, 62240

Important: Read Carefully, Retain For Future Reference

Important : Prenez connaissance de ce document et conservez-le pour référence ultérieure

CERAMIC CHARCOAL BARBECUE

INSTRUCTIONS AND RECIPES

BARBECUE AU CHARBON DE BOIS EN CÉRAMIQUE

INSTRUCTIONS ET RECETTES



1019780UMV

TABLE OF CONTENTS

A COMPLETE GUIDE TO COOKING WITH YOUR CERAMIC CHARCOAL BARBECUE

Introduction	4	Ceramic Accessories	10
About Your Ceramic Charcoal Barbecue	4	Warranty & Service	10
Important Safeguards	4	Conditions of Warranty	10
Operation & Use	4	Ceramic Parts	10
First Use - Curing The Unit	4	Metal & Cast-Iron Parts	10
Lighting	4	Wood Parts	11
Refueling	5	Thermometer	11
Extinguishing	5	Caster Wheels	11
Storage	5	Void of Warranty	11
Cleaning & Maintenance	5	Warranty Exemptions	11
Ceramic Cooking Guide	5	Australia	11
Cooking Temperature Guide	5	Service & Return Policy	11
General Food Safety	6	Ordering Replacement Parts	12
Smoking	6	Ordering Accessories, Spices & Rubs	12
Low Temperatures	6	Customer Service	12
High Temperatures	6	Troubleshooting	12
Assembly	7	Assembly Problems	12
Parts List	7	Fire Problems	12
Attaching the Caster Wheels	8	Finishing Problems	12
Assembling the Cart	8	Temperature Problems	13
Completing the Cart	8	Recipes	13
Lifting the Ceramic Body onto the Cart	8	Perfectly Grilled Steaks	13
Attaching the Top Damper	9	Grilled Sweet Heat Chicken Wings	13
Installing The Side Shelf Brackets	9	Grilled Flank Steak Fajitas	14
Mounting The Side Shelves	9	Blackened Mahi-Mahi Tacos with	
Positioning The Grids	9	Mandarin Habanero Mango Salsa	14
Attaching The Lid Handle	9	Raspberry Chipotle Pork Kebabs	15

INTRODUCTION

ABOUT YOUR CERAMIC CHARCOAL BARBECUE

Ceramic charcoal barbecues are extremely versatile. Not only can they be used for grilling or smoking, but also pizzas, bread, pies and cookies can be baked effortlessly inside them.

Due to their excellent heat retention properties, high temperatures can be achieved and maintained by precise control of airflow via the top and bottom vents. High temperatures are ideal for quickly cooking burgers and sausages, while low heats can cook larger cuts over a longer period of time.

Try adding some wood chips to the charcoal, or try combining different flavour wood chips to make your meats even more flavourful.

IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is intended for outdoor use only. Do not use indoors. Never leave a burning fire unattended. Always keep children and pets at a safe distance from the oven when in use.

FIRE HAZARD: May emit hot embers while in use.

DANGER OF CARBON MONOXIDE POISONING: never light this product, let it smolder or cool down in confined spaces.

Do not use this product in a tent, caravan, car, cellar, loft or boat. Do not use this ceramic unit as a furnace.

CAUTION: Do not use gasoline, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals for lighting or relighting. Use only firelighters complying to EN1860-3.

It is highly recommended that you use lump charcoal in your ceramic barbecue. It burns for longer and produces less ash, which can restrict the airflow. Do not use coal in this product.

IMPORTANT: When opening the lid at high temperatures it is essential to lift the lid only slightly, which allows air to enter slowly and safely, preventing any back-draft or flare-ups that may cause injury. Do not use under any awnings, parasols or gazebos.

Always follow the cooking temperature guide stated in this instruction manual.

Do not use the ceramic charcoal barbecue on decking or any other combustible surfaces such as dry grass, wood chips, leaf mulch, or decorative bark. Ensure that the ceramic charcoal barbecue is positioned at least two meters away from flammable items.

CAUTION: This product will become very hot. Always use heat resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces. Allow the unit to cool down completely before moving or storing. Do not move it during operation.

Always inspect the unit prior to use for fatigue and damage, and replace as and when necessary.

OPERATION & USE

FIRST USE - CURING THE UNIT

Curing your ceramic charcoal barbecue is important for its long-term operation and care. Avoiding the curing procedure could lead to damage on the unit. If the first burns are too hot, they could damage the felt gasket seal before it has had the chance to mature with use.

To start your first fire, place one lighter cube or solid firelighters and one handful of lump charcoal on top of the charcoal plate (7). Open the bottom vent and light the lighter cube using a long-nosed lighter or safety matches.

Do not use gasoline, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals for lighting or relighting.

Once the lump charcoal has caught, cure the unit by closing the lid, and leaving both vents mostly closed. **See Cooking Temperature Guide for Smoking (83°C - 108°C / 180°F - 225°F).** Burn until all the fuel is used and the fire is extinguished. This should take approximately two hours. Do not overload the unit with fuel.

After first use, inspect all fasteners. The metal band connecting your lid to the base will expand from the heat and could become loose. It is recommended you check and tighten the band, if necessary, with a wrench. You can now use your ceramic charcoal barbecue as normal.

LIGHTING

When using the ceramic charcoal barbecue, push down on both of the locking wheels to stop the unit from moving around during use.

Ensure the ceramic barbecue is positioned on a permanent, flat, level, heat-resistant non-flammable surface, away from flammable items.

Position the ceramic charcoal barbecue with a minimum of 2 m overhead clearance and at least 2 m clearance from other surrounding items.

1. To start a fire, place rolled-up newspaper and some lighter cubes or solid firelighters on the charcoal plate (7), in the base of the ceramic charcoal barbecue. Then, place two or three handfuls of lump charcoal over the top of the newspaper.
2. Do not use gasoline, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals for lighting or relighting.
3. Open the bottom vent and light the newspaper using a long-nosed lighter or safety matches. Once it has caught, leave the bottom vent and lid open for about 10 minutes to build a small bed of hot embers.
4. Allow the charcoal to heat up and keep it red hot for at least 30 minutes prior to the first cooking on the ceramic charcoal barbecue. Do not cook before the fuel has a coating of ash.
5. It is recommended that you do not stoke or turn the coals once they are alight. This allows the charcoals to burn more uniformly

and efficiently.

- Once alight, only use heat-resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces.

Read through this manual for a complete detailed guide on cooking temperatures for grilling.

REFUELING

With the top and bottom vent closed, the ceramic charcoal barbecue will stay at a high temperature for several hours.

If you require a longer cooking time (e.g. when roasting a whole cut or slow-smoking), it may be necessary to add more charcoal. Open the lid, add additional charcoal, and continue to cook as directed in this manual.

EXTINGUISHING

To extinguish unit: stop adding fuel and close all the vents and the lid to allow the fire to die naturally.

Do not use water to extinguish the charcoal as this could damage the ceramic charcoal barbecue.

STORAGE

When not in use, and if stored outside, cover the ceramic charcoal barbecue once completely cooled with a suitable rain cover.

It is recommended the ceramic charcoal barbecue be stored under cover in a garage or shed over winter for complete protection.

CLEANING & MAINTENANCE

The ceramic charcoal barbecue is self-cleaning. Heat it up to 260°C / 500°F for 30 minutes and it will scorch off all food and debris.

NOTE: Do not use water or any other types of cleaning product to clean the inside of your ceramic charcoal barbecue. The walls are porous and will absorb any fluids used, which could cause the ceramic charcoal barbecue to crack.

After the ceramic charcoal barbecue has cooled, if the soot becomes excessive, use the ash tool (14) to scrape off the carbon remnants before the next use. Carefully open the bottom vent and rake the soot into a small waste container under the vent opening. Dispose of container, or store for future use (soot).

To clean the grills and grates, use a non-abrasive cleaner once the unit has fully cooled. The chrome-plated cooking grill is not dishwasher safe; use a mild detergent with warm water.

To clean the outer surface, wait until the ceramic charcoal barbecue is cool and use a damp cloth with a mild detergent. It is important to check and tighten the bands, and oil the hinges, twice a year or more if needed. You should not be able to easily turn a hex key while holding the nut in place.

CERAMIC COOKING GUIDE

COOKING TEMPERATURE GUIDE


IMPORTANT: Do not adjust top or bottom vent while the ceramic charcoal barbecue is in use. This could result in serious injury. It is recommended to always use heat-resistant gloves when working with hot appliances.

SLOW COOK / SMOKE (83°C - 108°C / 180°F - 225°F)

Beef brisket	4.5 hours per kg
Pulled pork	4.5 hours per kg
Whole chicken.....	3-4 hours
Ribs.....	3-5 hours
Roasts	9+ hours



TOP VENT



BOTTOM VENT



OPEN



CLOSED

GRILL / ROAST / BAKE (163°C - 191°C / 325°F - 375°F)

Seafood (crab, lobster, shrimp)	Until opaque & firm
Seafood (clams, oysters).....	Until shells open
Fish	15-20 minutes
Pork tenderloin.....	15-30 minutes
Chicken pieces.....	30-45 minutes
Whole chicken.....	1-1.5 hours
Leg of lamb.....	3-4 hours
Turkey	2-4 hours
Ham.....	2-5 hours



TOP VENT



BOTTOM VENT



OPEN



CLOSED

SEAR (260°C - 330°C / 500°F - 625°F)

Scallops.....	Until opaque & firm
Steak	5-8 minutes
Pork chops	6-10 minutes
Burgers	6-10 minutes
Sausages	6-10 minutes



TOP VENT



BOTTOM VENT



OPEN



CLOSED

GENERAL FOOD SAFETY

Read and follow this advice when cooking on your ceramic charcoal barbecue:

- Do not cook until the fuel has a coating of ash.
- Before cooking, ensure grill surfaces and tools are clean and free of old food residues.
- Always wash your hands before and after handling uncooked meat, and before eating.
- Do not use the same utensils to handle cooked and uncooked foods. Always keep raw meat away from cooked meat, and other foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.

CAUTION: Eating raw or undercooked meat can cause food poisoning (e.g. bacteria strains such as E.coli). To reduce the risk of undercooked meat, cut open to ensure it is cooked all the way through.

CAUTION: If the meat has been cooked sufficiently, the meat juice should be clear and there should be no traces of pink/red juice, or meat colouring. Pre-cooking larger pieces of meat and cuts is recommended before finally cooking on your grill.

After cooking on your ceramic charcoal barbecue, always clean the grill cooking surfaces and utensils.

SMOKING

Always follow the Cooking Temperature Guide stated in this instruction manual. Always use heat-resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces. **See Cooking Temperature Guide.**

1. Light the lump charcoal according to the lighting instructions in this manual. Do not move or stoke the coals once lit.
2. Open the bottom vent fully and leave the lid open for about 10 minutes to build a small bed of hot embers.
3. Monitor the ceramic charcoal barbecue until it has risen to the desired temperature.
4. Leave the bottom vent slightly open. Close the top vent and continue to check the temperature for a few more minutes.
5. Using heat-resistant gloves, sprinkle the wood chips in a circle over the hot charcoal. Always use heat-resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces.

You are now ready to use the ceramic charcoal barbecue to smoke on.

TIP! Soak wood chips or cooking planks in water for 15 minutes to prolong the smoking process.

IMPORTANT: When opening the lid at high temperatures, it is essential to lift the lid only slightly at first, allowing air to enter slowly and safely, preventing any back-draft or flare-ups that may cause injury.

LOW TEMPERATURES

Always follow the Cooking Temperature Guide stated in this instruction manual. Always use heat-resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces. **See Cooking Temperature Guide.**

1. Light the lump charcoal according to the lighting instructions in this manual. Do not move or stoke the coals once lit.
2. Open the bottom vent fully and leave the lid open for about 10 minutes to build a small bed of hot embers.
3. Monitor the ceramic charcoal barbecue until it has risen to the desired temperature. Fully close the bottom vent to maintain the temperature.

You are now ready to use the ceramic charcoal barbecue for cooking.

IMPORTANT: When opening the lid at high temperatures it is essential to lift the lid only slightly at first, allowing air to enter slowly and safely, preventing any back-draft or flare-ups that may cause injury.

HIGH TEMPERATURES

Always follow the Cooking Temperature Guide stated in this instruction manual. Always use heat-resistant gloves when handling hot ceramics or cooking surfaces. **See Cooking Temperature Guide.**

1. Light the lump charcoal according to the lighting instructions in this manual. Close the lid and fully open the top and bottom vents.
2. Close the top vent halfway and continue to check the temperature for a few more minutes.

You are now ready to use the ceramic charcoal barbecue for cooking.

IMPORTANT: When opening the lid at high temperatures, it is essential to lift the lid only slightly at first, allowing air to enter slowly and safely, preventing any back-draft or flare-ups that may cause injury.



ASSEMBLY















PARTS LIST

Prior to assembly, check all parts against the parts list. Carry out assembly on a soft surface to avoid scratching the paint. For ease of assembly, only loosely tighten bolts and then tighten fully when assembly is complete.

WARNING: Do not over-tighten bolts. Only tighten all bolts with moderate pressure to avoid damaging the bolts or components of the ceramic charcoal barbecue.


IMPORTANT: Remove all packaging before use, but retain the safety instructions and store them with this product. Ensure that the lid is closed prior to assembly.

ID	PART NAME	QTY	PART#	PART IMAGE
A	Bolt	16	76354	
B	Screwdriver	1	76358	

ID	PART NAME	QTY	PART#	PART IMAGE
1	Support Bracket	4	76230	
2	Locking Caster Wheel	2	76231	
3	Caster Wheel	2	76232	
4	Bracket Crosspiece	2	76233	
5	Main Cooking Grid	1	76234	
6	Upper Cooking Grid	1	76235	
7	Charcoal Plate	1	76236	
8	Firebox	1	76237	
9	Ceramic Body	1	Lid:76238 Base:76239 Lid Ring: 76240 Base Ring: 76241 Bolt:76242 Washer: 76243 Locking Washer: 76244 Nut:76245	
10	Top Damper Vent	1	Damper: 76246 Bolts: 76247 Nuts: 76248	
11	Lid Handle	1	Brackets: 76220 Handle: 76221	
12	Side Shelf	2	76222	
13	Side Shelf Brackets	4	LFnt/RBck: 76249 LBck/RFnt: 76250	
14	Ash Tool	1	76225	


1 ATTACHING THE CASTER WHEELS

Attach the four pre-threaded caster wheels (2 & 3) to each of the four brackets (1) by hand-tightening them into the hole.




2 ASSEMBLING THE CART

To assemble the cart, insert the two crosspieces (4) into two of the four brackets (1) from both the top and bottom.



3 COMPLETING THE CART

Continue to insert the crosspieces (4) into the other two brackets (1). Secure the brackets (1) to the crosspieces (4) by using the 16x screws (A). Please note the position shown in the diagram.




4 LIFTING THE CERAMIC BODY ONTO THE CART

Make sure the cart is secure, and all of the bolts are tight before placing the ceramic body (9) into it. Press down on the caster levers (2) to lock the castor wheels to ensure the ceramic charcoal barbecue cannot move.

To place the ceramic body (9) on the cart, first remove all of the items that are inside of the grill to make lifting easier. Place one of your hands in the bottom vent of the ceramic body and the other under the grill.


CAUTION: Use a minimum of two people when lifting the ceramic body onto the cart. Lifting by the hinge or the side tables could result in injury and damage to the product.

Place the ceramic charcoal barbecue on the cart with the bottom vent facing to the front of the cart allowing the vent to open and close without any interruption.





5 ATTACHING THE TOP DAMPER

Once grill is securely seated in the cart, attach the top vent (10). Align the side notch with the thermometer at the front, and set over the top opening. Secure with pre-attached bolt, and nut.




8 POSITIONING THE GRIDS

Add the firebox (8), charcoal plate (7), and the main cooking grid (5) inside of the ceramic body (9). Please reference the diagram below. The upper cooking grid (6) can be placed atop the main cooking grid (5), if required.




6 INSTALLING THE SIDE SHELF BRACKETS

Attach the 4x table brackets (13) to the ceramic body (9) using the 16x pre-attached bolts with their corresponding washers, locking washers, and nuts per bracket. Please note the diagram.




7 MOUNTING THE SIDE SHELVES

Insert the 2x table hinges (12) into each of the table brackets (13).



9 ATTACHING THE LID HANDLE

Attach the lid handle (11) to the ceramic body (9), use the 2x pre-attached bolts with their corresponding washers, locking washers, and nuts per bracket.




The ceramic charcoal barbecue is now ready to use. Please ensure that unit curing instructions are read thoroughly prior to use.

CERAMIC ACCESSORIES

Available for purchase separately.


PIZZA STONE & ELEVATOR

Essential accessory for evenly cooking crispy pizzas, flatbreads and other delights.




HEAT DEFLECTOR

Enjoy cooking without open flame by evenly distributing heat across the grids.



CHICKEN THRONE

Stand-up flavour cooked in your chicken, with your favourite choice of marinade.



GRID GRIPPERS

Allows you to lift the pizza stone or cooking grids when they are too hot to handle.



GRILL COVER

When the ceramic charcoal barbecue has cooled and is not in use, cover it with a rain cover for extra protection.



WARRANTY & SERVICE

CONDITIONS OF WARRANTY

The Ceramic series by Louisiana Grills, manufactured by Dansons Inc., carries a Limited Lifetime Warranty from the date of sale by the original owner only.


The warranty coverage begins on the original date of purchase and proof of date of purchase, or copy of original bill of sale, is required to validate the warranty.

CERAMIC PARTS

Dansons carries a Limited Lifetime Warranty on all ceramic parts used to manufacture the ceramic charcoal barbecue. Dansons warrants that all part(s) are free of defects in material and workmanship, for the length of use and ownership of the original purchaser.

Warranty does not cover damage from wear and tear, such as scratches, dents, dings, chips or minor cosmetic cracks. These aesthetic changes of the grill do not affect its performance.

Upon close inspection, the finish of your ceramic charcoal barbecue may appear to have crack lines. This is not cracking of the ceramic. This is known as crazing and is caused by the different expansion rates between the glaze finish and the clay.



The spider-web pattern of cracking is different from a break in the aspect that it cannot be felt on the surface, unless using a fingernail; however, it does become more visually apparent when the surface is dusty or magnified. While these may appear as imperfections,

crazing does not affect the performance or life span of your ceramic charcoal barbecue; therefore, not a warranty issue. The process of crazing effectively increases the toughness of the unit.

During the term of the limited warranty, Dansons' obligation shall be limited to furnishing a replacement for covered, failed components, F.O.B. point of shipment.

METAL & CAST-IRON PARTS

Dansons carries a five year warranty on all metal and cast iron parts used to manufacture the ceramic charcoal barbecue. Dansons warrants that all part(s) are free of defects in material and workmanship, for the length of use and ownership of the original purchaser.

High temperatures, excessive humidity, chlorine, industrial fumes, chemicals, fertilizers, lawn pesticides and salt are some of the substances that can affect metal parts. For these reasons, the warranty **does not cover rust or oxidation**.

Kindly refer to your manual for proper cleaning and maintenance of your ceramic charcoal barbecue. Dansons recommends that you

purchase a full-length protective cover, and to cover your grill when not in use. Even with these safeguards, the ceramic charcoal barbecue can be compromised by various substances and conditions beyond Dansons' control.

WOOD PARTS

Dansons carries a one year warranty on all wood and composite components used to manufacture the ceramic charcoal barbecue. Warranty does not cover cosmetic or color changes, weathering or cracks, unless there is a loss of structural integrity. Refer to your Instruction Manual's section for proper care of wood products.

Warranty does not cover damage from wear and tear, such as scratches, dents, dings, chips or minor cosmetic cracks. These aesthetic changes of the grill do not affect its performance.

THERMOMETER

Dansons carries a one year warranty on the temperature gauge used to manufacture the ceramic charcoal barbecue. Warranty does not cover rust, oxidation, or other blemishes, due to lack of cleaning or maintenance.

CASTER WHEELS

Dansons carries a one year warranty on the castor wheels used to manufacture the ceramic charcoal barbecue. Warranty does not cover rust, oxidation, or other blemishes, due to lack of cleaning or maintenance.

VOID OF WARRANTY

The use or abuse of this product for purposes other than that for which it is designed will void the warranty.

Damage caused by lack of proper use, assembly, maintenance or installation is not covered. The pouring of lighter fluid or other liquids on your grill will void this warranty. This could result in damage or serious injury to the user of the ceramic charcoal barbecue, and result in excessive damage to the grill and its many parts and components.

This warranty is only applicable if the ceramic charcoal barbecue is purchased through an authorized dealer. The purchase of any product by a third party, or unauthorized dealer, voids the warranty. Only select dealers and retailers have permission, by Dansons, to sell Ceramic series products.

WARRANTY EXEMPTIONS

This warranty is based on normal and domestic use and service of the product. Damages or breakage caused by accidents, natural disasters, unauthorized attachments or modifications, or damage during transport are also not covered.

Warranty does not cover damage from wear and tear, such as

scratches, dents, dings, chips or minor cosmetic cracks. These aesthetic changes of the grill do not affect its performance.

This limited lifetime warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary based on locale.

Neither the manufacturer nor the suppliers to the purchaser accept responsibility, legal or otherwise, for the incidental or consequential damage to the property or persons resulting from the use of this product. This warranty will not apply if your appliance has not been installed, operated, cleaned and maintained in strict accordance with the manual's instructions. Burning poor or low-quality charcoal may void the warranty.

All warranties by manufacturer are set forth herein and no claim shall be made against manufacturer on any oral warranty or representation. Whether a claim is made against the manufacturer based on the breach of this warranty or any other type of warranty expressed or implied by law, manufacturer shall in no event be liable for any special, indirect, consequential or other damages of any nature whatsoever in excess of the original purchase price of this product.

Some locales do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations of implied warranties, so the limitations or exclusions set forth in this warranty may not apply to you.

Dansons does not authorize any person or representative to assume for Dansons any obligation or liability in connection with the sale of the ceramic charcoal barbecue. This means that no warranties, either expressed or implied, are extended to persons who purchase the product from any one other than Dansons or an authorized Dansons Dealer.

As long as it is within the warranty period, Dansons will not charge for repair or replacement for parts returned, freight prepaid, if the part(s) are found by Dansons to be defective upon examination.

Dansons shall not be liable for transportation charges, labour costs, or export duties. Except as provided in this paragraph, repair or replacement of parts, in the manner and for the period of time stipulated hereunder, shall constitute the fulfillment of all direct and derivate liabilities and obligations from Dansons to you.

AUSTRALIA

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

SERVICE & RETURN POLICY

Dansons Inc. stands behind our authorized dealers. We strongly suggest that should you require any parts or service, that you talk

with your local dealer. Many dealers do stock parts and are trained to repair your grill.

For service, repair or replacement of your in-warranty parts, please be prepared to supply the following information:

1. Copy of the bill of sale.
2. Purchaser's name, date of purchase, and model number of the ceramic charcoal barbecue purchased.
3. An accurate description of the problem.

If for any reason, you do not have a local dealer, Dansons Inc. is proud to offer the best technical and sales support in the industry.

This limited warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary based on locale.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order replacement parts, please contact your local Louisiana Grills dealer or visit our online store at:

www.louisiana-grills.com/store

ORDERING ACCESSORIES, SPICES & RUBS

To order ceramic barbecue accessories, spices and rubs, please contact your local Louisiana Grills dealer or visit our online store at:

www.louisiana-grills.com/store

CONTACT CUSTOMER SERVICE

Our Louisiana Grills Customer Service department is available Monday to Friday 8 am – 5pm MST.

**Contact Louisiana Grills Customer Service
(English/French)**

service@louisiana-grills.com

TOLL FREE: 1-877-303-3134

TOLL FREE FAX: 1-877-303-3135

TROUBLESHOOTING

Please read the following before calling our Louisiana Grills Customer Service department.

ASSEMBLY PROBLEMS

1. Do not over-tighten bolts. Only tighten all bolts with moderate pressure to avoid damaging the bolts or components of the ceramic charcoal barbecue.
2. Thermometer won't read. Call Customer Service.
3. Damper won't slide. Tap the damper lightly with a rubber hammer to loosen. If no improvement, call Customer Service.

FIRE PROBLEMS

1. If you have trouble lighting the barbecue, ensure that both the top and bottom vents are open. The fire needs oxygen to catch. Once it has caught, leave the bottom vent and lid open for about 10 minutes to build a small bed of hot embers.
2. The barbecue may quickly lose fire if there is not enough charcoal in the ceramic body. The recommended use of lump charcoal is a maximum of 4lbs per burn.

Be sure not to overload the unit with fuel. If the fire is too intense, the excessive heat could damage the ceramic charcoal barbecue.

3. To prevent any back-draft or flare-ups that may cause injury, it is well advised to lift the lid only slightly (also known as burping), which allows air to enter slowly and safely.

FINISHING PROBLEMS

1. The paint is chipped on the ceramic. Use the touch-up paint provided. If chipping is substantial, call Customer Service.
2. The spider-web pattern of cracking is different from a break in the aspect that it cannot be felt on the surface, unless using a fingernail; however, it does become more visually apparent when the surface is dusty or magnified. While these may appear as imperfections, crazing does not affect the performance or life span of your ceramic charcoal barbecue. The process of crazing effectively increases the toughness of the unit.
3. Curing your ceramic charcoal barbecue is important for its long-term operation and care. If the first burns are too hot, they could damage the felt gasket seal before it has had the chance to mature with use.

If the lid gets stuck, or sealed, together with the base, use a knife to carefully unseal and cut off the felt gasket that trims the lid opening. Once removed, you will be able to open the lid.

Before continuing to use the unit, replace the high-heat felt

gasket, which can be purchased at your local fireplace store.

TEMPERATURE PROBLEMS

1. My barbecue gets too hot. Close the lid, mostly close both vents, and allow the barbecue to smother with lack of oxygen. For low temperature cooking, use less fuel.
2. My barbecue doesn't get hot enough. Add more fuel and leave both vents completely open. More oxygen flow will allow the fire to increase, burning more lump charcoal.

If the problem is not fixable to one of the above solutions, please contact our Louisiana Grills Customer Service department.

Do not return the product to the retailer -- they do not provide service or technical support.

TOLL FREE: 1-877-303-3134

TOLL FREE FAX: 1-877-303-3135

RECIPES

PERFECTLY GRILLED STEAKS

Makes 2–4 servings

Ingredients:

- 2 rib-eye steaks (3cm / 1¼ inch thick)
Louisiana Grills Chop House Steak Rub seasoning

Directions:

1. No more than an hour before grilling, let steaks come to room temperature.
2. Generously sprinkle Louisiana Grills Chop House Steak Rub to both sides of each steak, allowing time for the rub to melt into the meat.
3. Light your ceramic charcoal barbecue to 205°C / 400°F. Place steaks directly on the grill. For a medium done steak, sear each side for 5–7 minutes, flipping the steaks only once. Adjust time to your desired doneness.
4. Remove steaks from the grill, cover with tin foil, and let sit 10 minutes before slicing and serving.

NOTE: Use tongs to flip steaks. Do not flip the steaks with a fork or cut into the meat until ready to serve. Any cuts or punctures in the meat will cause juices to escape and dry out your steak.

GRILLED SWEET HEAT CHICKEN WINGS

Makes 2–4 servings

Ingredients:

- 16 whole chicken wings (510 g / 18 oz.)
- 45 ml Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill seasoning
- 75 ml lime juice

Directions:

1. Rinse the chicken wings under cold running water and blot dry with paper towels. Arrange the wings lengthwise on a baking dish. Drizzle lime juice evenly over wings.
2. Shake Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill seasoning over the wings, turning the wings to coat evenly.
3. Light your ceramic charcoal barbecue to 177°C / 350°F. Place the heat deflector in the barbecue and place grate over top heat deflector.
4. Place the wings directly on the grate. Grill over indirect heat until crispy, about 20–25 minutes per side.
5. Transfer wings to a platter and serve with your favorite dipping sauce.

GRILLED FLANK STEAK FAJITAS

Makes 4–6 servings

Ingredients:

- 1 flank steak (450 g / 16 oz.)
- 30 ml Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill seasoning
- 45 ml olive oil, divided
- 1 red pepper, halved with stems and seeds removed
- 1 yellow pepper, halved with stems and seeds removed
- 1 green pepper, halved with stems and seeds removed
- 1 sweet onion, large, sliced thick along base
- 8 corn tortillas

Extra Fixings:

- salsa
- guacamole
- sour cream
- cheddar cheese, shredded
- iceberg lettuce, thinly sliced

Directions:

1. Rub flank steak with 1 tbsp olive oil and Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill seasoning. Cover and marinate in the refrigerator for 1 hour.
2. Lightly brush peppers and onion with olive oil.
3. Light your ceramic charcoal barbecue to 205°C / 400°F. Place pepper and onion on grill and cook 5 minutes per side. Watch carefully to ensure the peppers and onion do not burn.
4. Remove peppers and onion from grill and toss lightly with remaining olive oil in a medium sized bowl. Transfer peppers and onions to a cutting board and slice into strips. Set aside.
5. Place flank steak directly on grill. Cook until medium rare, about 4 minutes per side, or until meat reaches an internal temperature of 74°C / 165°F.
6. Remove flank steak from the grill and transfer to cutting board. Let meat rest for 5 minutes then slice against the grain into strips.
7. Place flank steak, peppers, and onions in a platter and serve immediately with warm tortillas, salsa, guacamole, sour cream, shredded cheese, thinly sliced iceberg lettuce, or your favorite fajita toppings.

BLACKENED MAHI-MAHI TACOS WITH MANDARIN HABANERO MANGO SALSA

Makes 4–6 servings

Ingredients:

- 4 mahi-mahi fillets (170 g / 6 oz.)
- 30 ml Louisiana Grills Mandarin Habanero spice
- 30 ml olive oil
- 475 ml shredded red cabbage
- 235 ml sour cream
- 12 small corn tortillas

Mandarin Habanero Mango Salsa:

- 2 mangos, peeled and diced
- 15 ml Louisiana Grills Mandarin Habanero seasoning
- 30 ml lime juice
- 80 ml red onion, diced
- 60 ml fresh cilantro, chopped

Directions:

1. Rinse mahi-mahi fillets under cold water and blot dry with paper towel. Rub fillets with olive oil, then sprinkle Louisiana Grills Mandarin Habanero seasoning over both sides of the fillets, rubbing the seasoning in. Set aside.
2. Prepare Mandarin Habanero Mango Salsa by combining all ingredients in a medium sized bowl, tossing lightly to mix. Set aside.
3. Light your ceramic charcoal barbecue to 205°C / 400°F. Place mahi-mahi fillets directly on the grill and cook 5–7 minutes on each side.
4. Remove mahi-mahi from grill and let rest 5 minutes before pulling apart into small pieces.
5. Carefully remove cooking grate from barbecue using oven mitts or grill grippers. Replace grill grate with heat deflector and place tortillas on heat deflector, heating for 30 seconds–1 minute or until warm, but not hot.
6. Stack the tortillas in twos. Distribute the fish evenly between each set of tortillas. Top with red cabbage, sour cream, and mango salsa.
7. Serve immediately.

RASPBERRY CHIPOTLE PORK KEBABS

Makes 4–8 servings

Ingredients:

- 450 g boneless pork loin, cut into cubes (2.5 cm / 1 inch)
- 30 ml Louisiana Grills Raspberry Chipotle seasoning
- 15 ml olive oil
- 15 ml honey
- 30 ml apple cider vinegar
- 3 bell peppers, a variety of color, cut into pieces (2.5 cm / 1 pouce)
- 1 red onion, cut into chunks
- 8 wood or metal skewers (30 cm / 12 inch)

Directions:

1. In a medium bowl, whisk together apple cider vinegar, Louisiana Grills Raspberry Chipotle seasoning, olive oil, and honey. Add the cubed pork loin to marinade and toss to coat. Cover with plastic wrap and let marinate for 30 minutes–1 hour.
2. Once meat is marinated, remove from marinade and thread cubed pork loin onto the skewers, alternating with pieces of bell pepper and red onion.
3. Light your ceramic charcoal barbecue to 205°C / 400°F. Grill kebabs directly on the grill, turning often, until all sides of the meat is well browned and vegetables are tender (about 15 minutes).
4. Serve immediately.

NOTE: If using wood skewers, soak in water for 30–45 minutes prior to use.

TABLE DES MATIÈRES

GUIDE COMPLET SUR LA CUISSON AVEC VOTRE BARBECUE AU CHARBON EN CÉRAMIQUE

Introduction	18	Accessoires de céramique.....	24
Au sujet de votre barbecue au charbon en céramique	18	Garantie et service.....	25
Importantes mesures de protection	18	Conditions de la garantie	25
Fonctionnement et utilisation.....	18	Pièces de céramique	25
Premier usage - durcissement de l'unité	18	Pièces métalliques et de fonte.....	25
Allumage.....	18	Pièces de bois.....	25
Ajout de combustible	19	Thermomètre.....	25
Mise hors feu.....	19	Roulettes	25
Entreposage.....	19	Annulation de la garantie.....	25
Nettoyage et entretien.....	19	Exemptions à la garantie.....	26
Guide de cuisson à céramique.....	20	Australie.....	26
Guide de température de cuisson.....	20	Politique de retour et service	26
Sécurité alimentaire générale.....	20	Commande de pièces de remplacement.....	26
Fumage	20	Commande d'accessoires, assaisonnements et épices à frotter	26
Basses températures	21	Service à la clientèle.....	27
Températures élevées.....	21	Dépannage	27
Assemblage	21	Problèmes d'assemblage	27
Liste des pièces	21	Problèmes de feu.....	27
Fixer les roulettes	22	Problèmes de finition.....	27
Assemblage du chariot.....	22	Problèmes de température	28
Compléter le chariot	23	Recettes.....	28
Soulever le corps en céramique sur le chariot	23	Steaks grillés à la perfection.....	28
Fixer à l'évent supérieur.....	23	Ailes de poulet grillées légèrement piquantes.....	29
Fixez les supports de tablette	23	Fajitas de bavettes grillées.....	29
Installer les supports des tablettes latérales.....	23	Tacos mahi mahi noircis accompagnés d'une	
Positionner les grilles	24	sauce à la mangue, mandarine et habanero.....	30
Fixer la poignée du couvercle	24	Brochettes de porc chipotle à la framboise	30

INTRODUCTION

AU SUJET DE VOTRE BARBECUE AU CHARBON EN CÉRAMIQUE

Les barbecues au charbon de bois en céramique sont extrêmement polyvalents. Non seulement peut-on les utiliser pour griller ou fumer, mais aussi pour confectionner sans effort des pizzas, du pain, des tartes et des biscuits.

Grâce à leurs excellentes propriétés de rétention de la chaleur, des températures élevées peuvent être atteintes et maintenues par un contrôle précis du débit d'air par les événements supérieurs et inférieurs. Les températures élevées sont idéales pour la cuisson rapide de hamburgers et de saucisses, tandis que les plus grosses pièces de viande peuvent cuire à basse température pendant une période plus longue.

Essayez d'ajouter des copeaux de bois au charbon, ou de combiner des copeaux de différentes sortes de bois pour donner plus de saveur à vos viandes.

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

Ce produit est destiné à une utilisation à l'extérieur seulement. Ne l'utilisez pas à l'intérieur. Ne laissez jamais un feu brûler sans surveillance. Tenez toujours les enfants et les animaux domestiques à une distance sécuritaire du four.

RISQUE D'INCENDIE : Peut générer des braises pendant l'utilisation.

DANGER D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE : ne jamais allumer l'appareil, laisser des braises s'y consumer ou refroidir dans un endroit confiné.

N'utilisez pas cet article dans une tente, une caravane, une voiture, un sous-sol, un grenier ou un bateau. N'utilisez pas ce barbecue au charbon de bois en céramique comme un appareil de chauffage.

ATTENTION : N'utilisez pas d'essence, de white-spirit, d'essence à briquet, d'alcool ou autres produits chimiques de même nature pour l'allumage ou le rallumage. N'utilisez que des allume-barbecue conformes à la norme EN1860-3.

Il est fortement conseillé d'utiliser du charbon de bois en blocs dans votre barbecue au charbon de bois en céramique. Il brûle plus longtemps et produit moins de cendres qui peuvent restreindre l'écoulement d'air. N'utilisez pas de charbon dans ce produit.

IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le couvercle à des températures élevées, il est essentiel de ne le soulever que légèrement, pour permettre à l'air de pénétrer lentement et sans danger, et pour empêcher tout refoulement ou embrasement susceptible de causer des blessures. N'utilisez pas cet appareil sous un auvent, un parasol ou un abri de jardin.

Suivez toujours le guide des températures de cuisson fourni dans ce guide d'instructions.

N'utilisez pas le barbecue au charbon de bois en céramique sur une terrasse en bois ou d'autres surfaces inflammables comme de l'herbe sèche, des copeaux de bois, du paillis ou de l'écorce décorative. Assurez-vous que le barbecue au charbon de bois en céramique est positionné à une distance d'au moins deux mètres de tout produit inflammable.

ATTENTION : Ce produit va devenir très chaud. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le déplacer ou de le ranger. Ne le déplacez pas pendant qu'il fonctionne.

Inspectez toujours l'appareil avant de l'utiliser, pour repérer toute pièce usée ou endommagée et procéder à son remplacement, le cas échéant.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION - DURCISSEMENT DE L'UNITÉ

Le durcissement de votre barbecue au charbon en céramique est important pour en assurer un fonctionnement et un entretien à long terme. Éviter la procédure de durcissement pourrait mener à endommager l'unité. Si les premiers brûlages sont trop chauds, ils pourraient endommager le joint d'étanchéité en feutre avant qu'il ait eu la chance de mûrir à l'usage.

Pour démarrer votre premier feu, placez un cube d'allumage ou des allumoirs et une poignée de charbon sur le dessus de la plaque à charbon (7). Ouvrez l'événement du bas et allumez le cube d'allumage en utilisant un briquet à longue portée ou des allumettes de sécurité.

N'utilisez pas d'essence, d'essence minérale, d'essence à briquet, de l'alcool ou autres produits chimiques similaires pour effectuer l'allumage ou le rallumage.

Une fois les briquettes de charbon allumées, procédez au durcissement de l'unité en fermant le couvercle, et en laissant les deux événements pratiquement fermés. **Consultez le Guide de température de cuisson pour le fumage (83 °C - 108 °C / 180 °F - 225 °F)**. Brûlez jusqu'à ce que le combustible soit brûlé et que le feu soit éteint. Ceci pourrait exiger environ deux heures. Ne pas surcharger l'unité de combustible.

Après la première utilisation, inspectez toutes les fixations. La bande métallique reliant votre couvercle à la base s'agrandira en raison de la chaleur et pourrait devenir lâche. Il est recommandé de vérifier et de resserrer la bande, si nécessaire, à l'aide d'une clé. Vous pouvez maintenant utiliser normalement votre barbecue au charbon en céramique.

ALLUMAGE

Lorsque vous utilisez le barbecue au charbon de bois en céramique,

poussez vers le bas les deux bloqueurs pour empêcher l'appareil de bouger pendant l'utilisation.

Assurez-vous que le barbecue au charbon de bois en céramique est positionné sur une surface plane, stable et de niveau, résistante à la chaleur et non inflammable. Tenez-le éloigné de tout objet inflammable.

Prévoyez un espace dégagé de 2 m minimum au-dessus du barbecue au charbon de bois en céramique et une distance d'au moins 2 m par rapport aux objets environnants.

1. Pour allumer un feu, placez des boules de papier journal et quelques cubes d'allumage ou allume-feu solides sur la plaque de charbon de bois (7) dans le fond du barbecue au charbon de bois en céramique. Ensuite, placez deux ou trois poignées de charbon de bois en blocs sur le papier journal.
2. N'utilisez pas d'essence, de white-spirit, d'essence à briquet, d'alcool ou autres produits chimiques de même nature pour l'allumage ou le rallumage.
3. Ouvrez l'évent du bas, puis allumez le papier journal à l'aide d'un briquet à long bec ou d'allumettes de sûreté. Une fois que le feu a pris, laissez l'évent du bas et le couvercle ouverts pendant environ 10 minutes, pour qu'une petite couche de braises se forme.
4. Laissez le charbon de bois chauffer et rester incandescent pendant au moins 30 minutes avant la première cuisson sur le barbecue au charbon de bois en céramique. Ne faites rien cuire avant que le carburant n'ait formé une couche de cendres.
5. Il est recommandé de ne pas attiser les braises ou retourner les blocs de charbon de bois une fois qu'ils sont allumés. Cela leur permet de brûler plus uniformément et efficacement.
6. Une fois l'appareil allumé, utilisez seulement des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.

Lisez ce guide pour obtenir des informations complètes et détaillées sur les températures de cuisson pour les grillades.

AJOUT DE COMBUSTIBLE

Avec l'évent du haut et du bas fermés, le barbecue au charbon de bois en céramique restera à une température élevée pendant plusieurs heures.

Si vous avez besoin d'un temps de cuisson plus long (par exemple lors du rôtissage d'une pièce entière non désossée ou lors d'un fumage lent), il peut être nécessaire d'ajouter du charbon de bois. Ouvrez le couvercle, ajoutez du charbon de bois et poursuivez la cuisson, tel qu'indiqué dans ce guide.

MISE HORS FEU

Pour éteindre l'appareil, arrêtez d'ajouter du carburant et fermez tous les événements et le couvercle pour laisser le feu mourir naturellement.

N'utilisez pas d'eau pour éteindre le charbon de bois, car cela pourrait endommager le barbecue au charbon de bois en céramique.

ENTREPOSAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, et s'il est entreposé à l'extérieur, couvrez le barbecue au charbon de bois en céramique quand il est complètement refroidi avec une housse imperméable appropriée.

Il est recommandé de recouvrir le barbecue au charbon de bois en céramique et de l'entreposer dans un garage ou un hangar pendant l'hiver pour une protection complète.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le barbecue au charbon de bois en céramique est autonettoyant. Faites-le chauffer jusqu'à 260 °C / 500 °F pendant 30 minutes et il brûlera la totalité des restes de nourriture et des débris.

REMARQUE : N'utilisez pas d'eau ou d'autres types de produits de nettoyage pour nettoyer l'intérieur de votre barbecue au charbon de bois en céramique. Ses parois sont poreuses et absorbent les fluides utilisés, ce qui pourrait fissurer le barbecue au charbon de bois en céramique.

Une fois le barbecue au charbon de bois en céramique refroidi, si les dépôts de suie sont trop importants, utilisez l'outil de cendres (14) pour gratter les dépôts de carbone avant l'utilisation suivante. Avec précaution, ouvrez l'évent du bas, raclez la suie et déposez-la dans un petit récipient à déchets sous l'ouverture de l'évent. Jetez le récipient ou conservez-le pour une utilisation ultérieure (suie).

Pour nettoyer toutes les grilles, utilisez un nettoyant non abrasif lorsque l'appareil a complètement refroidi. La grille de cuisson chromée n'est pas lavable au lave-vaisselle; utilisez un détergent doux avec de l'eau chaude.

Pour nettoyer la surface extérieure, attendez que le barbecue au charbon de bois en céramique ait refroidi et utilisez un chiffon humide avec un détergent doux. Il est important de vérifier et serrer les bandes, et d'huiler les charnières deux fois par an ou plus si nécessaire. Vous ne devriez pas être en mesure de tourner facilement une clé hexagonale en tenant l'écrou en place.


GUIDE DE CUISSON À CÉRAMIQUE

GUIDE DE TEMPÉRATURE DE CUISSON

IMPORTANT : N'ajustez pas l'évent du haut et l'évent du bas pendant que vous utilisez le barbecue au charbon de bois en céramique. Ceci pourrait causer de graves blessures. Il est conseillé de toujours utiliser des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des appareils chauds.

CUISSON LENTE / FUMAGE (83° C - 108° C / 180° F - 225° F)

Poitrine de bœuf	4.5 heures par kg
Porc effiloché	4.5 heures par kg
Poulet entier	3-4 heures
Côtes	3-5 heures
Rôtis	9+ heures



ÉVENT DU HAUT ÉVENT DU BAS

OUVERT ● FERMÉ ○

GRILLER / RÔTIR / CUIRE AU FOUR (163° C - 191° C / 325° F - 375° F)

Fruits de mer (crabe, homard, crevette).....	Jusqu'à opacité et fermeté
Fruits de mer (palourdes, huîtres).....	Jusqu'à ce que les coquilles s'ouvrent
Poisson	15-20 minutes
Filet de porc	15-30 minutes
Morceaux de poulet	30-45 minutes
Poulet entier	1-1,5 heures
Gigot d'agneau	3-4 heures
Dinde	2-4 heures
Jambon	2-5 heures



ÉVENT DU HAUT ÉVENT DU BAS

OUVERT ● FERMÉ ○

SAISIR (260° C - 330° C / 500° F - 625° F)

Escalopes.....	Jusqu'à opacité et fermeté
Bifteck	5-8 minutes
Côtelettes de porc.....	6-10 minutes
Hamburgers.....	6-10 minutes
Saucisses	6-10 minutes



ÉVENT DU HAUT ÉVENT DU BAS

OUVERT ● FERMÉ ○

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE GÉNÉRALE

Lisez et suivez ces conseils lorsque vous faites cuire des aliments dans votre barbecue au charbon de bois en céramique :

- Ne cuisez rien tant qu'une couche de cendres ne s'est pas formée sous l'action du carburant.
- Avant la cuisson, assurez-vous que les surfaces et les outils pour les grillades sont propres et sans résidus alimentaires.
- Lavez-vous toujours les mains avant et après la manipulation de viandes crues, et avant de manger.
- N'utilisez pas les mêmes ustensiles pour manipuler des aliments cuits et non cuits. Conservez toujours les viandes crues à l'écart des viandes cuites et des autres aliments.
- Assurez-vous que toutes les viandes sont bien cuites avant de les manger.

ATTENTION : Manger de la viande crue ou peu cuite peut provoquer une intoxication alimentaire (par exemple, des souches de bactéries comme E. Coli). Pour réduire les risques liés à la consommation de viande peu cuite, incisez-la pour vous assurer qu'elle est entièrement cuite.

ATTENTION : Si la viande a été suffisamment cuite, son jus doit être clair et il ne devrait y avoir aucune trace de jus rose ou rouge, ou de coloration de la viande. Précuire les gros morceaux de viande et les morceaux contenant un os est recommandé avant de terminer la cuisson au barbecue.

Après la cuisson sur votre barbecue au charbon de bois en céramique, nettoyez toujours les surfaces et ustensiles de cuisson du barbecue.

FUMAGE

Suivez toujours le guide des températures de cuisson de ce guide d'utilisation. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.

Voir le guide de température de cuisson.

1. Allumez les briquettes de charbon selon les directives d'allumage dans le présent manuel. Une fois le charbon allumé, ne pas le remuer ou en rajouter.
2. Ouvrez complètement l'évent du bas et laissez le couvercle ouvert pendant environ 10 minutes afin que se développe un petit lit de braises chaudes.
3. Surveillez le barbecue au charbon en céramique, jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
4. Laissez les événements du bas complètement ouverts. Fermez l'évent du haut et continuez à surveiller la température pendant quelques minutes de plus.
5. Utilisez des gants résistants à la chaleur, parsemez les copeaux de bois en un cercle sur les charbons chauds. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques chaudes ou les surfaces de cuisson.

Maintenant, vous êtes prêt à utiliser le barbecue au charbon de bois en céramique pour fumer.

CONSEIL : Faites tremper les copeaux de bois ou les planches de cuisson dans de l'eau pendant 15 minutes pour prolonger l'opération de fumage.

IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le couvercle à des températures élevées, il est essentiel de ne le soulever que légèrement, pour permettre à l'air de pénétrer lentement et sans danger, et pour empêcher tout refoulement ou embrasement susceptible de causer des blessures.

BASSES TEMPÉRATURES

Suivez toujours le guide des températures de cuisson de ce guide d'utilisation. Utiliser toujours des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.

Voir le guide de température de cuisson.

1. Allumez les briquettes de charbon selon les directives d'allumage dans le présent manuel. Une fois le charbon allumé, ne pas le remuer ou en rajouter.
2. Ouvrez complètement l'évent du bas et laissez le couvercle ouvert pendant environ 10 minutes afin que se développe un petit lit de braises chaudes.
3. Surveillez le barbecue au charbon en céramique, jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. Fermez complètement l'évent du bas pour maintenir la température.

Maintenant, vous êtes prêt à utiliser le barbecue au charbon de bois en céramique pour fumer.

IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le couvercle à des températures élevées, il est essentiel de ne le soulever que légèrement, pour permettre à l'air de pénétrer lentement et sans danger, et pour empêcher tout refoulement ou embrasement susceptible de causer des blessures.

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Suivez toujours le guide des températures de cuisson de ce guide d'utilisation. Utiliser toujours des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.

Voir le guide de température de cuisson.

1. Allumez les briquettes de charbon selon les instructions d'allumage dans le présent manuel. Fermez le couvercle et ouvrez complètement les événements du haut et du bas.
2. Fermez l'évent du haut à moitié et continuez à surveiller la température pendant quelques minutes de plus.

Maintenant, vous êtes prêt à utiliser le barbecue au charbon de bois en céramique pour fumer.

IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le couvercle à des températures élevées, il est essentiel de ne le soulever que légèrement, pour

permettre à l'air de pénétrer lentement et sans danger, et pour empêcher tout refoulement ou embrasement susceptible de causer des blessures.



ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES

Avant l'assemblage, vérifiez toutes les pièces par rapport à la liste des pièces. Procédez à l'assemblage sur une surface lisse pour éviter de rayer la peinture. Pour faciliter l'assemblage, ne serrer que légèrement les boulons; vous les resserrerez fermement lorsque l'assemblage sera terminé.

AVERTISSEMENT : Ne serrez pas les boulons trop fort. N'exercez sur eux qu'une pression modérée pour éviter de les endommager ou d'abîmer les pièces du barbecue au charbon de bois en céramique.


IMPORTANT : Retirez tout l'emballage avant l'utilisation, mais conservez les consignes de sécurité et rangez-les avec cet appareil. Assurez-vous que le couvercle est fermé avant l'assemblage.

LETTRE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	N° DE PIÈCE	IMAGE DE LA PIÈCE
A	Boulons	16	76354	
B	Tournevis	1	76358	

LETRE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	N° DE PIÈCE	IMAGE DE LA PIÈCE
1	Supports	4	76230	
2	Roulette verrouillable	2	76231	
3	Roulette	2	76232	
4	Traverses	2	76233	
5	Grille de cuisson principale	1	76234	
6	Grille de cuisson surélevée	1	76235	
7	Plaque pour le charbon de bois	1	76236	
8	Boîte à feu	1	76237	
9	Corps en céramique	1	Capot : 76238 Base : 76239 Anneau supérieur : 76240 Anneau inférieur : 76241 Boulons : 76242 Rondelles : 76243 Rondelles de verrouillage : 76244 Écrous : 76245	
10	Évent du haut	1	Évent : 76246 Boulons : 76247 Écrous : 76248	
11	Poignée	1	Supports : 76220 Poignée : 76221	
12	Tablettes latérales	2	76222	
13	Supports de tablette	4	GDev/DDos : 76249 GDos/DDDev : 76250	
14	Outil de cendres	1	76225	


1 FIXER LES ROULETTES

Attachez les quatre roues pivotantes préfiletées (2 et 3) à chacun des quatre supports (1) par vissage dans le trou.




2 ASSEMBLAGE DU CHARIOT

Pour assembler le chariot, insérez les deux traverses (4) dans deux des quatre supports (1) du haut et du bas.



3 COMPLÉTER LE CHARIOT

Continuez à insérer les traverses (4) dans les deux autres supports (1). Fixez les supports (1) aux traverses (4) en utilisant les 16 vis (A). Notez la position en la figure représentée.




4 SOULEVER LE CORPS EN CÉRAMIQUE SUR LE CHARIOT

Assurez-vous que le chariot est sécurisé et que toutes les vis sont bien serrées avant de déposer le corps en céramique (9) à l'intérieur. Appuyez sur les leviers des roues pivotantes (2) pour enclencher leur verrouillage et garantir la stabilité de votre barbecue au charbon de bois en céramique pendant son utilisation.

Pour placer le corps en céramique (9) sur le chariot, retirez d'abord tous les éléments qui sont à l'intérieur du barbecue pour pouvoir le soulever plus facilement. Placez une de vos mains dans l'évent du bas du barbecue au charbon de bois en céramique et l'autre sous le corps en céramique.


ATTENTION : Il faut au moins deux personnes pour soulever le barbecue au charbon de bois en céramique et le déposer sur le chariot. Le soulever par la charnière ou par les tablettes latérales peut causer des blessures et endommager l'appareil.

Placez le barbecue au charbon de bois en céramique sur le chariot avec l'évent du bas face à l'avant du chariot, pour permettre à l'évent de s'ouvrir et de se fermer sans interruption.




5 FIXER À L'ÉVENT SUPÉRIEUR

Lorsque le barbecue est bien positionné sur le chariot, installer l'évent du haut (10). Aligned l'encoche latérale avec le thermomètre à l'avant, puis placer sur l'ouverture supérieure. Fixez avec le boulon et l'écrou préattachés.




6 FIXER LES SUPPORTS DE TABLETTES

Fixez les quatre supports de tablette (13) au corps en céramique (9) à l'aide des seize boulons préattachés avec leurs rondelles, rondelles de verrouillage et les écrous correspondants par support. Veuillez noter leur position indiquée sur le schéma ci-dessous.




7 INSTALLER LES SUPPORTS DES TABLETTES LATÉRALES

Insérez les deux tablettes latérales (12) dans chacun des supports à tablette (13).




8 POSITIONNER LES GRILLES

Ajoutez la chambre de combustion (8), la plaque pour le charbon de bois (7), et la grille de cuisson principale (5) à l'intérieur du corps en céramique (9). Veuillez vous référer au schéma ci-dessous. La grille de cuisson surélevée (6) peut être placée au sommet de la grille de cuisson principale (5), si nécessaire.



9 FIXER LA POIGNÉE DU COUVERCLE

Pour fixer la poignée (11) sur le couvercle du corps en céramique (9), utiliser les deux boulons préattachés avec leurs rondelles, rondelles de verrouillage et les écrous correspondants par support.




Le barbecue au charbon de bois en céramique est désormais prêt à l'emploi. Assurez-vous de lire attentivement les instructions de traitement avant utilisation.

ACCESSOIRES DE CÉRAMIQUE

Disponibles à l'achat séparément.


PIERRE À PIZZA ET SUPPORT

Accessoire indispensable pour la cuisson homogène de pizzas, galettes et autres délices croustillants.




DÉFLECTEUR DE CHALEUR

Profitez de la cuisine sans flammes en distribuant uniformément la chaleur à travers les grilles.



SUPPORT DE CUISSON POUR POULET

Pour la cuisson verticale d'un poulet savoureux, avec votre choix préféré de marinade.



PINCES DE GRILLE

Vous permet de soulever la pierre à pizza ou les grilles de cuisson quand elles sont trop chaudes.



HOUSSE DE GRILLE IMPERMÉABLE

Lorsqu'il a refroidi et n'est plus utilisé, protégez votre barbecue au charbon de bois en céramique en le recouvrant de cette housse imperméable.



GARANTIE ET SERVICE

CONDITIONS DE LA GARANTIE

La série en céramique par Louisiana Grills, fabriquée par Dansons Inc., comporte une garantie à vie limitée à partir de la date de vente par son propriétaire d'origine seulement.


La couverture de la garantie débute à la date d'achat originale et une preuve de la date d'achat, ou une copie de la facture d'achat originale, est nécessaire pour valider la garantie.

PIÈCES DE CÉRAMIQUE

Dansons offre une garantie limitée à vie sur toutes les pièces en céramique utilisées pour la fabrication du barbecue au charbon de bois en céramique. Dansons garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de matériaux et de fabrication pour la durée d'utilisation et de propriété de l'acheteur initial.

La garantie à vie ne couvre pas les dommages causés par l'usure, tels que les rayures, les bosses, les coups, les ébréchures et les fissures cosmétiques mineures. Ces changements esthétiques du barbecue n'affectent pas sa performance.

Lors de l'inspection de près, la finition du barbecue au charbon de bois en céramique peut sembler avoir des lignes de fissure. Ce n'est pas la fissuration de la céramique. Le faïencage est causé par les différents taux de dilatation entre l'arrivée de glaçure et l'argile.



Ce motif de toile d'araignée de craquage est différent d'un bris dans l'aspect qu'il ne peut pas faire sentir à la surface, à moins d'utiliser un ongle; cependant, il ne devient plus évident lorsque la surface est sale ou agrandie. Alors qu'il peut être perçu comme

une imperfection, le faïencage n'affecte pas la performance ou la longévité de votre barbecue au charbon de bois en céramique; par conséquent, il n'est pas un problème de garantie. Le procédé de faïencage augmente efficacement la résistance de l'appareil.

Pendant la durée de la garantie limitée, l'obligation de Dansons doit être limitée au remplacement des pièces défectueuses couvertes, franco bord à partir du point d'expédition.

PIÈCES MÉTALLIQUES ET DE FONTE

Dansons offre une garantie de cinq ans sur toutes les pièces en métal et en fonte utilisées pour la fabrication du barbecue au charbon de bois en céramique. Dansons garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de matériaux et de fabrication pour la durée d'utilisation et de propriété de l'acheteur initial.

Des températures élevées, une humidité excessive, le chlore, les émanations d'origine industrielle, les produits chimiques, les engrais,

les pesticides pour la pelouse et le sel sont quelques-unes des substances qui peuvent endommager les pièces métalliques. Pour ces raisons, la garantie **ne couvre pas la rouille ou l'oxydation**.

Veillez vous référer à la section de votre guide d'utilisation consacrée au nettoyage et à l'entretien de votre barbecue. Dansons vous recommande d'acheter une housse de protection de pleine longueur, et de couvrir votre barbecue lorsqu'il n'est pas utilisé. Même avec ces mesures, la protection du barbecue au charbon de bois en céramique peut être compromise par des substances et conditions diverses qui échappent au contrôle de Dansons.

PIÈCES DE BOIS

Dansons offre une garantie d'un an sur toutes les pièces en bois et composantes utilisées pour la fabrication du barbecue au charbon de bois en céramique. La garantie ne couvre pas les changements cosmétiques ou de couleur, intempéries ou des fissures, sauf s'il y a une perte d'intégrité structurelle. Référer à la section de votre guide d'utilisation consacrée au nettoyage de produits en bois.

La garantie à vie ne couvre pas les dommages causés par l'usure, tels que les rayures, les bosses, les coups, les ébréchures et les fissures cosmétiques mineures. Ces changements esthétiques du barbecue n'affectent pas sa performance.

THERMOMÈTRE

Dansons offre une garantie d'un an sur le thermomètre utilisé avec la barbecue au charbon de bois en céramique. La garantie ne couvre pas la rouille ou l'oxydation en raison du manque de nettoyage ou d'entretien.

ROULETTES

Dansons offre une garantie d'un an sur les roues pivotantes qui sont incluses avec la barbecue au charbon de bois en céramique. La garantie ne couvre pas la rouille ou l'oxydation en raison du manque de nettoyage ou d'entretien.

ANNULATION DE LA GARANTIE

L'utilisation ou l'usage abusif de ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu annulera la garantie.

Les dommages causés par une utilisation, un assemblage, un entretien ou une installation inadéquats ne sont pas couverts. Le versement de liquide d'allumage ou tout autre liquide sur votre barbecue annulera cette garantie. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures graves à l'utilisateur du barbecue au charbon de bois en céramique, et entraîner des dommages excessifs au barbecue et à ses nombreux composants et pièces.

Cette garantie ne s'applique que si le barbecue au charbon de bois en céramique est acheté auprès d'un concessionnaire autorisé. L'achat de tout produit par un tiers, ou un concessionnaire non agréé annulera

la garantie. Seuls les concessionnaires et les détaillants sélectionnés ont la permission, donnée par Dansons, de vendre les barbecues au charbon de bois en céramique.

EXEMPTIONS À LA GARANTIE

Cette garantie est basée sur une utilisation normale et un usage domestique de l'appareil. Les dommages ou bris causés par les accidents, les catastrophes naturelles, les pièces jointes ou modifications non autorisées, ainsi que les dommages survenant pendant le transport ne sont pas couverts.

La garantie à vie ne couvre pas les dommages causés par l'usure, tels que les rayures, les bosses, les coups, les ébréchures et les fissures cosmétiques mineures. Ces changements esthétiques du barbecue n'affectent pas sa performance.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon la localité.

Ni le fabricant ni les fournisseurs de l'acheteur n'acceptent la responsabilité, juridique ou autre, des dommages accessoires ou indirects à la propriété ou aux personnes résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie ne s'applique pas si votre appareil n'a pas été installé, utilisé, nettoyé entretenu en stricte conformité avec les instructions du manuel. Brûler un charbon de bois de qualité médiocre peut annuler la garantie.

Toutes les garanties du fabricant sont énoncées aux présentes et aucune réclamation ne pourra être formulée à l'encontre du fabricant sur la base d'une quelconque garantie ou déclaration orale. Si une réclamation est faite contre le fabricant sur la base de la violation de cette garantie ou de tout autre type de garantie expresse ou implicite en vertu de la loi, le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage particulier, indirect, ou de quelque nature que ce soit au-delà du prix d'achat initial de ce produit.

Certaines localités ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, ou les limitations de garanties implicites, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées dans la garantie présente peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Dansons n'autorise aucun individu ou représentant à assumer pour elle une quelconque obligation ou responsabilité en rapport avec la vente du barbecue au charbon de bois en céramique. Cela signifie qu'aucune garantie, expresse ou implicite, ne peut s'étendre aux personnes qui achètent le produit ailleurs qu'auprès de Dansons ou d'un concessionnaire autorisé par Dansons.

Tant que l'appareil sera dans sa période de garantie, Dansons ne facturera pas la réparation ou le remplacement de pièces retournées, fret payé d'avance, si les pièces en question sont jugées défectueuses après inspection par Dansons.

Dansons ne sera pas responsable des frais de transport, des coûts de main-d'œuvre, ou des droits d'exportation. Sous réserve des dispositions de ce paragraphe, la réparation ou le remplacement des pièces de la manière et pour la période de temps stipulées ci-dessous,

constitue l'exécution de toutes les responsabilités et obligations directes et dérivées de Dansons envers vous.

AUSTRALIE

Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

POLITIQUE DE RETOUR ET SERVICE

Dansons Inc. soutient ses concessionnaires agréés. Nous vous suggérons fortement, au cas où vous auriez besoin de pièces ou de service, de vous adresser d'abord à votre concessionnaire local. Nombreux sont les concessionnaires qui possèdent des pièces et sont qualifiés pour réparer votre gril.

Pour service, la réparation ou le remplacement de vos pièces sous garantie, soyez prêt à fournir les informations suivantes :

1. une copie de l'acte de vente;
2. le nom de l'acheteur, la date d'achat et le numéro de modèle du barbecue au charbon de bois en céramique;
3. une description précise du problème.

Si, pour une quelconque raison, vous ne disposez pas d'un concessionnaire local, Dansons Inc. se fera un plaisir de vous offrir le meilleur support technique et commercial de toute l'industrie.

Cette garantie à vie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient selon la localité.

COMMANDE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour commander le remplacement de vos pièces, contactez votre concessionnaire local Louisiana Grills ou visitez notre magasin sur le web à :

www.louisiana-grills.com/store

COMMANDE D'ACCESSOIRES, ASSAISONNEMENTS ET ÉPICES À FROTTER

Pour commander les accessoires, les épices et les épices à froter, contactez votre concessionnaire local Louisiana Grills ou visitez notre magasin sur le web à :

www.louisiana-grills.com/store

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Le service à la clientèle Louisiana Grills est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HNR.

Contactez le service à la clientèle Louisiana Grills
(anglais/français)

service@louisiana-grills.com

NUMÉRO SANS FRAIS : 1-877-303-3134

TÉLÉCOPIEUR SANS FRAIS : 1-877-303-3135

DÉPANNAGE

Veillez lire ce qui suit avant d'appeler le service à la clientèle de Louisiana Grills.

PROBLÈMES D'ASSEMBLAGE

1. Évitez de trop serrer les boulons. Serrez les boulons uniquement avec une pression modérée pour éviter d'endommager les boulons ou les composants du barbecue au charbon en céramique.
2. Le thermomètre n'affiche pas la température. Appelez le service à la clientèle.
3. L'évent ne glisse pas. Frappez légèrement l'évent avec un marteau de caoutchouc pour le libérer. S'il n'y a pas d'amélioration, appelez le service à la clientèle.

PROBLÈMES DE FEU

1. Si vous avez de la difficulté à allumer le barbecue, assurez-vous que les événements du haut et du bas sont ouverts. Le feu a besoin d'oxygène pour s'allumer. Une fois le feu allumé, laissez l'évent du bas et le couvercle ouverts pendant environ 10 minutes afin que se développe un petit lit de braises chaudes.
2. Le barbecue pourrait perdre rapidement son feu s'il n'y a pas assez de charbon dans le corps en céramique. La quantité recommandée de briquettes de charbon à utiliser est d'un maximum de 1,8 kg (4 lb) par brûlage.

Assurez-vous de ne pas surcharger l'unité avec le combustible. Si le feu est trop intense, l'excès de chaleur pourrait endommager le barbecue au charbon en céramique.
3. Pour éviter tout contre-tirage ou une recrudescence pouvant causer une blessure, il est avisé de toujours soulever légèrement le couvercle (aussi connu comme un renvoi), ce qui permet à l'air d'entrer lentement et de façon sécuritaire.

PROBLÈMES DE FINITION

1. La peinture est écaillée sur la céramique. Utilisez la peinture à retouche fournie. Si l'écaillage est substantiel, appelez le service à la clientèle.
2. Les fissures à motif de toile d'araignée sont différentes d'un bris à l'apparence, car il ne peut être ressenti sur la surface, sauf en utilisant un ongle; cependant, il devient plus apparent lorsque la surface est poussiéreuse ou sous la loupe. Bien qu'il puisse apparaître comme une imperfection, le faïencage n'interfère pas avec la performance ou la durée de vie de votre barbecue au charbon en céramique. Le processus de faïencage augmente en réalité la résistance de l'unité.
3. Le durcissement de votre barbecue au charbon en céramique est important pour en assurer un fonctionnement et un entretien

à long terme. Si les premiers brûlages sont trop chauds, ils pourraient endommager le joint d'étanchéité en feutre avant qu'il ait eu la chance de mûrir à l'usage.

4. Avant de continuer à utiliser l'unité, remplacez le joint pour chaleur élevée en feutre, lequel peut être acheté auprès de votre détaillant local de foyers.

PROBLÈMES DE TEMPÉRATURE

1. Mon barbecue devient trop chaud. Fermez le couvercle, et les deux événements pratiquement en entier, puis laissez le barbecue s'étouffer par manque d'oxygène. Pour de basses températures de cuisson, utilisez moins de combustible.
2. Mon barbecue n'atteint pas une température assez élevée. Ajoutez plus de combustible et laissez deux événements complètement ouverts. Un flux accru en oxygène permettra au feu d'augmenter, brûlant plus de briquettes de charbon.

Si le problème ne peut être résolu par l'une des solutions précédentes, veuillez contacter le service à la clientèle de Louisiana Grills.

Ne retournez pas le produit au détaillant – ils ne fournissent aucun service ou soutien technique.

SANS FRAIS : 1-877-303-3134

TÉLÉCOPIEUR SANS FRAIS : 1-877-303-3135

RECETTES

STEAKS GRILLÉS À LA PERFECTION

Donne 2 à 4 portions

Ingrédients :

- 2 faux filets de steaks (3 cm / 1¼ pouces d'épaisseur)
Assaisonnement **Louisiana Grills Chop House Steak Rub**

Préparation :

1. Au plus tard une heure avant de les faire griller, laissez reposer les steaks à la température ambiante.
2. Saupoudrez généreusement le Louisiana Grills Chop House Steak Rub sur les deux côtés de chaque steak, tout en laissant le temps au mélange de fondre dans la viande.
3. Allumer le barbecue à charbon de bois en céramique à 205 °C / 400 °F. Placer directement les steaks sur le gril. Pour un steak à point, saisir chaque côté pendant 5 à 7 minutes en retournant les steaks une seule fois. Ajuster le temps en fonction de votre degré de cuisson désiré.
4. Retirer les steaks du gril, couvrir avec du papier d'aluminium et laisser reposer pendant 10 minutes avant de les découper et de les servir.

REMARQUE : Utilisez des pinces pour retourner les steaks. Ne pas retourner les steaks à l'aide d'une fourchette ou découper la viande avant qu'elle ne soit prête à être servie. Toute découpe ou perforation dans la viande pourrait laisser sortir le jus de votre steak et le rendre sec.

AILES DE POULET GRILLÉES LÉGÈREMENT PIQUANTES

Donne 2 à 4 portions

Ingrédients :

- 16 d'ailes de poulet entières (510 g / 18 onces)
- 75 ml d'assaisonnement Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill
- 45 ml jus de lime

Préparation :

1. Rincer les ailes de poulet à l'eau froide et les sécher avec du papier absorbant. Dans un plat de cuisson, répartir les ailes en long. Arroser les ailes uniformément de jus de lime.
2. Saupoudrer l'assaisonnement Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill sur les ailes, tout en retournant les ailes pour les enduire de manière égale.
3. Allumez votre barbecue à charbon de bois en céramique à 177 °C / 350 °F. Placez le déflecteur de chaleur dans le barbecue et déposer la grille par dessus le déflecteur de chaleur.
4. Déposer les ailes directement sur la grille. Les faire griller à feu indirect jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes, environ 20 à 25 minutes de chaque côté.
5. Transférer les ailes dans un grand plat et servir avec votre sauce à trempette préférée.

FAJITAS DE BAVETTES GRILLÉES

Donnes 4 à 6 portions

Ingrédients :

- 1 bavette (450 g / 16 onces)
- 30 ml d'assaisonnement Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill
- 45 ml d'huile d'olive, divisées
- 1 poivron rouge, coupé en deux, sans tige et épépiné
- 1 poivron jaune, coupé en deux, sans tige et épépiné
- 1 poivron vert, coupé en deux, sans tige et épépiné
- 1 oignon doux, gros, coupé en tranches épaisses
- 8 tortillas de maïs

Les extras :

- sauce
- guacamole
- crème sûre
- fromage cheddar râpé
- laitue iceberg tranchée finement

Préparation :

1. Enduire la bavette d'une cuillerée à soupe d'huile d'olive et d'assaisonnement Louisiana Grills Sweet Heat Rub & Grill. Recouvrir et faire mariner dans le réfrigérateur pendant 1 heure.
2. Badigeonner les poivrons et l'oignon d'huile d'olive.
3. Allumer le barbecue à charbon de bois en céramique à 205 °C / 400 °F. Placer les poivrons et l'oignon sur le gril et faire cuire pendant 5 minutes de chaque côté. Surveillez attentivement pour vérifier que les poivrons et l'oignon ne brûlent pas.
4. Retirer les poivrons et l'oignon du gril et mélanger légèrement avec l'huile d'olive restante dans un bol moyen. Transférez les poivrons et l'oignon sur une planche à découper et taillez-les en lamelles. Laisser reposer.
5. Placer la bavette directement sur le gril. Faire cuire à point, environ 4 minutes de chaque côté, ou jusqu'à ce que la viande atteigne une température interne de 74 °C / 165 °F.
6. Retirer la bavette du gril et transférer sur une planche à découper. Laisser reposer la viande pendant 5 minutes puis la trancher en lamelles dans le sens contraire des fibres.
7. Placer la bavette, les poivrons et oignons dans un grand plat et servir immédiatement avec tortillas chaudes, sauce, guacamole, crème sûre, fromage râpé, laitue iceberg tranchée finement et vos garnitures pour fajita préférées.

TACOS MAHI MAHI NOIRCIS ACCOMPAGNÉS D'UNE SAUCE À LA MANGUE, MANDARINE ET HABANERO

Donnes 4 à 6 portions

Ingrédients :

- 4 filets de mahi-mahi (170 g / 6 onces)
- 30 ml d'assaisonnement Louisiana Grills Mandarin Habanero
- 30 ml d'huile d'olive
- 475 ml chou rouge coupé finement
- 235 ml crème sûre
- 12 petites tortillas de maïs

Salsa mangue, mandarine et habanero :

- 2 mangues, pelées et découpées en dés
- 15 ml d'assaisonnement Louisiana Grills Mandarin Habanero
- 30 ml jus de lime
- 80 ml d'oignon rouge découpé en dés
- 60 ml coriandre fraîche hachée

Préparation :

1. Rincer les filets de mahi-mahi à l'eau froide et les sécher avec du papier absorbant. Enduire les filets d'huile d'olive, saupoudrer ensuite l'assaisonnement Louisiana Grills Mandarin Habanero de chaque côté des filets tout en l'enduisant à l'intérieur. Laisser reposer.
2. Préparer la sauce à la mangue, mandarine et habanero en mélangeant tous les ingrédients dans un bol moyen, en remuant légèrement. Laisser reposer.
3. Allumer le barbecue à charbon de bois en céramique à 205 °C / 400 °F. Placer directement les filets de mahi-mahi sur le gril et faire cuire de chaque côté pendant 5 à 7 minutes.
4. Retirer les mahi-mahi du gril et laisser reposer pendant 5 minutes avant de les déchirer en petits morceaux.
5. Retirer soigneusement la grille de cuisson du barbecue à l'aide de gants de cuisine ou de pinces pour le gril. Remplacer la grille de cuisson avec un déflecteur de chaleur et placer les tortillas sur le déflecteur de chaleur, faire cuire pendant 30 secondes à 1 minute ou jusqu'à ce qu'elles deviennent tièdes mais pas trop chaude.
6. Empiler les tortillas par deux. Répartir le poisson de manière égale entre chaque ensemble de tortillas. Recouvrir de choux rouge, crème sûre et sauce à la mangue.
7. Servir immédiatement.

BROCHETTES DE PORC CHIPOTLE À LA FRAMBOISE

Donne 4 à 8 portions

Ingrédients :

- 450 g longe de porc désossée, coupée en cubes (2.5 cm / 1 pouce)
- 30 ml d'assaisonnement Louisiana Grills Raspberry Chipotle
- 15 ml d'huile d'olive
- 15 ml de miel
- 30 ml vinaigre de cidre de pomme
- 3 poivrons, plusieurs couleurs, découpés en dés (2.5 cm / 1 pouce)
- 1 oignon rouge, coupé en morceaux
- 8 brochettes en métal ou en bois (30 cm / 12 pouces)

Préparation :

1. Dans un bol moyen, fouetter ensemble le vinaigre de cidre de pomme, l'assaisonnement Louisiana Grills Raspberry Chipotle, l'huile d'olive et le miel. Ajouter les cubes de longe de porc à la marinade, mélanger et laisser de côté. Couvrir de pellicule plastique et laisser mariner pendant 30 minutes à 1 heure.
2. Une fois la viande marinée, la retirer de la marinade et enfiler les cubes de longe de porc sur les brochettes en alternant avec les morceaux de poivrons et d'oignon rouge.
3. Allumer le barbecue à charbon de bois en céramique à 205 °C / 400 °F. Faire griller les brochettes directement sur le gril, en les retournant régulièrement, jusqu'à ce que tous les côtés de la viande soient dorés et que les légumes soient tendres (environ 15 minutes).
4. Servir immédiatement.

REMARQUE : Si vous utilisez des brochettes en bois, trempez-les dans l'eau pendant 30 à 45 minutes avant de les utiliser.

IMPORTANT

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE

Dansons Inc. stands behind our authorized dealers. Many dealers do stock replacement parts and accessories.

For all other questions, comments, or inquiries, please contact Dansons Inc. directly. Our Louisiana Grills Customer Service department is available Monday to Friday 8 am – 5pm MST.

Contact Louisiana Grills Customer Service.

service@louisiana-grills.com

TOLL FREE: 1-877-303-3134

TOLL FREE FAX: 1-877-303-3135

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN

Dansons Inc. soutient ses concessionnaires agréées. Nombreux concessionnaires offrent des pièces de rechange et accessoires.

Pour toute autre questions, commentaires ou demandes de renseignements, s'il vous plaît contacter Dansons Inc. directement. Le service à la clientèle Louisiana Grills est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HNR.

Contactez le service à la clientèle Louisiana Grills.

service@louisiana-grills.com

NUMÉRO SANS FRAIS: 1-877-303-3134

TÉLÉCOPIEUR SANS FRAIS: 1-877-303-3135