

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Black & Decker SCD1007 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker  
SCD1007](#)



[Find Your Black & Decker Cooker Parts - Select From 16 Models](#)

----- Manual continues below -----

# BLACK+DECKER™

7 QUART DIGITAL SLOW COOKER

OLLA DE COCCIÓN LENTA  
DIGITAL DE 7 CUARTOS

use and care manual  
manual de uso y cuidado

SCD1007



# WELCOME!


Congratulations on your purchase of the Black+Decker™ 7 Quart Digital Slow Cooker. We have developed this use and care guide to ensure optimal performance and your satisfaction. Save this use and care book and register your appliance online at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica).

## CONTENTS

Important Safeguards . . . . .	3
Getting to Know Your Slow Cooker . . . . .	5
Getting Started . . . . .	6
Important Information about your Slow Cooker . . . . .	6
Locking and Unlocking the Lid . . . . .	6
Operating Your Slow Cooker . . . . .	7
Care and Cleaning . . . . .	8
Helpful Hints and Tips . . . . .	9
Troubleshooting . . . . .	11
Recipes . . . . .	12
Warranty and Customer Service Information . . . . .	15

## IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or base unit in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on, taking off, or cleaning parts.
- It is recommended to regularly inspect the appliance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact consumer support at the toll-free number listed in the warranty section.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food, water or other hot liquids.
- To disconnect, press and hold the Start/Power button  for 3 seconds to turn the appliance off; then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When using the appliance, provide adequate air space above and on all sides for circulation. Do not operate while it is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance while in operation.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not use this appliance on an unstable surface.
- Do not attempt to heat or cook non-food items in this appliance.

### Additional Safeguards:

- To prevent damage or shock hazard, do not cook directly in cooking base. Cook only in stoneware pot provided.
- Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated or frozen foods into a heated stoneware pot.
- This appliance generates heat and escaping steam during use. Lift off glass lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into stoneware pot.
- Never use the stoneware pot on a gas or electric cooktop or on an open flame.
- To avoid scratching, do not cut foods directly in the stoneware pot.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

## POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

## TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

## ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
  - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
  - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

# GETTING TO KNOW YOUR SLOW COOKER



- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Lid handle<br>(Part # SCD1007-01)         | 5. Locking wires |
| 2. Tempered glass Lid<br>(Part # SL5470C-01) | 6. Handles       |
| 3. Rubber gasket<br>(Part # SCD1007-02)      | 7. Cooking base  |
| 4. Stoneware pot<br>(Part # SL5470C-02)      | 8. Control panel |
|  | 9. Lid hanger    |

Product may vary slightly  
from what is illustrated.


## GETTING STARTED

This appliance is intended for household use only.

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Go to [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) to register your product.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING. Place the clean, dry stoneware pot in the cooking base
- Select a location where the slow cooker is to be used. Place the unit on a stable, heat resistant surface, free from cloth, liquids and any other flammable materials. Place the unit with ample space all the way around it, and far enough away from the wall, to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.

## IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR SLOW COOKER

- The stoneware pot gets hot. When in use, always use oven mitts or potholders when touching any outer or inner surface of the appliance
- If there is a power outage 2 hours or less, the slow cooker will resume cooking and continue for the remaining amount of time programmed. If the power was out longer than 2 hours the time will flash 00:00 to indicate that the food should be discarded. If you are not sure how long the slow cooker has been off, discard the food.
- During first few minutes of use you may notice smoke and a slight odor. This is caused by oil that may have been used during manufacturing of the unit and will not impact the performance.
- Do not add cold food if the stoneware pot is hot, and vice versa. The stoneware material is not meant to handle sudden changes in temperature.
- Ensure that the rubber gasket is installed when using the slow cooker. The locking mechanism will not seal properly without the rubber gasket.
- When installing the rubber gasket make sure that the seal is oriented downwards. (A)



## LOCKING AND UNLOCKING THE LID

1. Place the stoneware pot in the cooking base. Then place the lid, with gasket installed, on top.
2. Swing the locking wires on both handles up and around, until they fit into the hooks on the lid. Once the wires are in the hooks, the handles on the cooking base will be in the open, unlocked position. (B)
3. Lock both the handles by pushing down on them. This will lock the lid in place. Always make sure the handles are securely in the locked position before moving the slow cooker. (C)

**Important:** Always carry the slow cooker from the cooking base handles. Make sure to securely grasp the bottom portion of the handles to avoid the handles separating or unlocking unexpectedly while carrying.

(D) Never lift the slow cooker by the lid handle.


4. To unlock, push up the top part of the handles into the open, unlocked position. Then swing the locking wires down and around to the cooking base.



**Important:** When unlocking, keep your fingers out from between the top part of the handles and the edge of the stoneware.

## OPERATING YOUR SLOW COOKER

1. Add ingredients to the stoneware pot and cover with glass lid.
2. Plug in the appliance. The main control display will blink "00:00" and the warm function light will also blink. This indicates that the appliance is ready to set for cooking.


**Note:** If left in this state without cooking for 5 minutes, the slow cooker will go into sleep mode. Press the Power button  and the slow cooker will go to active mode.

3. Choose either to Set a Cook Time or to Stay On. You may toggle between the two options by pressing the Timer button.

### OPTION 1, SET A COOK TIME:




This option cooks at Low or High for a specific amount of time. After the cooking time is complete, it switches to Warm for up to 4 additional hours. (If Warm is selected for the initial temperature, the unit will shut off without any additional time spent at Warm.)

- a. Press the Select button until the setting you want lights up (Low or High).
- b. Press the arrows up or down until the desired time shows on the display. The slow cooker timer sets in 30 minute increments.
- c. Press the Start button. The slow cooker will beep and then begin heating.
- d. When the cook time is done, there will be two beeps and the unit will switch automatically to Warm. It will stay on Warm for up to 4 hours. The Warm function will automatically shut off after 4 hours.
- e. When ready to serve, press and hold the Power button  for 3 seconds to turn the appliance off. Unplug.

**OPTION 2, STAY ON:**

This setting keeps the slow cooker at the desired heat setting until turned off or the setting is changed. There is no auto-warm on this setting.

- a. Press the Select button until the setting you want lights up (warm, low, or high).
- b. Press the Timer button and the display will blink ON. Press Start. The slow cooker will then begin heating.
- c. When ready to serve, press and hold the Power button  for 3 seconds to turn the appliance off. Unplug.

**Note:** Do not keep foods on the Warm setting for more than 4 hours. Do not use the Warm setting to cook.

- Unplug the appliance when not in use and always allow the slow cooker to completely cool before cleaning.

## CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

**CLEANING**

**IMPORTANT:** *Never immerse cooking base in water or other liquids.*

1. Always unplug and allow to completely cool before cleaning.
2. Wash stoneware pot and glass lid in warm, soapy water. Remove the rubber gasket and hand wash separately. If food sticks to the stoneware pot, fill with warm, soapy water and allow it to soak before cleaning with a nonabrasive scouring pad.  
**NOTE:** *Do not use abrasive cleaners on the stoneware pot.*  
**NOTE:** *Both the stoneware pot and glass lid are dishwasher safe.*
3. Rinse and dry thoroughly.
4. Wipe interior and exterior of the cooking base with a soft, slightly damp cloth or sponge. Never use abrasive cleansers or scouring pads to clean the cooking base, as they may damage the surfaces.
5. Allow to dry thoroughly before storing.

**STORING**

Make sure that the appliance is thoroughly dry. Never wrap the cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled. Placing the lid on upside-down for storage can help save space.

# HELPFUL HINTS AND TIPS

## GENERAL TIPS

- The stoneware pot should always be filled from ½ to ¾ full, to avoid over and under cooking.
  - When only half full, check for doneness 1 to 2 hours before recommended cooking time.
  - To avoid spillovers, do not fill slow cooker more than ¾ full.
- Always slow cook with the lid on.
  - Do not open lid during first 2 hours of cooking; this allows heat to rise efficiently.
  - Open the lid as little as possible to assure even cooking. Every time the lid is removed, the cooking time increases by 15-20 minutes.
- Most recipes can be cooked on either HIGH or LOW. Many recipes will give the time for both.
  - Low: Often used for longer cooking times, 8-10 hours, or less tender cuts of meat.
  - High: Cooking on high setting is similar to a covered pot on the stovetop. Foods will cook on high in about half the time required for low cooking. Additional liquid may be required as foods can boil on high.
  - Warm: Only use to keep cooked foods at a food-safe serving temperature and should not be used to cook foods. It is not recommended to use "Warm" for more than 4 hours.
- Many standard recipes can be converted to slow cooker recipes with a few simple tips:
  - Vegetables such as carrots, potatoes, turnips, and beets require longer cooking times than most meats. Always place them on the bottom of the stoneware pot and cover them with liquids.
  - If adding fresh milk, yogurt, or cheese it should be done during the last 2 hours of cooking. Evaporated milk may be added at the start of cooking. If possible, substitute condensed soups for fresh milk or yogurt.
  - Rice and pasta are not recommended for long cooking periods. Cook them separately and then add to the slow cooker during the last 30 minutes.
  - Liquids do not boil away in a slow cooker like they do in conventional cooking. Reduce the amount of liquid in any recipe not designed for a slow cooker. The only exception would be soups.
- Foods cut into uniform pieces will cook faster and more evenly than foods left whole such as roast or poultry
- Removed excess fat before serving with a slice of bread, or a spoon to skim it off the top.
- To save time, fill the stoneware pot the night before and refrigerate. You may need to add some extra cooking time because the food and stoneware pot are cold.

## Ingredient Tips:

### DAIRY

- Milk products, especially those low in fat, tend to curdle if cooked too long; add them toward the end of the cooking time.
- Evaporated milk and condensed soups are great substitutes for milk and cream.

## SOUPS AND STEWS

- Because there is little evaporation, soups and stews require less liquid than usual.
- If too thick, add additional liquid in last ½ hour of cooking or at serving time.
- Condensed soups and dry soup mixes add great flavor and body to sauces and gravies.

## MEATS

- The higher the fat content, the less liquid needed. Also, place thickly sliced onions under fattier meat to keep it above the drippings.
- Browning before cooking in the slow cooker is not necessary; however, browning meats, lightly coated in flour gives more body and flavor to sauces. This works for ground meat as well.
- Make sure top of meat does not touch the lid.
- Cooking times will vary depending upon the size of the meat, the bones and the cut. Meat with bone-in will take longer to cook. Lean meats and poultry will cook faster.
- Meats slow cooked in liquids develop great flavor with a minimum of effort.
- Use HIGH for more tender cuts of meat; use LOW for tougher cuts.
- Always thoroughly thaw meats before cooking them in the slow cooker.

## VEGETABLES

- Place vegetables such as carrots, potatoes, turnips, and beet at the very bottom of the stoneware pot and always cover them with liquids. They usually take longer to cook than most meat.
- Vegetables cook well; they develop better flavor and don't break down as they would in your oven.

## FISH

- Fish cooks quickly; add it for the last 15 minutes.

## SEASONINGS

- Fresh herbs should be added at the end of the cooking cycle. If cooked too long they lose their color and flavor.
- Dried herbs work well in the slow cooker and can be added at the beginning. They can become stronger on longer cooking; begin with less and add at end, if needed.
- Some spices and dried herbs, such as cinnamon sticks, bay leaves and whole peppercorns can become quite intense with long cooking, so use sparingly.
- If using bay leaves, remember to remove before serving.
- Whole herbs and spices flavor better in slow cooking than crushed or ground.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
<b>Food is undercooked while slow cooking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• May have used the wrong setting.</li> <li>• The power may have been interrupted.</li> <li>• The lid may have been improperly placed on the stoneware pot.</li> <li>• The power in your home may be slightly different.</li> <li>• Lid has been removed too many times during operation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure you use the correct setting for the recipe.</li> <li>• If the power was interrupted and you don't know for how long; discard the food.</li> <li>• Make sure the lid is placed evenly on top of the stoneware pot.</li> <li>• Keep the lid closed. Every time the lid is removed it adds 15-20 minutes to the cooking time.</li> </ul>
<b>Food is overcooked while slow cooking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There may be a difference between your favorite recipe and the operation of the slow cooker.</li> <li>• Not all slow cookers cook exactly the same; the settings could be cooking slightly different than slow cookers that have been used previously.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As you use the slow cooker settings, make note of any changes in time on your favorite recipes.</li> </ul>
<b>The meat was done but the vegetables were under-cooked while slow cooking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The foods may have been improperly placed in the slow cooker.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Place the vegetables on the bottom and sides of the stoneware pot.</li> <li>• Place the meat on top of the vegetables and in the center of the stoneware pot.</li> </ul>

If additional assistance is needed, please contact our consumer service team at 1-800-231-9786.

# RECIPES

## LENTIL SOUP

Servings: 8

### Ingredients:

¼ lb. pancetta	1 can (14 ½ oz.) diced tomatoes
8 oz. smoked sausage, cut into bite-size pieces	1 ½ cup chopped carrots
1 cup chopped onion	1 cup thickly sliced celery
2 large cloves garlic, chopped	1 tsp. dried thyme
6 cups vegetable broth or water	1 ½ tsp. salt
1 lb. dried lentils, sorted and rinsed	½ tsp. black pepper
1 can (16 oz.) garbanzo beans, rinsed and drained	½ cup chopped celery leaves

### Directions:

In a skillet, cook pancetta over medium heat until golden on all sides, stirring often. Remove with slotted spoon and set aside. Add onion and garlic to skillet and cook until onion is softened. Spoon the mixture into the Black+Decker Slow Cooker stoneware pot. Add pancetta and remaining ingredients, except celery leaves.

Cover and cook on HIGH for 4 to 5 hours or LOW for 8-10 hours, until lentils are very tender. Stir in celery leaves.

## PORK ROAST WITH TART CHERRIES

Servings: 12

### Ingredients:

4 lb. bone-in pork loin roast	½ cup water
1 Tbsp. olive oil	2 Tbsp. brown sugar
1 tsp. salt	2 Tbsp. tomato paste
½ tsp. seasoned pepper	2 large cloves garlic, chopped
3 cups tart pitted cherries	1 tsp. oregano
1 cup apple juice	

### Directions:

In a skillet, brown pork on all sides in olive oil. Season with salt and pepper.

Place pork in the Black+Decker Slow Cooker stoneware pot, fat side up.

In large measuring cup or bowl, combine remaining ingredients; stir to blend. Pour over pork. Cover and cook on HIGH for 4 hours or on LOW for 6 hours, until pork is tender.

## BEEF POT ROAST

Servings: 8 to 10

### Ingredients:

6 medium carrots, cut in 2 ½ inch pieces (about 2 cups)	½ tsp. salt
4 medium potatoes, quartered	¼ tsp. coarsely ground pepper
1 bag (20 oz.) frozen pearl onions	1 envelope beef onion soup mix
4 large cloves garlic, chopped	1 cup beef broth
4 lb. boneless bottom round roast	1½ tsp. herbs de Provence
	½ tsp. dried thyme

### Directions:

Place half of the vegetables on bottom the Black+Decker Slow Cooker stoneware pot. Season beef with salt and pepper. Place on top of vegetables.

Add remaining vegetables. Spread around roast.

In measuring cup or bowl, combine remaining ingredients; stir to blend. Pour over beef. Cover with glass lid.

Cook on HIGH for 6 hours, until beef is tender.

## SHREDDED PORK SANDWICHES

Servings: 12

### Ingredients:

2 large Vidalia onions, sliced	¼ cup honey
3 ½ lb. fresh pork butt or loin	¼ cup fresh lime juice
½ tsp. salt	¼ cup spicy brown mustard
¼ tsp. coarse black pepper	2 Tbsp. tomato paste
1 cup barbecue sauce	Hamburger buns
1 cup beef broth	Cole slaw

### Directions:

Place onions in bottom of the Black+Decker Slow Cooker stoneware pot.

Then season pork with salt and pepper and place on top of onions, fat side up.

In large measuring cup or bowl, combine remaining ingredients; stir to blend. Pour over pork. Cover and cook on HIGH for 5 hours or until pork shreds easily when touched with a fork.

Place pork on cutting board and allow to rest 5 minutes. Using 2 forks, shred pork. Return the meat to the slow cooker

Serve warm on buns topped with coleslaw.

## SLOW COOKER VEGETABLE LASAGNA

*No need to cook the noodles for this recipe. The noodles become tender when slow cooked in the sauce.*

Servings: 8

### Ingredients:

2 Tbsp. oil  
1 cup sliced zucchini  
1 cup sliced yellow summer squash  
½ lb. sliced fresh mushrooms  
½ cup chopped onion  
1 jar (24 oz.) spaghetti sauce  
1 container (15 oz.) ricotta cheese  
1 egg  
1 pkg. (8 oz.) shredded mozzarella cheese  
½ cup grated Parmesan cheese, divided  
8 uncooked lasagna noodles

### Directions:

Heat oil in large skillet on medium heat. Add squash, mushrooms and onions, cook and stir 3-5 min. or until vegetables are tender. Stir vegetables into sauce.

Mix ricotta together ricotta cheese, egg, mozzarella and ¼ cup Parmesan cheese.

To assemble, spoon ½ of the vegetable mixture into bottom of slow cooker. Top with half the noodles (broken to fit) and half the cheese mixture. Repeat for second layer.

Cover slow cooker with lid and cook on HIGH for 2 to 3 hours or LOW setting 4 to 5 hours or until liquid is absorbed and lasagna is hot.

Turn slow cooker off and let stand 10 min.

Sprinkle with remaining Parmesan before serving.

## WARRANTY INFORMATION

### **Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)**

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

#### **What does it cover?**

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

#### **For how long?**

- Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

#### **What will we do to help you?**

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

#### **How do you get service?**

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call toll-free **1-800-231-9786**, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call **1-800-738-0245**.

#### **What does your warranty not cover?**

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

#### **How does state law relate to this warranty?**

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

# ¡BIENVENIDO!

Felicitaciones por su compra de la Olla de Cocción Lenta Digital de 7 Cuartos Black+Decker™. Hemos diseñado esta guía para asegurar un rendimiento óptimo del producto y garantizar su satisfacción completa. Conserve este manual de uso y cuidado y asegúrese de registrar su producto en línea, visitando [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica).


## ÍNDICE

Medidas Importantes de Seguridad . . . . .	18
Conozca su Olla de Cocción Lenta . . . . .	20
Preparación para Utilizar su Olla de Cocción Lenta . . . . .	21
Información Importante acerca de su Olla de Cocción Lenta Black+Decker . . . . .	21
Cómo Asegurar y Abrir el Seguro de la Tapa . . . . .	22
Uso de su Olla de Cocción Lenta . . . . .	22
Cuidado y Limpieza . . . . .	24
Pistas y Consejos Útiles . . . . .	24
Resolución de Problemas . . . . .	27
Recetas . . . . .	28
Información de Garantía y Servicio para el Cliente . . . . .	31

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o aparato en agua u otro líquido.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocar, retirar o limpiar piezas.
- Se recomienda inspeccionar el aparato regularmente. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de haber fallado o que haya sido dañado de cualquier otra manera. Comuníquese con el departamento de Servicio para el Cliente, llamando gratis al número que aparece en la sección de Garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones personales.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni en un horno caliente.
- Se requiere proceder con extrema precaución cuando se mueve un aparato que contiene alimentos calientes, agua u otros líquidos calientes.
- Para desconectar el aparato, presione y sostenga el botón de funcionamiento  por 3 segundos para apagar el aparato; luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que fué diseñado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Cuando vaya a utilizar el aparato, asegúrese de dejar suficiente espacio en la parte superior y en todos los costados para permitir que el aire circule. No opere el aparato mientras esté cubierto o si ha entrado en contacto con materiales inflamables, incluyendo las cortinas, las paredes u otros materiales similares. Asegúrese de no colocar nada encima del aparato mientras esté en uso.
- El aparato no está diseñado para funcionar a través de un reloj automático externo o con un sistema de control remoto separado.
- No utilice este aparato sobre una superficie inestable.
- No trate de calentar o cocinar nada que no sea alimento en este aparato.

### Medidas de Seguridad Adicionales:

- Para prevenir daños o riesgos de descarga eléctrica, no cocine sobre la base de cocción. Cocine solamente en la olla de gres provista.
- Evite cambios bruscos de temperatura, tales como agregar alimentos refrigerados o congelados adentro de una olla de gres calentada.
- Este aparato genera calor y escape de vapor durante su uso. Levante la tapa de vidrio cuidadosamente para evitar quemaduras y permitir que el agua escurra dentro de la olla de gres.
- Nunca use la olla de gres en una estufa de gas o eléctrica, o sobre una llama expuesta.
- No corte los alimentos directamente en la olla de gres para evitar rayones.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

## ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en le tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

## TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

## CABLE ELÉCTRICO

- a) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de extensión:
  - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
  - 2) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
  - 3) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

**Nota:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estas instrucciones.

## CONOZCA SU OLLA DE COCCIÓN LENTA



- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Asa de la tapa<br>(pieza no. SCD1007-01)            | 5. Alambres de cierre |
| 2. Tapa de vidrio resistente<br>(pieza no. SL5470C-01) | 6. Asas               |
| 3. Junta de goma<br>(pieza no. SCD1007-02)             | 7. Base de cocción    |
| 4. Olla de gres<br>(pieza no. SL5470C-02)              | 8. Panel de control   |
|  | 9. Soporte de tapa    |

*El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.*


## PREPARACIÓN PARA UTILIZAR SU OLLA DE COCCIÓN LENTA

Este aparato es para uso doméstico solamente.

- Retire todo material de empaque, cualquier etiqueta y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Por favor, visite [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA. Coloque la olla de gres limpia y seca en la base de cocción.
- Escoja un lugar apropiado para utilizar la olla de cocción lenta. Seleccione una superficie estable, resistente al calor, que no contenga paños, líquidos ni ningún otro material inflamable. Coloque la unidad en un área que tenga suficiente espacio alrededor y lejos de la pared para permitir que el calor fluya sin causar daño alguno a los gabinetes y las paredes.


## INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU OLLA DE COCCIÓN LENTA BLACK+DECKER

- La olla de gres se calienta. Cuando la esté utilizando, siempre use guantes de cocina o agarraderas de ollas al tocar cualquier superficie interior o exterior de la olla.
- Si ocurriera una interrupción de la electricidad por 2 horas o menos, la olla de cocción lenta resumirá la cocción y continuará con el tiempo de cocción restante programado. Si la electricidad fue interrumpida por más de 2 horas, el tiempo parpadeará 00:00 para indicar que los alimentos deben ser desechados. Si no está seguro por cuanto tiempo la olla de cocción lenta ha estado apagada, deseche los alimentos.
- Durante los primeros minutos de uso, podría notar un humo y un ligero olor. Esto es ocasionado por el aceite utilizado durante el proceso de fabricación y no afectará el rendimiento de la unidad.
- No añada alimentos fríos en la olla de gres si está caliente y viceversa. El material de la olla de gres no está diseñado para sostener cambios repentinos de temperatura.
- Asegúrese de que la junta de goma esté instalada cuando use la olla de cocción lenta. Le mecanismo de cierre no se sellará adecuadamente sin la junta de goma.
- Cuando instale la junta de goma, verifique que el sello esté orientado hacia abajo. (A)



## CÓMO ASEGURAR Y ABRIR EL SEGURO DE LA TAPA

1. Coloque la olla de gres en la base de cocción. Luego coloque la tapa, con la junta instalada, arriba.
2. Lleve los alambres de seguridad situados en ambas asas hacia arriba y alrededor hasta que encajen en los ganchos en la tapa. Una vez que los alambres estén encajados en los ganchos, las asas en la base de cocción quedarán en la posición abierta. (B)
3. Asegure ambas asas empujandolas hacia abajo. Esto asegurará la tapa en su lugar. Siempre asegúrese de que las asas estén aseguradas firmemente en posición antes de mover la olla de cocción lenta. (C)



**Importante:** Siempre transporte la olla de cocción por las asas de la base de cocción. Asegúrese de sujetar firmemente la parte inferior de las asas para evitar que las asas se separen o se abran inesperadamente en el transporte. (D) Nunca alce la olla de cocción lenta por el asa de la tapa.


4. Para abrir el seguro, empuje hacia arriba la parte superior de las asas a la posición abierta, no asegurada. Luego lleve los alambres de seguridad hacia abajo y alrededor a la base de cocción.



**Importante:** Cuando vaya a quitar el seguro, mantenga sus dedos lejos del área entre la parte superior de las asas y el borde de la olla de gres.

## USO DE SU OLLA DE COCCIÓN LENTA



1. Añada los ingredientes a la olla de gres y tape con la tapa de vidrio.
2. Enchufe el aparato. La pantalla de control principal mostrará "00:00" parpadeando y la luz indicadora de la función de calentamiento (Warm) también parpadeará. Esto indica que el aparato está listo para ser ajustado para la cocción.

**Nota:** Si se deja en este estado sin cocinar por 5 minutos, la olla de cocción lenta cambiará al modo de espera. Presione el botón de funcionamiento  y la olla cambiará al modo activo.

3. Seleccione la posición para Fijar un Tiempo de Cocción o para Funcionamiento Continuo. Usted puede cambiar entre las dos opciones, presionando el botón de reloj automático (Timer).

### OPCIÓN 1, FIJAR UN TIEMPO DE COCCIÓN:


Esta opción cocina a temperatura alta o baja por una cantidad de tiempo específico. Después de que el tiempo de cocción termine, el aparato cambia a la función de calentamiento (Warm) por hasta 4 horas adicionales. (Si la función de calentamiento es seleccionada para la temperatura inicial, la unidad se apagará sin dedicar tiempo adicional a la función de calentamiento.)

- Presione el botón de seleccionar (Select) hasta que el ajuste deseado se ilumine (Alta o Baja).
- Presione la flecha apuntando hacia arriba o hacia abajo hasta que el tiempo deseado aparezca en la pantalla. El reloj automático de la olla de cocción lenta se ajusta en incrementos de 30 minutos.
- Presione el botón Start (inicio) . La olla de cocción lenta emitirá un bip y comenzará a calentar.
- Cuando el tiempo de cocción termine, se emitirán dos sonidos de bip y la unidad cambiará automáticamente a la función de calentamiento (Warm). Se mantendrá en la función de calentamiento por hasta 4 horas. La función de calentamiento se apagará automáticamente después de 4 horas.
- Cuando esté listo para servir, presione y sostenga el botón de funcionamiento  por 3 segundos para apagar el aparato. Desenchufe del tomacorriente.



### OPCIÓN 2, FUNCIONAMIENTO CONTINUO:

Este ajuste mantiene la olla de cocción lenta en la función de temperatura deseada hasta que se apague o el ajuste sea cambiado. Este ajuste no tiene la función de calentamiento automático.

- Presione el botón de seleccionar hasta que el ajuste deseado se ilumine (calentamiento, alta o baja).
- Presione el botón de reloj automático y la pantalla parpadeará ON (encendido). Presione Start (inicio). La olla de cocción lenta comenzará a calentar.
- Cuando esté listo para servir, presione y sostenga el botón de funcionamiento  por 3 segundos para apagar el aparato. Desenchufe del tomacorriente.

**Nota:** No mantenga los alimentos en la función de calentamiento por más de 4 horas. No utilice la función de calentamiento para cocinar.

- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y siempre permita que la olla de cocción lenta se enfríe completamente antes de limpiarla.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que se puedan reparar por el usuario. Consulte al personal de servicio calificado.

### Limpieza

**Importante:** *Nunca sumerja la base de cocción en agua ni otros líquidos.*

1. Siempre desenchufe y deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.
2. Lave la olla de gres y la tapa de vidrio en agua caliente jabonosa. Retire la junta de goma y lave a mano por separado. Si los alimentos se pegan a la olla de gres, llénela con agua caliente jabonosa y deje en remojo antes de limpiarla con una almohadilla de fregar que no sea abrasiva.  
**NOTA:** *Retire todo material de empaque, cualquier etiqueta y la tira plástica alrededor del enchufe.*  
**NOTA:** *La olla de gres así como la tapa de vidrio pueden lavarse en la máquina lavaplatos.*
3. Enjuague y seque bien.
4. Pase un paño o esponja suave, ligeramente humedecido por la superficie interior y exterior de la base de cocción. Nunca utilice limpiadores o almohadillas de fregar abrasivos para limpiar la base de cocción, ya que pueden dañar las superficies.
5. Permita que el aparato se seque bien antes de almacenarlo.

### Almacenamiento

Asegúrese de que el aparato esté seco completamente. Nunca enrolle el cable apretado alrededor del aparato; manténganlo enrollado holgadamente. Invierta la tapa para almacenarla, esto puede ayudar a ahorrar espacio.

## PISTAS Y CONSEJOS ÚTILIES

### Consejos generales:

- La olla de gres siempre debe estar llena de  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  de su capacidad, para evitar la cocción excesiva o insuficiente.
  - Cuando esté medio llena, verifique el progreso de la cocción 1 a 2 horas antes del tiempo de cocción recomendado.
  - Para evitar derrames, no llene la olla de cocción lenta más de  $\frac{3}{4}$  de su capacidad.
- Siempre cocine con la tapa colocada sobre la olla.
  - No abra la tapa durante las primeras 2 horas de cocción; esto permite que el calor se eleve de manera eficiente.
  - Abra la tapa lo menos posible para asegurar que la cocción sea uniforme. Cada vez que la tapa se retira, el tiempo de cocción aumenta 15 a 20 minutos.
- La mayoría de las recetas pueden ser cocinadas a temperatura alta (HIGH) o baja (LOW). Muchas recetas indicarán el tiempo de cocción para ambas temperaturas.
  - Baja (LOW): Utilizada con frecuencia para tiempos de cocción más largos, 8 a 10 horas o para cortes de carnes menos tiernos.

- Alta (HIGH): La cocción en el ajuste de temperatura alta (HIGH) es similar a la de una olla tapada en la estufa. Los alimentos se cocinarán a temperatura alta en la mitad del tiempo requerido para la cocción a temperatura baja. Podría ser necesario añadir más líquido ya que los alimentos pueden hervir a temperatura alta.
- Calentar (Warm): Solo se debe utilizar para mantener los alimentos cocinados a una temperatura adecuada para servirlos y no se debe utilizar para cocinar alimentos. No es recomendado utilizar el ajuste "Warm" (calentar) por más de 4 horas.
- Muchas recetas regulares pueden ser convertidas a recetas para olla de cocción, siguiendo unos simples consejos:
  - Los vegetales como las zanahorias, las papas, los nabos y las remolachas requieren tiempos de cocción más largos que para la mayoría de las carnes. Siempre colóquelos en el fondo de la olla de gres y cúbralos con líquidos.
  - Si se añade leche fresca, yogur o queso, se debe hacer durante las 2 últimas horas del ciclo de cocción. La leche evaporada puede ser añadida al principio de la cocción. Si es posible, sustituya la leche fresca o el yogur con sopas condensadas.
  - No es recomendado cocinar el arroz ni la pasta por largos períodos de tiempo. Cocínelos por separado y luego añádalos a la olla durante los últimos 30 minutos de cocción.
  - Los líquidos no se hierven en una olla de cocción lenta igual que en el método de cocción tradicional. Reduzca la cantidad de líquido en cualquier receta que no haya sido creada para la olla de cocción lenta. La única excepción sería las sopas.
- Los alimentos cortados en piezas uniformes se cocinarán más rápido y de manera más uniforme que los alimentos enteros, tales como los asados o las aves.
- Remueva el exceso de grasa, antes de servir, con una rebanada de pan o una cuchara para sacar la grasa de la parte superior.
- Para ahorrar tiempo, llene la olla de gres la noche anterior y coloque en el refrigerador. Es posible que necesite aumentar el tiempo de cocción porque los alimentos y la olla de gres estarán fríos.

### **Consejos para los Ingredientes:**

#### **LÁCTEOS**

- Los productos derivados de la leche, en especial aquellos bajos en grasa, tienden a cuajarse si se cocinan durante mucho tiempo; añádalos casi al final del tiempo de cocción.
- La leche evaporada y las sopas condensadas son grandes sustitutos de la leche y la crema.

#### **SOPAS Y GUISOS**

- Como el nivel de evaporación es bajo, las sopas y los guisos requieren menos líquido de lo normal.
- Si están muy espesos, añada más líquido en la última ½ hora de cocción o al momento de servir.
- Las sopas condensadas y las mezclas de sopa secas añaden un gran sabor y más consistencia a las salsas.

## CARNES

- A mayor cantidad de contenido graso, menor la cantidad de líquido necesaria. Además, coloque rebanadas gruesas de cebolla debajo de la carne que contenga más grasa para mantenerla encima de la grasa que se escurre.
- No es necesario dorar los alimentos antes de cocinarlos en la olla de cocción lenta; sin embargo, las carnes doradas, ligeramente cubiertas con una capa de harina, le dan más consistencia y sabor a las salsas. Esto también funciona con la carne molida.
- Asegúrese de que la carne no toque la tapa de la olla.
- Los tiempos de cocción variarán según el tamaño de la carne, los huesos y el corte. La carne con hueso tardará más en cocinarse. Las carnes magras y de ave se cocinarán más rápidamente.
- Las carnes cocinadas lentamente en líquidos producen un gran sabor con mínimo esfuerzo.
- Use la temperatura alta (HIGH) para cortes de carne más tiernos; use temperatura baja (LOW) para cortes más duros.
- Siempre descongele bien las carnes antes de cocinarlas en la olla de cocción lenta.

## VEGETALES

- Coloque los vegetales como las zanahorias, las papas, los nabos y las remolachas en el fondo de la olla de gres y siempre cúbralos con líquidos. Por lo general, estos toman más tiempo en cocinarse que las carnes.
- Los vegetales se cocinan bien; generan más sabor y no se deshacen como lo harían en el horno.

## PESCADO

- El pescado se cocina rápidamente; añádalo durante los últimos 15 minutos del ciclo de cocción.

## CONDIMENTOS

- Las hierbas frescas deben ser añadidas al final del ciclo de cocción. Si se cocinan durante mucho tiempo, pierden su color y sabor.
- Las hierbas secas se cocinan bien en la olla de cocción lenta y pueden ser añadidas al comienzo de la cocción. Éstas pueden endurecerse si el tiempo de cocción es prolongado; comience con menos y añada más al final, si es necesario.
- Algunas especias y hierbas secas, como la canela en rama, las hojas de laurel y los granos enteros de pimienta, intensifican su sabor si la cocción es prolongada; utilícelos con moderación.
- Si usa hojas de laurel, recuerde sacarlas antes de servir.
- Las hierbas y especias enteras dan mejor sabor en la cocción lenta que las trituradas y las molidas.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Los alimentos están medio crudos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede ser que haya utilizado el ajuste de temperatura incorrecto.</li> <li>• Puede haber ocurrido una interrupción de electricidad.</li> <li>• La tapa puede haber sido colocada incorrectamente en la olla de gres.</li> <li>• La electricidad de su casa puede ser ligeramente diferente.</li> <li>• La tapa ha sido retirada demasiadas veces durante el funcionamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de haber utilizado el ajuste correcto para su receta.</li> <li>• Si la electricidad fué interrumpida, y usted no sabe por cuanto tiempo, deseche la comida.</li> <li>• Asegúrese de que la tapa esté colocada sobre la olla de gres.</li> <li>• Mantenga la tapa cerrada. Cada vez que la tapa es retirada, esto agrega 15 a 20 minutos al tiempo de cocción.</li> </ul>
Los alimentos están demasiado cocinados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede ser que haya una diferencia entre su receta favorita y la forma en que funciona su olla de cocción lenta.</li> <li>• No todas las ollas de cocción lenta cocinan exactamente igual; los ajustes pueden estar cocinando un poco diferente a los de las ollas de cocción lenta que han sido utilizadas anteriormente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando use su olla de cocción lenta, anote cualquier cambio en los tiempos de su receta favorita.</li> </ul>
La carne se cocinó pero los vegetales no se cocinaron bien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los alimentos pueden haber sido colocados incorrectamente en la olla de cocción lenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque los vegetales en el fondo y en los costados de la olla de gres.</li> <li>• Coloque la carne encima de los vegetales y en el centro de la olla de gres.</li> </ul>

Si necesita asistencia adicional, favor de ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al consumidor llamando al número 1-800-231-9786.

# RECETAS

## SOPA DE LENTEJAS

Porciones: 8

### Ingredientes:

¼ libra de panceta (tocino)	1 lata (14 ½ onzas) de tomates cortados en cubos
8 onzas de salchicha ahumada, cortada en pedazos del tamaño de un bocado	1 ½ taza de zanahorias picadas
1 taza de cebolla picada	1 taza de apio rebanado en tiras gruesas
2 dientes de ajo grandes, picados	1 cucharadita de tomillo seco
6 tazas de caldo de vegetal o agua	1 ½ cucharadita de sal
1 libra de lentejas secas, escogidas y enjuagadas	½ cucharadita de pimienta molida negra
1 lata (16 onzas) de garbanzos, enjuagados y escurridos	½ taza de hojas de apio, picadas

### Preparación:

En una sartén, cocine la panceta a temperatura mediana hasta que esté dorada por todos los costados, revolviendo con frecuencia. Retire utilizando una cuchara con ranuras y ponga a un lado. Añada la cebolla y el ajo en la sartén y concínelos hasta que estén ablandados. Vierta la mezcla con la cuchara dentro de la olla de gres removible de la olla de cocción lenta Black+Decker. Añada la panceta y los demás ingredientes, excepto las hojas de apio.

Cubra con la tapa y cocine a temperatura alta (HIGH) durante 4 a 5 horas o a temperatura baja (LOW) durante 8 a 10 horas hasta que las lentejas estén bien ablandadas. Incorpore las hojas de apio.

## CARNE DE CERDO ASADA CON CEREZAS ÁCIDAS

Porciones: 12

### Ingredientes:

4 libras de lomo de cerdo para asar, con hueso	1 taza de jugo de manzana
1 cucharada de aceite de oliva	½ taza de agua
1 cucharadita de sal	2 cucharadas de azúcar moreno
½ cucharadita de pimienta condimentada	2 cucharadas de concentrado de tomate
3 tazas de cerezas ácidas, sin semilla	2 dientes de ajo grandes, picados
	1 cucharadita de oregano

### Preparación:

En una sartén, dore la carne de cerdo por todos los costados en aceite de oliva. Sazone con sal y pimienta.

Coloque la carne de cerdo en la olla de gres removible de la olla de cocción lenta de Black+Decker con el lado con grasa hacia arriba.

En una taza de medir o recipiente grande, combine los demás ingredientes; revuelva para mezclar. Vierta la mezcla sobre la carne de cerdo. Tape la olla y cocine a temperatura alta (HIGH) durante 4 horas o a temperatura baja (LOW) durante 6 horas hasta que la carne de cerdo esté tierna.

## CARNE DE RES ASADA

Porciones: 8 a 10

### Ingredientes:

6 zanahorias medianas, cortadas en trozos de 2 ½ pulgadas (aproximadamente 2 tazas)	½ cucharadita de sal
6 papas medianas, cortadas en cuartos	¼ de cucharadita de pimienta molida gruesa
1 bolsa (20 onzas) de cebollas perlas	1 sobre de mezcla para sopa con sabor a cebolla y carne
4 dientes de ajo, picados	1 taza de caldo de res
4 libras de paleta de carne de res para asar, sin hueso	1 ½ cucharaditas de hierbas provenzales
	½ cucharadita de tomillo seco

### Preparación:

Coloque la mitad de los vegetales en el fondo de la olla de gres removible de la olla de cocción lenta de Black+Decker. Sazone la carne con sal y pimienta. Colóquela encima de los vegetales.

Añada el resto de los vegetales. Esparza los vegetales alrededor de la carne para asar.

En una taza de medir o un recipiente, combine los demás ingredientes; revuelva para mezclar. Vierta la mezcla sobre la carne. Cubra con la tapa de vidrio.

Cocine a temperatura alta (HIGH) durante 6 horas, hasta que la carne esté tierna.

## SÁNDWICHES DE CARNE DE CERDO DESMENUZADA

Porciones: 12

### Ingredientes:

2 cebollas Vidalia grandes, cortadas en rebanadas	1 taza de caldo de res
3 ½ libras de paleta o lomo de cerdo	¼ taza de miel
½ cucharadita de sal	¼ taza de jugo de lima fresco
¼ de cucharadita de pimienta negra, de molido grueso	¼ taza de mostaza parda condimentada
1 taza de salsa de barbacoa embotellada	2 cucharadas de salsa de tomate concentrada
	Pan de hamburguesas
	Ensalada de col

### Preparación:

Coloque las cebollas en el fondo de la olla de gres removible de la olla de cocción lenta de Black+Decker. Luego sazone la carne de cerdo con sal y pimienta y colóquela encima de las cebollas, con el lado con grasa hacia arriba.

En una taza de medir o recipiente grande, combine los demás ingredientes; revuelva para mezclar. Vierta la mezcla sobre la carne de cerdo. Cubra y cocine a temperatura alta (HIGH) por 5 horas o hasta que la carne de cerdo se desmenuze fácilmente al tocarla con un tenedor.

Coloque la carne de cerdo sobre una tabla de cortar y déjela reposar por 5 minutos. Usando 2 tenedores, desmenuze la carne de cerdo. Colóquela de nuevo en la olla de cocción lenta.

Sírvala caliente en panes de hamburguesas con la ensalada de col por encima.

## LASAÑA DE VEGETALES EN OLLA DE COCCIÓN LENTA

*No es necesario cocinar las láminas de lasaña para esta receta. Las láminas se ablandan cuando se cocinan lentamente en la salsa.*

Porciones: 8

### Ingredientes:

- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de calabacín, cortado en rebanadas
- 1 taza de calabaza amarilla de verano, cortada en rebanadas
- ½ libra de champiñones, cortados en rebanadas
- ½ taza de cebolla picada
- 1 pomo (24 onzas) de salsa de tomate para espagueti
- 1 envase (15 onzas) de queso ricotta
- 1 huevo
- 1 paquete (8 onzas) de queso mozzarella, desmenuzado
- ½ taza de queso parmesano rallado, cantidad dividida
- 8 láminas secas de pasta para lasaña, sin cocinar

### Preparación:

En una sartén, caliente el aceite de oliva a temperatura mediana. Añada la calabaza, los champiñones y la cebolla, cocine y revuelva 3 a 5 minutos o hasta que los vegetales estén blandos. Añada los vegetales a la salsa y revuélvalos.

Mezcle el queso ricotta, el huevo, el queso mozzarella y ¼ de taza de queso parmesano.

Para armar la lasaña, utilizando una cuchara añada la mitad de la mezcla de vegetales en el fondo de la olla de gres removible. Cubra con la mitad de las láminas de lasaña (partidas para que quepan) y la mitad de la mezcla de queso. Repita para la segunda capa.

Cubra la olla con la tapa y cocine a temperatura alta (HIGH) durante 2 a 3 horas o a temperatura baja (LOW) durante 4 a 5 horas o hasta se absorba el líquido y la lasaña esté caliente. Apague la olla de cocción lenta y deje reposar por 10 minutos. Espolvoréela con queso parmesano antes de servir.

# INFORMACIÓN DE GARANTÍA

## **Dos Años de Garantía Limitada (Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).**

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

### **¿Qué cubre la garantía?**

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

### **¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

### **¿Cómo se obtiene el servicio necesario?**

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

### **¿Cómo se puede obtener servicio?**

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), o llame al número **1-800-231-9786**, para servicio al cliente
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. **1-800-738-0245**.

### **¿Qué aspectos no cubre esta garantía?**

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

### **¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?**

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.



[www.BlackAndDeckerAppliances.com](http://www.BlackAndDeckerAppliances.com)



BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER Logo are registered trademarks of The Black & Decker Corporation, or one of its affiliates, and used under license.

BLACK+DECKER y el logo BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation o de una de sus compañías afiliadas y se utilizan bajo licencia.

© 2016 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562  
15344-01

Made and printed in  
People's Republic of China

Fabricado e Impreso en  
la República Popular de China

T22-5003139